PICO

User Guide

For PICO G3 Series

User Guide	02	EN
Guide de l'utilisateur	11	FR
Benutzerhandbuch	20	DE
Guía del usuario	30	ES
Manuale utente	39	IT
Gebruikershandleiding	49	NL
Brukerveiledning	58	NO
Benutzerhandbuch	67	DA
Bruksanvisning	76	SV
Käyttöopas	85	FI
שמתשמל רירדמ	94	HE

EN


In The Box

VR Headset / Controller / 2 Alkaline Batteries / USB-A to C 2.0 Data Cable / User Guide

Important Health & Safety Notes

- This product is best experienced in a spacious indoor environment. It is recommended to leave an area of at least 2 m x 2 m to use the device. Please ensure you do not feel unwell and that the surrounding environment is safe before use. Avoid accidents especially when you are moving indoors while wearing the headset.
- This product is not recommended for children aged 12 and under. It is recommended to keep headsets, controllers and accessories out of the reach of children. Teenagers aged 13 and over must use it under adult supervision to avoid accidents.
- This product does not acquire myopia adjustment function. Users with myopia should wear glasses while using the headset, and avoid scuffing or scratching the optical lenses of the Headset with the glasses. Protect the optical lenses when using and storing the headset. Avoid sharp objects that could damage the lenses. Clean the lenses with soft microfiber cloths to avoid any scratches, otherwise visual experience will be affected.
- Prolonged use can cause slight dizziness or eye strain. Take a proper rest after every 30 minutes of use. Doing eye exercises or looking at distant objects can relieve eye strain. If you feel any discomfort, please stop using the product immediately.
- When the headset lenses are exposed to direct sunlight or ultraviolet light (especially outdoors, on balconies, windowsills, and when stored in vehicles), it may lead to permanent yellow spot damage on the screen. Please avoid this situation as the product warranty does not cover such screen damage caused by the above situation.
- Do not turn up the volume too much. Otherwise, it may cause hearing damage.
- The headset buttons can perform basic operations of the product. Connect to the controller for a richer and more exciting experience.
- This product supports three preset ranges of Interpupillary Distance (IPD). Please select the lens spacing that fits your IPD. The middle range is set as default as it accommodates most people. People with double vision or strabismus should adjust their lens spacing that lines up with their IPD. Using the device with an unsuitable lens spacing can lead to double vision or eye strain.


Quick Guide



1

Installing Batteries


Press the arrow icon with your thumb and slide the cover down.



2

Power on the Controller

Short press the HOME button until the status indicator flashes blue.




3

Power on the Headset

Long press the headset's POWER button until the status indicator turns blue.

*** Product and packaging are updated regularly, and the functions and contents of the standalone headset may be upgraded in the future. Therefore, the content, appearance and functionality listed in this manual and product packaging are subject to change and may not reflect the final product. These instructions are for reference only.**

*** Carefully read this user guide before using the product and share this information with any other users, as it contains important safety information. Keep the user guide as reference for the future.**




4

Wearing the Headset

Cover your face or eyeglasses with the headset.
Pull down the pad at the back of the head so that the headset fits your head.

Note: Myopic users should put on their prescription glasses while using the headset as this product does not acquire myopia adjustment function.



5

Adjust the headset until it fits comfortably and you have a clear view.


Adjust the length of the side straps and the wearing position until your field of vision is clear.

- **Interpupillary Distance (IPD) Adjustment**

  This product supports three preset ranges of Interpupillary Distance (IPD): 58mm, 63.5mm, and 69mm. The middle range is set as default as it accommodates most people. People with double vision or strabismus should adjust their lens spacing that lines up with their IPD.

  Look straight at the headset lenses while adjusting. Hold the upper-middle parts of the two lens barrels with both hands to shift them together or apart.
  In the figure below, take the right lens barrel as an example, toggle the lenses right or left relative to the scale at the top of the barrel and the white vertical line to adjust the range.

  (The scale on the lens barrel is aligned with the white vertical line: 63.5mm; the scale on the lens barrel is to the left of the white vertical line: 58mm; the scale on the lens barrel is to the right of the white vertical line: 69mm).



- **Myopic Users**

  This device does not acquire myopia adjustment function. The headset can, however, accommodate most standard prescription glasses with a frame width of less than 160mm.





Note: Using the device with an unsuitable lens spacing can lead to double vision or eye strain.

EN

Operating Instructions

EN





Headset Status Indicator

- Blue: Powering on or in work mode
- Yellow: Charging Battery is below 98%
- Red: Charging Battery is below 20%
- Green: Charging completed, power is above 98% or full
- Blue flashing: Shutting down
- Red flashing: Charging Battery is below 20%
- Off: Sleeping or Powered off

Detailed Description

You can control the headset with Controller Operating Mode and Head Operating Mode. The buttons on the controller are identical to the buttons on the headset, except for the trackpad. It is recommended to use the controller to experience a richer and more exciting interaction and content.

If you do not want to use the controller, you can enter Head Operating Mode by following the prompt on the screen and pressing the CONFIRM button on the headset in the following situations:

- Skip the prompt on the screen and enter Head Operating Mode directly after the device is powered on;
- Disconnect the controller by turning off the Bluetooth connection in "Settings" ► "Bluetooth";
- Disconnect the controller by unbinding the controller in "Settings" ► "Controller";
- To bind with the controller again or switch to a new one, go to the main page and turn on headset pairing mode in "Settings" ► "Controller". Press the HOME button + TRIGGER button + trackpad at the same time and hold for 10 seconds, and follow the instructions on the headset screen.
- If you are using a new controller or there is no pairing information of the controller, short press the HOME button on the controller to enter Pairing Mode.


Note: When switching from Controller Operating Mode to Head Operating Mode, the controller will be powered off, and the virtual controller and projection lines will disappear. When switching to Controller Operating Mode, the head pointer will disappear and change into a virtual controller with projection lines.

Head Operating Mode:

Note: The controller does not connect to the headset under Head Operating Mode. Perform the following instructions on the headset.

1. Move the Pointer

Swing the headset to move the pointer at the center of the field of vision.



2. Head Operating Mode

When the controller is not connected, you can turn your head and press the buttons on the headset to operate the device.

3. Screen Re-centering in Head Operating Mode

Look straight ahead while wearing the headset, press the HOME button on the headset for more than 1 second to recenter the screen. Adjust the interface until it is positioned right before you in your field of vision.

4. Headset Volume Adjustment

Pressing the VOLUME button on the headset can increase or decrease the volume. Long pressing it can adjust the volume continuously.


5. Sleep/Wake up

Method 1: After taking off the headset for a while, the system automatically enters Sleep mode. It will wake up automatically when the headset is being put on.

Method 2: Short press the POWER button on the headset to sleep or wake up.

6. Headset Hardware Reset

If issues such as the device does not respond when short pressing the HOME button or POWER button on the headset, or when the screen on the headset is frozen, long press the POWER button and hold for more than 10 seconds to restart the headset.



1. Trackpad
2. APP/BACK Button
3. HOME Button
4. Status Indicator
5. Controller Lanyard Hole
6. TRIGGER Button
7. VOLUME Button
8. Battery Cove

- **Status Indicator**

  Blue flashes slowly (per 0.5 seconds): Pending pairing connection.
  Blue is on/off when button is pressed/not pressed: Connected.
  Blue flashes quickly (per 0.1 seconds): Low battery power.
  Blue flashes slowly (per 1.5 seconds): Firmware upgrade.

- **HOME Button**

  Short press to power on the device.
  Short press to return to the home screen.
  Long press for 1 second to recenter the screen.

- **TRIGGER Button**

  Confirm and shoot, etc.
  Its functions vary in different games and applications.

- **VOLUME Button**

  Short press to adjust the volume.
  Long press to adjust continuously.

- **APP/BACK Button**

  Short press to return or go to Menu.

- **Trackpad**


  Press and hold to confirm.
  Touch and slide to turn page.

EN

EN


1. Move the Pointer

Swing the controller to move the projection lines of the virtual controller in the field of vision.



2. Confirm, Turn Page

Press any area of the trackpad to confirm. Swipe the trackpad from top to bottom or left to right to turn page.



3. Confirm/Shoot

Short press the TRIGGER button to confirm/shoot. Its functions vary in different games and applications.

4. Back/Menu

Short press the APP button to return/go to Menu.

5. Screen Re-centering and Virtual Controller Centering

Look straight ahead with the headset on, point the controller horizontally right in front of yourself, and press the controller's HOME button for more than 1 second to re-center the screen. Drag the Menu to the facing position in the current field of vision and center the projection lines of the virtual controller.

6. Controller Volume Adjustment

Pressing the VOLUME button on the controller can increase or decrease the volume. Long pressing it can adjust the volume continuously.

7. Changing Dominant Hand

Go to "Settings" ► "Controller" ► "Dominant Hand".

8. Connect to a new controller under Controller Operating Mode (The headset can only be connected to a maximum of one controller)

Unbind the current controller in "Settings" ► "Controller". Then, short press the HOME button of the new controller or the HOME button + TRIGGER button + trackpad of the current controller for 10 seconds. Afterward, follow the instructions on the headset screen.

9. Power off the Controller

You do not need to power off the controller manually. It will power off automatically to save power in the following situations.
· When the headset is in Deep Sleep mode (1 minute after taking off the headset)
· When the headset's Bluetooth is turned off
· When the controller is unbound in the headset's Controller Management interface
· When the headset is powered off

10. Reset and Restart the Controller Hardware

If the controller does not respond when the HOME button and any button is pressed, or when the virtual controller in the headset gets stuck and does not move, please pull out and insert the battery again to restart.

Product Care

This VR headset features replaceable face cushion and straps. The face cushion and straps are available to purchase separately. Please contact customer service, or a PICO authorized service provider or your Sales Representative.

Headset (except the lens, face cushion), controller and accessories care

Please use disinfectant wipe (alcohol-based ingredients allowed) or use a microfiber dry cloth to dip in a small amount of 75% alcohol and gently wipe the surface of the product until the surface is wet and wait at least 5 minutes, then dry the surface with a microfiber dry cloth.
Note: Please avoid water into the product when cleaning.

Lens care

- During use or storage, please pay attention to avoid hard objects touching the lens to avoid lens scratches.
- Use an optical lens micro-fiber cloth to dip in a little water or use a non-alcoholic disinfectant wipes to clean the lenses. (Do not wipe the lenses with alcohol or other harsh or abrasive cleaning solutions as this may lead to damage.)

Face cushion care

Use a sterile wipes (alcohol-based ingredients allowed) or a microfiber dry cloth dipped in a small amount of 75% alcohol to gently wipe the surface and surrounding areas in contact with the skin until the surface is slightly wet and hold for at least five minutes. Then leave to dry before use. (Do not expose directly in sunlight.)

Note: The face cushion will have the following effects after repeated cleaning and disinfection. Moreover, hand washing or machine washing is not recommended, as this will accelerate the occurrence of the following phenomena. Please change a new face cushion if any of the following occur:

• Leather (PU) face cushion : color change, sticky surface hair, decreased facial comfort of face.

Regulatory

After powering on the headset, you can go to “Settings”►“General”►“About”►“Regulatory” on the home page to view the certified supervision product information specific to your region.

⚠ Safety Warnings

Please read the following warnings and information carefully before using the VR Headset and follow all guidelines on safety and operation.
Failure to follow these guidelines may result in physical injuries (including electric shock, fire, and other injuries), property damage, and even death. If you allow others to use this product, you shall be responsible for ensuring that every user understands and follows all safety and operational instructions.

⚠WARNING Health and Safety Warnings

- Ensure that this product is used in a safe environment. By using this product to view an immersive virtual reality environment, users will not be able to see their physical environment. Move only within the safe area that you set: keep your surroundings in mind. Do not use near stairs, windows, heat sources, or other hazardous areas.
- Only use if you are in good health. Consult a doctor before use if you are pregnant, elderly, or have serious physical, mental, visual, or heart problems.
- A small number of people may experience epilepsy, fainting, severe dizziness, and other symptoms caused by flashes and images, even if they have no such medical history. Consult a doctor before using if you have a similar medical history or have ever experienced any of the symptoms listed above.
- Some people may experience severe dizziness, vomiting, palpitations and even fainting when using VR Headsets, playing ordinary video games, and watching 3D movies. Consult a doctor if you have experienced any of the symptoms listed above.
- This product is not recommended for children aged 12 and under. It is recommended to keep headsets, controllers and accessories out of the reach of children. Teenagers aged 13 and over must use it under adult supervision to avoid accidents.
- Some people may be allergic to plastic, PU, fabric, and other materials used in this product. Long-term contact with skin may result in symptoms such as red-ness, swelling, and inflammation. Stop using the product and consult a doctor if you experience any of the symptoms listed above.
- This product is not meant for extended use over 30 minutes at a time with rest periods of at least 10 minutes between uses. Adjust resting and usage periods if you experience any discomfort.
- If you have a big difference in binocular vision, or a high degree of myopia, or astigmatism or far-sightedness, it is suggested that you wear glasses to correct your eyesight when using VR headset.
- Stop using the product immediately if you experience visual abnormalities (diplopia and sight distortion, eye discomfort or pain, etc.), excessive sweating, nausea, vertigo, palpitations, disorientation, loss of balance, etc or other signs of distress.
- This product provides access to immersive virtual reality experiences some types of content may cause discomfort. Stop using immediately and consult a doctor if the following symptoms occur.
  - Epilepsy seizures, loss of consciousness, convulsions, involuntary movements, dizziness, disorientation, nausea, somnolence, or fatigue.
  - Eye pain or discomfort, eye fatigue, eye twitching, or visual abnormalities (such as illusion, blurred vision, or diplopia).
  - Itchy skin, eczema, swelling, irritation or other discomforts.
  - Excessive sweating, loss of balance, impaired hand-eye coordination, or other similar motion sickness symptoms.
- Do not operate a motor vehicle, operate machinery, or engage in activities that may have potentially serious consequences until you have fully recovered from these symptoms.

⚠WARNING Electronic Devices

Do not use this product in locations where the use of wireless devices is explicitly prohibited, as this may interfere with other electronic devices or cause other hazards.

⚠WARNING Impact on Medical Devices

- Please comply with the expressly stated prohibition of the use of wireless equipment in medical and healthcare facilities, and shut down the equipment and its accessories.
- Radio waves generated by this product and its accessories may affect the normal operation of implantable medical devices or personal medical devices, such as pacemakers, cochlear implants, hearing aids, etc. Please consult the medical device manufacturer about the restrictions on the use of this product if you use these medical devices.
- Keep a distance of at least 15cm from the implanted medical devices (such as pacemakers, cochlear implants, etc.) when this product and any accessories are connected. Stop using the headset and/or its accessories if you observe a persistent interference with your medical device.

⚠WARNING Operating Environment

- Do not use the equipment in dusty, humid, dirty environments, or near strong magnetic fields, in order to internal circuit failure of this product.
- Do not use this equipment during thunderstorms. Thunderstorms may cause product failure and increases the risk of electric shock.
- Operating Temperature: 0-35 °C / 32-104 °F , minimum humidity 5%, maximum humidity 95% RH (non-condensing). Non-Operation (Storage): -20-45°C / -4-113°F , 85% RH.
- Altitude not higher than 2000m (air pressure not less than 80kPa).
- Protect your lenses from light. Keep the product away from direct sunlight or ultraviolet rays, such as windowsills automobile dashboards, or other strong light sources.
- Keep the product and its accessories away from rain or moisture.
- Do not place the product near heat sources or exposed flames, such as electric heaters, microwave ovens, water heaters, stoves, candles or t her places that may generate high temperatures.
- Do not apply excessive pressure to the product during storage or when in use to avoid damage to the equipment and lenses.
- Do not use strong chemicals, cleaning agents, or detergents to clean the product or its accessories, which may cause material changes that affect eye and skin health of the health. Please follow the instructions in “Product Care” to manage the equipment.
- Do not allow children or pets to bite or swallow the product or its accessories.

⚠WARNING Children's Health

- CHOKING HAZARD: This product may contain small parts. Please place these out of the reach of children or pets and do not leave small children or pets with this product unattended. Children or pets may inadvertently damage the product, swallow small parts, or get entangled with the cable resulting in suffocation or other hazards.

⚠WARNING Requirements for accessories

- Only accessories approved by the product manufacturer, such as power supplies and data cables, can be used with the product.
- The use of unapproved third-party accessories may cause fire, explosion or other damages.
- The use of unapproved third-party accessories may violate the warranty terms of the product and the relevant regulations of the country where the product is located. For approved accessories, please contact PICO Customer Service Center.

EN

⚠WARNING Environmental protection

- Dispose of your headset and/or accessories in accordance with local regulations and government advice. Do not dispose of the headset or accessories in the fire or incinerator, as the battery may explode when overheated. Dispose separately from household waste.
- Please comply with the local laws and regulations on the disposal of the batteries and the headset as an electronic device, at designated waste collection points and separately from household waste.

⚠WARNING Hearing protection



- Do not use high volume for extended periods of time to prevent possible hearing damage.
- When using headphones, use the minimum volume required to avoid hearing damage. Prolonged exposure to high volume may cause permanent hearing damage.

⚠WARNING Flammable and explosive areas

- Do not use the equipment near fuel stations or hazardous areas containing flammable articles and chemical agents. Follow all graphic or text instructions when in possession of the product around these areas. Operating the product in these hazardous sites poses risk of explosion or fire.
- Do not store or transport the product or its accessories in the same container as flammable liquids, gases, or substances.

⚠WARNING Transportation safety

- Do not use the product when walking, cycling, driving, or situations that require full visibility.
- Take caution if using the product as a passenger in a motor vehicle, as irregular movement may increase the risk of motion sickness.

⚠WARNING Charger safety

- Only charging devices provided in the product package or specified as an approved device by the manufacturer should be used.
- When charging is completed, disconnect the charger from the equipment and unplug the charger from the power outlet.
- Do not operate the equipment, charger or cable with wet hands to avoid short circuits, failure, or electric shock.
- Do not use the charger if wet.
- If the charging adapter or cable is damaged, discontinue using to prevent the risk of electric shock or fire.

⚠WARNING Battery safety

VR Headset

- VR Headsets are equipped with non-removable internal batteries. Do not attempt to replace the battery, as doing so may cause battery damage,fire, or human injury. The battery can only be replaced by PICO or PICO authorized service providers.
- Do not disassemble or modify the battery, insert foreign objects, or immerse in water or other liquid. Handling the battery as such can cause chemical leakage, overheating, fire, or explosion. If the battery appears to be leaking material, avoid contact with skin or eyes.In case of material contact with skin or eyes, immediately rinse with clear water and seek medical advice.
- Do not drop, squeeze ,or puncture the battery. Avoid subjecting the battery to high temperatures or external pressure, which may result in corruption and overheating of the battery.
- Do not connect the metal conductor with the two poles of the battery, or contact the terminal of the battery, so as to avoid short circuit of the battery and physical injury such as burns caused by overheating of the battery.
- Please contact PICO or PICO authorized service providers to replace the battery when the standby time of your device is obviously shorter than the normal time. Replacement of a battery with an incorrect type may defeat a safeguard.

Controller

- Your controllers contain AA batteries. Please keep them away from children under 3 and pets.
- Promptly recycle or dispose of used batteries in accordance with all applicable laws and regulations.
- Batteries in controller are replaceable. Do not mix old and new batteries. Replace all batteries of a set at the same time.
- Batteries in controller are 1.5V alkaline AA batteries. Do not charge the battery to avoid battery leak, overheating, fire or explosion.
- Do not drop, squeeze ,or puncture the battery. Avoid subjecting the battery to high temperatures or external pressure, which may result in corruption and overheating of the battery.
- In the event of battery leak, in case of material contact with skin or eyes, immediately rinse with clear water and seek medical advice.
- Remove batteries before storage or for long period of non-usage. Exhausted batteries may leak and damage your controller.

⚠CAUTION VR Product Care

- Do not use your product if any part is broken or damaged.
- Do not attempt to repair any part if your product yourself. Repairs should only be made by an PICO authorized servicer.
- Do not expose your headset and controllers to moisture, high humidity, high concentrations of dust or airborne materials, temperatures outside their operating range or direct sunlight to avoid damage.
- Keep your headset, controllers, charger, cables and accessories away from pets to avoid damage.

⚠CAUTION No Direction Sunlight on Lense



- Do not expose the optical lenses to direct sunlight or other strong light sources. Exposure to direct sunlight may cause permanent yellow spot damage on the screen. Screen damage caused by sunlight exposure or other strong sources of light is not covered by the warranty.

Regulatory Information

EU/UK Regulatory Information

The SAR limit adopeted by Europe is 2.0W/kg averfaged over 10 grams of tissue. The highest SAR value for this device type when tested at the Head is 0.411 W/kg. Hereby, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. declares that this device (VR All-In-One Headset, Model: A7Q10) complies with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, as well as the UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. The full text of EU/UK declaration of conformity is available at the following address: **https://www. picoxr.com/legal/compliance**

VR Headset:

Frequency Range(BT): 2400-2483.5MHz Max Output Power(BT): 10 dBm Frequency Range(WiFi): 2400-2483.5 MHz, 5150-5350 MHz Indoor use only, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz Max Output Power(WiFi): 2400-2483.5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13.98 dBm

Controller:

Frequency Range (2.4GHz): 2402-2480 MHz Max Output Power: 10 dBm

Disposal and recycling information



The crossed-out wheeled bin symbol on your product, battery, the literature or packaging reminds you that all electronic products and batteries must be taken to separate waste collection points at the end of their working lives; they must not be disposed of in the normal waste stream with household garbage. It is the responsibility of the user to dispose of the equipment using a designated collection point or service for separate recycling of waste electrical and electronic equipment (WEEE) and batteries according to local laws. Proper collection and recycling of your equipment helps ensure electrical and electronic equipment (EEE) waste is recycled in a manner that conserves valuable materials and protects human health and the environment, improper handling, accidental breakage, damage, and/or improper recycling at the end of its life may be harmful to health and environment. For more information about where and how to drop off your EEE waste, please contact your local authorities, retailer or household waste disposal service or visit the website https:// www.picoxr.com

This equipment may be operated in

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

US Regulatory Information

FCC statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limifts are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into on outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to o perate the equipment.

FCC RF radiation exposure statement

This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

"Supplier's Declaration of Conformity 47 CFR §2.1077 Compliance Information" SDoC
Website: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Canada Regulatory Information

This device complies with Industry Canada license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference, and

2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Caution:

- The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems;
- The high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
- DFS (Dynamic Frequency Selection) products that operate in the bands 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz, and 5650-5725 MHz.
- The exposure standard for wireless transmitter employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit set by the IC is 1.6W/kg.
- The highest SAR value for the EUT as reported to the IC when tested for use is1.55 W/kg.

PICO Product Limited Warranty

PLEASE READ THIS LIMITED WARRANTY CAREFULLY TO UNDERSTAND YOUR RIGHTS AND OBLIGATIONS. BY USING YOUR PICO PRODUCT OR ACCESSORY, YOU AGREE TO THE LIMITED WARRANTY.

PICO issues this warranty to you, as a consumer who has purchased a new, covered product from PICO or an authorized retailer ("you"). This warranty is not available to products that were purchased from any source other than PICO or an authorized retailer.

What Does This Warranty Do?

This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from country to country. This Warranty is in addition to and does not affect any rights you have under the laws in your jurisdiction concerning the sale of consumer goods.

Coverage of This Warranty

This warranty covers defects and malfunctions in the new PICO product(s) it accompanies (the "product"). We warrant that the Product will, under normal and intended use, function substantially in accordance with our technical specifications or accompanying product documentation (the "Warranted Functionality") during the warranty period. If and to the extent the product needs PICO software or services to achieve the Warranted Functionality, we will make and keep software and services available during the warranty period. We may update, modify or limit such software and services at our sole discretion so long as we at least maintain the Warranted Functionality.

Warranty Period

This limited warranty continues for one (1) year from the date of purchase or delivery of the product, whichever is later (the "Warranty Period"). However, nothing in this warranty impacts or limits any rights which you might have under applicable local law, including any consumer laws.

EN

Not Covered by This Warranty

- Defects or damage resulting from improper usage, maintenance, not included in this manual;
- Screen damage caused by sunlight or UV light exposure or other strong light sources;
- Deterioration of the cosmetic appearance of the Product or Accessory due to normal wear and tear;
- Consumable parts, such as: AA Battery, Lanyard, Cleaning cloth, Face cushion, Headband, Earphone hole cap, Mounting kit, Mounting pad and protective coatings that are reasonably expected to diminish over time, unless failure has occurred due to a malfunction;
- Gifts and packages other than product and accessory;
- Damage caused by dismantling, modification and repair without PICO or service provider authorized by PICO;
- Damage caused by force majeure such as fire, flood, and lightning;
- The product has exceeded the valid period of the warranty.

EN

How to Obtain Warranty Service?

You can check the user manual or visit https://business.picoxr.com when you meet the problem during using. If the problem cannot be resolved by reference to the user manual and/or resources available at https://business.picoxr.com, You should contact the Distributor from which You purchased the Product or Accessory for assistance.

In the event of a perceived malfunction in the Product or Accessory, You should contact us and provide the following details and take the following actions:

- The model and serial number of Product and Accessory;
- Your full address and contact information;
- A copy of the original invoice, receipt or bill of sale for the purchase of the product. You must present valid proof of purchase upon making any claims pursuant to this Limited Warranty.
- You should back up all your personal programs or data and delete them from the product before you return the product to us. We cannot guarantee that we will be able to repair the Product without risk to or loss of programs or data, and any replacement Product will not contain any of your data that was stored on the original Product.
- We will determine if there is a defect or malfunction covered by this warranty. If we find a defect or malfunction covered by this warranty, we will repair or replace the Product to provide the Warranty Functionality, and we will send the repaired Product or a replacement Product. In the event that the Product cannot be repaired or replaced, You may be entitled to a refund.
- Any repaired or replaced product will continue to be covered by this warranty for the remainder of the original warranty Period or ninety (90) days following your receipt of the replacement or repaired product, whichever is greater.

Governing Law

This Limited Warranty will be governed by the law of the country in which the Product and/or Accessories were purchased and the relevant courts of that country will have exclusive jurisdiction in relation to this Limited Warranty. If you live in the UK or EU, you may have additional rights and can bring legal proceedings in the courts of your country of residence.

Laws and Regulations

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** All Rights Reserved.
This information is for reference only and does not constitute any form of commitment. Products (including but not limited to color, size, and screen display.) shall be subject to physical objects.

User Software License Agreement

Before using the product, please read the software license agreement carefully. When starting to use the product, you agree to be bound by the license agreement

If you do not agree to the terms of this agreement, do not use the product and software. For more details about the agreement, please visit: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Privacy Protection

To learn how we protect your personal information, please visit: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Product Name: VR All-In-One Headset | Headset Model: A7Q10 | Controller Model: C1B10

For more information about PICO's products, policy ,and authorized servers, please visit PICO's official website: https://business.picoxr.com

Company Name: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.
Company Address: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

For more after-sales information, please visit: https://www.picoxr.com/support/faq


Dans la boîte

Casque VR / Manette / 2 Piles Alcalines / Câble de données USB-A à C 2.0 / Guide de l'utilisateur

Remarques importantes en matière de santé et de sécurité

- Il est préférable d'utiliser ce produit dans un environnement intérieur spacieux. Il est recommandé de laisser une zone d'au moins 2 m x 2 m pour utiliser l'appareil. Veuillez vous assurer que vous ne vous sentez pas mal et que l'environnement environnant est sûr avant utilisation. Évitez les accidents, en particulier lorsque vous vous déplacez à l'intérieur tout en portant le casque.
- Ce produit n'est pas recommandé aux enfants de 12 ans et moins. Il est recommandé de conserver les casques, manettes et accessoires hors de portée des enfants. Les adolescents âgés de 13 ans et plus doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les accidents.
- Ce produit n'acquiert pas de fonction de réglage de la myopie. Les utilisateurs atteints de myopie doivent porter des lunettes lorsqu'ils utilisent le casque et éviter d'érafler ou de rayer les lentilles optiques du casque avec les lunettes. Protégez les lentilles optiques lorsque vous utilisez et rangez le casque. Évitez les objets pointus qui pourraient endommager les lentilles. Nettoyez les lentilles avec des chiffons doux en microfibre pour éviter les rayures, sinon l'expérience visuelle en sera affectée.
- Une utilisation prolongée peut provoquer de légers étourdissements ou une fatigue oculaire. Reposez-vous correctement toutes les 30 minutes d'utilisation. Faire des exercices pour les yeux ou regarder des objets éloignés peut soulager la fatigue oculaire. Si vous ressentez un quelconque inconfort, veuillez arrêter immédiatement d'utiliser le produit.
- Lorsque les lentilles du casque sont exposées à la lumière directe du soleil ou à des rayons ultraviolets (en particulier à l'extérieur, sur les balcons, les rebords de fenêtres et lorsqu'elles sont stockées dans des véhicules), des taches jaunes permanentes peuvent apparaître sur l'écran. Veuillez éviter cette situation car la garantie du produit ne couvre pas les dommages à l'écran causés par la situation ci-dessus.
- N'augmentez pas trop le volume. Sinon, cela pourrait endommager l'ouïe.
- Les boutons du casque peuvent effectuer les opérations de base du produit. Connectez-vous à la manette pour une expérience plus riche et plus excitante.
- Ce produit prend en charge trois plages prédéfinies de distance interpupillaire (IPD). Veuillez sélectionner l'espacement entre les lentilles qui convient à votre IPD. Le milieu de gamme est défini par défaut car il convient à la plupart des utilisateurs. Les personnes atteintes de vision double ou de strabisme doivent ajuster l'espacement de leurs lentilles en fonction de leur IPD. L'utilisation de l'appareil avec un espacement des lentilles inadapté peut entraîner une vision double ou une fatigue oculaire.


Guide rapide



1

Installation des piles


Appuyez sur l'icône en forme de flèche avec votre pouce et faites glisser le couvercle vers le bas.



2

Allumez la manette

Appuyez brièvement sur le bouton HOME jusqu'à ce que le voyant d'état clignote en bleu.




3

Allumez le casque

Appuyez longuement sur le bouton POWER du casque jusqu'à ce que le voyant d'état passe au bleu.

*** Le produit et l'emballage sont mis à jour régulièrement, et les fonctions et le contenu du casque autonome peuvent être améliorés à l'avenir. Par conséquent, le contenu, l'apparence et les fonctionnalités indiqués dans ce manuel et l'emballage du produit sont susceptibles d'être modifiés et peuvent ne pas refléter le produit final. Ces instructions sont uniquement destinées à servir de référence.**
*** Lisez attentivement ce guide de l'utilisateur avant d'utiliser le produit et partagez ces informations avec les autres utilisateurs, car il contient des informations de sécurité importantes. Conservez le guide de l'utilisateur comme référence pour l'avenir.**

FR




4

Porter le casque

Couvrez votre visage ou vos lunettes avec le casque.
Abaissez le coussinet situé à l'arrière de la tête pour que le casque s'adapte à votre tête.

Remarque : les utilisateurs atteints de myopie doivent porter leurs lunettes correctrices lorsqu'ils utilisent le casque, car ce produit ne possède pas de fonction de réglage de la myopie.




5

Réglez le casque jusqu'à ce qu'il soit bien ajusté et que vous ayez une vision claire.

Ajustez la longueur des sangles latérales et la position de port jusqu'à ce que votre champ de vision soit dégagé.

- **Réglage de la distance interpupillaire (IPD)**

  Ce produit prend en charge trois plages prédéfinies de distance interpupillaire (IPD) : 58 mm, 63,5 mm et 69 mm. Le milieu de gamme est défini par défaut car il convient à la plupart des utilisateurs. Les personnes atteintes de vision double ou de strabisme doivent ajuster l'espacement de leurs lentilles en fonction de leur IPD.
  Regardez directement les lentilles du casque pendant le réglage. Tenez la partie centrale supérieure des deux barillets d'objectif à deux mains pour les déplacer ensemble ou séparément.
  Dans la figure ci-dessous, prenez l'exemple du barillet d'objectif droit, faites basculer l'objectif vers la droite ou vers la gauche par rapport à l'échelle située en haut du barillet et à la ligne verticale blanche pour régler la plage.
  (L'échelle sur le barillet de l'objectif est alignée sur la ligne verticale blanche : 63,5 mm ; l'échelle sur le barillet de l'objectif se trouve à gauche de la ligne verticale blanche : 58 mm ; l'échelle sur le barillet de l'objectif se trouve à droite de la ligne verticale blanche : 69 mm).




- **Utilisateurs myopes**


  Cet appareil n'acquiert pas la fonction de réglage de la myopie. Le casque peut toutefois s'adapter à la plupart des lunettes de prescription standard dont la largeur de monture est inférieure à 160 mm.



Remarque : L'utilisation de l'appareil avec un espacement des lentilles inadapté peut entraîner une vision double ou une fatigue oculaire.

Instructions d'utilisation





FR

Voyant d'état du casque

- Bleu : mise sous tension ou en mode travail
- Jaune : la charge de la batterie est inférieure à 98 %
- Rouge : la charge de la batterie est inférieure à 20 %
- Vert : charge terminée, puissance supérieure à 98 % ou pleine
- Bleu clignotant : arrêt
- Rouge clignotant : la charge de la batterie est inférieure à 20 %
- Éteint : en veille ou hors tension

FR

Description détaillée

Vous pouvez contrôler le casque avec le mode de fonctionnement manette et le mode de fonctionnement tête.
Les boutons de la manette sont identiques à ceux du casque, à l'exception du trackpad. Il est recommandé d'utiliser la manette pour profiter d'une interaction et d'un contenu plus riches et plus passionnants.
Si vous ne souhaitez pas utiliser la manette, vous pouvez passer en mode de fonctionnement tête en suivant les instructions affichées à l'écran et en appuyant sur le bouton CONFIRM du casque dans les situations suivantes :

- Ignorez l'invite qui s'affiche à l'écran et passez en mode de fonctionnement de la tête directement après la mise sous tension de l'appareil ;
- Déconnectez la manette en désactivant la connexion Bluetooth dans « Paramètres » ► « Bluetooth »;
- Déconnectez la manette en dissociant la manette dans « Paramètres » ► « Manette » ;
- Pour vous connecter à nouveau à la manette ou passer à une nouvelle, activez le mode de jumelage du casque dans « Paramètres » ► « Manette ». Appuyez simultanément sur le bouton HOME, le bouton TRIGGER et le trackpad pendant 10 secondes, puis suivez les instructions affichées sur l'écran du casque.
- Si vous utilisez une nouvelle manette ou si aucune information de jumelage n'est disponible sur la manette, appuyez brièvement sur le bouton HOME de la manette pour passer en mode jumelage.


Remarque : lors du passage du mode de fonctionnement manette au mode de fonctionnement tête, la manette s'éteint et la manette virtuelle et les lignes de projection disparaissent. Lorsque vous passez en mode de fonctionnement manette, le pointeur principal disparaît et se transforme en manette virtuelle avec lignes de projection.

Mode de fonctionnement tête :

Remarque : La manette ne se connecte pas au casque en mode de fonctionnement tête. Exécutez les instructions suivantes sur le casque.

1. Déplacer le pointeur

Faites pivoter le casque pour déplacer le pointeur au centre du champ de vision.



2. Mode de fonctionnement tête

Lorsque la manette n'est pas connectée, vous pouvez tourner la tête et appuyer sur les boutons du casque pour faire fonctionner l'appareil.

3. Recentrage de l'écran en mode de fonctionnement tête

Regardez droit devant vous lorsque vous portez le casque, appuyez sur le bouton HOME du casque pendant plus d'une seconde pour recentrer l'écran. Ajustez l'interface jusqu'à ce qu'elle soit positionnée juste devant vous dans votre champ de vision.

4. Réglage du volume du casque


Appuyez sur le bouton VOLUME du casque pour augmenter ou diminuer le volume. Une pression prolongée permet de régler le volume en continu.

5. Mise en veille/Réveil

Méthode 1 : Après avoir retiré le casque pendant un certain temps, le système passe automatiquement en mode veille. Il se réveillera automatiquement lorsque le casque sera mis en place.
Méthode 2 : appuyez brièvement sur le bouton POWER du casque pour le mettre en veille ou le réveiller.

6. Réinitialisation matérielle du casque

Si des problèmes tels que l'appareil ne répond pas lorsque vous appuyez brièvement sur le bouton HOME ou POWER du casque, ou lorsque l'écran du casque est bloqué, appuyez longuement sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé pendant plus de 10 secondes pour redémarrer le casque.




1. Trackpad
2. Bouton APP/BACK
3. Bouton HOME
4. Voyant d'état
5. Trou pour cordon de la manette
6. Bouton TRIGGER
7. Bouton VOLUME
8. Couvercle de la batterie

- **Voyant d'état**
  Le bleu clignote lentement (toutes les 0,5 secondes) : connexion de jumelage en attente
  Le bleu est activé/désactivé lorsque le bouton est pressé/non enfoncé : connecté
  Le bleu clignote rapidement (toutes les 0,1 seconde) : batterie faible
  Le bleu clignote lentement (toutes les 1,5 secondes) : mise à niveau du micrologiciel
- **Trackpad**
  Appuyez et maintenez pour confirmer
  Touchez et faites glisser pour tourner la page
- **Bouton TRIGGER**
  Confirmez et tirez, etc. Ses fonctions varient selon les jeux et les applications.
- **Bouton HOME**
  Appuyez brièvement pour allumer l'appareil
  Appuyez brièvement pour revenir à l'écran d'accueil
  Appuyez longuement pendant 1 seconde pour recentrer l'écran
- **Bouton APP/BACK**
  Appuyez brièvement pour revenir en arrière ou pour revenir au menu
- **Bouton VOLUME**
  Appuyez brièvement pour régler le volume
  Appuyez longuement pour régler en continu


1. Déplacer le pointeur

Faites pivoter la manette pour déplacer les lignes de projection de la manette virtuelle dans le champ de vision.



2. Confirmer, tourner la page

Appuyez sur n'importe quelle zone du trackpad pour confirmer. Faites glisser le trackpad de haut en bas ou de gauche à droite pour tourner la page.



3. Confirmer/Tirer

Appuyez brièvement sur le bouton TRIGGER pour confirmer/tirer. Ses fonctions varient selon les jeux et les applications.

4. Retour/Menu

Appuyez brièvement sur le bouton APP pour revenir/accéder au menu.

5. Recentrage de l'écran et centrage de la manette virtuelle

Regardez droit devant vous avec le casque, pointez la manette horizontalement juste devant vous et appuyez sur le bouton HOME de la manette pendant plus d'une seconde pour recentrer l'écran. Faites glisser le menu vers la position opposée dans le champ de vision actuel et centrez les lignes de projection de la manette virtuelle.

6. Réglage du volume de la manette

Appuyez sur le bouton VOLUME de la manette pour augmenter ou diminuer le volume. Une pression prolongée permet de régler le volume en continu.

7. Changer de main dominante

Accédez aux « Paramètres » ► « Manette » ► «Main dominante».

8. Connectez-vous à une nouvelle manette en mode de fonctionnement manette (le casque ne peut être connecté qu'à une seule manette)

Dissociez la manette actuelle dans « Paramètres » ► « Manette » . Appuyez ensuite brièvement sur le bouton HOME de la nouvelle manette ou sur le bouton HOME + le bouton TRIGGER+ le trackpad de la manette actuelle pendant 10 secondes. Suivez ensuite les instructions affichées sur l'écran du casque.

9. Éteindre la manette

Il n'est pas nécessaire de mettre la manette hors tension manuellement. Elle s'éteindra automatiquement pour économiser de l'énergie dans les situations suivantes.
· Lorsque le casque est en mode veille prolongée (1 minute après avoir retiré le casque)
· Lorsque le Bluetooth du casque est désactivé
· Lorsque la manette n'est pas connectée à l'interface de gestion des manettes du casque
· Lorsque le casque est éteint

10. Réinitialisez et redémarrez le matériel de la manette

Si la manette ne répond pas lorsque vous appuyez sur le bouton HOME ou sur n'importe quel bouton, ou si la manette virtuelle du casque est bloquée et ne bouge pas, retirez et réinsérez la batterie pour redémarrer.

Entretien du produit

Ce casque VR est doté d'une mousse pour tête et de sangles rempla?ables. La mousse pour tête et les sangles peuvent être achetées séparément. Veuillez contacter le service client, un fournisseur de services agréé PICO ou votre représentant commercial.

Entretien du casque (à l'exception de l'objectif et de la mousse pour tête), de la manette et des accessoires

Veuillez utiliser une lingette désinfectante (les ingrédients à base d'alcool sont autorisés) ou utilisez un chiffon sec en microfibre pour tremper une petite quantité d'alcool à 75 % et essuyez doucement la surface du produit jusqu'à ce qu'elle soit humide et attendez au moins 5 minutes, puis séchez la surface avec un chiffon sec en microfibre.

Remarque : veuillez éviter que de l'eau ne pénètre dans le produit lors du nettoyage

Entretien des lentilles

- Pendant l'utilisation ou le stockage, veillez à ce que des objets durs ne touchent pas l'objectif afin d'éviter de le rayer.
- Utilisez un chiffon en microfibre pour lentilles optiques à tremper dans un peu d'eau ou utilisez des lingettes désinfectantes sans alcool pour nettoyer les lentilles. (N'essuyez pas les lentilles avec de l'alcool ou d'autres solutions de nettoyage agressives ou abrasives, car cela pourrait les endommager.)

Entretien de la mousse pour tête

Utilisez des lingettes stériles (ingrédients à base d'alcool autorisés) ou un chiffon sec en microfibre imbibé d'une petite quantité d'alcool à 75 % pour essuyer délicatement la surface et les zones environnantes en contact avec la peau jusqu'à ce que la surface soit légèrement humide et maintenez pendant au moins cinq minutes. Laissez ensuite sécher avant utilisation. (Ne pas exposer directement au soleil.)

Remarque : la mousse pour tête aura les effets suivants après un nettoyage et une désinfection répétés. De plus, le lavage à la main ou en machine n'est pas recommandé, car cela accélérerait l'apparition des phénomènes suivants. Veuillez changer de mousse pour tête si l'une des situations suivantes se produit :
• Mousse pour tête en cuir (PU) : changement de couleur, surface collante des poils, diminution du confort du visage.

Réglementation

Après avoir allumé le casque, vous pouvez accéder à « Paramètres » ► « Général » ► « À propos » ► « Réglementation » sur la page d'accueil pour consulter les informations sur les produits de supervision certifiés spécifiques à votre région.

⚠ Avertissements de sécurité

FR

Veuillez lire attentivement les avertissements et informations suivants avant d'utiliser le casque VR et suivez toutes les directives relatives à la sécurité et à l'utilisation. Le non-respect de ces directives peut entraîner des blessures physiques (notamment un choc électrique, un incendie et d'autres blessures), des dommages matériels et même la mort. Si vous autorisez d'autres personnes à utiliser ce produit, vous êtes responsable de vous assurer que chaque utilisateur comprend et suit toutes les instructions de sécurité et d'utilisation.

⚠ AVERTISSEMENT **Avertissements de santé et de sécurité**

- Assurez-vous que ce produit est utilisé dans un environnement sûr. En utilisant ce produit pour visualiser un environnement de réalité virtuelle immersif, les utilisateurs ne pourront pas voir leur environnement physique. Déplacez-vous uniquement dans la zone de sécurité que vous avez définie : pensez à votre environnement. Ne pas utiliser à proximité d'escaliers, de fenêtres, de sources de chaleur ou d'autres zones dangereuses.
- À utiliser uniquement si vous êtes en bonne santé. Consultez un médecin avant utilisation si vous êtes enceinte, si vous êtes âgée ou si vous souffrez de graves problèmes physiques, mentaux, visuels ou cardiaques.
- Un petit nombre de personnes peuvent souffrir d'épilepsie, d'évanouissements, de vertiges sévères et d'autres symptômes causés par des flashs et des images, même si elles n'ont pas d'antécédents médicaux de ce type. Consultez un médecin avant d'utiliser ce produit si vous avez des antécédents médicaux similaires ou si vous avez déjà présenté l'un des symptômes mentionnés ci-dessus.
- Certaines personnes peuvent ressentir de graves étourdissements, des vomissements, des palpitations et même des évanouissements lorsqu'elles utilisent des casques de réalité virtuelle, jouent à des jeux vidéo ordinaires et regardent des films en 3D. Consultez un médecin si vous présentez l'un des symptômes mentionnés ci-dessus.
- Ce produit n'est pas recommandé aux enfants de 12 ans et moins. Il est recommandé de conserver les casques, manettes et accessoires hors de portée des enfants. Les adolescents âgés de 13 ans et plus doivent l'utiliser sous la surveillance d'un adulte pour éviter les accidents.
- Certaines personnes peuvent être allergiques au plastique, au PU, au tissu et à d'autres matériaux utilisés dans ce produit. Un contact prolongé avec la peau peut provoquer des symptômes tels qu'une rougeur, un gonflement et une inflammation. Cessez d'utiliser le produit et consultez un médecin si vous présentez l'un des symptômes listés ci-dessus.
- Ce produit n'est pas destiné à une utilisation prolongée de plus de 30 minutes à la fois avec des périodes de repos d'au moins 10 minutes entre les utilisations. Ajustez les périodes de repos et d'utilisation en cas d'inconfort.
- Si vous avez une vision binoculaire très différente, un degré élevé de myopie, d'astigmatisme ou d'hypermétropie, il est conseillé de porter des lunettes pour corriger votre vue lorsque vous utilisez un casque VR.
- Arrêtez immédiatement d'utiliser le produit en cas d'anomalies visuelles (diplopie et distorsion de la vue, gêne ou douleur oculaire, etc.), de transpiration excessive, de nausées, de vertiges, de palpitations, de désorientation, de perte d'équilibre, etc. autres signes de détresse.
- Ce produit donne accès à des expériences de réalité virtuelle immersives. Certains types de contenu peuvent être gênants. Cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin si les symptômes suivants apparaissent.

  -Crises d'épilepsie, perte de conscience, convulsions, mouvements involontaires, étourdissements, désorientation, nausées, somnolence ou fatigue.
  -Douleur ou inconfort oculaire, fatigue oculaire, contractions oculaires ou anomalies visuelles (telles qu'une illusion, une vision floue ou une diplopie).
  -Démangeaisons cutanées, eczéma, gonflement, irritation ou autres inconforts.
  -Transpiration excessive, perte d'équilibre, troubles de la coordination œil-main ou autres symptômes similaires du mal des transports.
- Ne conduisez pas de véhicule à moteur, n'utilisez pas de machines et ne vous livrez pas à des activités pouvant avoir de graves conséquences tant que vous n'êtes pas complètement rétabli de ces symptômes.

⚠ AVERTISSEMENT **Appareils électroniques**

- N'utilisez pas ce produit dans des endroits où l'utilisation d'appareils sans fil est expressément interdite, car cela pourrait interférer avec d'autres appareils électroniques ou présenter des risques.

⚠ AVERTISSEMENT **Impact sur les appareils médicaux**

- Veuillez respecter l'interdiction expresse d'utilisation d'équipements sans fil dans les établissements médicaux et de santé, et éteignez l'équipement et ses accessoires.
- Les ondes radio générées par ce produit et ses accessoires peuvent affecter le fonctionnement normal des dispositifs médicaux implantables ou des dispositifs médicaux personnels, tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, les appareils auditifs, etc. Veuillez consulter le fabricant du dispositif médical pour connaître les restrictions d'utilisation de ce produit si vous utilisez ces dispositifs médicaux.
- Maintenez une distance d'au moins 15 cm par rapport aux dispositifs médicaux implantés (tels que les stimulateurs cardiaques, les implants cochléaires, etc.) lorsque ce produit et ses accessoires sont connectés. Cessez d'utiliser le casque et/ou ses accessoires si vous constatez une interférence persistante avec votre dispositif médical.

⚠ AVERTISSEMENT **Environnement d'utilisation**

- N'utilisez pas l'équipement dans des environnements poussiéreux, humides ou sales, ou à proximité de champs magnétiques puissants, afin d'éviter une défaillance du circuit interne de ce produit.
- N'utilisez pas cet équipement pendant les orages. Les orages peuvent provoquer une défaillance du produit et augmenter le risque de choc électrique.
- Température de fonctionnement : 0-35 ° C / 32-104 ° F , humidité minimale 5 %, humidité maximale 95 % RH (sans condensation). Non-fonctionnement (stockage) : -20-45 ° C / -4-113 ° F , 85 % RH.
- Altitude ne dépassant pas 2000 m (pression atmosphérique non inférieure à 80 kPa).
- Protégez vos verres de la lumière. Conservez le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou des rayons ultraviolets, tels que les rebords de fenêtres, les tableaux de bord des automobiles ou toute autre source de lumière intense.
- Conservez le produit et ses accessoires à l'abri de la pluie ou de l'humidité.
- Ne placez pas le produit à proximité de sources de chaleur ou de flammes exposées, telles que des radiateurs électriques, des fours à micro-ondes, des chauffe-eau, des cuisinières, des bougies ou dans des lieux susceptibles de générer des températures élevées.

- N'appliquez pas de pression excessive sur le produit pendant le stockage ou lors de son utilisation afin d'éviter d'endommager l'équipement et les lentilles.
- N'utilisez pas de produits chimiques puissants, d'agents de nettoyage ou de détergents pour nettoyer le produit ou ses accessoires, car cela pourrait entraîner des modifications matérielles affectant la santé des yeux et de la peau. Suivez les instructions de la section « Entretien du produit » pour gérer l'équipement.
- Ne laissez pas les enfants ou les animaux domestiques mordre ou avaler le produit ou ses accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT **Santé des enfants**

- RISQUE D'ÉTOUFFEMENT : Ce produit peut contenir de petites pièces. Veuillez les placer hors de portée des enfants ou des animaux domestiques et ne pas laisser les jeunes enfants ou les animaux domestiques avec ce produit sans surveillance. Les enfants ou les animaux domestiques peuvent endommager le produit par inadvertance, avaler de petites pièces ou s'emmêler avec le câble, ce qui pourrait provoquer une suffocation ou d'autres risques.

⚠ AVERTISSEMENT **Exigences relatives aux accessoires**

- Seuls les accessoires approuvés par le fabricant du produit, tels que les alimentations et les câbles de données, peuvent être utilisés avec le produit.
- L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut provoquer un incendie, une explosion ou d'autres dommages.
- L'utilisation d'accessoires tiers non approuvés peut enfreindre les conditions de garantie du produit et les réglementations applicables du pays où se trouve le produit. Pour les accessoires approuvés, veuillez contacter le centre de service clientèle PICO.

⚠ AVERTISSEMENT **Protection de l'environnement**

- Débarrassez-vous de votre casque et/ou de vos accessoires conformément aux réglementations locales et aux recommandations du gouvernement. Ne jetez pas le casque ou ses accessoires dans le feu ou dans l'incinérateur, car la batterie risque d'exploser en cas de surchauffe. Jetez séparément des ordures ménagères.
- Veuillez respecter les lois et réglementations locales concernant l'élimination des batteries et du casque en tant qu'appareil électronique, dans les points de collecte des déchets désignés et séparément des ordures ménagères.

⚠ AVERTISSEMENT **Protection auditive**



- N'utilisez pas un volume élevé pendant de longues périodes pour éviter d'éventuels dommages auditifs.
- Lorsque vous utilisez un casque, utilisez le volume minimum requis pour éviter tout dommage auditif. Une exposition prolongée à un volume élevé peut provoquer des dommages auditifs permanents.

⚠ AVERTISSEMENT **Zones inflammables et explosives**

- N'utilisez pas l'équipement à proximité de stations-service ou de zones dangereuses contenant des articles inflammables et des agents chimiques. Suivez toutes les instructions graphiques ou textuelles lorsque vous êtes en possession du produit dans ces zones. L'utilisation du produit dans ces sites dangereux présente un risque d'explosion ou d'incendie.
- Ne stockez ni ne transportez le produit ou ses accessoires dans le même contenant que des liquides, des gaz ou des substances inflammables.

⚠ AVERTISSEMENT **Sécurité des transports**

- N'utilisez pas le produit lorsque vous marchez, faites du vélo, conduisez ou dans des situations nécessitant une visibilité totale.
- Soyez prudent si vous utilisez le produit en tant que passager dans un véhicule à moteur, car des mouvements irréguliers peuvent augmenter le risque de mal des transports.

⚠ AVERTISSEMENT **Sécurité du chargeu**

- Seuls les dispositifs de charge fournis dans l'emballage du produit ou spécifiés comme appareils approuvés par le fabricant doivent être utilisés.
- Lorsque le chargement est terminé, débranchez le chargeur de l'appareil et débranchez-le de la prise secteur.
- N'utilisez pas l'équipement, le chargeur ou le câble avec les mains mouillées pour éviter les courts-circuits, les pannes ou les chocs électriques.
- N'utilisez pas le chargeur s'il est mouillé.
- Si l'adaptateur ou le câble de charge est endommagé, cessez de l'utiliser pour éviter tout risque de choc électrique ou d'incendie.

⚠ AVERTISSEMENT **Sécurité des batteries**

Casque VR

- Les casques VR sont équipés de batteries internes non amovibles. N'essayez pas de remplacer la batterie, car cela pourrait l'endommager, provoquer un incendie ou provoquer des blessures humaines. La batterie ne peut être remplacée que par PICO ou par des prestataires de service agréés PICO.
- Ne démontez pas ou ne modifiez pas la batterie, n'insérez pas de corps étrangers et ne la plongez pas dans l'eau ou tout autre liquide. La manipulation de la batterie en tant que telle peut provoquer une fuite de produits chimiques, une surchauffe, un incendie ou une explosion. Si la batterie présente une fuite de matière, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact du matériau avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- Ne pas laisser tomber, presser ou percer la batterie. Évitez de soumettre la batterie à des températures élevées ou à une pression externe, car cela pourrait entraîner une corruption et une surchauffe de la batterie.
- Ne connectez pas le conducteur métallique aux deux pôles de la batterie et ne touchez pas la borne de la batterie, afin d'éviter un court-circuit de la batterie et des blessures physiques telles que des brûlures causées par une surchauffe de la batterie.
- Contactez PICO ou les prestataires de services agréés PICO pour remplacer la batterie lorsque l'autonomie en veille de votre appareil est manifestement plus courte que la durée normale. Le remplacement d'une batterie par un type incorrect peut compromettre une protection.

Manette

- Vos manettes contiennent des piles AA. Veuillez les tenir hors de portée des enfants de
- moins de 3 ans et des animaux domestiques.
- Recyclez ou éliminez rapidement les piles usagées conformément à toutes les lois et réglementations applicables.
- Les piles de la manette sont remplaçables. Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves. Remplacez toutes les piles d'un kit en même temps.
- Les piles de la manette sont des piles alcalines AA de 1,5 V. Ne chargez pas la pile pour éviter une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion.
- Ne pas laisser tomber, presser ou percer la batterie. Évitez de soumettre la pile à des températures élevées ou à une pression externe, car cela pourrait entraîner une corruption et une surchauffe de la pile.
- En cas de fuite de la pile, en cas de contact du matériau avec la peau ou les yeux, rincez immédiatement à l'eau claire et consultez un médecin.
- Retirez les piles avant de les ranger ou si vous ne les utilisez pas pendant une longue période. Les piles épuisées peuvent fuir et endommager votre manette.

⚠ ATTENTION **Entretien des produits VR**

- N'utilisez pas votre produit si une pièce est cassée ou endommagée.
- N'essayez pas de réparer vous-même une pièce de votre produit. Les réparations ne doivent être effectuées que par un réparateur agréé PICO.
- N'exposez pas votre casque et vos manettes à l'humidité, à une humidité élevée, à de fortes concentrations de poussière ou de matières en suspension dans l'air, à des températures hors de leur plage de fonctionnement ou à la lumière directe du soleil pour éviter de les endommager.
- Gardez votre casque, vos manettes, votre chargeur, vos câbles et vos accessoires hors de portée des animaux domestiques pour éviter de les endommager.

⚠ ATTENTION **Rayon solaire indirectionnel sur les lentilles**

- N'exposez pas les lentilles optiques à la lumière directe du soleil ou à d'autres sources lumineuses puissantes. L'exposition à la lumière directe du soleil peut provoquer des taches jaunes permanentes sur l'écran. Les dommages causés à l'écran par l'exposition au soleil ou à d'autres sources de lumière puissantes ne sont pas couverts par la garantie.



FR

Informations réglementaires

Informations réglementaires entre l'UE et le Royaume-Uni

La limite SAR adoptée par l'Europe est de 2,0 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu.La valeur SAR la plus élevée pour ce type d'appareil lorsqu'il est testé à la tête est de 0.411 W/kg. Par la présente, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co. , Ltd. déclare que cet appareil (casque VR tout-en-un, modèle : A7Q10) est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE, ainsi qu'à la réglementation britannique sur les équipements radio SI 2017 n° 1206. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE/Royaume-Uni est disponible à l'adresse suivante : **https://www. picoxr.com/legal/compliance**

Casque VR :

Plage de fréquences (BT) : 2400-2483,5 MHz Puissance de sortie maximale (BT) : 10 dBm
Plage de fréquences (Wi-Fi) : 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz, utilisation en intérieur uniquement, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
Puissance de sortie maximale (Wi-Fi) : 2400-2483,5 MHz : 20 dBm ; 5150-5350 MHz : 23 dBm ; 5725-5850 MHz : 13,98 dBm

Manette :

Gamme de fréquences (2,4 GHz) : 2402-2480 MHz Puissance de sortie maximale : 10 dBm

Informations sur l'élimination et le recyclage

Le symbole de la poubelle à roulettes barrée sur votre produit, votre batterie, la documentation ou l'emballage vous rappelle que tous les produits électroniques et les batteries doivent être acheminés vers des points de collecte séparés à la fin de leur durée de vie utile ; ils ne doivent pas être jetés dans le flux normal de déchets avec les ordures ménagères. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de se débarrasser de l'équipement en utilisant un point de collecte ou un service désigné pour le recyclage séparé des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) et des batteries conformément à la législation locale.
La collecte et le recyclage appropriés de votre équipement permettent de garantir que les déchets d'équipements électriques et électroniques (EEE) sont recyclés de manière à conserver les matériaux précieux et à protéger la santé humaine et l'environnement, une manipulation inappropriée, une rupture accidentelle, des dommages et/ou un recyclage inapproprié en fin de vie peut nuire à la santé et à l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit et la manière de déposer vos déchets d'EEE, veuillez contacter les autorités locales, le revendeur ou le service d'élimination des déchets ménagers ou visitez le site Web https://www.picoxr.com

Cet équipement peut être utilisé dans

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Informations réglementaires américaines

Déclaration de la FCC

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière.

Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à essayer de corriger les interférences par l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles.
- Cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Déclaration d'exposition aux rayonnements RF de la FCC Cet équipement est conforme aux limites

d'exposition aux rayonnements RF de la FCC définies pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être situés au même endroit ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou un autre émetteur.

« Déclaration de conformité du fournisseur 47 CFR §2.1077 Informations de conformité » Site Web du SDoc : https://www.picoxr.com/legal/compliance

Informations réglementaires canadiennes

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

1. Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et
2. Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

Attention :

- Le dispositif destiné à fonctionner dans la bande 5150 à 5250 MHz est uniquement

destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le risque de brouillage préjudiciable aux systèmes mobiles par satellite utilisant le même canal ;

- Les radars de haute puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire les utilisateurs prioritaires) dans les bandes 5250 à 5350 MHz et 5650 à 5850 MHz, et ces radars peuvent provoquer des interférences et/ou endommager les dispositifs LE-LAN.
- Produits DFS (Dynamic Frequency Selection) fonctionnant dans les bandes 5250 à 5350 MHz, 5470 à 5600 MHz et 5650 à 5725 MHz.
- La norme d'exposition pour les émetteurs sans fil utilise une unité de mesure appelée débit d'absorption spécifique, ou SAR. La limite SAR définie par le circuit intégré est de 1,6 W/kg.
- La valeur SAR la plus élevée pour l'EUT, telle qu'elle a été signalée au circuit intégré lors des tests d'utilisation, est de 1.55 W/kg.

Garantie limitée sur les produits PICO

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CETTE GARANTIE LIMITÉE POUR COMPRENDRE VOS DROITS ET OBLIGATIONS. EN UTILISANT VOTRE PRODUIT OU ACCESSOIRE PICO, VOUS ACCEPTEZ LA GARANTIE LIMITÉE.
PICO vous accorde cette garantie, en tant que consommateur ayant acheté un nouveau produit couvert auprès de PICO ou d'un revendeur agréé (« vous »). Cette garantie n'est pas disponible pour les produits achetés auprès d'une source autre que PICO ou un revendeur agréé.

À quoi sert cette garantie ?

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également avoir d'autres droits qui varient d'un pays à l'autre. Cette garantie s'ajoute aux droits que vous avez en vertu des lois de votre juridiction concernant la vente de biens de consommation et ne les affecte pas.

Couverture de cette garantie

Cette garantie couvre les défauts et les dysfonctionnements du ou des nouveaux produits PICO qu'il accompagne (le « Produit »). Nous garantissons que, dans des conditions d'utilisation normales et prévues, le Produit fonctionnera essentiellement conformément à nos spécifications techniques ou à la documentation du produit qui l'accompagne (la « Fonctionnalité garantie ») pendant la période de garantie. Si et dans la mesure où le produit a besoin du logiciel ou des services PICO pour bénéficier des fonctionnalités garanties, nous fabriquerons et maintiendrons des logiciels et des services disponibles pendant la période de garantie. Nous pouvons mettre à jour, modifier ou limiter ces logiciels et services à notre seule discrétion, tant que nous maintenons au moins la fonctionnalité garantie.

Période de garantie
Cette garantie limitée est valable pendant un (1) an à compter de la date d'achat ou de livraison du produit, selon la date la plus tardive (la « période de garantie »). Toutefois, aucune disposition de cette garantie n'affecte ni ne limite les droits que vous pourriez avoir en vertu de la législation locale applicable, y compris les lois sur la protection des consommateurs.

Non couvert par cette garantie
-Les défauts ou dommages résultant d'une utilisation ou d'un entretien inappropriés, non inclus dans ce manuel ;
-Les dommages à l'écran causés par la lumière du soleil ou l'exposition aux rayons UV ou à d'autres sources lumineuses puissantes ;
-Détérioration de l'aspect esthétique du produit ou de l'accessoire en raison de l'usure normale ;
-Pièces consommables, telles que : pile AA, cordon, chiffon de nettoyage, mousse pour tête, bandeau, capuchon pour écouteurs, kit de montage, support de montage et revêtements de protection dont on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils s'estompent avec le temps, sauf en cas de panne due à un dysfonctionnement ;
-Cadeaux et emballages autres que produits et accessoires ;
-Les dommages causés par le démontage, la modification et la réparation sans PICO ou un fournisseur de services agréé par PICO ;
-Les dommages causés par des cas de force majeure tels qu'un incendie, une inondation et la foudre ;
-Le produit a dépassé la période de validité de la garantie.

Comment obtenir le service de garantie ?

Vous pouvez consulter le manuel d'utilisation ou vous rendre sur https://business.picoxr.com lorsque vous rencontrez le problème lors de l'utilisation. Si le problème ne peut pas être résolu en vous référant au manuel d'utilisation et/ou aux ressources disponibles sur https://business.picoxr.com, vous devez contacter le distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit ou l'accessoire pour obtenir de l'aide.
En cas de détection d'un dysfonctionnement du produit ou de l'accessoire, vous devez nous contacter et fournir les informations suivantes et prendre les mesures suivantes :
-Le modèle et le numéro de série du produit et de l'accessoire ;
-Votre adresse complète et vos coordonnées ;
-Une copie de la facture, du reçu ou de l'acte de vente original pour l'achat du produit.
Vous devez présenter une preuve d'achat valide lors de toute réclamation en vertu de cette garantie limitée.
-Vous devez sauvegarder tous vos programmes ou données personnels et les supprimer du produit avant de nous renvoyer le produit. Nous ne pouvons pas garantir que nous serons en mesure de réparer le produit sans risque ni perte de programmes ou de données, et tout produit de remplacement ne contiendra aucune de vos données stockées sur le produit d'origine.
-Nous déterminerons s'il existe un défaut ou un dysfonctionnement couvert par cette garantie. Si nous découvrons un défaut ou un dysfonctionnement couvert par cette garantie, nous réparerons ou remplacerons le produit afin de fournir la fonctionnalité de garantie, et nous enverrons le produit réparé ou un produit de remplacement. Si le produit ne peut pas être réparé ou remplacé, vous pouvez avoir droit à un remboursement.
-Tout produit réparé ou remplacé continuera d'être couvert par cette garantie pendant le reste de la période de garantie initiale ou quatre-vingt-dix (90) jours suivant la réception du produit de remplacement ou réparé, selon la durée la plus longue.

Loi applicable
Cette garantie limitée sera régie par la loi du pays dans lequel le produit et/ou les accessoires ont été achetés et les tribunaux compétents de ce pays seront seuls compétents en ce qui concerne cette garantie limitée. Si vous vivez au Royaume-Uni ou dans l'UE, vous pouvez avoir des droits supplémentaires et engager une action en justice devant les tribunaux de votre pays de résidence.

Lois et règlements

Droit d'auteur **© Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co. Ltd.** Tous droits réservés.
Ces informations sont fournies à titre indicatif uniquement et ne constituent aucune forme d'engagement. Les produits (y compris, mais sans s'y limiter, la couleur, la taille et l'affichage à l'écran) doivent être soumis à des objets physiques.

Contrat de licence du logiciel utilisateur
Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement le contrat de licence du logiciel. Lorsque vous commencez à utiliser le produit, vous acceptez d'être lié par le contrat de licence.
Si vous n'acceptez pas les termes de cet accord, n'utilisez pas le produit et le logiciel.
Pour plus de détails sur l'accord, rendez-vous sur : https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Protection de la vie privée
Pour savoir comment nous protégeons vos informations personnelles, rendez-vous sur : https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Nom du produit : casque VR tout-en-un |Modèle de casque : A7Q10 | Modèle de la manette : C1B10
Pour plus d'informations sur les produits, la politique et les serveurs autorisés de PICO, veuillez visiter le site officiel de PICO : https://business.picoxr.com
Nom de la société : Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co. , Ltd. Adresse de la société : Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, République populaire de Chine
Pour plus d'informations sur le service après-vente, rendez-vous sur : https://www.picoxr.com/support/faq

In der Schachtel


VR-Headset / Controller / 2 Alkaline-Batterien / USB-A to C 2.0 Datenkabel / Benutzerhandbuch

Wichtige Hinweise zu Gesundheit und Sicherheit

- Dieses Produkt lässt sich am besten in einem großzügigen Innenbereich einsetzen. Wir empfehlen, einen Bereich von mindestens 2 m x 2 m freizulassen, wenn Sie das Gerät benutzen. Bitte vergewissern Sie sich vor der Benutzung, dass Sie sich nicht unwohl fühlen und dass die Umgebung sicher ist. Achten Sie darauf, Unfälle zu vermeiden, insbesondere wenn Sie sich mit dem Headset in geschlossenen Räumen bewegen.
- Dieses Produkt wird nicht für Kinder empfohlen, die 12 Jahre alt oder jünger sind. Wir empfehlen, Headsets, Controller und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Jugendliche ab 13 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Dieses Produkt verfügt über keine Funktion zur Anpassung an Kurzsichtigkeit. Nutzer mit Kurzsichtigkeit sollten bei der Verwendung des Headsets eine Brille tragen und dabei vermeiden, die optischen Linsen des Headsets mit der Brille zu verschrammen oder zu verkratzen. Schützen Sie die optischen Linsen beim Gebrauch und bei der Aufbewahrung des Headsets. Meiden Sie scharfe Gegenstände, die die Linsen beschädigen könnten. Reinigen Sie die Linsen mit weichen Mikrofasertüchern, um Kratzer zu vermeiden, da sonst das Seherlebnis beeinträchtigt wird.
- Bei längerem Gebrauch kann es zu leichtem Schwindelgefühl oder einer Überanstrengung der Augen kommen. Legen Sie nach jeweils 30 Minuten Benutzung eine Pause ein. Augenübungen oder der Blick auf weit entfernte Objekte können die Augen entlasten. Hören Sie bitte sofort auf, das Produkt zu benutzen, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Wenn die Linsen des Headsets direktem Sonnenlicht oder ultraviolettem Licht ausgesetzt sind (insbesondere im Freien, auf Balkonen, Fensterbänken und beim Aufbewahren in Fahrzeugen), kann dies dauerhafte Schäden durch gelbe Flecken auf dem Bildschirm zur Folge haben. Bitte vermeiden Sie solche Situationen, da die Produktgarantie Schäden am Bildschirm, die durch die oben genannten Situationen verursacht werden, nicht abdeckt.
- Drehen Sie die Lautstärke nicht zu sehr auf. Andernfalls kann es zu Gehörschäden kommen.
- Mit den Tasten des Headsets können Sie grundlegende Funktionen des Produkts bedienen. Verbinden Sie das Headset mit dem Controller, um ein noch aufregenderes Erlebnis zu erhalten.
- Dieses Produkt unterstützt drei voreingestellte Bereiche für den Augenabstand (IPD). Bitte wählen Sie den Linsenabstand, der zu Ihrer IPD passt. Der mittlere Bereich ist standardmäßig eingestellt, da er für die meisten Menschen passt. Menschen, die doppelt sehen oder schielen, sollten ihren Linsenabstand so einstellen, dass er mit ihrer IPD übereinstimmt. Die Verwendung des Geräts mit einem ungeeigneten Linsenabstand kann zu Doppeltsehen oder einer Überanstrengung der Augen führen.

DE


Schnellanleitung



1

Akkus einlegen


Drücken Sie mit Ihrem Daumen auf das Pfeilsymbol und schieben Sie die Abdeckung nach unten.



2

Schalten Sie den Controller ein

Drücken Sie die HOME-Taste, bis die Statusanzeige blau blinkt.




3

Schalten Sie das Headset an

Drücken Sie lange auf die POWER-Taste des Headsets, bis die Statusanzeige blau leuchtet.


*** Das Produkt und die Verpackung werden regelmäßig erneuert und die Funktionen und Inhalte des Standalone-Headsets können in Zukunft Verbesserungen erhalten. Daher können sich Inhalt, Aussehen und Funktionen, die in diesem Handbuch und auf der Produktverpackung aufgeführt sind, ändern und entsprechen möglicherweise nicht dem endgültigen Produkt. Diese Anleitung dient nur als Referenz.**
*** Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät verwenden, und geben Sie diese Informationen auch an andere Benutzer weiter, da sie wichtige Sicherheitsinformationen enthalten. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch als Informationsquelle für später auf.**



4

Tragen des Headsets

Bedecken Sie Ihr Gesicht oder Ihre Brille mit dem Headset.
Ziehen Sie das Polster am Hinterkopf nach unten, sodass das Headset an Ihrem Kopf anliegt.
Hinweis: Kurzsichtige Benutzer sollten ihre Korrektionsbrille aufsetzen, während sie das Headset benutzen, da dieses Produkt keine Funktion zur Anpassung an Kurzsichtigkeit besitzt.



5


Justieren Sie das Headset, bis es bequem sitzt und Sie eine scharfe Sicht haben.

Passen Sie die Länge der Seitenriemen und die Trageposition an, bis Ihr Sichtfeld frei ist.

- **Anpassung des Augenabstands (IPD)**


  Dieses Produkt unterstützt drei voreingestellte Bereiche für den Augenabstand (IPD): 58 mm, 63,5 mm und 69 mm. Der mittlere Bereich ist standardmäßig eingestellt, da er für die meisten Menschen passt. Menschen, die doppelt sehen oder schielen, sollten ihren Linsenabstand so einstellen, dass er mit ihrer IPD übereinstimmt.

  Schauen Sie beim Einstellen direkt auf die Linsen des Headsets. Halten Sie die oberen mittleren Teile der beiden Linsenfassungen mit beiden Händen, um sie zusammen oder auseinander zu schieben.
  Nehmen Sie auf der Abbildung die rechte Linsenfassung als Beispiel. Schieben Sie die Linsen relativ zur Skala oben auf der Trommel und der weißen vertikalen Linie nach rechts oder links, um den Bereich einzustellen.
  (Die Skala auf der Linsenfassung ist an der weißen vertikalen Linie ausgerichtet: 63,5 mm; die Skala auf der Linsenfassung ist links von der weißen vertikalen Linie: 58 mm; die Skala auf der Linsenfassung ist rechts von der weißen vertikalen Linie: 69 mm).



- **Kurzsichtige Benutzer**


  Dieses Gerät verfügt nicht über eine Funktion zur Anpassung an Kurzsichtigkeit. Das Headset kann jedoch die meisten Standard-Korrektionsbrillen mit einer Rahmenbreite von weniger als 160 mm aufnehmen.




Hinweis: Die Verwendung des Geräts mit einem ungeeigneten Linsenabstand kann zu Doppelbildern oder einer Überanstrengung der Augen führen.

Bedienungsanleitung

DE





Headset-Statusanzeige

- Blau: Eingeschaltet oder im Arbeitsmodus
- Gelb: Der Ladezustand der Batterie liegt unter 98 %.
- Rot: Der Ladezustand des Akkus liegt unter 20 %.
- Grün: Der Ladevorgang ist abgeschlossen, die Energie ist über 98 % oder voll
- ☀ Blau blinkend: Ausschalten
- ☀ Rot blinkend: Der Ladezustand des Akkus liegt unter 20 %.
- Aus: Schlafend oder ausgeschaltet

Detaillierte Beschreibung

Sie können das Headset mit dem Controller-Bedienungsmodus und dem Kopfbedienungsmodus steuern.
Die Tasten des Controllers sind mit den Tasten des Headsets identisch, mit Ausnahme des Trackpads. Wir empfehlen die Verwendung des Controllers, damit Sie eine intensivere und spannendere Interaktion mit den Inhalten erleben können.
Wenn Sie nicht den Controller verwenden möchten, können Sie den Kopfbedienungsmodus aufrufen, indem Sie der Aufforderung auf dem Bildschirm folgen und in den folgenden Situationen die BESTÄTIGEN-Taste am Headset drücken:


- Überspringen Sie die Aufforderung auf dem Bildschirm und gehen Sie direkt nach dem Einschalten des Geräts in den Kopfbedienungsmodus;
- Trennen Sie die Verbindung mit dem Controller, indem Sie die Bluetooth-Verbindung unter „Einstellungen" ► „Bluetooth" deaktivieren;
- Trennen Sie die Verbindung zum Controller, indem Sie die Bindung des Controllers unter „Einstellungen" ► „Controller" aufheben;
- Wenn Sie sich erneut mit dem Controller verbinden oder zu einem neuen Controller wechseln möchten, gehen Sie zur Hauptseite und aktivieren Sie den Headset-Kopplungsmodus unter „Einstellungen" ► „Controller". Drücken Sie die HOME-Taste + AUSLÖSER-Taste + Trackpad gleichzeitig und halten Sie sie 10 Sekunden lang gedrückt. Folgen Sie dann den Anweisungen auf dem Headset-Bildschirm.
- Wenn Sie einen neuen Controller verwenden oder es keine Kopplungsinformationen des Controllers gibt, drücken Sie kurz die HOME-Taste auf dem Controller, um den Kopplungsmodus zu aktivieren.

Hinweis: Wenn Sie vom Controller-Bedienungsmodus in den Kopfbedienungsmodus wechseln, wird der Controller ausgeschaltet, und die virtuelle Steuerung und die Projektionslinien verschwinden. Wenn Sie in den Controller-Bedienungsmodus wechseln, verschwindet der Kopfzeiger und verwandelt sich in einen virtuellen Controller mit Projektionslinien.

Kopfbedienungsmodus:

Hinweis: Im Kopfbedienungsmodus wird der Controller nicht mit dem Headset verbunden. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen am Headset.

1. Den Zeiger bewegen
Schwenken Sie das Headset, um den Zeiger in die Mitte des Sichtfelds zu bewegen.




2. Kopfbedienungsmodus
Wenn der Controller nicht angeschlossen ist, können Sie das Gerät durch Drehen des Kopfes und Drücken der Tasten am Headset bedienen.

3. Neuzentrierung des Bildschirms im Kopfbedienungsmodus
Schauen Sie geradeaus, während Sie das Headset tragen, und drücken Sie die HOME-Taste am Headset länger als 1 Sekunde, um den Bildschirm neu zu zentrieren. Stellen Sie die Benutzeroberfläche so ein, dass sie sich direkt vor Ihnen in Ihrem Blickfeld befindet.

4. Einstellung der Headset-Lautstärke
Durch Drücken der VOLUME Taste am Headset können Sie die Lautstärke erhöhen oder senken. Durch langes Drücken der Taste können Sie die Lautstärke kontinuierlich anpassen.

5. Schlafmodus aktivieren/deaktivieren
Methode 1: Wenn Sie das Headset für eine Weile abnehmen, wechselt das System automatisch in den Schlafmodus. Es wacht automatisch auf, wenn das Headset wieder aufgesetzt wird.
Methode 2: Drücken Sie kurz auf die POWER Taste am Headset, um das Gerät einzuschalten oder aufzuwecken.

6. Hardware-Reset des Headsets
Sollte das Gerät nicht reagieren, wenn Sie die HOME-Taste oder die POWER-Taste am Headset kurz drücken, oder wenn der Bildschirm des Headsets eingefroren ist, drücken Sie die POWER-Taste lang und halten Sie sie länger als 10 Sekunden gedrückt, um das Headset neu zu starten.




1. Trackpad
2. APP/ZURÜCK-Taste
3. HOME-Taste
4. Statusanzeige
5. Loch für Controller-Lanyards
6. AUSLÖSER-Taste
7. LAUTSTÄRKE-Taste
8. Batterieabdeckung

- **Statusanzeige**
  Blau blinkt langsam (alle 0,5 Sekunden): Kopplung wird erwartet.
  Blau ist an/aus, wenn die Taste gedrückt/ nicht gedrückt wird: Verbunden.
  Blau blinkt schnell (pro 0,1 Sekunden): Niedriger Akkustand.
  Blau blinkt langsam (alle 1,5 Sekunden): Firmware-UpgradeTrackpad.
- **Trackpad**
  Zum Bestätigen gedrückt halten
  Berühren und schieben, um die Seite umzublättern.
- **AUSLÖSER-Taste**
  Bestätigen und schießen, usw. Die Funktionen variieren in verschiedenen Spielen und Anwendungen.
- **HOME-Taste**
  Kurz Drücken zum Einschalten des Gerätes.
  Kurz drücken, um zum Home-Bildschirm zurückzukehren.
  Langes Drücken für 1 Sekunde, um den Bildschirm neu zu zentrieren.
- **APP/ZURÜCK-Taste**
  Kurz drücken, um zurückzukehren oder zum Menü zu gelangen.
- **LAUTSTÄRKE-Taste.**
  Kurz drücken, um die Lautstärke einzustellen.
  Lang Drücken zum stufenlosen Anpassen.

DE


1. Den Zeiger bewegen

Schwenken Sie den Controller, um die Projektionslinien des virtuellen Controllers im Blickfeld zu bewegen.



2. Bestätigen, Seite umblättern

Drücken Sie zur Bestätigung auf einen beliebigen Bereich des Trackpads. Streichen Sie mit dem Trackpad von oben nach unten oder von links nach rechts, um umzublättern.



3. Bestätigen/Schießen

Drücken Sie kurz die AUSLÖSER Taste, um zu bestätigen/schießen. Die Funktionen variieren bei verschiedenen Spielen und Anwendungen.

4. Zurück/Menü

Kurz auf die Taste APP drücken, um zum Menü zurückzukehren/zu gehen.

5. Neuzentrierung des Bildschirms und Zentrier ·g der virtuellen Steuerung

Schauen Sie geradeaus, wenn Sie das Headset tragen, richten Sie den Controller horizontal vor sich aus und drücken Sie die HOME-Taste des Controllers länger als 1 Sekunde, um den Bildschirm neu zu zentrieren. Ziehen Sie das Menü auf die gegenüberliegende Position in Ihrem aktuellen Blickfeld und zentrieren Sie die Projektionslinien des virtuellen Controllers.

6. Einstellung der Controller-Lautstärke

Durch Drücken der VOLUME Taste am Controller können Sie die Lautstärke erhöhen oder senken. Durch langes Drücken der Taste können Sie die Lautstärke kontinuierlich anpassen.

7. Wechsel der dominanten Hand

Gehen Sie zu „Einstellungen“► „Controller” ► „Händigkeit".

8. Verbinden Sie sich im Controller-Bedienungsmodus mit einem neuen Controller (Das Headset kann nur mit maximal einem Controller verbunden werden)

Lösen Sie die Bindung des aktuellen Controllers unter „Einstellungen” ► „Controller”. Drücken Sie dann kurz die HOME-Taste des neuen Controllers oder die HOME-Taste + AUSLÖSER-Taste + Trackpad des aktuellen Controllers für 10 Sekunden. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm des Headsets.

9. Den Controller ausschalten

Sie müssen den Controller nicht manuell ausschalten. Er schaltet sich in den folgenden Situationen automatisch aus, um Energie zu sparen.

- Wenn sich das Headset im Tiefschlafmodus befindet (1 Minute nach dem Abnehmen des Headsets)
- Wenn das Bluetooth des Headsets ausgeschaltet ist
- Wenn der Controller in der Controller-Verwaltungsoberfläche des Headsets ungebunden ist
- Wenn das Headset ausgeschaltet ist

10. Zurücksetzen und Neustart der Controller-Hardware

Wenn der Controller nicht reagiert, wenn Sie die HOME-Taste und eine beliebige Taste drücken, oder wenn der virtuelle Controller im Headset hängen bleibt und sich nicht bewegt, ziehen Sie bitte den Akku heraus und setzen Sie ihn erneut ein, um neu zu starten.

Produktpflege

Dieses VR-Headset verfügt über austauschbare Gesichtspolster und Riemen. Das Gesichtspolster und die Riemen können Sie separat erwerben. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, einen von PICO autorisierten Serviceanbieter oder Ihren Handelsvertreter.

Pflege von Headset (mit Ausnahme der Linse und des Gesichtspolsters), Controller und Zubehör

Bitte verwenden Sie ein Desinfektionstuch (auf Alkoholbasis) oder ein trockenes Mikrofasertuch, das Sie in eine kleine Menge 75 %igen Alkohol tauchen und die Oberfläche des Produkts vorsichtig abwischen, bis die Oberfläche feucht ist. Warten Sie mindestens 5 Minuten und trocknen Sie die Oberfläche dann mit einem trockenen Mikrofasertuch. Hinweis: Bitte lassen Sie beim Reinigen kein Wasser in das Produkt eindringen.

Pflege der Linse

- Achten Sie bei der Verwendung oder Aufbewahrung darauf, dass keine harten Gegenstände die Linse berühren, um Kratzer zu vermeiden.
- Verwenden Sie ein Mikrofasertuch für optische Linsen, das Sie in etwas Wasser eintauchen, oder verwenden Sie ein alkoholfreies Desinfektionstuch, um die Linsen zu

reinigen. (Wischen Sie die Linsen nicht mit Alkohol oder anderen aggressiven oder scheuernden Reinigungslösungen ab, da dies zu Schäden führen kann).

Pflege des Gesichtspolsters

Verwenden Sie sterile Tücher (Inhaltsstoffe auf Alkoholbasis sind erlaubt) oder ein trockenes Mikrofasertuch, das in eine kleine Menge 75-%-Alkohols getaucht wird, um die Oberfläche und die mit der Haut in Berührung Kommenden Bereiche vorsichtig abzuwischen, bis die Oberfläche leicht feucht ist.Warten Sie danach mindestens fünf Minuten. Lassen Sie es dann vor dem nächsten Gebrauch trocknen. (Nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzen.)

Hinweis: Das Gesichtspolster zeigt nach wiederholter Reinigung und Desinfektion die folgenden Merkmale. Außerdem wird das Waschen mit der Hand oder in der Maschine nicht empfohlen, da dies das Entstehen der folgenden Phänomene beschleunigt. Bitte tauschen Sie das Gesichtspolster aus, wenn eine der folgenden Erscheinungen auftritt:

- Gesichtspolster aus Leder (PU): Farbveränderung, klebrige Oberflächenhaare, verminderter Tragekomfort auf dem Gesicht.

⚠ Vorschriften

Nachdem Sie das Headset eingeschaltet haben, können Sie auf der Home-Seite unter „Einstellungen“► „Allgemein“► „Über“► „Vorschriften“ die zertifizierten Aufsichtsinformationen für Ihre Region einsehen.

⚠ WARNUNG **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die folgenden Warnungen und Informationen sorgfältig durch, bevor Sie das VR-Headset verwenden, und befolgen Sie alle Richtlinien zur Sicherheit und Bedienung. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann zu körperlichen Verletzungen (einschließlich Stromschlag, Feuer und anderen Verletzungen), Sachschäden und sogar zum Tod führen. Wenn Sie anderen Personen erlauben, dieses Produkt zu benutzen, sind Sie dafür verantwortlich, dass jeder Benutzer alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen versteht und befolgt.

⚠ WARNUNG **Warnhinweise zu Gesundheit und Sicherheit**

- Verwenden Sie dieses Produkt nur in einer sicheren Umgebung. Wenn Sie dieses Produkt benutzen, um eine immersive Virtual-Reality-Umgebung anzusehen, können Sie Ihre physische Umgebung nicht sehen. Bewegen Sie sich nur in dem von Ihnen festgelegten sicheren Bereich: Behalten Sie Ihre Umgebung im Hinterkopf. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Treppen, Fenstern, Wärmequellen oder anderen gefährlichen Bereichen.
- Verwenden Sie das Produkt nur, wenn Sie bei guter Gesundheit sind. Konsultieren Sie vor dem Gebrauch einen Arzt, wenn Sie schwanger oder älter sind oder schwere körperliche, geistige, visuelle oder Herzprobleme haben.
- Bei einer kleinen Anzahl von Personen kann es zu Epilepsie, Ohnmacht, starkem Schwindel und anderen Symptomen kommen, die durch Blitzlichter und Bilder verursacht werden, selbst wenn sie keine solche medizinische Vorgeschichte haben. Wenden Sie sich vor der Nutzung an einen Arzt, wenn Sie eine ähnliche Krankheitsgeschichte haben oder eines der oben genannten Symptome schon einmal aufgetreten ist.
- Bei manchen Personen kann es bei der Verwendung von VR-Headsets, beim Spielen gewöhnlicher Videospiele und beim Ansehen von 3D-Filmen zu starkem Schwindel, Erbrechen, Herzklopfen und sogar Ohnmacht kommen. Wenden Sie sich an einen Arzt, wenn bei Ihnen eines der oben genannten Symptome aufgetreten ist.
- Dieses Produkt wird nicht für Kinder empfohlen, die 12 Jahre alt oder jünger sind. Wir empfehlen, Headsets, Controller und Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren. Jugendliche ab 13 Jahren dürfen es nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen, um Unfälle zu vermeiden.
- Manche Menschen können auf Kunststoff, PU, Gewebe und andere in diesem Produkt verwendete Materialien allergisch reagieren. Ein langfristiger Kontakt mit der Haut kann zu Symptomen wie Rötungen, Schwellungen und Entzündungen führen. Benutzen Sie das Produkt nicht weiter und suchen Sie einen Arzt auf, wenn bei Ihnen eines der oben genannten Symptome auftritt.
- Dieses Produkt ist nicht geeignet für eine längere Anwendung als 30 Minuten am Stück mit Ruhezeiten von mindestens 10 Minuten zwischen den Anwendungen. Passen Sie die Ruhe- und Nutzungszeiten an, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Wenn Sie einen großen Unterschied im beidäugigen Sehen oder starke Kurzsichtigkeit, Astigmatismus oder Weitsichtigkeit haben, sollten Sie eine Brille tragen, um Ihre Sehkraft zu korrigieren, wenn Sie das VR-Headset benutzen.
- Brechen Sie die Verwendung des Produkts sofort ab, wenn Sie Sehstörungen (Diplopie und Sehverzerrungen, Augenbeschwerden oder -schmerzen usw.), übermäßiges Schwitzen, Übelkeit, Schwindel, Herzklopfen, Orientierungslosigkeit, Gleichgewichtsverlust usw. oder andere Anzeichen von Unwohlsein feststellen.
- Dieses Produkt bietet Zugang zu immersiven Virtual-Reality-Erfahrungen. Einige Inhalte können Unbehagen verursachen. Brechen Sie den Gebrauch sofort ab und suchen Sie einen Arzt auf, wenn die folgenden Symptome auftreten.
  - Epileptische Anfälle, Bewusstlosigkeit, Krämpfe, unwillkürliche Bewegungen, Schwindel, Desorientierung, Übelkeit, Schläfrigkeit oder Müdigkeit.
  - Augenschmerzen oder -beschwerden, Augenmüdigkeit, Augenzucken oder visuelle Anomalien (wie Illusion, verschwommenes Sehen oder Diplopie).
  - Juckende Haut, Ekzeme, Schwellungen, Reizungen oder andere Unannehmlichkeiten.
  - Übermäßiges Schwitzen, Gleichgewichtsstörungen, Beeinträchtigung der Hand-Augen-Koordination oder andere ähnliche Symptome der Reisekrankheit.
- Führen Sie kein Kraftfahrzeug, bedienen Sie keine Maschinen und üben Sie keine Tätigkeiten aus, die möglicherweise schwerwiegende Folgen haben könnten, bis Sie sich von diesen Symptomen vollständig erholt haben.

⚠ WARNUNG **Elektronische Geräte**

Verwenden Sie das Produkt nicht an Orten, an denen die Verwendung von drahtlosen Geräten ausdrücklich untersagt ist, da es andere elektronische Geräte stören oder andere Gefahren verursachen kann.

⚠ WARNUNG **Auswirkungen auf medizinische Geräte**

- Bitte halten Sie sich an das ausdrücklich ausgesprochene Verbot der Nutzung von drahtlosen Geräten in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen und schalten Sie die Geräte und ihr Zubehör aus.
- Die von diesem Produkt und seinem Zubehör erzeugten Funkwellen können den normalen Betrieb von implantierbaren medizinischen Geräten oder persönlichen medizinischen Geräten wie Herzschrittmachern, Cochlea-Implantaten, Hörgeräten usw. beeinträchtigen. Bitte informieren Sie sich beim Hersteller des medizinischen Geräts über die Einschränkungen bei der Verwendung dieses Produkts, wenn Sie diese medizinischen Geräte verwenden.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 15 cm zu den implantierten medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher, Cochlea-Implantate usw.) ein, wenn das Produkt und jegliches Zubehör verbunden sind. Verwenden Sie das Headset und/oder sein Zubehör nicht mehr, wenn Sie eine anhaltende Störung Ihres medizinischen Geräts feststellen.

⚠ WARNUNG **Betriebsumgebung**

- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen, feuchten oder schmutzigen Umgebungen oder in der Nähe von starken Magnetfeldern, um einen Ausfall der internen Schaltkreise zu vermeiden.
- Benutzen Sie dieses Gerät nicht während eines Gewitters. Gewitter können zu Ausfällen

DE

des Produkts führen und das Risiko eines Stromschlags erhöhen.

- Betriebstemperatur: 0-35 ° C / 32-104 ° F , minimale Luftfeuchtigkeit 5 %, maximale Luftfeuchtigkeit 95 % RH (nicht kondensierend). Nicht-Betrieb (Lagerung): -20-45° C / -4-113 ° F , 85 % RH.
- Höhe nicht höher als 2000m (Luftdruck nicht niedriger als 80kPa).
- Schützen Sie Ihre Linsen vor Licht. Halten Sie das Produkt von direktem Sonnenlicht oder ultravioletten Strahlen fern, z. B. von Fensterbänken, Autoarmaturenbrettern oder anderen starken Lichtquellen.
- Schützen Sie das Produkt und sein Zubehör vor Regen oder Feuchtigkeit.
- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wärmequellen oder offenen Flammen auf. Dazu gehören elektrische Heizgeräte, Mikrowellenherde, Warmwasserbereiter, Öfen, Kerzen oder andere Orte, die hohe Temperaturen erzeugen können.
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, wenn Sie es aufbewahren oder benutzen, um Schäden an der Ausrüstung und den Linsen zu vermeiden.
- Setzen Sie keine starken Chemikalien, Reinigungsmittel oder Waschmittel ein, um das Gerät oder sein Zubehör zu reinigen. Dies könnte zu Materialveränderungen führen, die die Gesundheit von Augen und Haut beeinträchtigen. Bitte befolgen Sie die Anweisungen unter „Produktpflege“ zur Handhabung des Geräts.
- Lassen Sie nicht zu, dass Kinder oder Tiere auf das Gerät oder sein Zubehör beißen oder es verschlucken.

DE

⚠ WARNUNG **Gesundheit von Kindern**

- ERSTICKUNGSGEFAHR: Dieses Produkt kann Kleinteile enthalten. Bewahren Sie diese außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren auf und lassen Sie kleine Kinder oder Haustiere nicht unbeaufsichtigt, wenn sie Zugriff auf das Produkt haben. Kinder oder Haustiere können es versehentlich beschädigen, Kleinteile verschlucken oder sich im Kabel verheddern, was zu Erstickungsgefahr oder anderen Gefahren führen kann.

⚠ WARNUNG **Anforderungen an das Zubehör**

- Nur vom Produkthersteller zugelassenes Zubehör, wie z.B. Netzteile und Datenkabel, kann mit dem Produkt verwendet werden.
- Die Nutzung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Bränden, Explosionen oder anderen Schäden führen.
- Die Nutzung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann gegen die Garantiebedingungen des Produkts und die entsprechenden Vorschriften des Landes, in dem sich das Produkt befindet, verstoßen. Für zugelassenes Zubehör wenden Sie sich bitte an das PICO-Kundendienst-Center.

⚠ WARNUNG **Umweltschutz**

- Entsorgen Sie Ihr Headset und/oder Zubehör gemäß den örtlichen Vorschriften und behördlichen Empfehlungen. Werfen Sie das Headset oder das Zubehör nicht ins Feuer oder in die Verbrennungsanlage, da der Akku bei Überhitzung explodieren kann. Entsorgen Sie ihn getrennt vom Hausmüll.
- Bitte halten Sie sich an die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Entsorgung der Akkus und des Headsets als elektronisches Gerät, an ausgewiesenen Sammelstellen und getrennt vom Hausmüll.

⚠ WARNUNG **Gehörschutz**



- Hören Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke, um mögliche Gehörschäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie bei der Verwendung von Kopfhörern die Mindestlautstärke, um Gehörschäden zu vermeiden. Längerer Gebrauch von hoher Lautstärke kann zu dauerhaften Gehörschäden führen.

⚠ WARNUNG **Entflammbare und explosive Bereiche**

- Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Tankstellen oder gefährlichen Bereichen, in denen sich brennbare Gegenstände oder chemische Stoffe befinden. Befolgen Sie alle grafischen oder textlichen Anweisungen, wenn Sie das Gerät in der Nähe dieser Bereiche benutzen. Die Verwendung des Geräts an diesen gefährlichen Orten birgt Explosions- und Brandgefahr.
- Lagern oder transportieren Sie das Produkt oder sein Zubehör nicht im selben Behälter wie brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stoffe.

⚠ WARNUNG **Transportsicherheit**

- Benutzen Sie das Produkt nicht beim Gehen, Radfahren, Autofahren oder in Situationen, die volle Sicht erfordern.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Produkt als Beifahrer in einem Kraftfahrzeug verwenden, da unregelmäßige Bewegungen das Risiko von Reisekrankheit erhöhen können.

⚠ WARNUNG **Sicherheit des Ladegeräts**

- Verwenden Sie nur Ladegeräte, die in der Produktverpackung enthalten oder vom Hersteller als zugelassenes Gerät angegeben sind.
- Trennen Sie das Ladegerät vom Gerät, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, und ziehen Sie den Stecker des Ladegeräts aus der Steckdose.
- Bedienen Sie das Gerät, das Ladegerät oder das Kabel nicht mit nassen Händen, um Kurzschlüsse, Ausfälle oder Stromschläge zu vermeiden.
- Benutzen Sie das Ladegerät nicht, wenn es nass ist.
- Verwenden Sie das Ladegerät oder das Kabel nicht mehr, wenn es beschädigt ist, um die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes zu vermeiden.

⚠ WARNUNG **Akkusicherheit**

VR-Headset

- VR-Headsets sind mit nicht entnehmbaren internen Akkus ausgestattet. Versuchen Sie nicht, den Akku zu ersetzen, da dies zu Schäden am Akku, Feuer oder Verletzungen führen kann. Der Akku kann nur von PICO oder von PICO autorisierten Dienstleistern ausgetauscht werden.
- Zerlegen oder modifizieren Sie den Akku nicht, führen Sie keine Fremdkörper ein und tauchen Sie ihn nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Ein solcher Umgang mit dem Akku kann zum Auslaufen von Chemikalien, zu Überhitzung, Feuer oder einer Explosion führen. Falls der Akku auszulaufen scheint, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen. Spülen Sie bei Kontakt mit Haut oder Augen sofort mit klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, quetschen Sie ihn nicht und durchstechen Sie ihn nicht. Setzen Sie den Akku nicht hohen Temperaturen oder äußerem Druck aus, da dies zu einer Beschädigung und Überhitzung des Akkus führen kann.
- Verbinden Sie keinen Metallleiter mit den beiden Polen des Akkus und berühren Sie nicht die Pole des Akkus, damit ein Kurzschluss des Akkus und körperliche Verletzungen wie Verbrennungen durch Überhitzung des Akkus vermieden werden.
- Wenden Sie sich bitte an PICO oder einen von PICO autorisierten Dienstleister, um den Akku auszutauschen, wenn die Standby-Zeit Ihres Geräts offensichtlich kürzer als gewohnt ist. Das Ersetzen eines Akkus durch einen falschen Typ kann eine Schutzvorrichtung außer Kraft setzen.

Controller

- Ihre Controller enthalten AA-Batterien. Bitte halten Sie diese von Kindern unter 3 Jahren und Tieren fern.
- Recyceln oder entsorgen Sie verbrauchte Batterien umgehend gemäß den geltenden Gesetzen und Vorschriften.

- Die Batterien im Steuergerät sind austauschbar. Mischen Sie alte und neue Batterien nicht. Tauschen Sie alle Batterien eines Satzes gleichzeitig aus.
- Die Batterien im Steuergerät sind 1,5-V-Alkalibatterien vom Typ AA. Laden Sie die Batterien nicht auf, um ein Auslaufen der Batterien, Überhitzung, Feuer oder Explosionen zu vermeiden.
- Lassen Sie die Batterie nicht fallen, quetschen Sie sie nicht und durchstechen Sie sie nicht. Setzen Sie die Batterie keinen hohen Temperaturen oder äußerem Druck aus, da dies zu einer Beschädigung und Überhitzung der Batterie führen kann.
- Sollte die Batterie auslaufen und mit Haut oder Augen in Berührung kommen, spülen Sie diese sofort mit klarem Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf.
- Nehmen Sie die Batterien heraus, bevor Sie sie einlagern oder über einen längeren Zeitraum nicht benutzen. Entladene Batterien können auslaufen und Ihren Controller beschädigen.

⚠ ACHTUNG VR Produktpflege

- Benutzen Sie Ihr Produkt nicht, wenn ein Teil defekt oder beschädigt ist.
- Versuchen Sie nicht, ein Teil Ihres Produkts selbst zu reparieren. Reparaturen sollten nur von einem autorisierten PICO-Kundendienst durchgeführt werden. Setzen Sie Ihr Headset und die Controller keiner Nässe, hoher Luftfeuchtigkeit, hohen
- Konzentrationen von Staub oder Schwebstoffen, Temperaturen außerhalb ihres Betriebsbereichs oder direktem Sonnenlicht aus, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie Ihr Headset, die Controller, das Ladegerät, die Kabel und das Zubehör von Tieren fern, um Schäden zu vermeiden.

⚠ ACHTUNG Kein direktes Sonnenlicht auf die Linsen

- Setzen Sie die optischen Linsen nicht dem direkten Sonnenlicht oder anderen starken Lichtquellen aus. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu dauerhaften Schäden durch gelbe Flecken auf dem Bildschirm führen. Schäden am Bildschirm, die durch Sonneneinstrahlung oder andere starke Lichtquellen verursacht werden, sind nicht durch die Garantie abgedeckt.



Regulatorische Informationen

Informationen zur EU/UK-Regulierung.

Der in Europa geltende SAR-Grenzwert beträgt 2,0 W/kg, gemittelt über 10 Gramm Gewebe. Der höchste SAR-Wert für diesen Gerätetyp bei Tests am Kopf beträgt 0.411 W/kg. Hiermit erklärt Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd., dass dieses Gerät (VR All-In-One Headset, Modell: A7Q10) den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU sowie den UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206 entspricht. Den vollständigen Text der EU/UK-Konformitätserklärung finden Sie unter folgender Adresse:
https://www. picoxr.com/legal/compliance

VR-Headset:
Frequenzbereich(BT): 2400-2483.5MHz Maximale Leistung(BT): 10 dBm
Frequenzbereich(WLAN): 2400-2483.5 MHz, 5150-5350 MHz Nur für den Innenbereich, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
Maximale Leistung(WLAN): 2400-2483.5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13.98 dBm

Controller:
Frequenzbereich (2.4GHz): 2402-2480 MHz Maximale Leistung: 10 dBm"Informationen zu

Informationen zu Entsorgung und Recycling

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Ihrem Produkt, der Batterie/dem Akku, den Zetteln oder der Verpackung erinnert Sie daran, dass alle elektronischen Produkte und Batterien/Akkus am Ende ihrer Nutzungsdauer zu getrennten Sammelstellen gebracht werden müssen; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Geräte bei einer ausgewiesenen Sammelstelle oder einem Dienst für das getrennte Recycling von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE) und Batterien/Akkus gemäß den örtlichen Gesetzen zu entsorgen. Die ordnungsgemäße Sammlung und das Recycling Ihrer Geräte trägt dazu bei, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte (EEE) auf eine Weise recycelt werden, die wertvolle Materialien schont und die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützt. Weitere Informationen darüber, wo und wie Sie Ihre Elektro- und Elektronik-Altgeräte abgeben können, erhalten Sie bei Ihren örtlichen Behörden, Händlern oder Entsorgungsstellen für Haushaltsabfälle oder unter https:// www.picoxr.com

Dieses Gerät kann betrieben werden in

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

DE

Informationen zur US-Regulierung

FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohnräumen bieten.

Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten.

Sollte dieses Gerät den Funk- oder Fernsehempfang stören, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verlegen Sie sie. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die mit einem anderen Stromkreis verbunden ist als die des Empfängers.
- Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Rundfunk-/ Fernsehtechniker um Hilfe zu erhalten.

Dieses Gerät entspricht den Bestimmungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen.
- Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Alle Veränderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung der Vorschriften verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

Hinweis: Der Hersteller ist nicht verantwortlich für Funk- oder Fernsehstörungen, die durch nicht genehmigte Änderungen an diesem Gerät verursacht werden. Solche Modifizierungen können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

FCC-Erklärung zur RF-Strahlungsexposition.

Dieses Gerät entspricht den FCC-Grenzwerten für die RF-Strahlungsbelastung in einer unkontrollierten Umgebung. Dieses Gerät und seine Antenne dürfen nicht zusammen mit einer anderen Antenne oder einem anderen Sender betrieben werden.

„Konformitätserklärung des Lieferanten 47 CFR §2.1077 Konformitätsinformationen“ Website zur Konformitätserklärung des Lieferanten: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Regulatorische Informationen für Kanada

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der lizenzbefreiten RSSs von Industry Canada. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

1. Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und
2. das Gerät muss alle Interferenzen annehmen, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

Vorsicht:

- Das Gerät für den Betrieb im Band 5150-5250 MHz ist nur für die Verwendung in Innenräumen vorgesehen, um das Potenzial schädlicher Interferenzen mit Gleichkanal-Satellitenmobilsystemen zu verringern;
- Die Hochleistungsradargeräte sind als primäre Nutzer (d. h. vorrangige Nutzer) der Bänder 5250-5350 MHz und 5650-5850 MHz zugewiesen und diese Radargeräte könnten Störungen und/oder Schäden an LE-LAN-Geräten verursachen.
- DFS-Produkte (Dynamic Frequency Selection), die in den Frequenzbändern 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz und 5650-5725 MHz arbeiten.
- Der Expositionsstandard für drahtlose Sender verwendet eine Maßeinheit, die als spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der von der IC festgelegte SAR-Grenzwert liegt bei 1,6 W/kg.
- Der höchste SAR-Wert für das EUT, der der IC bei der Prüfung für die Verwendung gemeldet wurde, beträgt 1.55 W/kg.

DE

Beschränkte PICO-Produktgarantie

BITTE LESEN SIE DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE SORGFÄLTIG DURCH, UM IHRE RECHTE UND PFLICHTEN ZU VERSTEHEN. DURCH DIE NUTZUNG IHRES PICO PRODUKTS ODER ZUBEHÖRS ERKLÄREN SIE SICH MIT DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE EINVERSTANDEN. PICO gewährt diese Garantie an Sie als Verbraucher, der ein neues, abgedecktes Produkt von PICO oder einem autorisierten Händler erworben hat („Sie“). Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die von einer anderen Quelle als PICO oder einem autorisierten Händler erworben wurden.

Was beinhaltet diese Garantie?

Diese Garantie verleiht Ihnen bestimmte Rechte. Sie können zusätzlich auch andere Rechte haben, die von Land zu Land unterschiedlich sind. Diese Garantie gilt zusätzlich zu den Rechten, die Sie gemäß den Gesetzen Ihres Landes über den Verkauf von Verbrauchsgütern haben, und beeinträchtigt diese nicht.

Abdeckung dieser Garantie

Diese Garantie deckt Defekte und Fehlfunktionen des/der neuen PICO-Produkts/-Produkte (das „Produkt“) ab. Wir garantieren, dass das Produkt bei normalem und bestimmungsgemäßem Gebrauch während des Garantiezeitraums im Wesentlichen in Übereinstimmung mit unseren technischen Spezifikationen oder der begleitenden Produktdokumentation funktioniert (die „garantierte Funktionalität“). Wenn und soweit das Produkt PICO-Software oder -Dienstleistungen benötigt, um die garantierte Funktionalität zu erreichen, werden wir Software und Dienstleistungen während des Garantiezeitraums zur Verfügung stellen und aufrechterhalten. Wir sind berechtigt, diese Software und Dienstleistungen nach eigenem Ermessen zu aktualisieren, zu ändern oder einzuschränken, sofern wir zumindest die garantierte Funktionalität aufrechterhalten.

Garantiezeitraum

Diese limitierte Garantie gilt für ein (1) Jahr ab dem Datum des Kaufs oder der Lieferung des Produkts, je nachdem, was später eintritt (der „Garantiezeitraum“) Diese Garantie hat jedoch keine Auswirkungen auf Ihre Ansprüche, die Ihnen nach geltendem Recht zustehen, einschließlich der Verbraucherschutzgesetze.

Nicht durch diese Garantie abgedeckt

-Defekte oder Schäden, die durch in diesen Informationen nicht beschriebenen unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Wartung entstanden sind;
-Verwendung im Freien, Einwirkung von Flüssigkeiten oder Sonnenlicht, Feuchtigkeit oder extreme Wärmeoder Umweltbedingungen oder eine plötzliche Änderung dieser Bedingungen, Korrosion oder Oxidation;
-Beschädigung des Bildschirms durch Sonnenlicht, UV-Licht oder andere starke Lichtquellen;
-Kosmetische verschlechterung der Erscheinung des Produkts oder des Zubehörs aufgrund von normalem Verschleiß und Abnutzung;
-Verschleißteile, wie z. B.: AA-Batterie, Umhängeband, Reinigungstuch, Gesichtspolster, Kopfgurt, Kopfhörerlochabdeckung, Aufstecksatz, Aufsteckunterlage und Schutzbeschichtungen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie sich im Laufe der Zeit abnutzen, es sei denn, ein Ausfall ist auf eine Fehlfunktion zurückzuführen;
-Geschenke und Pakete, die weder Produkt noch Zubehör sind;
-Schäden, die durch Zerlegung, Änderung und Reparatur ohne PICO oder einen von PICO autorisierten Dienstleister verursacht wurden;
-Schäden, die durch höhere Gewalt wie Brand, Überschwemmung und Blitzschlag verursacht werden;
-Überschreitung des Garantiezeitraums des Produkts

Wie kann ich den Garantieservice in Anspruch nehmen?

Wenn Sie während der Benutzung auf ein Problem stoßen, können Sie im Benutzerhandbuch nachsehen oder https://business.picoxr.com besuchen. Wenn das Problem nicht mit Hilfe des Benutzerhandbuchs und/oder der unter https://business.picoxr.com verfügbaren Ressourcen gelöst werden kann, sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt oder das Zubehör erworben haben, um Unterstützung zu erhalten.

Falls Sie eine Fehlfunktion des Produkts oder des Zubehörs feststellen, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen und die folgenden Angaben machen sowie die folgenden Maßnahmen ergreifen:

-Die Modell- und Seriennummer des Produkts und des Zubehörs;
-Ihre vollständige Adresse und Kontaktinformationen;

-Eine Kopie der Originalrechnung, Quittung oder des Kaufbelegs für den Kauf des Produkts. Bei der Geltendmachung von Ansprüchen im Rahmen dieser beschränkten Garantie müssen Sie einen gültigen Kaufnachweis vorlegen.

-Sie sollten alle Ihre persönlichen Programme oder Daten sichern und von dem Produkt löschen, bevor Sie es an uns zurücksenden. Wir können nicht garantieren, dass wir das Produkt ohne Risiko oder Verlust von Programmen oder Daten reparieren können, und ein Ersatzprodukt wird keine Ihrer Daten enthalten, die auf dem Originalprodukt gespeichert waren.

-Wir stellen fest, ob ein Defekt oder eine Fehlfunktion vorliegt, der/die durch diese Garantie abgedeckt ist. Wenn wir einen Defekt oder eine Fehlfunktion feststellen, der/die von dieser Garantie abgedeckt wird, reparieren oder ersetzen wir das Produkt, um die garantierte Funktionalität zu gewährleisten, und senden Ihnen das reparierte Produkt oder ein Ersatzprodukt zu. Falls das Produkt nicht repariert oder ersetzt werden kann, haben Sie möglicherweise Anspruch auf eine Rückerstattung.

-Jedes reparierte oder ausgetauschte Produkt wird für den Rest der ursprünglichen Garantiezeit oder neunzig (90) Tage nach Erhalt des ausgetauschten oder reparierten Produkts von dieser Garantie abgedeckt, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist.

Geltendes Recht

Diese beschränkte Garantie unterliegt dem Recht des Landes, in dem das Produkt und/oder das Zubehör erworben wurde, und ausschließlich die zuständigen Gerichte dieses Landes sind in Bezug auf diese beschränkte Garantie zuständig. Wenn Sie im Vereinigten Königreich oder in der EU leben, haben Sie unter Umständen zusätzliche Rechte und können vor den Gerichten Ihres Wohnsitzlandes Klage erheben.

Gesetze und Vorschriften

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** Alle Rechte vorbehalten.

Diese Informationen dienen nur als Referenz und stellen keine Verpflichtung dar. Die Produkte (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Farbe, Größe und Bildschirmdarstellung) unterliegen physischen Gegenständen.

Benutzer-Software-Lizenzvertrag

Lesen Sie bitte vor der Nutzung des Produkts den Software-Lizenzvertrag sorgfältig durch. Wenn Sie beginnen, das Produkt zu benutzen, erklären Sie sich mit dem Lizenzvertrag einverstanden.

Wenn Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden sind, dürfen Sie das Produkt und die Software nicht verwenden. Weitere Einzelheiten zu diesem Vertrag finden sie unter: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Datenschutz

Um zu erfahren, wie wir Ihre persönlichen Daten schützen, besuchen Sie bitte: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Produktname: VR All-In-One-Headset | Headset Modell: A7Q10 | Controller-Modell: C1B10

Weitere Informationen über PICOs Produkte, Richtlinien und autorisierte Dienstleister finden Sie auf der offiziellen Website von PICO: https://business.picoxr.com

Name des Unternehmens: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.
Unternehmensadresse: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China
Für weitere Informationen zum Kundendienst besuchen Sie bitte: https://www.picoxr.com/support/faq

Dentro de la caja


Casco VR / Mando / 2 Pilas Alcalinas / Cable de datos USB-A to C a 2.0 / Guía del usuario

Notas de salud y seguridad importantes

- Este producto se disfruta mejor en un entorno de interior espacioso. Se recomienda dejar un área de al menos 2 m x 2 m para usar el dispositivo. Asegúrese de sentirse bien y de que el entorno a su alrededor sea seguro antes de utilizar el dispositivo. Evite accidentes, especialmente cuando esté moviéndose en interiores o al llevar el casco.
- Este producto no está recomendado para niños de 12 años o menos. Le recomendamos que mantenga sus cascos, los mandos y los accesorios fuera de su alcance. Los niños de 13 años y mayores deberán utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Este producto no tiene función de ajustes de miopía. Los usuarios con miopía deben usar gafas mientras utilizan el casco y evitar provocar rasguños o arañazos en la lente óptica del casco con las gafas. Proteja las lentes al utilizar y almacenar el casco. Evite los objetos afilados que puedan dañar las lentes. Limpie las lentes con paños suaves de microfibra para evitar cualquier arañazo, de lo contrario la experiencia visual se verá afectada.
- El uso prolongado puede causar un ligero mareo o dolor en los ojos. Descanse bien tras cada 30 minutos de uso. Hacer ejercicios de vista o mirar a objetos lejanos puede aliviar el dolor de los ojos. Si siente cualquier incomodidad, por favor, deje de usar el producto de inmediato.
- Cuando las lentes del casco se exponen a la luz solar o ultravioleta directa (especialmente en exteriores, balcones, alféizares de las ventanas y al guardarlos en vehículos), se pueden producir daños de puntos amarillos permanentes en la pantalla. Por favor, evite esta situación, ya que la garantía del producto no cubre dichos daños en la pantalla causados por la situación anterior.
- No suba demasiado el volumen. De lo contrario, puede causar daños de oído.
- Los botones del casco pueden realizar operaciones básicas en el producto. Conecte el mando para tener una experiencia más rica y emocionante.
- Este producto es incluye tres variedades diferentes de distancia interpupilar (IPD). Por favor seleccione el espacio entre las lentes que mejor se adapte a su IPD. El alcance medio es el predeterminado, ya que es el que se adapta a la mayoría de las personas. Las personas con visión doble o estrabismo deberán ajustar el espacio entre las lentes al más adecuado según su IPD. Utilizar el dispositivo con un espacio inadecuado puede llevar a visión doble o dolor de ojos.

ES


Guía rápida



❶

Instalación de la batería


Pulse el icono de la flecha con el pulgar y deslice la cubierta hacia abajo.



❷

Encendido del mando

Pulse brevemente el botón INICIO hasta que el indicador de estado parpadee en azul.




❸

Encendido del casco

Mantenga pulsado el botón de ENCENDIDO/APAGADO del casco hasta que el indicador de estado se vuelva azul


*** El producto y el empaquetado se actualizan regularmente, y las funciones y contenidos del casco independiente puede mejorarse en el futuro. Por lo tanto, el contenido, la apariencia y la funcionalidad enumeradas en este manual y en el empaquetado del producto están sujetos a cambios y pueden no reflejar el producto final. Estas instrucciones sirven solo como referencias.**
*** Lea atentamente esta guía del usuario antes de utilizar el producto y comparta su contenido con cualquier otro usuario, ya que contiene información de seguridad importante. Quédese la guía del usuario para poder consultarla en el futuro.**



4

Uso del casco

Cubra su cara o sus gafas con el casco.
Baje la almohadilla de la parte trasera de la cabeza para que el casco le entre en la cabeza.
Nota: los usuarios miopes deben ponerse sus gafas graduadas al utilizar el casco, ya que este producto no incluye la función de ajuste de miopía.



5

Ajuste el casco hasta que le resulte cómodo y tenga la vista clara.


Ajuste la longitud de las correas laterales y la posición de uso hasta que su campo de visión sea claro

- **Ajuste de distancia interpupilar (IPD)**

  Este producto es incluye tres variedades diferentes de distancia interpupilar (IPD): 58 mm, 63,5 mm y 69 mm. El alcance medio es el predeterminado, ya que es el que se adapta a la mayoría de las personas. Las personas con visión doble o estrabismo deberán ajustar el espacio entre las lentes al más adecuado según su IPD.


  Mire las lentes del casco en línea recta mientras las ajusta. Mantenga las partes centrales superiores de los dos objetivos de las lentes con ambas manos para acercarlas o alejarlas. En el gráfico a continuación, tome como ejemplo el objetivo de la lente, eche las lentes a la derecha o izquierda en relación con la escala de la parte superior del objetivo y la línea blanca vertical para ajustar el alcance.

  (La escala del objetivo de la lente se alinea con la línea blanca vertical: 63,5 mm; la escala del objetivo de la lente está a la izquierda de la línea blanca vertical: 58 mm; la escala del objetivo de la lente está a la derecha de la línea blanca vertical: 69 mm).




- **Usuarios miopes**


  Este dispositivo no incluye la función de ajuste de miopía. Sin embargo, el casco puede adaptarse a las gafas graduadas más habituales con una montura de menos de 160 mm de ancho.



Nota: usar el dispositivo con un espacio entre lentes inadecuado puede causar visión doble o dolor de ojos.

Instrucciones de uso





Indicador de estado del casco

- Azul: encendiendo o en modo de trabajo
- Amarillo: la carga de la batería está por debajo del 98 %
- Rojo: la carga de la batería está por debajo del 20 %
- Verde: carga completa, el nivel está por encima del 98 % o llena
- Parpadeo azul: apagando
- Parpadeo rojo: la carga de la batería está por debajo del 20 %
- Apagado: en reposo o apagado

Descripción detallada

Puedes controlar el casco con el Modo de operación con mando y el Modo de operación con la cabeza.
Los botones del mando son idénticos a los del casco, excepto por el panel táctil. Se recomienda usar el mando para experimentar una interacción y unos contenidos más ricos y emocionantes.
Si no quiere usar el mando, puede entrar en el modo de operación con la cabeza siguiendo las instrucciones de la pantalla y pulsando el botón CONFIRMAR en el casco en las situaciones siguientes:


- Salte las instrucciones de la pantalla y entre en el modo de operación con la cabeza directamente después de encender el dispositivo;
- Desconecte el mando apagando la conexión Bluetooth en “Ajustes” ► “Bluetooth”;
- Desconecte el mando desvinculándolo en “Ajustes” ► “Mando”;
- Para volver a vincular el mando o cambiar a uno nuevo, vaya a la página principal y active el emparejamiento del casco en “Ajustes” ► “Mando”. Pulse el botón INICIO + DISPARADOR + el panel táctil al mismo tiempo y mantenga 10 segundos, luego siga las instrucciones de la pantalla del casco.
- Si utiliza un mando nuevo o no hay información de emparejamiento del mando, pulse brevemente el botón INICIO del mando para entrar en el modo de emparejamiento.

Nota: Al cambiar del modo de operación con mando , el mando se apagará y desaparecerán el mando virtual y las líneas de proyección. Al cambiar al modo de operación con mando, el puntero de la cabeza desaparecerá y cambiará a un mando virtual con líneas de proyección.

Modo de operación con la cabeza:

Nota: El mando no se conecta al casco en el modo de operación con la cabeza. Ejecute las siguientes instrucciones en el casco.

1. Mueva el puntero
Balancee el casco para mover el puntero al centro del campo de visión.




2. Modo de operación con la cabeza
Cuando el mando no esté conectado, puede girar la cabeza y pulsar los botones del casco para hacer funcionar el dispositivo.

3. Recentrado de pantalla en el modo de operación con la cabeza
Mire hacia adelante cuando lleve puesto el casco, pulse el botón INICIO del casco durante más de 1 segundo para recentrar la pantalla. Ajuste la interfaz hasta que se coloque justo delante de usted en su campo de visión.

4. Ajuste de volumen del casco
Pulsar el botón de VOLUMEN en el casco puede aumentar o reducir el volumen.
Mantenerlo pulsado puede ajustar el volumen constantemente.

5. Reposo/Despertar
Método 1: después de quitarse el casco durante un tiempo, el sistema entra automáticamente en el modo de reposo. Se despertará automáticamente cuando se ponga el casco.
Método 2: pulse brevemente el botón ENCENDIDO/APAGADO en el casco para suspender o despertar.

6. Reinicio de hardware del casco
Si aparecen problemas como que el dispositivo no responda al pulsar brevemente el botón INICIO o el de ENCENDIDO/APAGADO o cuando la pantalla del casco se quede bloqueada, mantenga pulsado el botón ENCENDIDO/APAGADO y manténgalo durante más de 10 segundos para reiniciar el casco.




1. Panel táctil
2. Botón APP/ATRÁS
3. Botón INICIO
4. Indicador de estado
5. Agujero para el cordón de seguridad del mando
6. Botón DISPARADOR
7. Botón VOLUMEN
8. Cubierta de la batería

- **Indicador de estado**
  Parpadea en azul lentamente (cada 0,5 segundos): pendiente de la conexión de emparejamiento
  El azul está encendido/apagado cuando el botón está pulsado/no está pulsado: conectado
  Parpadeo azul rápido (cada 0,1 segundos): batería baja
  Parpadeo azul lento (cada 1,5 segundos): mejora de firmware
- **Panel táctil**
  Pulsa y mantén para confirmar
  Toque y deslice para voltear la página
- **Botón DISPARADOR**
  Confirmar y disparar, etc. Sus funciones varían en distintos juegos y aplicaciones.
- **Botón INICIO**
  Pulse brevemente para encender el dispositivo
  Pulse brevemente para volver a la pantalla de inicio
  Mantenga pulsado 1 segundo para volver a centrar la pantalla
- **Botón APP/ATRÁS**
  Pulse brevemente para volver o ir al menú
- **Botón VOLUMEN**
  Pulse brevemente para ajustar el volumen
  Mantenga pulsado para ajustar constantemente

1. Mueva el puntero


Balancee el puntero para mover las líneas de proyección del mando virtual en el campo de visión.



ES

2. Confirmar, voltear página

Pulse cualquier área del panel táctil para confirmar. Deslice por el panel táctil de arriba a abajo o de izquierda a derecha para voltear la página.



3. Confirmar/disparar

Pulse brevemente el botón DISPARADOR para confirmar/disparar. Sus funciones varían en los distintos juegos y aplicaciones.

4. Atrás/Menú

Pulse brevemente el botón APP para volver/ir al menú.

5. Recentrado de pantalla y centrado del mando virtual

Mire fijamente adelante con el casco puesto, apunte con el mando horizontalmente justo delante de usted y pulse el botón INICIO del mando durante más de 1 segundo para recentrar la pantalla. Arrastre el menú a la posición hacia adelante en el campo de visión actual y centre las líneas de proyección del mando virtual.

6. Ajuste de volumen del mando

Pulsar el botón de VOLUMEN en el mando puede aumentar o reducir el volumen. Mantenerlo pulsado puede ajustar el volumen constantemente.

7. Cambio en la mano dominante

Vaya a “Ajustes” ► “Mando” ► “Mano dominante”.

8. Conecte a un nuevo mando en el modo de operación con mando (El casco solo se puede conectar a un máximo de un mando)

Desvincule el mando actual en “Ajustes” ► “Mando”. Después, pulse brevemente el botón INICIO del nuevo mando o el botón INICIO + DISPARADOR + el panel táctil del mando actual durante 10 segundos. Luego, siga las instrucciones de la pantalla del casco.

9. Apagado del mando

No es necesario que apague el mando de forma manual. Se apagará automáticamente para ahorrar energía en las siguientes situaciones.

- Cuando el mando esté en suspensión profunda (1 minuto después de quitarse el casco)
- Cuando el Bluetooth del casco esté apagado
- Cuando el mando esté desvinculado en la interfaz de gestión del mando
- Cuando el casco esté apagado

10. Reinicio y restablecimiento del hardware del mando

Si el mando no responde cuando se pulsa el botón INICIO y cualquier botón o cuando el mando virtual del casco que quede atascado y no se mueva, por favor, quite y vuelva a poner la batería para reiniciar.

Cuidado del producto

Este casco VR incluye una almohadilla facial y unas correas sustituibles que se pueden comprar por separado. Por favor, contacte con el servicio al cliente o con un proveedor de servicio autorizado de PICO o con su representante comercial.

Cuidado del casco (excepto las lentes y la almohadilla facial), el mando y los accesorios

Por favor, use una toallita desinfectante (se permiten ingredientes con base de alcohol) o use un paño de microfibra seco para sumergirlo e una pequeña cantidad de alcohol al 75 % y frote suavemente la superficie del producto hasta que quede húmeda, luego espere al menos 5 minutos y seque la superficie con un paño seco.

Nota: por favor, evite que el agua entre en el producto mientras lo limpia.

Cuidado de las lentes

- Durante el uso o el almacenamiento,por favor, preste atención para evitar que los objetos duros toquen las lentes y provoquen arañazos en ellas.
- Use un paño de microfibra para lentes ópticas para limpiar las lentes. (No limpie las lentes con alcohol u otras soluciones de limpieza ásperas o abrasivas, esto podría provocar daños).

Cuidado de la almohadilla facial

Use toallitas estériles (se permiten ingredientes con base de alcohol) o un paño de microfibra seco para sumergirlo e una pequeña cantidad de alcohol al 75 % para frotar suavemente la superficie del producto y las zonas que entren en contacto con la piel hasta que la superficie quede ligeramente húmeda y espere al menos 5 minutos. Luego, deje que se seque antes de utilizarlo. (No lo exponga a la luz solar directa).

Nota: La almohadilla facial tendrá los siguientes efectos después de una limpieza y desinfección repetidas. Es más, lavarla a mano o a máquina no está recomendado, ya que esto acelerará la aparición de los siguientes fenómenos. Por favor, cambie a una nueva almohadilla facial si nota lo siguiente:

• Almohadilla facial de cuero (PU): cambio de color, pelo superficial pegajoso, bajada en la comodidad facial.

⚠ Normativa

Después de encender el casco, puede ir a ""Ajustes"" ► ""General"" ► ""Acerca de"" ► ""Normativa"" en la página de inicio para ver la información del producto de supervisión certificada específica de tu región.

⚠ ADVERTENCIA **Advertencias de seguridad**

Por favor, lea las siguientes advertencias y la información con cuidado antes de usar el casco VR y siga todas las directrices sobre seguridad y operación. No seguir estas directrices puede resultar en heridas físicas (incluida electrocución, incendios u otras heridas), daños en la propiedad, o incluso la muerte. Si permite que otras personas utilicen este producto, será responsable de asegurarse de que todos los usuarios comprendan y sigan las instrucciones de seguridad y manejo.

⚠ ADVERTENCIA **Advertencias de salud y seguridadt**

- Asegúrese de que este producto se utilice en un entorno seguro. Al usar este producto para ver un entorno de realidad virtual inmersivo, los usuarios no podrán ver si entorno físico. Muévase solo dentro del área segura que haya preparado. Permanezca atento a su entorno. No lo use cerca de escaleras, ventanas, fuentes de calor u otras áreas peligrosas.
- Úselo únicamente si disfruta de buena salud. Si está embarazada, es anciano o tiene problemas físicos, mentales, visuales o cardíacos graves, consulte primero a su médico.
- Una pequeña cantidad de personas podría experimentar epilepsia, desmayos, mareos graves y otros síntomas causados por los destellos e imágenes, aunque no tengan historial médico previo. Consulte con un médico antes de utilizarlo si tiene historial de este tipo de problemas o ha experimentado alguno de los síntomas anteriores.
- Algunas personas pueden experimentar mareos graves, vómitos, palpitaciones e incluso desmayos al usar cascos VR, al jugar a videojuegos normales o al ver películas en 3D. Consulte con un médico si ha experimentado alguno de los síntomas anteriores.
- Este producto no está recomendado para niños de 12 años o menos. Le recomendamos que mantenga sus cascos, los mandos y los accesorios fuera de su alcance. Los niños de 13 años y mayores deberán utilizar este producto bajo la supervisión de un adulto.
- Algunas personas son alérgicas al plástico de PU y a otros materiales utilizados en este producto. El contacto a largo plazo con la piel puede resultar en síntomas como rojez, hinchazón e inflamación. Deje de utilizar el producto y consulte con un médico si experimenta alguno de los síntomas descritos anteriormente.
- Este producto no está ideado para su uso prolongado durante más de 30 minutos cada vez, con descansos de al menos 10 minutos entre usos. Ajuste los períodos de uso y descanso si experimenta cualquier problema.
- Si tiene gran diferencia en su visión binocular o un grado alto de miopía, astisgmatismo o hipermetropía, le sugerimos que use las gafas para corregir su vista al utilizar el casco VR.
- Deje de utilizar el producto de inmediato si experimenta anomalías visuales (diplopía and deformación visual, incomodidad en los ojos o dolor, etc.), sudoración excesiva, náuseas, vértigo, palpitaciones, desorientación, pérdida de equilibrio, etc. u otras señales de fatiga.
- Este producto proporciona acceso a experiencias de realidad virtual inmersivas, algunos tipos de contenidos podrían causar incomodidad. Deje de usarlo inmediatamente y consulte a un médico sufre alguno de los síntomas siguientes.
  - -Ataques epilépticos, pérdida de consciencia, convulsiones, movimientos involuntarios, mareos, desorientación, náuseas o fatiga.
  - -Dolor de ojos o incomodidad, fatiga ocular, tics en los ojoso anomalías visuales (como ilusiones, visión borrosa o diplopía).
  - -Picores de piel, eczema, hinchazón, irritación u otras incomodidades.
  - -Sudoración excesiva, pérdida de equilibrio, falta de coordinación mano-ojo u otros síntomas de mareos.
- No utilice vehículos motorizados, maquinaria ni realice actividades que puedan tener consecuencias potencialmente graves hasta haberse recuperado de estos síntomas.

⚠ ADVERTENCIA **Dispositivos electrónicos**

No utilice este producto en ubicaciones en las que el uso de dispositivos inalámbricos está explícitamente prohibida, ya que podría interferir con otros dispositivos electrónicos o provocar otro tipo de peligros.

⚠ ADVERTENCIA **Impacto sobre los dispositivos médicos**

- Por favor, cumpla con la prohibición expresa de uso de equipamiento inalámbrico en instalaciones médicas y sanitarias y apague el equipo y sus accesorios.
- Las ondas de radio generadas por este producto y sus accesorios pueden afectar al funcionamiento normal de los dispositivos médicos implantables o a los dispositivos médicos personales, como marcapasos, implantes cocleares, asistentes de audición, etc. Por favor, consulte al fabricante del dispositivo médico acerca de las restricciones en el uso de este producto si utiliza estos dispositivos médicos.
- Mantenga una distancia de al menos 15 cm de los dispositivos médicos implantables (como marcapasos, implantes cocleares, etc.) cuando este producto y cualquier accesorio esté conectado. Deje de usar el casco y/o sus accesorios si observa una interferencia persistente con su dispositivo médico.

⚠ ADVERTENCIA **Entorno de operación**

- No use el dispositivo en entornos polvorientos, húmedos o sucios, ni junto a campos magnéticos fuertes para evitar cortocircuitos internos en este producto.
- No use este equipamiento durante tormentas eléctricas, pueden causar fallos en el producto y aumentan el riesgo de electrocución.
- Temperatura de funcionamiento: 0-35 ° C / 32-104 ° F, humedad mínima 5 %, humedad máxima 95 %. Sin funcionamiento (almacenamiento) Temperatura: -20-45 ° C / -4-113 ° F, 85% RH.
- Use este producto a una altitud menor de 2000 m (con una presión del aire no inferior a 80 kPa).
- Proteja sus lentes de la luz. Mantenga el producto alejado de la luz solar directa o los rayos ultravioletas, como alféizares de las ventanas, salpicaderos de coches u otras fuentes de luz fuerte.
- Mantenga el producto y sus accesorios alejados de la lluvia y la humedad.
- No coloque el producto cerca de fuentes de calor o llamas expuestas, como calefactores eléctricos, hornos microondas, hornos, calentadores de agua, hornos, velas u otros lugares que puedan producir altas temperaturas.
- No aplique una presión excesiva al producto durante el almacenamiento o mientras lo utiliza para evitar daños sobre el dispositivo y las lentes.
- No use sustancias químicas fuertes, agentes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar este producto, esto podría causar cambios materiales que afectarán a la salud ocular y dermatológica. Siga las instrucciones de "Cuidados del producto" para realizar los cuidados del dispositivo.
- No permita a los niños o las mascotas tragarse o morder el producto ni sus accesorios.

ES

⚠ ADVERTENCIA **Salud de los niños**

- PELIGRO DE ATRAGANTAMIENTO: Este producto puede contener piezas pequeñas, por favor, colóquelo fuera del alcance de los niños o las mascotas y no los deje con este producto sin supervisión. Los niños o las mascotas podrían dañar el producto accidentalmente, tragarse piezas pequeñas o enredarse con el cable, lo que podría provocar asfixia u otros riesgos.

⚠ ADVERTENCIA **Requisitos para los accesorios**

- Con este producto solo se pueden utilizar accesorios aprobados por el fabricante del producto, como fuentes de alimentación y cables de datos.
- El uso de accesorios de terceros sin aprobación puede causar incendios, explosiones u otros daños.
- El uso de accesorios de terceros sin aprobación puede incumplir los términos de la garantía del producto y los reglamentos aplicables del país en el que se encuentre el producto. Para los accesorios aprobados, por favor, póngase en contacto con el centro de servicio al cliente de PICO.

ES

⚠ ADVERTENCIA **Protección medioambiental**

- Deshágase de su casco y/o accesorios de acuerdo con los reglamentos locales y los consejos gubernamentales. No se deshaga de ellos mediante fuego o un incinerador, ya que la batería podría explotar al sobrecalentarse. Deshágase de ellos separados de la basura doméstica.
- Por favor, cumpla con la legislación local al desechar las baterías y el casco como dispositivos electrónicos en los lugares de recolección de desechos y separados de la basura doméstica.

⚠ ADVERTENCIA **Protección auditiva**



- No utilice un volumen alto durante largos periodos de tiempo para evitar posibles daños auditivos.
- Al usar auriculares, use el volumen mínimo necesario para evitarse daños auditivos. La exposición prolongada a un volumen alto puede causar daños auditivos permanentes.

⚠ ADVERTENCIA **Áreas inflamables y explosivas**

- No use el equipo cerca de gasolineras (estaciones de servicio) o zonas peligrosas que contengan artículos inflamables y agentes químicos. Siga todas las instrucciones gráficas o de texto mientras esté en posesión del producto alrededor de estas áreas. Utilizar el producto en estos lugares peligrosos supone un riesgo de explosión o de incendio.
- No almacene ni transporte el producto o sus accesorios en el mismo contenedor que líquidos, gases o sustancias inflamables.

⚠ ADVERTENCIA **Seguridad en el transporte**

- No utilice el producto al caminar, ir en bicicleta, conducir o en situaciones que requieran una visibilidad total.
- Tenga cuidado si usa el producto como pasajero en un vehículo de motor, ya que el movimiento irregular puede aumentar el riesgo de mareo.

⚠ ADVERTENCIA **Seguridad del cargador**

- Solo deben utilizarse dispositivos de carga proporcionados en el paquete del producto o reconocidos específicamente como dispositivos aprobados por el fabricante.
- Cuando la carga esté completa, desconecte el cargador del equipamiento y desenchufe el cargador de la toma de corriente.
- No utilice el equipo, el cargador o el cale con las manos húmedas para evitar cortocircuitos, fallos o electrocuciones.
- No utilice el cargador si está húmedo.
- Si el adaptador de carga o el cable están dañados, deje de usarlos para evitar el riesgo de electrocución o incendio

⚠ ADVERTENCIA **Seguridad de la batería**

Casco VR

- Los cascos VR están equipados con baterías internas no desmontables. No intente sustituir la batería, hacerlo podría causar daños en la batería, incendios o lesiones. La batería solo puede sustituirla PICO o un proveedor de servicios autorizado por PICO.
- No desmonte ni modifique la batería, introduzca objetos extraños ni la sumerja en agua u otros líquidos. El manejo de la batería de las formas anteriores puede causar fugas químicas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones. Si le parece que la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de que el material entre en contacto con su piel o sus ojos, aclare inmediatamente con agua y pida consejo a un médico.
- No deje caer, apriete o perfore las pilas. Evite someter a las pilas a temperaturas altas o presión externa que pueden resultar en corrupción y sobrecalentamiento de las pilas.
- Para evitar cortocircuitos de la batería y lesiones físicas como quemaduras causadas por el sobrecalentamiento de la batería, no conecte el metal conductor con los dos polos de la batería ni haga contacto con el terminal de la batería.
- Por favor, póngase en contacto con PICO o un proveedor de servicios autorizado por PICO para sustituir la batería cuando el tiempo de reposo de su dispositivo sea evidentemente más corto de lo normal. la sustitución de una batería con un tipo incorrecto podría averiar un dispositivo de seguridad.

Mando

- Los mandos contienen pilas alcalinas AA. Por favor, manténgalas alejadas de los niños menores de 3 años y las mascotas.
- Recicle o deseche rápidamente las pilas usadas de acuerdo con la legislación y los reglamentos aplicables.
- Las pilas de los mandos son sustituibles. No mezcle pilas antiguas y nuevas, sustitúyalas todas a la vez.

  Los mandos usan pilas alcalinas AA de 1,5 V. No cargue las pilas para evitar fugas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones.
- No deje caer, apriete o perfore las pilas. Evite someter a las pilas a temperaturas altas o presión externa que pueden resultar en corrupción y sobrecalentamiento de las pilas.
- En caso de fuga en la pila, si el material entra en contacto con su piel o sus ojos, aclárelo inmediatamente con agua limpia y busque consejo médico.
- Saque las pilas antes del almacenamiento o un largo período sin uso. Las pilas agotadas pueden tener fugas y dañar los mandos.

⚠ PRECAUCIÓN **Cuidados del producto VR**

- No utilice el producto si tiene alguna parte rota o dañada.
- No intente reparar el producto por su cuenta. Las reparaciones solo deberá efectuarlas un proveedor de servicios autorizado por PICO.
- No exponga el producto a humedad, humedad alta, grandes concentraciones de polvo o materiales aéreos, temperaturas que superen el rango operativo o la luz solar directa para evitar daños.
- Mantenga el casco, los mandos, el cargador, los cables y los accesorios alejados de las mascotas para evitar daños.



⚠ PRECAUCIÓN **No permita que la luz solar directa impacte sobre las lentes**

- No exponga las lentes ópticas a la luz solar directa u otras fuentes de luz fuerte. La exposición a la luz solar directa puede causar daños de manchas amarillas permanentes

en la pantalla. Los daños en la pantalla debidos a la exposición a la luz solar directa u otras fuentes de luz fuerte no están cubiertos por la garantía.

Información normativa

Información normativa de UE/UK

El límite SAR adoptado en Europa es de 2.0 W/kg promediados por 10 gramos de tejido.

El valor SAR más alto para este tipo de dispositivo en pruebas en la cabeza es de 0.411 W/kg. Por la presente, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. declara que este dispositivo (Casco VR todo en uno, Modelo: A7Q10) cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones aplicables de la Directiva 2014/53/UE, así como del Reglamento sobre equipos de radio del Reino Unido SI 2017 N.º 1206. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE/UK está disponible en la dirección siguiente:
https://www. picoxr.com/legal/compliance

Casco VR:
Rango de frecuencias (BT): 2400-2483.5MHz Potencia de salida máxima (BT): 10 dBm
Rango de frecuencias (Wifi): 2400-2483.5 MHz, 5150-5350 MHz solo para so en interior, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
Potencia de salida máxima (Wifi): 2400-2483.5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13.98 dBm
Mando:
Rango de frecuencias (2.4GHz): 2402-2480 MHz Potencia de salida máxima: 10 dBm

Información de desechado y reciclaje

El símbolo del cubo de basura tachado en su producto, la batería, la literatura o el empaquetado le recuerda que todos los productos electrónicos y las pilas deberán llevarse a puntos de recogida de basuras separados al fina de su vid útil; no deben desecharse en los lugares de desecho normales, con la basura doméstica.
Es responsabilidad del usuario desechar el equipo mediante un punto de recolección designado o un servicio para reciclaje separado de los equipos eléctricos o electrónicos (WEEE) y pilas, según las leyes locales.
La recolección y el reciclaje adecuado del equipo electrónico (EEE) para desechar se recicla de una forma que conserva materiales valiosos y protege la salud humana y el medio ambiente, un manejo inadecuado, una rotura accidental, daños y/o un reciclaje mal realizado al final de su vida puede ser dañino para la salud y el medio ambiente. Para más información acerca de dónde y cómo depositar su basura EEE, por favor, póngase en contacto con sus autoridades locales, minoristas o servicios de recogida de basuras domésticas, o visite el sitio web https://www.picoxr.com

Este equipo se puede utilizar en

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Información normativa de EE. UU.

Declaración FCC

Este equipo se ha probado y encontrado en cumplimiento de los límites designados para un dispositivo digital de clase B, en aplicación de la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en instalaciones residenciales.
Este equipo genera, usa y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que las interferencias no tengan lugar en una instalación en concreto.

Si este equipo produce interferencias dañinas para la recepción de radio o televisión, cosa que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o varias de las medidas siguientes:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente de aquel al que está conectado el receptor.
- Consulte con el vendedor o un técnico de radio/TV experimentado para ayudar.

Este dispositivo cumple con el punto 15 de las normas FCC. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

- Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado. Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Nota: El fabricante no es responsable por ninguna interferencia de radio o TV causada por modificaciones no autorizadas para este equipo. Dichas modificaciones podrían anular la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

Declaración de exposición a la radiación FCC RF

Este equipo cumple con los límites de exposición ante la radiación FCC RF establecidos para un entorno no controlado. Este dispositivo y su antena no deberán localizarse juntos ni funcionar en conjunto con ninguna otra antena o transmisor.

Declaración de conformidad del proveedor 47 CFR §2.1077 Información de cumplimiento"
Sitio web de SDoC: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Canada Regulatory Information

Este dispositivo cumple con los RSS exentos de licencia de la Industria de Canadá. El uso está sujeto a las dos condiciones siguientes:

1. Este dispositivo no puede causar interferencias, y
2. Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las interferencias que pueden causar un funcionamiento no deseado en el dispositivo.

Precaución:

- El dispositivo de uso en la banda de 5150–5250 MHz es únicamente para el uso en interior para reducir las posibles interferencias dañinas en los sistemas de comunicación por satélite móvil;
- Los radares de alta potencia que están asignados como usuarios principales (es decir, usuarios prioritarios) de las bandas de 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y podrían causar interferencias o daños a los dispositivos LE-LAN.
- Los productos DFS (Dynamic Frequency Selection) que funcionan en las bandas de 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz, y 5650-5725 MHz.
- El estándar de exposición para transmisores inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como tasa específica de absorción, o SAR. El límite de SAR fijado por IC es de 1.6 W/kg.
- El valor SAR más alto para EUT , tal como se informó a IC en las pruebas de uso es 1.55 W/kg.

Garantía limitada del producto PICO

POR FAVOR, LEA ESTA GARANTÍA LIMITADA CON ATENCIÓN PARA COMPRENDER SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES. AL USAR TU PRODUCTO PICO O LOS ACCESORIOS, ACEPTA LA GARANTÍA LIMITADA.
PICO emite esta garantía para usted como consumidor que ha adquirido de PICO o de un proveedor autorizado un producto nuevo cubierto por ella (en adelante, "Usted"). Esta garantía no está disponible para los producto comprados de otras fuentes que no sean PICO o un vendedor autorizado

¿Qué hace esta garantía?

Esta garantía le concede derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos que varían de un país a otro. Esta garantía se suma a otros derechos que tenga ni afecta a estos según las leyes de aplicación en su jurisdicción al respecto de la venta de bienes de consumo.

Cobertura de la garantía

Esta garantía cubre los defectos y fallos de funcionamiento en el nuevo producto PICO al que acompaña (el "producto"). Garantizamos que el producto, en condiciones normales y para el uso para el que está diseñado, funciona sustancialmente de acuerdo con nuestras especificaciones técnicas o acompañan a la documentación del producto (la "Funcionalidad garantizada") durante el período de garantía. Si y hasta el punto en que el producto necesite del software o los servicios de PICO para lograr la funcionalidad garantizada, crearemos y mantendremos el software y los servicios disponibles durante el período de garantía. Podríamos actualizar, modificar o limitar este software y estos servicios según consideremos, siempre que, al menos, mantengamos la funcionalidad garantizada.

Periodo de la garantía

Esta garantía limitada estará vigente un (1) año a partir de la fecha de compra o entrega del producto, la que sea más tarde (el "período de garantía"). Sin embargo, nada de lo dispuesto en esta garantía influye o limita en los derechos que pueda tener reconocidos según las leyes locales aplicables, incluidas leyes de consumo.

ES

No quedan cubiertos por esta garantía

-Los defectos o los daños resultantes del uso o mantenimiento indebidos no incluidos en esta guía del usuario;
-Los daños en la pantalla debidos a la exposición a la luz solar directa, UV u otras fuentes de luz fuerte;
-El deterioro de la apariencia cosmética del producto o los accesorios debido a su uso y desgaste normal;
-Las partes consumibles, como las pilas alcalinas AA, el cordón de seguridad, los paños de limpieza, la almohadilla facial, la banda de la cabeza, la tapa para el agujero de los auriculares, el kit de montaje, la almohadilla de montaje y los revestimientos protectores que es de esperar que se consuman con el tiempo a menos que se produzca un fallo debido a un fallo de funcionamiento;
-Los regalos y paquetes que no sean productos y accesorios;
-Los daños causados por el desmantelamiento, la modificación y la reparación sin PICO o sin un proveedor de servicios autorizado por PICO;
-Los daños causados por fuerza mayor como los incendios, las inundaciones y los relámpagos;
-El caso de que el producto haya excedido el período de garantía válido.

¿Cómo se obtiene el servicio de garantía?

Puede comprobar el manual del usuario o visitar https://business.picoxr.com/ cuando se encuentre con un problema. Si el problema no se puede resolver por referencia a la guía del usuario y/o los recursos disponibles en https://business.picoxr.com/, Debería ponerse en contacto con el distribuidor desde donde compró el producto o sus accesorios para pedir asistencia.
En caso de percibir un fallo de funcionamiento en el producto o sus accesorios, deberá ponerse en contacto con nosotros y proporcionar los siguientes detalles y realizar las acciones siguientes:
-El modelo y el número de serie del producto y sus accesorios;
-Su dirección completa e información de contacto;
-Una copia de la factura, el recibo o el resguardo de venta original de compra del producto. Debe presentar una prueba válida de compra al realizar cualquier reclamación respecto de esta garantía limitada.
-Deberá respaldar todos sus programas personales o datos y eliminarlos de su producto antes de devolvérnoslo. No podemos garantizarle que vayamos a poder reparar su producto sin riesgo de pérdida de sus programas o sus datos, y cualquier producto de reemplazo no contendrá ninguno de sus datos almacenados en el producto original.
-Determinaremos si hay algún defecto o fallo de funcionamiento cubierto por esta garantía limitada. Si descubrimos algún defecto o fallo de funcionamiento cubierto por esta garantía limitada, repararemos o sustituiremos el producto para proporcionar la funcionalidad garantizada y le enviaremos el producto reparado o un producto de sustitución. En caso de que su producto no se pueda reparar o sustituir, puede tener derecho a reembolso.
-Cualquier producto reparado o sustituido seguirá estando cubierto por esta garantía limitada durante el plazo restante del período de garantía original o noventa (90) días después de haber recibido el producto reparado o sustituido, lo que ocurra más tarde.

Legislación aplicable

Esta garantía limitada estará gobernada por la ley del país en el que se compraron el producto o los accesorios y la jurisdicción exclusiva relacionada con esta garantía limitada será de los tribunales de dicho país. Si reside en Reino unido o la Unión Europea, es posible que disponga de derechos adicionales y pueda iniciar procedimientos legales en los tribunales de su país de residencia.

Ley reglamentos

Copyright **© Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** Todos los derechos reservados.

Esta información tiene únicamente fines de referencia, y no constituye ninguna forma de compromiso. Los productos (incluidos pero no limitados al color y la talla) estarán sujetos a objetos físicos.

Acuerdo de licencia de software del usuario

Antes de utilizar el producto, por favor, lea con atención el acuerdo de licencia de software. Al comenzar a usar el producto, accede a quedar sujeto al acuerdo de licencia.

Si no accede a los términos de este acuerdo, no use el producto ni el software. Para más detalles acerca del acuerdo, por favor, visite: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Protección de la privacidad

Para saber cómo protegemos su información personal, por favor, visite: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Nombre del producto: Casco RV todo en uno | Modelo de casco: A7Q10 | Modelo de mando: C1B10

Para más información acerca de los productos de PICO, la política y los servidores autorizados, por favor, visite el sitio web oficial de PICO: https://business.picoxr.com

Nombre de la empresa: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Dirección de la empresa: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

Para más información posventa, por favor, visite: https://www.picoxr.com/support/faq


INella confezione

Visore VR / Controller / 2 Batterie Alcaline / Cavo dati da USB-A a C 2.0 / Manuale utente

Note importanti su salute e sicurezza

- Questo prodotto si apprezza al meglio in un ambiente spazioso. Si consiglia di riservare un'area di almeno 2 m x 2 m per l'uso del dispositivo. Accertarsi di sentirsi bene e verificare che l'ambiente circostante sia sicuro prima dell'uso. Evitare incidenti, soprattutto quando ci si muove in ambienti chiusi indossando il visore.
- Questo prodotto non è raccomandato per bambini di età pari o inferiore a 12 anni. Si consiglia di tenere il visore VR, i controller e gli accessori fuori dalla loro portata. Gli adolescenti di età pari o superiore a 13 anni dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Questo prodotto non dispone della funzione di regolazione per la miopia. Gli utenti affetti da miopia devono indossare gli occhiali da vista durante l'uso del visore. Fare attenzione a non graffiare le lenti ottiche del visore con gli occhiali. Proteggere le lenti ottiche quando si usa o si conserva il visore. Evitare oggetti appuntiti che potrebbero danneggiare le lenti. Pulire le lenti con panni morbidi in microfibra per evitare graffi; in caso contrario, l'esperienza visiva potrebbe risentirne.
- L'uso prolungato può causare lievi vertigini o affaticamento degli occhi. Riposarsi adeguatamente ogni 30 minuti di utilizzo. Fare esercizi per gli occhi o guardare oggetti distanti può alleviare l'affaticamento degli occhi. In caso di disagio, sospendere immediatamente l'uso del prodotto.
- Se le lenti del visore sono esposte alla luce diretta del sole o ai raggi ultravioletti (soprattutto all'aperto, su balconi, davanzali e quando riposte in veicoli), lo schermo potrebbe subire danni permanenti sotto forma di macchie gialle. Evitare questa situazione in quanto la garanzia del prodotto non copre i danni allo schermo conseguenti.
- Non alzare troppo il volume. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni all'udito.
- I pulsanti del visore consentono le operazioni di base del prodotto. Connettersi al controller per un'esperienza più ricca ed emozionante.
- Questo prodotto supporta tre intervalli preimpostati di distanza interpupillare (IPD). Selezionare la distanza tra le lenti adatta alla propria IPD. L'impostazione predefinita è quella intermedia, in quanto si adatta alla maggior parte delle persone. Chi soffre di visione doppia o strabismo dovrebbe regolare la distanza tra le lenti in funzione della propria IPD. L'uso del dispositivo con una distanza tra le lenti non adeguata può provocare visione doppia o affaticamento degli occhi.

Guida rapida



1

Installazione delle batterie


Premere l'icona della freccia con il pollice e fare scorrere il coperchio verso il basso.



2

Accensione del controller

Premere il pulsante HOME per finché l'indicatore di stato non lampeggia in blu.




3

Accensione del visore

Premere a lungo il pulsante di accensione del visore finché l'indicatore di stato non diventa blu.

*** Il prodotto e la confezione vengono aggiornati regolarmente e le funzioni e i contenuti del visore potrebbero essere migliorati in futuro.Pertanto, il contenuto, l'aspetto e le funzionalità elencati in questo manuale e la confezione del prodotto sono soggetti a modifiche e potrebbero non riflettere il prodotto finale. Queste istruzioni fungono solo da riferimento.**

*** Leggere attentamente questa guida per l'utente prima di utilizzare il prodotto. Condividere queste informazioni con qualsiasi altro utente, in quanto sono fondamentali anche per la sicurezza. Conservare la guida per l'utente come riferimento per il futuro.**




4

IT

Indossare il visore

Coprire il viso o gli occhiali con il visore.
Tirare verso il basso l'imbottitura sulla nuca in modo che il visore si adatti alla testa.

Nota: gli utenti miopi devono indossare gli occhiali da vista mentre utilizzano il visore, poiché questo prodotto non dispone della funzione di regolazione per la miopia.



5

Regolare il visore finché non risulta confortevole e la visione è perfettamente chiara


Regolare la lunghezza dei cinturini laterali e la posizione del visore fino a quando il campo visivo non diventa chiaro.

- **Regolazione della distanza interpupillare (IPD)**

  Questo prodotto supporta tre intervalli preimpostati di distanza interpupillare (IPD): 58 mm, 63,5 mm e 69 mm. L'impostazione predefinita è quella intermedia, in quanto si adatta alla maggior parte delle persone. Chi soffre di visione doppia o strabismo dovrebbe regolare la distanza tra le lenti in funzione della propria IPD.

  Guardare dritto verso le lenti del visore durante la regolazione. Reggere le parti superiori centrali dei due obiettivi con entrambe le mani per avvicinarli o allontanarli.
  Nella figura qui sotto, prendiamo come esempio l'obiettivo destro: spostare l'obiettivo a destra o a sinistra rispetto al riferimento in cima all'obiettivo e alla linea verticale bianca per regolare la distanza.

  (Il riferimento sull'obiettivo è allineato alla linea verticale bianca: 63,5 mm; il riferimento sull'obiettivo si trova a sinistra della linea verticale bianca: 58 mm; il riferimento sull'obiettivo si trova a destra della linea verticale bianca: 69 mm).




- **Utenti miopi**


  Questo dispositivo non dispone della funzione dispositivo regolazione per la miopia. Il visore può tuttavia accogliere la maggior parte degli occhiali da vista standard con una larghezza della montatura inferiore a 160 mm.



Nota: L'uso del dispositivo con una distanza tra le lenti non adeguata può provocare visione doppia o affaticamento degli occhi.

Istruzioni per l’uso





Indicatore di stato del visore

- Blu: accensione o modalità attiva
- Giallo: la batteria in carica è sotto il 98%
- Rosso: la batteria in carica è sotto il 20 %
- Verde: la ricarica è stata completata, la carica è superiore al 98%
- Blu lampeggiante: spegnimento
- Rosso lampeggiante: la batteria in carica è sotto il 20 %
- Spento: in sospensione o spento

IT

Descrizione dettagliata

È possibile controllare il visore tramite controller o con la testa.

I pulsanti del controller sono identici a quelli del visore, ad eccezione del trackpad. Si consiglia di utilizzare il controller per un'interazione e contenuti più ricchi ed emozionanti.

Se non si vuole usare il controller, è possibile accedere alla modalità di comando con la testa seguendo la richiesta sullo schermo e premendo il pulsante di conferma sul visore nelle seguenti situazioni:

- Saltando la richiesta sullo schermo e accedendo direttamente alla modalità di comando con la testa dopo l'accensione del dispositivo.
- Disconnettendo il controller dopo aver disattivato la connessione Bluetooth in “Impostazioni” ► “Bluetooth”.
- Disconnettendo il controller dopo averlo scollegato in “Impostazioni” ► “Controller”.
- Per effettuare nuovamente l'associazione con il controller o passare a uno nuovo, andare alla pagina principale e attivare la modalità di accoppiamento del visore in “Impostazioni” ► “Controller”. Premere contemporaneamente il pulsante HOME + il pulsante GRILLETTO + il trackpad, tenere premuto per 10 secondi e seguire le istruzioni sullo schermo del visore.
- Se si sta usando un nuovo controller o se non ci sono informazioni sull'accoppiamento del controller, premere brevemente il pulsante HOME sul controller per entrare in modalità di accoppiamento.

IT


Nota: quando si passa dalla modalità di comando con il controller alla modalità di comando con la testa, il controller viene spento e scompaiono le linee di proiezione e il controller virtuale. Quando si passa alla modalità di comando con il controller, il puntatore della testa scompare e si trasforma in un controller virtuale con linee di proiezione.

Modalità di comando con la testa:

Nota: il controller non si collega al visore nella modalità di comando con la testa. Svolgere le seguenti operazioni sul visore.

1. Spostamento del puntatore

Fare oscillare il visore per spostare il puntatore al centro del campo visivo.



2. Modalità di comando con la testa

Quando il controller non è collegato, è possibile girare la testa e premere i pulsanti sul visore per utilizzare il dispositivo.

3. Ricentramento dello schermo nella modalità di comando con la testa

Guardare dritto davanti a sé mentre si indossa il visore, quindi premere il pulsante HOME sul visore per più di 1 secondo per ricentrare lo schermo. Regolare l'interfaccia fino a posizionarla davanti a sé, all'interno del proprio campo visivo.

4. Regolazione del volume del visore


Premendo il pulsante VOLUME sul visore è possibile aumentare o diminuire il volume. Premendolo a lungo, è possibile regolare il volume in modo continuo.

5. Sospensione/Riattivazione

Metodo 1: Dopo aver tolto il visore per un po', il sistema entra automaticamente in modalità di sospensione. Si riattiverà automaticamente non appena il visore verrà indossato.
Metodo 2: Premere brevemente il tasto di accensione sul visore per la sospensione o riattivazione.

6. Reset dell'hardware del visore

Se si verificano problemi come la mancata risposta del dispositivo alla pressione breve del pulsante HOME o di alimentazione sul visore, o se lo schermo del visore è bloccato, premere a lungo il pulsante di alimentazione per più di 10 secondi per riavviare il visore.



1. Trackpad
2. Pulsante APP/BACK
3. Pulsante HOME
4. Indicatore di stato
5. Passante per il cordino del controller
6. Pulsante GRILLETTO
7. Pulsante VOLUME
8. Coperchio della batteria

- **Indicatore di stato**

  Lampeggia lentamente in blu (ogni 0,5 secondi): connessione in attesa di accoppiamento.
  Acceso/spento in blu quando il pulsante è premuto/non premuto: connesso.
  Lampeggia rapidamente in blu (ogni 0,1 secondi): batteria scarica.
  Lampeggia lentamente in blu (ogni 1,5 secondi): aggiornamento del firmware.
- **Pulsante HOME**

  Premere brevemente per accendere il dispositivo.
  Premere brevemente per tornare alla schermata Home.
  Premere per 1 secondo per ricentrare lo schermo.
- **Pulsante GRILLETTO**

  Conferma e spara, ecc. Le sue funzioni variano a seconda dei giochi e delle applicazioni.
- **Pulsante VOLUME**


  Premere brevemente per regolare il volume.
  Premere a lungo per regolare in modo continuo.
- **Pulsante APP/BACK**

  Premere brevemente per tornare indietro o per andare al Menu.
- **Trackpad**

  Tenere premuto per confermare.
  Toccare e scorrere per girare pagina.

1. Spostamento del puntatore


Fare oscillare il controller per spostare le linee di proiezione del controller virtuale all'interno del campo visivo.



IT

2. Conferma, gira pagina

Premere un'area qualsiasi del trackpad per confermare. Scorrere sul trackpad dall'alto verso il basso o da sinistra verso destra per girare pagina.



3. Conferma/Spara

Premere brevemente il pulsante GRILLETTO per confermare/sparare. Le funzioni associate variano a seconda dei giochi e delle applicazioni.

4. Indietro/Menu

Premere brevemente il pulsante APP per tornare al menu.

5. Ricentramento dello schermo e centratura del controller virtuale

Guardare dritto davanti a sé con il visore, puntare il controller orizzontalmente davanti a sé e premere il tasto HOME del controller per più di un secondo per ricentrare lo schermo. Trascinare il Menu nell'area centrale del campo visivo corrente e centrare le linee di proiezione del controller virtuale.

6. Regolazione del volume del controller

Premendo il pulsante VOLUME sul controller è possibile aumentare o diminuire il volume. Premendolo a lungo, è possibile regolare il volume in modo continuo.

7. Cambiare la mano dominante

Andare su “Impostazioni” ► “Controller” ► “Mano dominante”.

8. Collegarsi a un nuovo controller nella modalità di comando con il controller (il visore può essere collegato a un solo controller)

Disassociare il controller corrente in “Impostazioni” ► “Controller”. Quindi, premere brevemente il pulsante HOME del nuovo controller o il pulsante HOME + GRILLETTO + trackpad del controller corrente per 10 secondi. Infine, seguire le istruzioni sullo schermo del visore VR.

9. Spegnimento del controller

Non è necessario spegnere manualmente il controller. Si spegnerà automaticamente per risparmiare energia nelle seguenti situazioni.

- Quando il visore è in modalità di sospensione profonda (1 minuto dopo averlo tolto)
- Quando il Bluetooth del visore è disattivato
- Quando il controller viene disassociato nell'interfaccia Gestione controller del visore
- Quando il visore è spento

10. Reset e riavvio dell'hardware del controller

Se il controller non risponde alla pressione del pulsante HOME e di qualsiasi altro pulsante o se il controller virtuale nel visore si blocca e non si muove, estrarre e inserire nuovamente la batteria per riavviarlo.

Cura del prodotto

Questo visore VR è dotato di imbottitura facciale e cinturini sostituibili. L'imbottitura facciale e i cinturini sono disponibili per l'acquisto separatamente. Contattare il servizio clienti o un fornitore di servizi autorizzato PICO o il proprio rappresentante di vendita.

Cura del visore (esclusi lenti e imbottitura facciale), del controller e degli accessori

Utilizzare salviette disinfettanti (sono ammessi ingredienti a base di alcol) o utilizzare un panno asciutto in microfibra imbevuto con poco alcol al 75% e pulire delicatamente la superficie del prodotto fino a quando non è bagnata. Attendere almeno 5 minuti, quindi asciugare la superficie con un panno asciutto in microfibra.

Nota: evitare che l'acqua penetri nel prodotto durante la pulizia.

Cura delle lenti

- Durante l'uso o la conservazione, prestare attenzione affinché oggetti duri non tocchino le lenti per evitare graffi.
- Utilizzare un panno in microfibra per lenti ottiche inumidito con acqua o utilizzare salviette disinfettanti analcoliche per pulire le lenti. (Non pulire le lenti con alcool o altre soluzioni detergenti aggressive o abrasive, in quanto potrebbero danneggiarle)

Cura dell'imbottitura facciale

Utilizzare un panno sterile (sono ammessi ingredienti a base di alcol) o un panno asciutto in microfibra imbevuto con poco alcol al 75% per pulire delicatamente la superficie e le aree circostanti a contatto con la pelle, fino a quando la superficie non è leggermente bagnata, quindi attendere per almeno cinque minuti. Lasciare asciugare prima dell'uso. (Non esporre direttamente alla luce del sole)

Nota: l'imbottitura facciale presenterà le seguenti alterazioni dopo ripetute operazioni di pulizia e disinfezione. Inoltre, non è consigliabile il lavaggio a mano o in lavatrice, in quanto accelerano l'insorgere di questi segni. Sostituire l'imbottitura, se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Imbottitura in pelle (PU): cambio di colore, peli incollati in superficie, riduzione del comfort.

Norme

Dopo aver acceso il visore, è possibile accedere a "Impostazioni" ► "Generale" ► "Informazioni su" ► "Regolamentazione" nella home page per visualizzare le informazioni di supervisione certificate del prodotto specifiche per la regione dell'utente.

⚠ Avvisi di sicurezza

Leggere attentamente le seguenti avvertenze e informazioni prima di utilizzare il visore VR e seguire tutte le linee guida in materia di sicurezza e funzionamento. La mancata osservanza di queste linee guida può provocare lesioni fisiche (incluse scosse elettriche, ustioni e altre lesioni), danni alla proprietà e persino la morte. Se si consente ad altri di utilizzare questo prodotto, si è tenuti a verificare che ogni utente comprenda e rispetti tutte le istruzioni di sicurezza e di funzionamento.

⚠ AVVERTENZA **Avvertenze per la salute e la sicurezza**

- Accertarsi che questo prodotto venga utilizzato in un ambiente sicuro. Utilizzando questo prodotto per visualizzare un ambiente di realtà virtuale immersiva, gli utenti non saranno in grado di vedere l'ambiente reale che li circonda. Muoversi soltanto all'interno dell'area sicura impostata e tenere conto dell'ambiente circostante. Non utilizzare vicino a scale, finestre, fonti di calore o altre aree pericolose.
- Utilizzare solo se si è in buona salute. Consultare un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, età avanzata o gravi problemi fisici, mentali, visivi o cardiaci.
- Un numero limitato di utenti può essere soggetto a epilessia, svenimenti, vertigini gravi e altri sintomi causati da flash e immagini, anche se non hanno trascorsi in tal senso. Consultare un medico prima di utilizzare il visore, se si ha una storia clinica di questo tipo o se si sono mai presentati i sintomi sopra elencati.
- Alcuni soggetti possono sperimentare forti vertigini, vomito, palpitazioni e persino svenimenti mentre usano il visore VR, giocano ai normali videogiochi e guardano film in 3D. Consultare un medico se si verifica uno dei sintomi sopra elencati.
- Questo prodotto non è raccomandato per bambini di età pari o inferiore a 12 anni. Si consiglia di tenere il visore VR, i controller e gli accessori fuori dalla loro portata. Gli adolescenti di età pari o superiore a 13 anni dovrebbero usare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto.
- Alcuni soggetti potrebbero essere allergici a plastica, PU, tessuto e altri materiali utilizzati in questo prodotto. Il contatto a lungo termine con la pelle può provocare sintomi come arrossamento, gonfiore e infiammazione. Sospendere l'uso del prodotto e consultare un medico, se si presenta uno dei sintomi sopra elencati.
- Questo prodotto non è concepito per un uso prolungato di oltre 30 minuti alla volta, con periodi di riposo di almeno 10 minuti tra un utilizzo e l'altro. Adattare i periodi di riposo e di utilizzo in caso di disagi.
- Per chi ha grandi discrepanze nella visione binoculare, o un elevato grado di miopia o astigmatismo, si consiglia di indossare occhiali da vista per correggere il problema quando si utilizza il visore VR.
- Sospendere immediatamente l'uso del prodotto, se si verificano anomalie visive (diplopia e distorsione della vista, fastidio o dolore agli occhi, ecc.), sudorazione eccessiva, nausea, vertigini, palpitazioni, disorientamento, perdita di equilibrio, ecc. o altri segni di malessere.
- Questo prodotto dà accesso ad esperienze immersive di realtà virtuale e alcuni tipi di contenuti possono causare disagio. Interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico se si presentano i seguenti sintomi.
  -Convulsioni epilettiche, perdita di conoscenza, convulsioni, movimenti involontari, vertigini, disorientamento, nausea, sonnolenza o affaticamento.
  -Dolore o fastidio agli occhi, affaticamento degli occhi, contrazioni oculari o anomalie visive (come illusioni, visione offuscata o diplopia).

-Prurito della pelle, eczema, gonfiore, irritazione o altri disagi.
-Sudorazione eccessiva, perdita di equilibrio, compromissione della coordinazione occhio-mano o altri sintomi simili di cinetosi.

- Non utilizzare veicoli a motore, macchinari o svolgere attività che potrebbero avere conseguenze potenzialmente gravi fino a quando non ci si è ripresi completamente da questi sintomi.

⚠ AVVERTENZA **Dispositivi elettronici**

Non utilizzare questo prodotto in luoghi in cui l'uso di dispositivi wireless è esplicitamente vietato, in quanto potrebbe interferire con altri dispositivi elettronici o generare pericoli.

⚠ AVVERTENZA **Impatto su dispositivi medici**

- Rispettare l'esplicito divieto a utilizzare apparecchiature wireless in strutture mediche e sanitarie e spegnere l'apparecchiatura e i relativi accessori.
- Le onde radio generate da questo prodotto e dai suoi accessori possono influire sul normale funzionamento di dispositivi medici impiantabili o dispositivi medici personali, quali pacemaker, impianti cocleari, apparecchi acustici, ecc. Se si utilizzano dispositivi medici di questo tipo, consultare il produttore del dispositivo medico in merito alle restrizioni all'uso di questo prodotto.
- Mantenere una distanza di almeno 15 cm dai dispositivi medici impiantati (come pacemaker, impianti cocleari, ecc.) quando questo prodotto e i suoi accessori sono collegati. Smettere di usare il visore e/o i suoi accessori se si nota un'interferenza persistente con il proprio dispositivo medico.

⚠ AVVERTENZA **Ambiente operativo**

- Non utilizzare l'apparecchiatura in ambienti polverosi, umidi, sporchi o vicini a campi magnetici, così da evitare guasti ai circuiti interni di questo prodotto.
- Non utilizzare questa apparecchiatura in caso di temporali. I temporali possono danneggiare il prodotto e aumentare il rischio di scosse elettriche.
- Temperatura di esercizio: 0-35°C / 32-104°F, umidità minima 5%, umidità massima 95% RH (senza condensa). Non operativo (conservazione): -20-45°C / -4-113°F , 85% RH.
- Altitudine non superiore a 2000 m (pressione dell'aria non inferiore a 80 kPa).
- Proteggere le lenti dalla luce. Tenere il prodotto al riparo dalla luce solare diretta o dai raggi ultravioletti, evitando davanzali, cruscotti di automobili o altre fonti di luce intensa.
- Tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da pioggia o umidità.
- Non posizionare il prodotto vicino a fonti di calore o fiamme esposte, come stufe elettriche, forni a microonde, scaldabagni, stufe, candele o altri dispositivi che potrebbero generare temperature elevate.
- Non applicare una pressione eccessiva sul prodotto durante la conservazione o l'uso per evitare danni all'apparecchiatura e alle lenti.
- Non utilizzare prodotti chimici, agenti pulenti o detergenti aggressivi per pulire il prodotto o i suoi accessori; questi potrebbero causare alterazioni dei materiali, con conseguenze sulla salute degli occhi e della pelle. Per la gestione dell'apparecchiatura, seguire le istruzioni riportate nella sezione "Cura del prodotto".
- Non consentire a bambini o animali domestici di mordere o ingerire il prodotto o i suoi accessori.

⚠ AVVERTENZA **Salute dei minori**

- RISCHIO DI SOFFOCAMENTO: questo prodotto può contenere piccole parti. Tenerle fuori dalla portata dei bambini o degli animali domestici e non lasciare questo prodotto incustodito in presenza di bambini o animali domestici. I bambini o gli animali domestici potrebbero inavvertitamente danneggiare il prodotto, ingerire piccole parti o rimanere impigliati nel cavo con conseguente soffocamento o rischi di altro genere.

⚠ AVVERTENZA **Requisiti per gli accessori**

- Solo gli accessori approvati dal produttore, come alimentatori e cavi dati, possono essere utilizzati con il prodotto.
- L'uso di accessori di terze parti non approvati può causare incendi, esplosioni o altri danni.
- L'uso di accessori di terze parti non approvati può violare i termini di garanzia del prodotto e le pertinenti normative del paese in cui si trova il prodotto. Per conoscere gli accessori approvati, contattare il centro di assistenza clienti PICO.

⚠ AVVERTENZA **Protezione dell'ambiente**

- Smaltire il visore e/o gli accessori in conformità alle normative locali e alle indicazioni comunali. Non smaltire il visore o gli accessori nel fuoco o nell'inceneritore, poiché la batteria potrebbe esplodere in caso di surriscaldamento. Smaltire separatamente dai rifiuti domestici.
- Rispettare le leggi e le normative locali sullo smaltimento delle batterie e del visore come dispositivi elettronici, presso i punti di raccolta designati e separatamente dai rifiuti domestici.

⚠ AVVERTENZA **Protezione dell'udito**



- Non mantenere il volume alto per lunghi periodi di tempo, onde evitare possibili danni all'udito.
- Quando si usano le cuffie, tenere il volume al minimo necessario per evitare danni all'udito. L'esposizione prolungata ad alto volume può causare danni permanenti all'udito.

⚠ AVVERTENZA **Aree infiammabili ed esplosive**

- Non utilizzare l'apparecchiatura vicino a stazioni di rifornimento, in prossimità di aree pericolose contenenti oggetti infiammabili e agenti chimici. Seguire tutte le istruzioni grafiche o testuali quando si trasporta il prodotto in queste aree. L'utilizzo del prodotto in questi siti pericolosi può comportare il rischio di esplosioni o incendi.
- Non conservare o trasportare il prodotto o i suoi accessori nello stesso contenitore di liquidi, gas o sostanze infiammabili.

⚠ AVVERTENZA **Sicurezza durante il trasporto**

- Non utilizzare il prodotto quando si cammina, si va in bicicletta, si guida o in situazioni che richiedono una visione senza impedimenti.
- Fare attenzione quando si utilizza il prodotto da passeggero in un veicolo a motore, in quanto i movimenti irregolari possono aumentare il rischio di cinetosi.

⚠ AVVERTENZA **Sicurezza del caricabatterie**

- Devono essere utilizzati solo i dispositivi di ricarica forniti nella confezione del prodotto o specificati come dispositivi approvati dal produttore.
- Al termine della ricarica, scollegare il caricabatterie dall'apparecchiatura e dalla presa di corrente.
- Non utilizzare l'apparecchiatura, il caricabatterie o il cavo con le mani bagnate per evitare cortocircuiti, guasti o scosse elettriche.
- Non utilizzare il caricabatterie se bagnato.
- Se l'adattatore o il cavo di ricarica sono danneggiati, sospendere l'uso per evitare il rischio di scosse elettriche o incendi.

⚠ AVVERTENZA **Sicurezza della batteria**

Visore VR

- Il visore VR è dotato di batteria interna non rimovibile. Non tentare di sostituire la batteria, in quanto potrebbe causare danni alla batteria, incendi o lesioni personali. La batteria può essere sostituita solo da PICO o da fornitori autorizzati PICO.
- Non smontare o modificare la batteria, inserire corpi estranei o immergere in acqua o altri

liquidi. L'uso della batteria in quanto tale può causare perdite di sostanze chimiche, surriscaldamento, incendio o esplosione. Se la batteria sembra perdere sostanze, evitare qualsiasi contatto con la pelle o gli occhi. Se la sostanza viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.

- Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Evitare di sottoporre la batteria a temperature elevate o a pressione esterna, che potrebbero causare alterazione e surriscaldamento della batteria stessa.
- Non collegare conduttori metallici ai due poli della batteria e non metterli a contatto con il terminale della batteria, in modo da evitare cortocircuiti della batteria e lesioni fisiche come ustioni causate dal surriscaldamento della batteria.
- Contattare PICO o i fornitori di servizi autorizzati PICO per sostituire la batteria quando l'autonomia in standby del dispositivo risulta considerevolmente più breve del normale. La sostituzione di una batteria con una di tipo non corretto può compromettere la sicurezza.

Controller

- I controller contengono batterie AA. Tenerle lontane dai bambini al di sotto dei 3 anni e dagli animali domestici.
- Riciclare o smaltire tempestivamente le batterie usate in conformità a tutte le leggi e le normative vigenti.
- Le batterie del controller sono sostituibili. Non mischiare batterie vecchie e nuove. Sostituire tutte le batterie contemporaneamente.
- Le batterie del controller sono batterie alcaline AA da 1,5V. Non ricaricare le batterie per evitare perdite, surriscaldamento, incendi o esplosioni.
- Non far cadere, schiacciare o forare la batteria. Evitare di sottoporre la batteria a temperature elevate o a pressione esterna, che potrebbero causare alterazione e surriscaldamento della batteria stessa.
- In caso di perdita delle batterie, se il materiale viene a contatto con la pelle o con gli occhi, sciacquare immediatamente con acqua pulita e consultare un medico.
- Rimuovere le batterie prima di riporle o in previsione di un lungo periodo di inutilizzo. Le batterie scariche possono essere soggette a perdite e danneggiare il controller.

⚠ ATTENZIONE Cura del prodotto VR

- Non utilizzare il prodotto se qualche parte è rotta o danneggiata.
- Non tentare di riparare autonomamente alcuna parte del prodotto. Le riparazioni devono essere effettuate solo da tecnici autorizzati PICO.
- Per evitare danni, non esporre il visore e i controller ad acqua, elevata umidità, concentrazioni elevate di polvere o materiali aerodispersi e temperature al di fuori del range di esercizio.
- Tenere il visore, i controller, il caricabatterie, i cavi e gli accessori lontani dagli animali domestici per evitare danneggiamenti.

⚠ ATTENZIONE Divieto di luce solare diretta sulle lenti

- Non esporre le lenti ottiche alla luce diretta del sole o ad altre fonti di luce intensa. L'esposizione alla luce solare diretta può causare danni permanenti allo schermo. I danni allo schermo causati dall'esposizione alla luce solare o da altre fonti di luce intensa non sono coperti dalla garanzia.



Informazioni normative

Informazioni normative per UE/Regno

Unito Il limite SAR adottato dall'Europa è di 2,0 W/kg in media su 10 grammi di tessuto. Il valore SAR più alto per questo tipo di dispositivo, se misurato sulla testa, è di 0.411 W/kg. Con la presente, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. dichiara che questo dispositivo (visore VR all-in-one, modello: A7Q10) è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE, nonché alla UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE/Regno Unito è disponibile al seguente indirizzo:
https://www. picoxr.com/legal/compliance

Visore VR:

Intervallo di frequenza (BT): 2400-2483,5 MHz Potenza di uscita massima (BT): 10 dBm
Intervallo di frequenza (WiFi): 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz Solo per uso interno, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
Potenza di uscita massima (WiFi): 2400-2483,5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13,98 dBm

Controller:

Intervallo di frequenza (2,4 GHz): 2402-2480 MHz Potenza di uscita massima: 10 dBm

Informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio



Il simbolo del bidone della spazzatura barrato sul prodotto, sulla batteria o sull'imballaggio ricorda che tutti i prodotti elettronici e le batterie devono essere portati in centri per la raccolta differenziata al termine della loro vita utile; non devono essere smaltiti insieme ai normali rifiuti domestici. È responsabilità dell'utente smaltire in un centro di raccolta o avvalendosi di un servizio designato per il riciclaggio separato dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e batterie in conformità alle leggi locali. Raccolta e riciclaggio corretti delle apparecchiature aiutano a garantire che i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE) vengano riciclati in modo da preservare materiali preziosi e proteggere la salute e l'ambiente; la manipolazione impropria, la rottura accidentale, danni e/o riciclaggio improprio alla fine della vita utile possono essere dannosi per la salute e l'ambiente. Per ulteriori informazioni su dove e come smaltire i rifiuti EEE, contattare le autorità locali, il rivenditore o il servizio di smaltimento dei rifiuti domestici o visitare il sito Web https:// www.picoxr.com

Questa apparecchiatura può essere utilizzata in

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Informazioni normative per gli Stati Uniti

Dichiarazione FCC

Questa apparecchiatura è stata collaudata ed è stata ritenuta conforme ai limiti dei dispositivi digitali di Classe B, secondo la Parte 15 delle normative FCC.

Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in installazioni residenziali.

Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste alcuna garanzia che non si verifichino comunque interferenze in casi particolari.
Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alle ricezioni radio o televisive, riscontrabili quando si accende e si spegne l'apparecchiatura, si consiglia di provare a eliminare l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.
  Questo dispositivo è conforme alla sezione 15 delle normative FCC. Il funzionamento è

soggetto alle due condizioni seguenti:

- Questo dispositivo non deve causare interferenze dannose.
- Il dispositivo deve sopportare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare un funzionamento indesiderato. Eventuali modifiche apportate e non approvate in modo esplicito dalla parte responsabile della conformità possono determinare l'annullamento del diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota: il produttore non è responsabile per eventuali interferenze radio o TV causate da modifiche non autorizzate a questa apparecchiatura. Tali modifiche potrebbero annullare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione di esposizione alle radiazioni RF della FCC

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti FCC di esposizione alle radiazioni RF stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo e la sua antenna non devono essere collocati in prossimità o funzionare insieme ad altre antenne o trasmettitori.

"Dichiarazione di conformità del fornitore 47 CFR §2.1077 Informazioni sulla conformità" Sito Web SDoC: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Informazioni normative per il Canada

Questo dispositivo è conforme agli RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:
1. Questo dispositivo non deve causare interferenze, e
2. Il dispositivo deve sopportare qualsiasi interferenza, comprese quelle che potrebbero causare funzionamenti indesiderati del dispositivo.

Attenzione:

- Il dispositivo funzionante nella banda 5150-5250 MHz è destinato esclusivamente all'uso in ambienti interni per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili sullo stesso canale.
- I radar ad alta potenza sono assegnati come utenti primari (cioè utenti prioritari) delle bande 5250-5350 MHz e 5650-5850 MHz; questi radar potrebbero causare interferenze e/o danni ai dispositivi LE-LAN.
- Prodotti DFS (Dynamic Frequency Selection) che operano nelle bande 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz e 5650-5725 MHz.
- Lo standard di esposizione per i trasmettitori wireless impiega un'unità di misura nota come tasso di assorbimento specifico, o SAR. Il limite SAR fissato dall'IC è di 1,6 W/kg.
- Il valore SAR più alto per l'EUT, comunicato all'IC quando viene testato per l'uso, è 1.55 W/kg.

Garanzia limitata del prodotto PICO

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTA GARANZIA LIMITATA PER COMPRENDERE I PROPRI DIRITTI E OBBLIGHI. UTILIZZANDO IL PRODOTTO O GLI ACCESSORI, SI ACCETTA LA GARANZIA LIMITATA.

PICO rilascia questa garanzia all'utente, in quanto consumatore che ha acquistato un prodotto nuovo e coperto da PICO o da un rivenditore autorizzato ("utente"). Questa garanzia non è disponibile per i prodotti che sono stati acquistati da qualsiasi fonte diversa da PICO o da un rivenditore autorizzato.

Cosa fa questa garanzia?

Questa Garanzia conferisce specifici diritti legali. L'Utente potrebbe avere anche altri diritti che variano da paese a paese. La presente Garanzia si aggiunge e non pregiudica i diritti dell'Utente previsti dalle leggi della sua giurisdizione in materia di vendita di beni di consumo.

Copertura della presente garanzia

La presente garanzia copre i difetti e i malfunzionamenti dei nuovi prodotti PICO che accompagna (il "prodotto"). Garantiamo che il Prodotto, in condizioni di uso normale e previsto, funzionerà sostanzialmente in conformità con le nostre specifiche tecniche o la documentazione di accompagnamento del prodotto (il "Funzionamento garantito") durante il periodo di garanzia. Se e nella misura in cui il Prodotto necessita di software o servizi PICO per realizzare il Funzionamento garantito, renderemo e manterremo disponibili software e servizi durante il periodo di garanzia. Possiamo aggiornare, modificare o limitare tali software e servizi a nostra esclusiva discrezione, purché continuiamo a fornire almeno il Funzionamento garantito.

Periodo di garanzia

La presente garanzia limitata si estende per un (1) anno dalla data di acquisto o consegna del prodotto, a seconda dell'evento che si verifica più tardi (il "Periodo di garanzia"). Tuttavia, nulla di quanto contenuto nella presente garanzia influisce o limita i diritti che l'utente potrebbe avere in base alle leggi locali applicabili, incluse le leggi sui consumatori.

Non coperto da questa garanzia

- Difetti o danni derivanti da uso o manutenzione impropri,non indicati in questo manuale.
- Danni allo schermo causati dall'esposizione alla luce solare o ai raggi UV o ad altre fonti di luce intensa.
- Deterioramento dell'aspetto estetico del Prodotto o degli Accessori dovuto alla normale usura e consumo.
- Parti consumabili, come ad esempio: batteria AA, cordino, panno per la pulizia, imbottitura facciale, fascia per la testa, tappo per il foro degli auricolari, kit di montaggio, cuscinetto di montaggio e rivestimenti protettivi che si prevede possano ragionevolmente deteriorarsi nel tempo, a meno che il guasto non si sia verificato a causa di un malfunzionamento.
- Regali e pacchetti diversi dal prodotto e dall'accessorio.
- Danni causati dallo smontaggio, dalla modifica e dalla riparazione senza l'intervento di PICO o di un fornitore di servizi autorizzato da PICO.
- Danni dovuti a cause di forza maggiore come incendi, inondazioni e fulmini.
- Il prodotto ha superato il periodo di validità della garanzia.

Come ricevere assistenza in garanzia?

È possibile consultare il manuale d'uso o visitare il sito https://business.picoxr.com in caso di problemi durante l'uso. Se il problema non può essere risolto facendo riferimento al manuale utente e/o alle risorse disponibili sul sito https://business.picoxr.com/, l'Utente dovrà contattare il Distributore presso il quale ha acquistato il Prodotto o gli Accessori per ricevere assistenza.

In caso di malfunzionamento del Prodotto o degli Accessori, l'Utente dovrà contattarci fornendo i seguenti dettagli e intraprendendo le seguenti azioni:

- Il modello e il numero di serie del Prodotto e degli Accessori.
- Il suo indirizzo completo e le informazioni di contatto.
- Una copia della fattura originale, della ricevuta o della fattura di vendita per l'acquisto del Prodotto. È necessario presentare una prova d'acquisto valida dopo aver presentato qualsiasi reclamo ai sensi della presente Garanzia limitata.
- Si consiglia di fare un backup di tutti i programmi o dati personali ed eliminarli dal Prodotto prima di restituirlo. Non possiamo garantire che saremo in grado di riparare il Prodotto senza rischi o perdite di programmi o dati e qualsiasi Prodotto sostitutivo non conterrà nessuno dei dati memorizzati sul Prodotto originario.
- Stabiliremo se c'è un difetto o un malfunzionamento coperto da questa garanzia. Qualora rilevassimo un difetto o un malfunzionamento coperto dalla presente garanzia, ripareremo o sostituiremo il Prodotto per assicurare il Funzionamento garantito e invieremo il Prodotto riparato o un Prodotto sostitutivo. Nel caso in cui il Prodotto non possa essere riparato o sostituito, l'Utente potrebbe avere diritto a un rimborso.
- Qualsiasi Prodotto riparato o sostituito continuerà a essere coperto dalla presente garanzia per il resto del Periodo di garanzia originario o novanta (90) giorni dalla ricezione del Pro-

dotto sostitutivo o riparato, a seconda di quale periodo sia maggiore.

Legge applicabile

La presente Garanzia limitata sarà regolata dalla legge del paese in cui il Prodotto e/o gli Accessori sono stati acquistati e i tribunali competenti di quel paese avranno giurisdizione esclusiva in relazione a questa Garanzia limitata. Chi vive nel Regno Unito o nell'Unione Europea, potrebbe godere di ulteriori diritti e può adire i tribunali del suo paese di residenza.

Leggi e regolamenti

Copyright © Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Tutti i diritti riservati.
Queste informazioni sono solo un riferimento e non costituiscono alcuna forma di impegno. I prodotti (inclusi, a titolo esemplificativo, colore, dimensioni, schermo, ecc.) sono soggetti a variazioni.

Contratto di licenza del software

Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il contratto di licenza del software. Quando si inizia a utilizzare il prodotto, si accetta di essere vincolati dal contratto di licenza.

Se non si accettano i termini del presente contratto, non utilizzare il prodotto e il software. Per maggiori dettagli sul contratto, visitare: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Tutela della privacy

Per sapere come proteggiamo le informazioni personali, visitare: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Nome prodotto: Visore VR all-in-one | Modello del visore: A7Q10 | Modello del controller: C1B10

Per ulteriori informazioni sui prodotti, sulla politica e sui server autorizzati di PICO, visitare il sito Web ufficiale di PICO: https://business.picoxr.com

Nome della società: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Indirizzo aziendale: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Distretto di Laoshan, Città di Qingdao, Provincia di Shandong, Cina

Per ulteriori informazioni post-vendita, visitare il sito: https://www.picoxr.com/support/faq


In de verpakking

VR-headset / Controller / 2 Alkaline Batterijen / USB-A naar C 2.0 Gegevenskabel / Gebruikershandleiding

Belangrijke veiligheids- en gezondheidswaarschuwingen

- Dit product is bedoeld voor gebruik in een ruime binnenruimte. We bevelen aan dat je een ruimte van minstens 2 x 2 meter vrijhoudt. Zorg ervoor dat je je niet onwel voelt en dat de omgeving veilig is voor het gebruik. Voorkom ongelukken, met name als je je door de binnenruimte verplaatst terwijl je de headset draagt.
- Het gebruik van dit product wordt niet aanbevolen aan kinderen van 12 jaar of jonger. We raden aan om de VR-headset, Controllers en accessoires buiten het bereik van kinderen te houden. Kinderen van 13 jaar en ouder mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Dit product corrigeert niet voor bijziendheid. Gebruikers die bijziend zijn moeten tijdens het gebruik van de headset een bril dragen en extra opletten om beschadiging of krassen van de optische lenzen van de headset te voorkomen. Bescherm de optische lenzen tijdens het gebruik en de opslag van de headset. Houd ze uit de buurt van scherpe voorwerpen die de lenzen zouden kunnen beschadigen. Maak de lenzen schoon met een zachte doek van microvezel om krassen te voorkomen, anders kan de visuele ervaring negatief worden beïnvloedt.
- Langdurig gebruik kan duizeligheid of vermoeide ogen veroorzaken. Neem daarom elke 30 minuten een gepaste pauze. Oogoefeningen doen of naar voorwerpen in de verte kijken, kan het ongemak van de ogen verminderen. Als je ongemak voelt, stop dan direct met het gebruik van het product.
- Wanneer de lenzen van de headset worden blootgesteld aan direct zonlicht of ultraviolet licht (met name buiten, op balkons, vensterbanken of wanneer hij in de auto is opgeslagen), kan dit leiden tot een permanente gele plek op het scherm. Voorkom deze beschadiging aangezien de garantie dergelijke schermschade niet dekt.
- Zet het volume niet te hoog; dit kan gehoorschade veroorzaken.
- De knoppen van de headset kunnen worden gebruikt om de basisfuncties van dit product te bedienen. Maak verbinding met de controller voor een uitgebreidere en spannendere ervaring.
- Dit product ondersteunt drie presets voor pupilafstand (Interpupillary Distance, IPD). Selecteer de lensafstand die past bij je IPD. Het middenbereik is standaard ingesteld aangezien dit voor de meeste mensen de beste optie is. Mensen die scheel zien (strabisme) moeten de lensafstand aanpassen aan hun IPD. Het apparaat gebruiken met een ongeschikte lensafstand kan leiden tot dubbel zicht of pijn aan de ogen.

Snelstartgids



❶

De batterijen plaatsen

Druk met je duim op het pijlpictogram en schuif het deksel naar beneden.




❷

De controller inschakelen

Druk kort op de knop HOME totdat de statusindicator blauw knippert.

NL




❸

De headset inschakelen

Houd de POWER-knop lang ingedrukt totdat het statusindicator blauw oplicht.


*** Het product en de verpakking worden regelmatig bijgewerkt, en de werking en contents van de standalone headset kan in de toekomst worden opgewaardeerd. Daarom is de inhoud, verschijning en werking die in deze handleiding en op de verpakking beschreven staan onder voorbehoud en niet per se representatief voor het uiteindelijke product. Deze instructies zijn enkel ter naslag.**
*** Lees deze gebruikshandleiding aandachtig door voordat je het product gebruikt en deel de informatie met andere gebruikers, aangezien ze belangrijke veiligheidsinformatie omvat. Bewaar deze gebruikshandleiding ter naslag.**



4

De headset dragen

Bedek je gezicht of bril met de headset.
Trek het kussentje achter op je hoofd zodat de headset comfortabel zit.
Let op: bijziende gebruikers moeten tijdens het gebruik van de headset hun bril dragen aangezien dit product niet corrigeert voor bijziendheid.



5

Pas de headset aan totdat deze comfortabel zit en het beeld helder is.


Pas de lengte van de zijbanden en de draagpositie aan totdat het gezichtsveld helder is.

- **Aanpassen van de pupilafstand (Interpupillary Distance, IPD)**

  Dit product ondersteunt drie presets voor pupilafstand (Interpupillary Distance, IPD): 58 mm, 63,5 mm en 69 mm. Het middenbereik is standaard ingesteld aangezien dit voor de meeste mensen de beste optie is. Mensen die scheel zien (strabisme) moeten de lensafstand aanpassen aan hun IPD.

  Kijk recht naar de headsetlenzen terwijl je de aanpassingen maakt. Houd de twee lensbuizen middenboven met beide handen vast en schuif ze naar elkaar toe of van elkaar af. In de onderstaand afbeelding waar de rechter buis als voorbeeld is genomen, schuif je de lenzen naar links or rechts ten opzichte van de schaal aan de bovenkant van de buis en de witte verticale lijn om het bereik aan te passen.

  (De schaal van de lensbuis is uitgelijnd met de witte verticale lijn: 63,5 mm; de schaal van de lensbuis bevindt zich links van de verticale lijn; 58 mm; de schaal van de lensbuis bevindt zich rechts van de witte verticale lijn: 69 mm).




- **Bijziende gebruikers**


  Dit apparaat compenseert niet voor bijziendheid. De headset kan echter wel met de meeste standaardbrillen met een montuurbreedte van 160 mm of minder worden gedragen.



Let op: als je het apparaat met een ongepaste lensafstand gebruikt, kan dit leiden tot dubbelzicht en oogpijn.

Gebruikshandleiding





NL

Headset statusindicator

- Blauw: inschakelen of ingeschakeld
- Geel: batterij lager dan 98%
- Rood: batterij lager dan 20%
- Groen: opladen voltooid, batterij hoger dan 98% of vol
- Blauw knipperend: uitschakelen
- Rood knipperend: batterij lager dan 20%
- Uit: slaapstand of uitgeschakeld

Gedetailleerde beschrijving

Je kunt de headset bedienen met de controllerbedieningsmodus en de hoofdbedieningsmodus. De knoppen op de controller zijn identiek aan de knoppen op de headset, behalve de trackpad. Het is aanbevolen om de controller te gebruiken voor een uitgebreidere ervaring en spannendere content.
Als je de controller niet wilt gebruiken, kun je de hoofdbedieningsmodus activeren door in de volgende situaties de prompt op het scherm te volgen en op de CONFIRM-knop op de headset te drukken:

- Sla de prompt op het scherm over en activeer de hoofdbedieningsmodus rechtstreeks nadat het apparaat is ingeschakeld;
- Verbreek de verbinding met de controller door de Bluetoothverbinding uit te schakelen via de “Instellingen” ► “Bluetooth”;
- Verbreek de verbinding met de controller door de koppeling van de controller ongedaan te maken via de “Instellingen” ► “Controller”;
- Om de controller opnieuw te koppelen of een nieuwe controller te gebruiken, ga je naar de hoofdpagina en zet je de headset via “Instellingen” ► “Controller” in de koppelingsmodus. Druk tegelijkertijd op de HOME-knop + de TRIGGER-knop + de trackpad en houd deze 10 seconden vast en volg de instructies op het scherm van de headset.
- Als je een nieuwe controller gebruikt of er geen koppelingsinformatie voor de controller is, druk je kort op de HOME-knop van de controller om de koppelingsmodus te activeren.


Let op: wanneer je overschakelt van de controllerbediening naar de hoofdbediening, wordt de controller uitgeschakeld en verdwijnen de virtuele controller en de geprojecteerde lijnen. Wanneer je overschakelt naar de controllerbedieningsmodus, verdwijnt de hoofdcursor en verschijnen de virtuele controller en de geprojecteerde lijnen.

NL

Hoofdbedieningsmodus:

Let op: de controller is onder de hoofdbedieningsmodus niet met de headset verbonden. Voer de volgende instructies op de headset uit.

1. De cursor verplaatsen
Beweeg de headset om de cursor in het midden van het gezichtsveld te verplaatsen.




2. Hoofdbedieningsmodus:
Wanneer de controller niet verbonden is, kun je je hoofd draaien en op de knoppen van de headset drukken om het apparaat te bedienen.

3. Het scherm centreren met de hoofdbedieningsmodus
Kijk recht vooruit terwijl je de headset draagt en druk langer dan 1 seconde op de HOME-knop van de headset om het scherm te centreren. Pas de interface aan totdat deze zich recht voor je in je gezichtsveld bevindt.

4. Headsetvolume aanpassen
Druk op de VOLUME-knop op de headset om het volume aan te passen. Houd de knop lang ingedrukt om het volume continu aan te passen.

5. Slaapstand/Wekstand
Methode 1: nadat de headset een tijdje niet wordt gedragen, wordt de slaapstand automatisch geactiveerd. De headset wekt zichzelf automatisch wanneer je hem opzet.
Methode 2: druk kort op de POWER-knop op de headset om de slaapstand te activeren of de headset te wekken.

6. De headsethardware resetten
Als het apparaat niet reageert wanneer je op kort op de HOME-knop of POWER-knop drukt, of wanneer het scherm van de headset bevroren is, kun je lang (meer dan 10 seconden) op de POWER-knop drukken om de headset te resetten.




1. Trackpad
2. APP/BACK-knop
3. HOME-knop
4. Statusindicator
5. Gat voor controllerlus
6. TRIGGER-knop
7. VOLUME-knop
8. Batterijdeksel

- **Statusindicator**
  Trage blauwe knippering (elke 0,5 seconden): wacht op koppeling
  Blauwe led is aan/uit wanneer de knop wel/niet wordt ingedrukt: verbonden
  Snelle blauwe knippering (elke 0,1 seconden): lage batterijspanning
  Trage blauwe knippering (elke 1,5 seconden): firmware-upgrade
- **Trackpad**
  Indrukken en vasthouden om te bevestigen
  Aanraken en schuiven om pagina om te slaan
- **TRIGGER-knop**
  Bevestigen en schieten, enz. De werking van de knop is afhankelijk van het spel of de applicatie.
- **HOME-knop**
  Kort indrukken om het apparaat in te schakelen
  Kort indrukken om naar het startscherm terug te keren
  Lang indrukken (1 seconde) om het scherm te centreren
- **APP/BACK-knop**
  Kort indrukken om naar het menu te gaan/terug te keren
- **VOLUME-knop**
  Kort indrukken om het volume aan te passen
  Lang indrukken om continu aan te passen


1. De cursor verplaatsen

Zwaai met de controller om de geprojecteerde lijnen van de virtuele controller in het gezichtsveld te verplaatsen.



2. Bevestigen, Pagina omslaan

Druk op de trackpad om te bevestigen. Veeg van boven naar beneden of van links naar rechts over de trackpad om de pagina om te slaan.



3. Bevestigen/Schieten

Druk kort op de TRIGGER-knop om te bevestigen/schieten. De werking verschilt per spel/per applicatie.

4. Terug/Menu

Druk kort op de APP-knop om terug te keren/naar het Menu te gaan.

5. Scherm en virtuele controller opnieuw centreren.

Draag de headset en kijk recht naar voren, richt de controller horizontaal recht voor je en druk langer dan 1 seconde op de HOME-knop van de controller om het scherm te centreren. Sleep het menu in het huidige gezichtsveld in positie en centreer de geprojecteerde lijnen van de virtuele controller.

6. Controllervolume aanpassen

Druk op de VOLUME-knop op de controller om het volume aan te passen. Houd de knop lang ingedrukt om het volume continu aan te passen.

7. De dominante hand wijzigen

Ga naar “Instellingen” ► “Controller” ► “Dominante hand”.

8. Gebruik de controllerbedieningsmodus om een nieuwe controller te koppelen (de headset kan maximaal aan één controller tegelijkertijd worden gekoppeld)

Verbreek de verbinding met de huidige controller via “Instellingen” ► “Controller” . Druk daarna kort op de HOME-knop van de nieuwe controller of druk 10 seconden lang op de HOME-knop + TRIGGER-knop + trackpad van de huidige controller. Volg daarna de instructies op het scherm van de headset.

9. De controller uitschakelen

Je hoeft de controller niet handmatig uit te schakelen. Hij schakelt zichzelf in de volgende situaties automatisch uit om energie te besparen:

- Wanneer de headset de Deep Sleep-modus activeert (1 minuut nadat de headset is afgezet)
- Wanneer de Bluetoothfunctie van de headset is uitgeschakeld
- Wanneer de verbinding met de controller via de controllerbeheerinterface van de headset wordt verbroken
- Wanneer de headset wordt uitgeschakeld

10. De controllerhardware resetten en herstarten

Als de controller niet reageert wanneer je op de HOME-knop of een van de andere knoppen drukt, of wanneer de virtuele controller in de headset vast zit en niet meer beweegt, kun je de batterij verwijderen en opnieuw plaatsen om de controller te herstarten.

Productzorg

Deze VR Headset heeft vervangbare gezichtskussentjes en banden. Het gezichtskussentje en de banden zijn apart verkrijgbaar. Neem contact op met de klantenservice of met een door PICO geautoriseerde serviceprovider of salesvertegenwoordiger.

Zorg voor de headset (excl. de lens, het gezichtskussen), controller en accessoires.

Gebruik een ontsmettend doekje (ingrediënten op alcoholbasis zijn toegestaan) of een droog microvezeldoekje met een beetje alcohol (75%-oplossing) om het oppervlak van het product voorzichtig te bevochtigen. Wacht 5 minuten en droog het oppervlak af met een droog microvezeldoekje.

Let op: gebruik geen water wanneer je het product reinigt.

Lenszorg

- Let op tijdens het gebruik en de opslag dat de lens geen contact maakt met harde voorwerpen om krassen op de lens te voorkomen.
- Gebruik een microvezeldoekje voor optische lenzen gedrenkt in een beetje water of gebruik desinfecterende doekjes (geen alcohol) om de lenzen te reinigen. (Reinig de lenzen niet met alcohol of andere harde of schurende schoonmaakoplossingen. Dit kan schade veroorzaken.)

Zorg voor gezichtskussen

Gebruik een steriel doekje (ingrediënten op alcoholbasis zijn toegestaan) of een droog microvezeldoekje met een beetje alcohol (75%-oplossing) om het oppervlak van het product en de gebieden die contact maken met de huid voorzichtig te bevochtigen. Wacht minstens 5 minuten en laat het product volledig drogen. (Niet blootstellen aan direct zonlicht.)

Let op: herhaaldelijk reinigen en desinfecteren van het gezichtskussen heeft de onderstaande gevolgen. Met de hand of machinaal wassen wordt niet aanbevolen, aangezien dit deze gevolgen kan verergeren. Vervang het kussen met een nieuw exemplaar wanneer een of meer van de volgende zaken optreden:
*** Leer (PU) gezichtskussen:** verkleuring, plakkerigheid, verminderd draagcomfort.

⚠ Regelgeving

Na het inschakelen van de headset ga je naar "Instellingen" ► "Algemeen" ► "Over" ► "Juridisch" op de startpagina om de gecertificeerde informatie over producttoezicht specifiek voor je regio te bekijken.

⚠WAARSCHUWING Veiligheidswaarschuwingen

Lees de volgende waarschuwingen en informatie aandachtig door voordat je de VR-headset gebruikt en volg alle richtlijnen voor veilig gebruik.
Als je deze richtlijnen niet opvolgt, kan fysiek letsel het gevolg zijn (inclusief elektrische schokken, brandwonden en overig letsel), schade aan bezittingen en zelfs de dood. Als andere gebruikers toegang hebben tot het product, ben je er zelf verantwoordelijk voor dat zij alle veiligheids- en gebruiksinstructies begrijpen en opvolgen.

⚠WAARSCHUWING Gezondheids- en veiligheidswaarschuwingen

- Zorg ervoor dat dit product alleen in een veilige omgeving wordt gebruikt. Als gebruikers dit product gebruiken om een immersieve virtualreality-omgeving te bekijken, hebben ze geen zicht op de fysieke omgeving. Verplaats je alleen binnen een veilige ruimte die vrij is van obstakels: houd je omgeving in gedachten. Niet gebruiken in de buurt van trapgaten, ramen, warmtebronnen of andere gevaarlijke gebieden.
- Alleen gebruiken als je geen gezondheidsproblemen hebt. Raadpleeg een dokter voor gebruik als je zwanger bent, op leeftijd of als je ernstige fysieke, mentale, visuele of hartproblemen hebt.
- Een klein aantal mensen kan een epileptische episode, flauwvallen, ernstige duizeligheid en andere symptomen ervaren als gevolg van de lichtflitsen en de afbeeldingen, zelfs als er geen medische geschiedenis is van deze aandoeningen. Raadpleeg een dokter voor gebruik als je een vergelijkbare medische geschiedenis hebt of ooit eerder een of meer van de bovenstaande symptomen hebt ervaren.
- Sommige mensen kunnen ernstige duizeligheid, braken, hartkloppingen en zelfs flauwte ervaren wanneer ze VR-headsets gebruiken, normale videospellen spelen of films in 3D bekijken. Raadpleeg een dokter als je een of meer van de bovenstaande symptomen hebt ervaren.
- Het gebruik van dit product wordt niet aanbevolen aan kinderen van 12 jaar of jonger. We raden aan om de VR-headset, Controllers en accessoires buiten het bereik van kinderen te houden. Kinderen van 13 jaar en ouder mogen dit product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken.
- Sommige mensen zijn allergisch voor plastic, PU, stof en andere materialen die in het product verwerkt zijn. Langdurig huidcontact kan leiden tot symptomen zoals roodheid, zwelling en ontsteking. Stop het gebruik van het product en raadpleeg een dokter als een of meer van de bovenstaande symptomen optreden.
- Het product is niet bedoeld voor langdurig gebruik. Beperk het gebruik tot max. 30 minuten per periode afgewisseld met een rustperiode van 10 minuten. Pas de gebruiks- en rustperiodes aan als je ongemak ervaart.
- Als er een grote afwijking is in de stereoscopische visie, of als je ernstig bij- of verziend bent, of astigmatisme hebt, is het aanbevolen om je bril te dragen wanneer je de VR-headset gebruikt.
- Stop het gebruik van het product onmiddellijk als je visuele afwijkingen ervaart (diplopia en zichtsverstoring, pijn aan de ogen, enz.), excessief zweten, misselijkheid, vertigo, hartkloppingen, desoriëntatie, evenwichtsverlies, enz. of andere tekenen van ongemak.
- Dit product geeft toegang tot een immersieve virtualreality-ervaring en sommige typen content kunnen ongemak veroorzaken. Stop het gebruik onmiddellijk en raadpleeg een dokter als een of meer van de volgende symptomen optreden:
  - Epileptische aanvallen, verlies van bewustzijn, spasmen, onvrijwillige beweging, duizeligheid, desoriëntatie, misselijkheid, slaperigheid of vermoeidheid.
  - Oogpijn of -ongemak, vermoeidheid, spasmen of visuele afwijkingen (zoals spookbeelden, onscherpte of dubbelzicht).
  - Jeukerige huid, eczeem, zwellingen, irritatie of ander ongemak.
  - Excessief zweten, verlies van evenwicht, verminderde hand-oogcoördinatie of andere symptomen van bewegingsziekte.
- Vermijd het gebruik van motorvoertuigen en werktuigen en zie af van activiteiten met mogelijk ernstige gevolgen totdat je volledig van deze symptomen bent hersteld.

⚠WAARSCHUWING Elektronische apparaten

Gebruik dit apparaat niet op locaties waar het gebruik van draadloze apparaten is verboden, aangezien het storingen in andere apparaten of andere gevaren kan veroorzaken.

⚠WAARSCHUWING Invloed op medische apparaten

- Zorg ervoor dat je de verboden van het gebruik van draadloze apparatuur op medische locaties altijd in acht neemt en schakel het apparaat en de accessoires dan uit.
- De radiogolven die dit product en de accessoires uitzenden kunnen de normale werking van geïmplanteerde or persoonlijke medische apparaten zoals pacemakers, cochleair-implantaten, gehoorapparaten, enz. beïnvloeden. Raadpleeg de fabrikant van het medische apparaat over de beperkingen voor het gebruik van het product in combinatie met/in nabijheid van deze medische apparaten.
- Houd minstens 15 centimeter afstand van geïmplanteerde medische apparaten (zoals pacemakers, cochleair-implantaten, enz.) wanneer dit product en/of accessoires verbonden zijn. Stop het gebruik van de headset en/of de accessoires als er storingen van de medische apparaten optreden.

⚠WAARSCHUWING Gebruiksomgeving

- De apparatuur niet gebruiken in stoffige, vochtige of vuile omgevingen of in de buurt van krachtige magnetische velden. Dit kan de interne circuits van het product beschadigen.
- De apparatuur niet gebruiken tijdens onweersbuien. Onweer kan het product beschadigen en verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Gebruikstemperatuur: 0-35 °C / 32-104 °F , minimale luchtvochtigheid 5%, maximale luchtvochtigheid 95% RH (niet-condenserend). Opslagtemperatuur: -20-45 / -4-113 °F , 85% RH.
- Hoogte maximaal 2000 meter (luchtdruk minimaal 80kPa).
- Bescherm de lenzen tegen licht. Stel het product niet bloot aan direct zonlicht of ultraviolette stralen, zoals vensterbanken, dashboards in de auto of andere plekken met sterke lichtbronnen.
- Zorg dat het product/de accessoires niet nat worden door regen of vocht.
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen of open vuur zoals elektrische kachels, magnetrons, waterkokers, kachels, kaarsen of andere locaties waar hoge temperaturen kunnen voorkomen.
- Tijdens het gebruik of de opslag geen overmatige druk op het product uitoefenen om schade aan de apparatuur en de lenzen te voorkomen.
- Geen sterke chemicaliën, schoonmaakmiddelen of wasmiddelen gebruiken om het product of de accessoires te reinigen. Deze zaken kunnen het product significant aantasten en oog- en/of huidproblemen veroorzaken. Volg de instructies in het gedeelte Productverzorging om de apparatuur te verzorgen.
- Het product en de accessoires buiten bereik van kinderen/huisdieren houden.

⚠WAARSCHUWING Kinderen

- VERSTIKKINGSGEVAAR: dit product kan kleine onderdelen bevatten. Houd deze buiten het bereik van kinderen en huisdieren. Kinderen en huisdieren kunnen het product onopzettelijk beschadigen, kleine onderdelen inslikken of verstrikt raken in de kabel met verstikkings- of ander gevaar tot gevolg.

⚠WAARSCHUWING Accessoires

- Alleen door de fabrikant van dit product goedgekeurde accessoires, bijvoorbeeld stroomvoorziening en datakabels, mogen in combinatie met dit product worden gebruikt.
- Het gebruik van niet-geautoriseerde, externe accessoires kan brand, explosies of andere schade veroorzaken.
- Het gebruik van dergelijke accessoires kan de garantievoorwaarden van het product doen vervallen en kan strijdig zijn met de relevante wetgeving van de gebruikslocatie. Neem contact op met het PICO klantenservicecentrum voor een lijst met goedgekeurde accessoires.

⚠WAARSCHUWING Milieubescherming

- Voer de headset en/of de accessoires alleen af in overeenstemming met de plaatselijke verordeningen en overheidsadviezen. Werp de headset en/of de accessoires niet in het vuur werpen aangezien de batterij dan kan ontploffen. Niet samen met huishoudelijk afval afvoeren.
- Volg de plaatselijke wetten en verordeningen voor de afvoer van batterijen en de headset als een elektronisch apparaat via aangewezen inzamelpunten en niet samen met huishoudelijk afval.

⚠WAARSCHUWING Gehoorbescherming



- Het product niet langdurig met luid volume gebruiken aangezien dit mogelijk gehoorschade kan veroorzaken.
- Wanneer je een koptelefoon gebruikt, gebruik dan het minimale volume om gehoorschade te vermijden. Langdurige blootstelling aan hoge volumes kan je gehoor permanent beschadigen**.**

⚠WAARSCHUWING Brandbare en explosieve gebieden

- De apparatuur niet gebruiken in de buurt van benzinestations of gevaarlijke gebieden met licht ontvlambare materialen of chemicaliën. Volg alle instructies (afbeeldingen en tekst) wanneer je het product bij je hebt in deze gebieden. Het product op deze locaties gebruiken kan brand- of explosiegevaar opleveren.
- Het product en/of de accessoires niet in dezelfde houder vervoeren als ontvlambare vloeistoffen, gassen of substanties.

⚠WAARSCHUWING Transportveiligheid

- Het product niet gebruiken terwijl je loopt, fietst of auto rijdt, of in situaties waarin volledig zicht vereist is.
- Wees voorzichtig als je het product gebruikt als passagier van een motorvoertuig, aangezien onregelmatige bewegingen het risico op bewegingsziekte kan verhogen.

⚠WAARSCHUWING Veilig opladen

- Alleen de met het product meegeleverde of door de fabrikant aangegeven oplaadapparaten zijn goedgekeurd voor gebruik met het product.
- Wanneer het opladen is voltooid, koppel je de oplader los van het apparaat en trek je de stekker uit het stopcontact.
- Het apparaat, de oplader en de kabel niet gebruiken wanneer je handen nat zijn. Dit kan kortsluiting, defecten of elektrische schokken veroorzaken.
- De oplader niet gebruiken wanneer deze nat is.
- Niet gebruiken als de oplader of de kabel beschadigd is, aangezien dit elektrische schokken of brand kan veroorzaken.

⚠WAARSCHUWING Batterijveiligheid

VR-headset

- VR-headsets zijn uitgerust met geïntegreerde batterijen. Probeer de batterijen niet te verwijderen of te vervangen, aangezien dit schade, brand of letsel kan veroorzaken. De batterij mag alleen worden vervangen door PICO of door PICO geautoriseerde onderhoudsproviders.
- De batterij niet ontmantelen of aanpassen, geen vreemde voorwerpen inbrengen of onderdompelen in water of andere vloeistoffen. De batterij op deze manier hanteren kan chemische lekken, oververhitting, brand of explosies veroorzaken. Als het lijkt alsof de batterij lekt, vermijd dan contact met de huid en ogen. Als materiaal contact maakt met de huid of ogen, onmiddellijk spoelen met schoon water en een dokter raadplegen.
- De batterij niet laten vallen, knijpen of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of externe druk, aangezien dit de batterij kan beschadigen of laten oververhitten.
- Maak geen verbinding tussen de metalen geleiders en de polen van de batterij om kortsluiting en fysiek letsel zoals brandwonden te voorkomen.
- Neem contact op met PICO of met door PICO geautoriseerd onderhoudsproviders om de batterij te vervangen wanneer de standby-tijd van je apparaat aanzienlijk korter is dan normaal. Als de batterij wordt vervangen met een incorrect type, kan dit een van de veiligheidsmechanismen ongedaan maken.

Controller

- Je controller bevat AA-batterijen. Houd deze batterijen buiten het bereik van kinderen jonger dan 3 en huisdieren.
- Recycle gebruikte batterijen of voer ze af volgens de plaatselijke verordeningen en richtlijnen.
- De batterijen in de controller zijn vervangbaar. Vervang altijd alle batterijen tegelijkertijd.
- De batterijen in de controller zijn 1,5V alkaline-AA-batterijen. Laad de batterijen niet op om lekkage, oververhitting, brand of explosies te voorkomen.
- De batterij niet laten vallen, knijpen of doorboren. Stel de batterij niet bloot aan hoge temperaturen of externe druk, aangezien dit de batterij kan beschadigen of laten oververhitten.
- Als het lijkt alsof de batterij lekt, vermijd dan contact met de huid en ogen. Als materiaal contact maakt met de huid of ogen, onmiddellijk met schoon water spoelen en een dokter raadplegen.
- Verwijder de batterijen voordat je het apparaat opslaat of voor langere tijd niet zult gebruiken. Lege batterijen kunnen lekken en je controller beschadigen.

⚠ PAS OP Productverzorging

- Gebruik het product niet als er onderdelen defect of beschadigd zijn.
- Probeer onderdelen van het product niet zelf te repareren. Herstelwerkzaamheden mogen alleen worden uitgevoerd door een door PICO geautoriseerde onderhoudsmedewerker.
- Stel de headset en de controllers niet bloot aan vocht, hoge luchtvochtigheid, hoge concentraties stof of zwevende deeltjes, temperaturen buiten het gebruiksbereik of direct zonlicht om schade te voorkomen.
- Houd je headset, controllers, oplader, kabels en accessoires buiten bereik van huisdieren om schade te voorkomen.



⚠ PAS OP Vermijd direct zonlicht op de lenzen

- Stel de optische lenzen niet bloot aan direct zonlicht of andere heldere lichtbronnen. Blootstelling aan direct zonlicht kan permanente schade (gele vlek) op het scherm veroorzaken. Schade aan het scherm als gevolg van blootstelling aan zonlicht of andere heldere lichtbronnen valt niet onder de garantie.

Juridische informatie

Juridische informatie voor de EU/het VK

De SAR-limiet zoals aangenomen door de Europese Unie is 2,0W/kg gemiddeld voor 10 gram weefsel. De hoogste SAR-waarde voor dit apparaattype bij tests aan het hoofd is 0.411 W/kg. Bij deze verklaart Hereby, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. dat dit apparaat (VR All-In-One Headset, Model: A7Q10) aan zowel de essentiële vereisten en overige relevante voorwaarden van Richtlijn 2014/53/EU, als de UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No. 1206. De volledige tekst van de EU/VK conformiteitsverklaring is beschikbaar via het volgende adres:
https://www.picoxr.com/legal/compliance

VR Headset:
Frequentiebereik(BT): 2400-2483,5 MHz Max uitvoervermogen(BT): 10 dBm
Frequentiebereik(WiFi): 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz Alleen voor gebruik binnenshuis, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz
Max uitvoervermogen(WiFi): 2400-2483,5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13,98 dBm
Controller:
Frequentiebereik (2,4GHz): 2402-2480 MHz Max uitvoervermogen: 10 dBm

Informatie omtrent afvoer en recycling

Het doorkruiste containersymbool op het product, de batterij, de documentatie en de verpakking herinnert je eraan dat alle elektronische producten en batterijen aan het einde van hun levenscyclus apart moeten worden ingezameld; ze mogen niet met de normale afvalstroom met het huishoudelijk afval worden afgevoerd.De gebruiker is verantwoordelijk voor de afvoer van de uitrusting via een geschikt inzamelpunt of geschikte inzamelingsdienst voor de aparte recycling van elektrische en elektronische apparatuur (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) en de batterijen volgens de lokale verordeningen. Gepaste inzameling en recycling van de uitrusting zorgt ervoor elektrisch en elektronische apparatuur wordt gerecycled op een manier waarop waardevolle materialen, de menselijke gezondheid en het milieu bewaard blijven. Onjuiste hantering, defecten, schade en/of onjuiste recycling aan het einde van de levenscyclus kan schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Neem contact op met je lokale autoriteiten, retailer of afvalverwerkingsdienst voor meer informatie over hoe en waar je elektrisch en elektronisch afval kunt inleveren of bezoek de website https://www.picoxr.com.

NL

Deze uitrusting mag worden gebruikt binnen

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Juridische informatie (VS)

FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat (klasse B), conform sectie 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bepaald om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving.
Deze apparatuur genereert en gebruikt energie op radiofrequentie en kan deze uitstralen, en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt volgens de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor radiocommunicatie. Echter, er is geen garantie dat dergelijke interferentie niet zal optreden in specifieke installatie-omgevingen.
Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en weer in te schakelen, kan de gebruiker proberen de interferentie met een van de volgende maatregelen te corrigeren:

- De ontvangende antenne opnieuw oriënteren of verplaatsen.
- De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
- De apparatuur verbinden met een stopcontact op een andere groep dan dat degene waarmee de ontvanger verbonden is.
- De dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur om advies/hulp vragen.

Het apparaat voldoet aan sectie 15 van de FCC-regels. Gebruik is behoudens de volgende twee voorwaarden:

- Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- Dit apparaat moet ontvangen inferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet door de partij die verantwoordelijk is voor naleving zijn goedgekeurd, kunnen de autoriteit van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken.

Let op: de fabrikant is niet verantwoordelijk voor radio- of tv-interferentie veroorzaakt door de onbevoegde aanpassing van deze apparatuur. Dergelijke aanpassingen kunnen de autoriteit van de gebruiker om het apparaat te gebruiken, ongeldig maken.

FCC-verklaring inzake blootstelling aan RF-straling

Deze apparatuur voldoet aan de door de FCC bepaalde limieten inzake blootstelling aan RF-straling in een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur en de antenne mag niet worden gescheiden of worden gebruikt in combinatie met andere antennes of zenders.

“Conformiteitsverklaring van Leverancier 47 CFR §2.1077 Nalevingsinformatie” SDoC
Website: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Juridische informatie voor Canada

Dit apparaat voldoet aan de RSS-normen van Industry Canada voor van vergunning vrijgestelde apparatuur. Het gebruik is behoudens de volgende twee voorwaarden:

1. Het apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en
2. dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferentie die ongewenste effecten kan veroorzaken.

Let op:

- Het apparaat functioneert in het frequentiebereik van 5150-5250 MHz en is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om het risico op schadelijke interferentie voor mobiele satellietsystemen met meerdere kanalen te verminderen;
- De krachtige radars zijn toegewezen als primaire gebruikers (d.w.z. gebruikers met prioriteit) voor de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en deze radars kunnen interferentie en/of schade aan LE-LAN-apparaten veroorzaken.
- DFS-producten (Dynamic Frequency Selection) die in de banden 5250-5350 MHz, 5470-5600 MHz en 5650-5725 MHz.
- De norm voor blootstelling voor draadloze zenders gebruikt een meeteenheid genaamd Specific Absorption Rate (SAR). De SAR-limiet ingesteld door de IC is 1,6W/kg.
- De hoogste SAR-waarde tijdens gebruikstests door de EUT zoals gerapporteerd aan het IC 1.55W/kg.

Beperkte garantie voor PICO-product

LEES DEZE BEPERKTE GARANTIEVERKLARING AANDACHTIG EN BEGRIJP JE RECHTEN EN PLICHTEN. ALS JE HET PICO-PRODUCT OF DE -ACCESSOIRE GEBRUIKT, GA JE AKKOORD MET DE BEPERKTE GARANTIE.
PICO verstrekt deze garantie aan jou, de consument die een nieuw, verpakt product van PICO of een geautoriseerde verkoper hebt gekocht ("je/jij/jou(w)"). Deze garantie is van kracht voor producten die uit andere bronnen dan PICO of een geautoriseerde verkoper zijn verkregen.

Wat houdt deze garantie in?

De garantie verleent specifieke juridische rechten. Je hebt misschien ook andere rechten die van land tot land kunnen verschillen. Deze garantie is een aanvullen op deze rechten en heeft geen invloed op de rechten die je geniet in je rechtsgebied aangaande de verkoop van consumentengoederen.

Dekking van deze garantie

Deze garantie dekt defecten aan en storingen van nieuwe PICO-producten waarvoor de Garantie is verleend (het "Product"). We garanderen dat het Product onder normale omstandigheden en beoogd gebruikt substantieel volgens onze technische specificaties en begeleidende productdocumentatie zal functioneren (de "gegarandeerde werking") gedurende de garantieperiode. Als en voor zover het product PICO-software of -diensten nodig heeft om de gegarandeerde werking te bereiken, zullen we deze software en/of diensten tijdens de garantieperiode beschikbaar maken en houden. We kunnen deze software en diensten naar eigen inzicht bijwerken, aanpassen of beperken zo lang de gegarandeerde werking behouden blijft.

Garantieperiode

Deze beperkte garantie is één (1) jaar geldig vanaf de datum van aankoop of levering van het product, naargelang welke datum de laatste is (de "garantieperiode"). Echter, niets in deze garantie beïnvloedt of beperkt je rechten onder toepasselijk lokaal recht, inclusief consumentenwetgeving.

Niet gedekt door deze garantie

- Defecten of schade als gevolg van onjuist gebruik, onderhoud niet beschreven in deze handleiding;
- Schermschade veroorzaakt door blootstelling aan zonlicht of UV-licht of andere heldere lichtbronnen;
- Vermindering van de cosmetische verschijning van het product of de accessoires als gevolg van normale slijtage;
- Vervangbare onderdelen zoals AA-batterijen, lussen, schoonmaakdoekjes, gezichtskussentjes, hoofdband, doppen voor koptelefoongaten, montagekit, montagepad en beschermde coatings waarvan redelijkerwijs mag worden verwacht dat deze over tijd worden aangetast, tenzij de aantasting is veroorzaakt door een defect;
- Geschenken en verpakkingen anders dan het product en accessoires;
- Schade veroorzaakt door het ontmantelen, aanpassen of repareren zonder toestemming van PICO of van een door PICO geautoriseerde serviceprovider;
- Schade veroorzaakt door overmacht zoals brand, overstroming en blikseminslag;
- Wanneer de geldige garantieperiode voor het product is verlopen.

Onderhoud onder de Garantie verkrijgen

Controleer de gebruikershandleiding of ga naar https://business.picoxr.com wanneer er problemen zijn tijdens het gebruik. Als het probleem niet kan worden opgelost met de middelen die via de handleiding/website worden aangeboden, neem dan contact op met de distributeur waar je het product of de accessoire hebt gekocht voor hulp.

In het geval van een vermoedelijke storing van het product of de accessoire kun je contact met ons opnemen. Geef daarbij de volgende gegevens door en onderneem de volgende stappen:

- Het model en serienummer van het product en/of de accessoire;
- Je volledige adres en contactgegevens;
- Een kopie van de originele factuur, het ontvangstbewijs of verkoopbewijs voor de aankoop van het product. Je moet een geldig aankoopbewijs leveren wanneer je claims indient onder deze Beperkte garantie.
- Je moet back-ups van al je persoonlijke programma's en/of gegevens maken of deze programma/gegevens van het apparaat verwijderen voordat je het product aan ons retourneert. We kunnen niet garanderen dat we het product kunnen repareren zonder risico voor of verlies van programma's of gegevens, en eventuele vervangende producten zullen niet dezelfde gegevens bevatten die op het oorspronkelijke product waren opgeslagen.
- Wij zullen bepalen of er een defect of storing is die onder deze garantie valt. Zo ja, dan herstellen of vervangen we het product zodat de gegarandeerde werking wordt geleverd, en we sturen het gerepareerde of een vervangend product aan je terug. Indien het product niet kan worden gerepareerd of hersteld, heb je wellicht recht op restitutie.
- Herstelde of vervangen producten blijven gedekt door deze garantie voor het resterende deel van de oorspronkelijke garantieperiode of negentig (90) dagen na je ontvangst van het gerepareerde of vervangende product, naargelang welke periode langer is.

Geldend recht

Deze beperkte garantie wordt geïnterpreteerd door de wet van het land waar het product en/of de accessoires zijn gekocht en de relevante rechtbanken van dat land hebben exclusieve bevoegdheid in zaken aangaande deze beperkte garantie. Als je in het VK of de EU woont, heb je wellicht meer rechten en kun je juridische zaken aanhangig maken bij de rechtbank van het land waarin je woont.

Wetten en verordeningen

Copyright **© Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** Alle rechten voorbehouden.

Deze informatie is enkel ter referentie en vormt geen toezegging van enigerlei aard. Producten (inclusief maar niet beperkt tot kleur, grootte en schermweergave) is onder voorbehoud van de fysieke voorwerpen.

Softwarelicentie-overeenkomst voor gebruikers

Lees de softwarelicentie-overeenkomst voor gebruik aandachtig door. Als je het product gebruikt, ga je ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden in de licentie-overeenkomst.

Als je niet akkoord gaat met de voorwaarden in deze overeenkomst, gebruik het product en de software dan niet. Voor meer informatie over deze overeenkomst ga je naar: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Privacybescherming

Voor meer informatie over hoe we je persoonsgegevens beschermen ga je naar: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Productnaam: VR All-In-One Headset | Headset-model: A7Q10 | Controller-model: C1B10

Voor meer informatie over de producten, het beleid en geautoriseerde servers van PICO ga je naar PICO's officiële website: https://business.picoxr.com

Bedrijfsnaam: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Zakelijk adres: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong, Volksrepubliek China

Voor meer after-salesinformatie ga je naar: https://www.picoxr.com/support/faq

Innholdet i esken


VR-hodetelefoner / Kontroller / 2 Alkaliske Batterier / USB-A-til-C 2.0-Datakabel / Brukerveiledning

Viktige merknader om helse og sikkerhet

- Produktet fungerer best i romslige omgivelser innendørs. Vi anbefaler å bruke utstyret i et område på minst 2 x 2 meter. Sørg for at du ikke føler deg uvel og at miljøet rundt deg er trygt før bruk. Unngå ulykker, spesielt når du beveger deg innendørs mens du bruker hodetelefonene.
- Dette produktet anbefales ikke for barn som er 12 år eller yngre. Det anbefales å holde VR-hodetelefoner, kontrollere og tilbehør utenfor rekkevidde for barn. Tenåringer over 13 år over år skal bare bruke dette produktet under tilsyn av voksne.
- Dette produktet har ingen funksjon for justering av nærsynthet. Nærsynte brukere bør bruke briller sammen med hodetelefonene, og pass på å unngå å skrape de optiske linsene på hodesettet med brillene. Beskytt de optiske linsene når du bruker og oppbevarer hodetelefonene. Unngå skarpe gjenstander som kan skade linsene. Rengjør linsene med myke mikrofiberkluter for å unngå riper, ellers vil den visuelle opplevelsen bli påvirket.
- Bruk over lengre tid kan forårsake lett svimmelhet eller påkjenning for øynene. Ta en lengre hvilepause etter 30 minutters bruk. Å gjøre øyeøvelser eller se på fjerne objekter kan minske påkjenningen for øynene. Hvis du føler ubehag, må du slutte å bruke produktet umiddelbart.
- Når linsene på hodetelefonene utsettes for direkte sollys eller ultrafiolett lys (spesielt utendørs, på balkonger, vinduskarmer og når de oppbevares i kjøretøy), kan det føre til permanent skade med gule flekker på skjermen. Unngå situasjoner som dette, da produktgarantien ikke dekker slike skjermskader.
- Ikke skru opp lydstyrken for mye, da det kan forårsake hørselsskader.
- Knappene på hodetelefonene kan brukes til grunnleggende operasjoner for produktet. Koble til kontrolleren for en rikere og mer spennende opplevelse.
- Dette produktet støtter tre forhåndsinnstilte områder for pupillavstand (IPD). Velg linseavstanden som passer til pupillavstanden din. Det midterste området brukes som standard, fordi det passer til de fleste mennesker. Personer med dobbeltsyn eller skjeling bør justere linseavstanden etter pupillavstanden sin. Bruk av denne enheten med uegnet linseavstand kan føre til dobbeltsyn eller påkjenning for øynene.

NO

Hurtigveiledning



1

Montere batterier


Trykk inn pilikonet med tommelen og skyv dekselet ned.



2

Slå på kontrolleren

Trykk på HJEM-knappen til statusindikatoren blinker blått.




3

Slå på hodetelefonene

Trykk på av/på-knappen på hodetelefonene til statusindikatoren lyser blått.

*** Produkt og innpakning oppdateres regelmessig, og funksjonene og innholdet i de frittstående hodetelefonene kan oppgraderes i fremtiden. Derfor kan innholdet, utseendet og funksjonaliteten som er oppført i denne bruksanvisningen og produktinnpakningen endres og ikke gjenspeile det endelige produktet. Denne veiledningen er bare til referanse.**

*** Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker produktet, og del denne informasjonen med alle andre brukere, da det inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. Behold bruksanvisningen som fremtidig referanse.**




4

Bruke hodetelefonene

Dekk over ansiktet eller brillene med hodetelefonene.
Trekk ned puten på baksiden av hodet, slik at hodetelefonene passer til hodet.

Merk: Nærsynte brukere bør ta på seg briller med styrke mens de bruker hodetelefonene, siden dette produktet ikke har noen funksjon for justering av nærsynthet.



5

Juster hodetelefonene til de sitter komfortabelt og du har klar sikt.


Juster lengden til reimene på siden og hodetelefonenes posisjon til du har klar sikt.

- **Justering av pupillavstand (IPD)**

Dette produktet støtter tre forhåndsinnstilte områder for pupillavstand (IPD): 58 mm, 63,5 mm og 69 mm. Det midterste området brukes som standard, fordi det passer til de fleste mennesker. Personer med dobbeltsyn eller skjeling bør justere linseavstanden etter pupillavstanden sin.

Se rett på linsene på hodetelefonene mens du justerer. Hold de midterste delene øverst på de to linsehusene med begge hender for å flytte dem sammen eller fra hverandre.
Bruk det høyre linsehuset i figuren nedenfor som et eksempel: bytt linsene til høyre eller venstre i forhold til skalaen på toppen av huset og den hvite loddrette linjen for å justere området.

(Skalaen på linsehuset er på linje med den hvite loddrette linjen: 63,5 mm, skalaen på linsehuset er til venstre for den hvite loddrette linjen: 58 mm, skalaen på linsehuset er til høyre for den hvite loddrette linjen: 69 mm).



- **Nærsynte brukere**


Denne enheten har ingen justeringsfunksjon for nærsynthet. Hodetelefonene kan imidlertid brukes med de fleste vanlige briller med styrke som har en innfatning med bredde på mindre enn 160 mm.




Merk: Bruk av denne enheten med uegnet linseavstand kan føre til dobbeltsyn eller påkjenning for øynene.

NO

Bruksanvisning





Forklaring for statusindikator

- Lyser blått: slås på eller jobber
- Lyser gult: batterinivået er under 98 %
- Lyser rødt: batterinivået er under 20 %
- Lyser grønt: lading fullført, over 98 % eller fulladet

- Blinker blått: slås av
- Blinker rødt: batterinivået er under 20 %
- Av: i hvilemodus eller avslått

NO

Detaljert beskrivelse

Du kan styre hodetelefonene med driftsmodus for kontrolleren og driftsmodus for hode. Knappene på kontrolleren er identiske med knappene på hodetelefonene, bortsett fra styrefeltet. Det anbefales å bruke kontrolleren for å gjøre interaksjoner og innhold rikere og mer spennende.

Hvis du ikke vil bruke kontrolleren, kan du gå inn i driftsmodus for hode ved å følge instruksjonene på skjermen og trykke på BEKREFT-knappen på hodetelefonene i følgende situasjoner:

- Hopp over instruksjonene på skjermen og gå rett inn i driftsmodus for hode etter at enheten er slått på
- Koble fra kontrolleren ved å slå av Bluetooth-tilkoblingen i «Innstillinger» ► «Bluetooth»
- Koble fra kontrolleren ved å oppheve binding av kontrolleren i «Innstillinger» ► «Kontroller»
- Hvis du vil binde kontrollen igjen eller bytte til en ny, går du til hovedsiden og slår på modus for paring av hodetelefoner i «Innstillinger» ► «Kontroller». Trykk på HJEM-knappen + UTLØSER-knappen + styrefeltet samtidig og hold dem inne i 10 sekunder og følg instruksjonene på hodetelefonene.
- Hvis du bruker en ny kontroller eller det ikke er noen informasjon om paring av kontrolleren, trykker du på HJEM-knappen på kontrolleren for å gå inn i tilkoblingsmodus.


Merk:Når du bytter fra driftsmodus for kontroller til driftsmodus for hode, slås kontrolleren av og den virtuelle kontrolleren og projeksjonslinjene forsvinner. Når du bytter til driftsmodus for kontroller, forsvinner hodepekeren og endres til en virtuell kontroller med projeksjonslinjer.

Driftsmodus for hode:

Merk: kontrolleren kobler ikke til hodetelefonene under driftsmodus for hode. Følg følgende instruksjoner på hodetelefonene.

1. Flytt pekeren

Sving hodetelefonene for å flytte pekeren til midten av synsfeltet.



2. Driftsmodus for hode

Når kontrolleren ikke er tilkoblet, kan du snu på hodet og trykke på knappene på hodetelefonene for å betjene enheten.

3. Sentrering av skjermen på nytt i driftsmodus for hode

Se rett frem mens du har på deg hodetelefonene, og trykk på HJEM-knappen på hodetelefonene i mer enn 1 sekund for å sentrere skjermen på nytt. Juster grensesnittet til det er rett foran deg i synsfeltet ditt.

4. Justering av hodetelefonenes lydstyrke


Lydstyrken kan økes eller reduseres ved å trykke på LYDSTYRKE-knappen på hodetelefonene. Hold den inne for å justere lydstyrken kontinuerlig.

5. Start hvilemodus / vekk

Metode 1: systemet går automatisk inn i hvilemodus etter at du har hatt hodetelefonene av en stund.
Metode 2: trykk på på/av-knappen på hodetelefonene for å starte hvilemodus / vekke hodetelefonene.

6. Tilbakestilling av hodetelefonenes maskinvare

Hvis det oppstår problemer, for eksempel hvis enheten ikke reagerer når du trykker på HJEM-knappen eller På/av-knappen på hodetelefonene, eller hvis skjermen på hodetelefonene er frosset, trykker du på På/av-knappen i mer enn 10 sekunder for å starte hodetelefonene på nytt.



1. Styrefelt
2. APP/TILBAKE-knapp
3. HJEM-knapp
4. Statusindikator
5. Hull til kontrollerledning
6. UTLØSER-knapp
7. LYDSTYRKE-knapp
8. Batterideksel

- **Statusindikator**

  Blått blinker sakte (hvert 0,5. sekund): venter på tilkobling.
  Blått går på/av når du trykker / ikke trykker på knappen: tilkoblet.
  Blått blinker raskt (hvert 0,1. sekund): lavt batterinivå.
  Blått blinker sakte (hvert 1,5. sekund): oppgradering av fastvare.

- **HJEM-knapp**

  Trykk for å slå på enheten.
  Trykk for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
  Trykk i 1 sekund for å sentrere skjermen på nytt.

- **UTLØSER-knapp**

  Bekreft og skyt osv. Funksjonen varierer i ulike spill og programmer.

- **LYDSTYRKE-knapp**

  Trykk for å justere lydstyrken.
  Hold inne for å justere kontinuerlig.

- **APP/TILBAKE-knapp**

  Trykk for å gå tilbake eller gå til menyen.


- **Styrefelt**

  Hold inne for å bekrefte.
  Berør og skyv for å bytte side.

NO

1. Flytt pekeren

Sving kontrolleren for å flytte projeksjonslinjene i den virtuelle kontrolleren i synsfeltet.



NO

2. Bekreft, bytt side

Trykk hvor som helst på styrefeltet for å bekrefte. Sveipt øverst til nederst eller venstre til høyre på styrefeltet for å bytte side.



3. Bekreft/skyt

Trykk på UTLØSER-knappen for å bekrefte/skyte. Funksjonen varierer i ulike spill og programmer.

4. Tilbake/meny

Trykk på APP-knappen for å gå tilbake / gå til menyen.

5. Sentrering av skjermen på nytt og sentrering av virtuell kontroller

Se rett frem mens du har på hodetelefonene, pek kontrolleren rett frem foran deg og trykk på HJEM-knappen på kontrolleren i mer enn 1 sekund for å sentrere skjermen på nytt. Dra menyen til samme retning som du er vendt i det nåværende synsfeltet, og sentrer projeksjonslinjene for den virtuelle kontrolleren.

6. Justering av kontrollerens lydstyrke

Lydstyrken kan økes eller reduseres ved å trykke på LYDSTYRKE-knappen på kontrolleren. Hold den inne for å justere lydstyrken kontinuerlig.

7. Bytte dominant hånd

Gå til «Innstillinger» ► «Kontroller» ► «Dominerende hånd».

8. Koble til en ny kontroller under Driftsmodus for kontroller (hodesettet kan maksimalt kobles til én kontroller)

Fjern bindingen til den nåværende kontrolleren i «Innstillinger» ► «Kontroller» av kontroller. Deretter trykker du på HJEM-knappen på den nye kontrolleren eller HJEM-knappen + UTLØSER-knappen + styrefeltet på den nåværende kontrolleren i 10 sekunder. Deretter følger du instruksjonene på skjermen på hodetelefonene.

9. Slå på kontrolleren

Du trenger ikke å slå av kontrolleren manuelt. Den slås av automatisk for å spare strøm i følgende situasjoner.

- Når hodetelefonene er i dyp hvilemodus (1 minutt etter at du har tatt av hodetelefonene)
- Når Bluetooth er slått av for hodetelefonene
- Når kontrolleren ikke er bundet i hodetelefonenes Administrering av kontroller-grensesnitt
- Når hodetelefonene er slått av

10. Tilbakestille og starte kontrollerens maskinvare på nytt

Hvis kontrolleren ikke reagerer når HJEM-knappen, og du trykker på hvilken som helst knapp, eller når den virtuelle kontrolleren i hodetelefonene står fast og ikke beveger seg, må du trekke ut batteriet og sette det inn igjen for å starte på nytt.

Produktpleie

Disse VR-hodetelefonene har ansiktspute og reimer som kan byttes ut. Ansiktsputen og reimene kan kjøpes separat. Kontakt kundeservice eller en PICO-autorisert tjenesteleverandør eller salgsrepresentanten din.

Pleie for hodetelefoner (unntatt linsen, ansiktspute), kontroller og tilbehør

Bruk desinfiserende servietter (alkoholbaserte ingredienser er tillatt) eller bruk en tørr mikrofiberklut som dyppes i en liten mengde 75 % alkohol, og tørk forsiktig overflaten av produktet til overflaten er våt og vent i minst 5 minutter. Tørk deretter av overflaten med en tørr mikrofiberklut.
Merk: Unngå at vann kommer inn i produktet under rengjøringen.

Linsepleie

- Under bruk og lagring må du være forsiktig så du unngå at harde gjenstander kommer borti linsen for å unngå riper på linsen.
- Bruk en mikrofiberklut for optisk linse som dyppes i litt vann, eller bruk ikke-alkoholbaserte desinfiserende servietter for å rengjøre linsene. (Ikke tørk linsene med alkohol eller andre sterke eller slipende rengjøringsoppløsninger da dette kan føre til skade.)

Pleie av ansiktspute

Bruk sterile servietter (alkoholbaserte ingredienser er tillatt) eller en tørr mikrofiberklut som dyppes i en liten mengde 75 % alkohol, og tørk overflaten og omgivende områder som er i kontakt med huden, forsiktig til overflaten er litt fuktig og hold i minst fem minutter. La den deretter tørke før bruk. (Ikke utsett direkte for sollys.)

Merk: Ansiktsputen får følgende effekt etter gjentatt rengjøring og desinfisering. I tillegg anbefales ikke håndvask eller maskinvask da dette akselererer forekomsten av de følgende fenomenene. Bytt til en ny ansiktsputе hvis noe av det følgende skjer:

- Skinn (PU) i ansiktsputе: fargeendring, klebrig overflatehår, lavere ansiktskomfort.

Lovverk

Etter at du har slått på hodetelefonene, kan du gå til «Innstillinger»►«Generelt»►«Om»►«Lovverk» på Hjem-siden for å se sertifisert produktinformasjon om tilsyn som er spesifikk for regionen din.

⚠ Sikkerhetsadvarsler

Les de følgende advarslene og den følgende informasjonen nøye før du bruker kontrolleren, og følg alle veiledningene om sikkerhet og bruk. Unnlatelse fra å følge disse veiledningene kan resultere i fysisk skade (inkludert elektrisk støt, brann og andre personskader), eiendomsskade og til og med dødsfall. Hvis du lar andre bruke dette produktet, skal du være ansvarlig for å sikre at alle brukere forstår og føler alle sikkerhets og bruksanvisninger.

⚠ADVARSEL Helse- og sikkerhetsadvarsler

- Sørg for at dette produktet brukes i et trygt miljø. Ved å bruke dette produktet til å se et oppslukende virtuelt virkelighet-miljø kan ikke brukere se det fysiske miljøet sitt. Beveg deg bare i det trygge miljøet du har klargjort. Vær oppmerksom på omgivelsene dine. Ikke bruk produktet nært trapper, vinduer, varmekilder eller andre farlige områder.
- Bare bruk produktet hvis du er i god helse. Konsulter en lege før bruk hvis du er gravid, eldre eller har alvorlige fysiske, mentale, visuelle eller hjerteproblemer.
- Et lite antall personer kan oppleve epilepsi, besvimelse, alvorlig svimmelhet og andre symptomer som forårsakes av glimt og bilder, selv om de ikke har medisinsk historikk med dette. Konsulter en lege før bruk hvis du har lignende medisinsk historikk eller noensinne har opplevd noen av symptomene som er oppført ovenfor.
- Noen personer kan oppleve alvorlig svimmelhet, oppkast, hjertebank og til og med besvimelse når de bruker VR-hodetelefoner, spiller vanlige videospill og ser på 3D-filmer. Konsulter en lege hvis du har opplevd noen av symptomene som er oppført ovenfor.
- Dette produktet anbefales ikke for barn som er 12 år eller yngre. Det anbefales å holde VR-hodetelefoner, kontrollere og tilbehør utenfor rekkevidde for barn. Tenåringer over 13 år skal bare bruke dette produktet under tilsyn av voksne.
- Noen personer kan være allergisk mot plast, PU, stoff og andre materialer som brukes i dette produktet. Langvarig hudkontakt kan resultere i symptomer som rødhet, svulming og betennelse. Slutt å bruke produktet og konsulter en lege hvis du opplever noen av symptomene som er oppført ovenfor.
- Dette produktet er ikke tiltenkt for bruk i mer enn 30 minutter om ganger, med hvileperioder på minst 10 minutter mellom hver bruk. Juster hvile- og bruksperioder hvis du opplever ubehag.
- Hvis du har stort avvik i samsyn eller høyt nivå av myopi, eller astigmatisme eller langsynthet, anbefales det at du bruker briller for å korrigere synet ditt når du bruker VR-hodetelefoner.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart hvis du opplever visuelle abnormiteter (diplopi og synsforvrengning, øyeubehag eller smerte osv.), overdreven svette, kvalme, svimmelhet, hjertebank, desorientering, tap av balanse osv. eller andre tegn på lidelse.
- Dette produktet gir tilgang til omsluttende virtuell virkelighet-opplevelser, og noen innholdstyper kan forårsake ubehag. Stopp bruk umiddelbart og konsulter en lege hvis de følgende symptomene oppstår.
  - Epileptisk anfall, tap av bevissthet, anfall, ufrivillige bevegelser, svimmelhet, desorientering, kvalme, søvnighet eller utmattelse.
  - Øyesmerte eller -ubehag, tretthet i øynene, øyerykninger eller visuelle abnormiteter (for eksempel illusjon, sløret syn eller diplopi).
  - Kløende hud, eksem, svulming, irritasjon eller annet ubehag.
  - Overdreven svette, tap av balanse, svekket hånd-øye-koordinering eller andre lignende symptomer på reisesyke.
- Ikke bruk et motorkjøretøy, operer maskineri eller delta i aktiviteter som kan ha potensielt alvorlige konsekvenser før du har kommet deg helt fra disse symptomene.

⚠ADVARSEL Elektroniske enheter

Ikke bruk dette produktet på steder der bruk av trådløse enheter er uttrykkelig forbudt, da dette kan forstyrre andre elektroniske enheter eller forårsake andre farer.

⚠ADVARSEL Innvirkning på medisinske enheter

- Overhold de uttrykkelig erklærte forbudene for bruk av trådløst utstyr i medisinske og helsefasiliteter og slå av utstyret og det tilhørende tilbehøret.
- Radiobølger som genereres av dette produktet og tilbehøret, kan påvirke normal operasjon av implanterbare medisinske enheter eller personlige medisinske enheter som pacemakere, cochlea-implantater, høreapparater osv. Konsulter produsenten av den medisinske enheten om begrensninger av bruk av dette produktet hvis du bruker disse medisinske enhetene.
- Hold en avstand på minst 15 cm fra de implanterte medisinske enhetene (for eksempel pacemakere, cochlea-implantater osv.) når dette produktet og tilbehør er tilkoblet. Stopp bruken av hodetelefonene og/eller tilbehøret hvis du observerer vedvarende interferens med den medisinske enheten.

⚠ADVARSEL Bruksmiljø

- Ikke bruk utstyret i støvete, fuktige eller skitne miljøer eller i nærheten av sterke magnetiske felt, for å forhindre intern kretsfeil for produktet.
- Ikke bruk dette utstyret når det er tordenvær. Tordenvær kan forårsake produktfeil og øke risikoen for elektrisk støt.
- Brukstemperatur: 0–35 °C / 32–104 °F , minimum luftfuktighet 5 %, maksimum luftfuktighet 95 % relativ luftfuktighet (uten kondens). Uten bruk (lagring): -20–45 °C / -4–113 °F, 85 % relativ luftfuktighet.
- Høyde over havet ikke mer enn 2000 m (lufttrykk ikke mindre enn 80 kPa).
- Beskyt dine linser mod lys. Hold produktet væk fra direkte sollys eller ultraviolette stråler, såsom instrumentbrættet i biler eller andre stærke lyskilder.
- Hold produktet og tilbehøret unna regn eller fuktighet.
- Ikke plasser produktet i nærheten av varmekilder eller nakne flammer, for eksempel elektriske varmeovner, mikrobølgeovner, vannvarmere, ovner, stearinlys eller andre plasser som kan generere høye temperaturer.
- Ikke påfør overdrevet trykk på produktet under lagring eller når det er i bruk, for å unngå skade på utstyret og linsene.
- Ikke bruk sterke kjemikalier, rengjøringsmidler eller vaskemidler for å rengjøre produktet eller tilbehøret, da det kan forårsake vesentlige endringer som kan påvirke øye- og hudhelse. Følg veiledningen i «Produktpleie» for å administrere utstyret.
- Ikke la barn eller kjæledyr bite på eller svelge produktet eller tilbehør.

⚠ADVARSEL Barnehelse

- KVELNINGSFARE: Dette produktet kan inneholde små deler. Plasser disse utilgjengelig for barn eller kjæledyr, og ikke la små barn eller kjæledyr være med dette produktet uten tilsyn. Barn eller kjæledyr kan i vanvare skade produktet, svelge små deler eller bli innviklet med kabelen, som resulterer i kvelning eller andre farer.

NO

⚠ADVARSEL **Krav for tilbehør**

- Bare tilbehør som er godkjent av produktprodusenten, for eksempel strømforsyninger og datakabler, kan brukes med produktet.
- Bruken av ikke-godkjent tredjepartstilbehør kan forårsake brann, eksplosjon eller andre skader.
- Bruken av ikke-godkjent tredjepartstilbehør kan bryte garantivilkårene til produktet og de relevante forskriftene i landet der produktet befinner seg. Kontakt PICOs kundeservicesenter for godkjent tilbehør.

⚠ADVARSEL **Miljøbeskyttelse**

- Avhend hodetelefonene og/eller tilbehør i henhold til lokale forskrifter og statlig råd. Ikke avhend hodetelefonene eller tilbehør i brann eller en forbrenningsovn da batteriet kan eksplodere når det overopphetes. Avhend separat fra husholdningsavfall.
- Overhold lokale lover og forskrifter om avhending av batteriene og hodetelefonene som en elektronisk enhet, på utpekte mottak for spesialavfall og separat fra husholdningsavfall.

⚠ADVARSEL **Hørselsvern**

- Ikke bruk høy lydstyrke over lengre tid for å forhindre mulig hørselsskade.
- Når du bruker hodetelefoner bruker du den minste lydstyrken som kreves, for å unngå hørselsskade. Langvarig eksponering for høy lydstyrke kan forårsake permanent hørselsskade.

⚠ADVARSEL **Brannfarlige og eksplosive områder**

- Ikke bruker utstyret i nærheten av bensinstasjoner eller farlige områder som inneholder brannfarlige gjenstander og kjemiske stoffer. Følg alle grafiske eller tekstveiledninger når du har produktet i områder som disse. Bruk av produktet på disse farlige stedene utgjør fare for eksplosjon eller brann.
- Ikke oppbevar eller transporter produktet eller tilbehøret i samme beholder som brannfarlige væsker, gasser eller stoffer.

⚠ADVARSEL **Transportsikkerhet**

- Ikke bruk produktet mens du går, sykler, kjører eller er i situasjoner som krever full sikt.
- Vær forsiktig hvis du bruker produktet som en passasjer i et kjøretøy da uregelmessig bevegelse kan øke risikoen for reisesyke.

⚠ADVARSEL **Sikkerhet for lader**

- Bare ladeenheter som følger med i produktpakken eller som er spesifisert som en godkjent enhet av produsenten, skal brukes.
- Når lading er fullført, kobler du laderen fra utstyret og kobler laderen fra strømuttaket.
- Ikke bruk utstyret, laderen eller kabelen med våte hender for å unngå kortslutning, feil eller elektrisk støt.
- Ikke bruk laderen hvis den er våt.
- Hvis ladeadapteren eller -kabelen er skadet, stanser du bruken for å forhindre risikoen for elektrisk støt eller brann.

⚠ADVARSEL **Batterisikkerhet**

VR-hodetelefoner

- VR-hodetelefoner er utstyrt med interne batterier som ikke kan tas ut. Ikke forsøk å bytte batteriet da det kan forårsake batteriskade, brann eller personskade. Batteriet kan bare byttes ut av PICO eller PICO-autoriserte tjenesteleverandører.
- Ikke demonter eller modifiser batteriet, sett inn fremmedlegemer eller senk i vann eller andre væsker. Slik håndtering av batteriet kan forårsake kjemisk lekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjon. Hvis det virker som om batteriet lekker materiale, må du unngå kontakt med hud eller øyne. I tilfelle materiale kommer i kontakt med hud eller øyne, må du umiddelbart skylle med drikkevann og oppsøke legehjelp.legehjelp.
- Ikke slipp, klem eller stikker hull på batteriet. Unngå å utsette batteriet for høy temperatur eller eksternt trykk, som kan resultere i skade og overoppheting av batteriet.
- Ikke koble metallederen med de to polene til batteriet eller kontakt terminalen til batteriet, slik at du unngår kortslutning av batteriet og personskader som brannsår forårsaket av overoppheting av batteriet.
- Kontakt PICO eller PICO-autoriserte tjenesteleverandører for å bytte ut batteriet når standbytiden til enheten er åpenbart kortere enn den normale tiden. Utbytting av et batteri med feil type kan omgå en sikring.

Kontroller

- Kontrollerne inneholder AA-batterier. Hold dem unna barn under 3 og kjæledyr.
- Resirkuler eller avhend batterier raskt i henhold til alle gjeldende lover og forskrifter.
- Batteriene i kontrollerne kan byttes ut. Ikke bland gamle og nye batterier. Bytt ut alle batteriene i et sett samtidig.
- Batteriene i kontrollerne er 1,5 V alkaliske AA-batterier. Ikke lad batteriene, for å unngå batterilekkasje, overoppheting, brann eller eksplosjon.
- Ikke slipp, klem eller stikker hull på batteriet. Unngå å utsette batteriet for høy temperatur eller eksternt trykk, som kan resultere i skade og overoppheting av batteriet.
- I tilfelle batterilekkasje og materiale kommer i kontakt med hud eller øyne, må du umiddelbart skylle med drikkevann og oppsøke legehjelp.
- Fjern batterier før lagring over lengre tid uten bruk. Tomme batterier kan lekke og skade kontrolleren.

⚠ OBS **VR-produktpleie**

- Ikke bruk produktet hvis en del er ødelagt eller skadet.
- Ikke forsøk å reparer noen del av produktet selv. Reparasjoner skal bare utføres av PICO-autoriserte reparatører.
- Ikke utsett hodetelefonene og kontrollerne for fuktighet, høy luftfuktighet, høye konsentrasjoner av støv eller svevepartikler, temperaturer utenfor bruksområdet eller direkte sollys for å unngå skade.
- Hold hodetelefonene, kontrollerne, laderen, kablene og tilbehør unna kjæledyr for å unngå skade.

⚠ OBS **Ikke rett sollys på linser**

- Ikke utsett de optiske linsene for direkte sollys eller andre sterke lyskilder. Eksponering for direkte sollys kan forårsake permanent skade med gule flekker på skjermen. Skjermskade som forårsakes av eksponering for sollys eller andre sterke lyskilder, dekkes ikke av garantien.



Forskriftsinformasjon

Forskriftsinformasjon for EU/Storbritannia

SAR-grensen som er vedtatt av Europa, er 2,0 W/kg i gjennomsnitt over 10 gram vev. Den høyeste SAR-verdien for denne enhetstypen ved testing ved hodet er 0.411 W/kg. Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. erklærer herved at denne enheten (universelle VR-hodetelefoner, modell: A7Q10) er i samsvar med de grunnleggende kravene og de andre relevante bestemmelsene i direktiv 2014/53/EU, samt Storbritannias forordninger om radioutstyr SI 2017 No. 1206. Hele teksten for samsvarserklæringen for EU/Storbritannia er tilgjengelig på denne adressen:**https://www.picoxr.com/legal/compliance**

VR Headset:

Frekvensområde (BT): 2400–2483,5 MHz Maks utgangseffekt (BT): 10 dBm
Frekvensområde (Wi-Fi): 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz Bare innendørsbruk, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz
Maks utgangseffekt (Wi-Fi): 2400–2483,5 MHz: 20 dBm; 5150–5350 MHz: 23 dBm; 5725–5850 MHz: 13,98 dBm

Kontroller:

Frekvensområde (2,4 GHz): 2402–2480 MHz Maks utgangseffekt: 10 dBm

Avhendings- og resirkuleringsinformasjon



Det utkryssede søppelbøttesymbolet på produktet, batteriet, dokumentasjonen eller innpakningen minner deg om at alle elektroniske produkter og batterier må tas til separate mottak for spesialavfall ved slutten av levetiden. De må ikke avhendes i den vanlige avfallstrømmen med husholdningsavfall. Det er brukerens ansvar å avhende utstyret med et utpekt mottak for spesialavfall eller en tjeneste for separat resirkulering av elektrisk og elektronisk avfall (WEEE) og batterier i henhold til lokale lover. Riktig innsamling og resirkulering av utstyret bidrar til å sikre at avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) resirkuleres på en måte som bevarer verdifulle materialer og beskytter menneskehelse og miljøet. Uriktig håndtering, utilsiktet beskadigelse, skade og/eller upassende resirkulering ved slutten av levetiden kan være skadelig for helsen og miljøet. Du finner mer informasjon om hvor og hvordan du kan levere EEE-avfall, ved å kontakte de lokale myndighetene, forhandleren eller en tjeneste for avhending av husholdningstjeneste eller gå til nettstedet https://www.picoxr.com.

Dette utstyret kan opereres i

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Forskriftsinformasjon for USA

FCC-erklæring

Dette utstyret er testet og funnet til å samsvare med grensene for digitale enheter i klasse B, i henhold til del 15 av FCC-reglene. Disse grensene er utviklet for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig interferens i en boliginstallasjon.

Dette utstyret genererer, bruker og kan stråle radiofrekvensenergi og, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til veiledningen, kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon. Det finnes imidlertid ingen garanti om at interferens ikke oppstår i en bestemt installasjon.

Hvis dette utstyret forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottak, som kan fastslås ved å slå utstyret av og på, oppmuntres brukeren til å prøve å korrigere interferensen med ett eller flere av disse tiltakene:

- Snu eller flytt mottakerantennen.
- Øk avstanden mellom utstyret og mottakeren.
- Koble utstyret til et uttak på en krets som er forskjellig fra den mottakeren er koblet til.
- Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker for hjelp.

Denne enheten er i samsvar med del 15 av FCC-reglene. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens.
- Denne enheten må tåle eventuell mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon. Alle endringer eller modifikasjoner som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for samsvar, kan oppheve brukerens myndighet til å bruke utstyret.

Merk: Produsenten er ikke ansvarlig for radio- eller TV-interferens som kan forårsakes av uautoriserte modifikasjoner av dette utstyret. Slike modifikasjoner kan oppheve brukerens autoritet til å bruke utstyret.

FCC-erklæring om strålingseksponering for RF-enheter

Dette utstyret er i samsvar med FCC-grensene for RF-strålingseksponering som er angitt for et ukontrollert miljø. Denne enheten og antennen må ikke plasseres eller brukes sammen med andre antenner eller mottakere.

«Leverandørens samsvarserklæring 47 CFR §2.1077 Samsvarsinformasjon»
SDoC-nettsted: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Forskriftsinformasjon for Canada

Enheten overholder Industry Canadas lisensfritatte RSS-standarder. Bruk er underlagt følgende to betingelser:

1. Denne enheten kan ikke forårsake interferens, og
2. Denne enheten må tåle eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket operasjon av enheten.

Obs:

- Enheten for bruk i båndet 5150–5250 MHz er bare for innendørsbruk for å redusere potensialet for skadelig interferens på mobile satellittsystemer på samme kanal.
- Høyeffektsradarene tildeles som primærbrukere (dvs. prioritetsbrukere) for båndene 5250–5350 MHz og 5650–5850 MHz, og disse radarene kan forårsake interferens og/eller skade på LE-LAN-enheter.
- DFS-produkter (Dynamic Frequency Selection) som opererer i båndene 5250–5350 MHz, 5470–5600 MHz og 5650–5725 MHz.
- Eksponeringsstandarden for trådløse sendere bruker en måleenhet som kalles spesifikk absorpsjonsrate eller SAR. SAR-grensen angitt av IC er 1,6 W/kg.
- Den høyeste SAR-verdien for EUT som rapportert til IS under testing for bruk, er 1.55 W/kg.

Begrenset garanti for PICO-produkt

LES DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN NØYE FOR Å FORSTÅ RETTIGHETENE OG PLIKTENE DINE. VED Å BRUKE PICO-PRODUKTET ELLER TILBEHØR GODTAR DU DEN BEGRENSEDE GARANTIEN.

PICO utsteder denne garantien til deg, som en forbruker som har kjøpt et nytt, dekket produkt fra PICO eller en autorisert forhandler («du»). Denne garantien er ikke tilgjengelig for produkter som ble kjøpt fra andre kilder enn PICO eller en autorisert forhandler.

Hva gjør denne garantien?

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land. Denne garantien er i tillegg til og påvirker ikke eventuelle rettigheter du har i henhold til lovene i jurisdiksjonen din vedrørende salg av forbrukervarer.

Dekningen til denne garantien

Denne garantien dekker defekter og funksjonsfeil i de nye PICO-produktene den følger med («produktet»). Vi garanterer at produktet kommer til – under normal og tiltenkt bruk – fungere hovedsakelig i henhold til de tekniske spesifikasjonene våre eller medfølgende produktdokumentasjon (den «garanterte funksjonaliteten») i løpet av garantiperioden. Hvis, og i den grad produktet trenger PICO-programvare eller -tjenester for å oppnå den garanterte funksjonaliteten, kommer vi til å lage og gjøre tilgjengelig programvare og tjenester i løpet av garantiperioden. Vi kan oppdatere, modifisere eller begrense slike programvarer eller tjenester etter eget forgodtbefinnende så lenge vi minst opprettholder den garanterte funksjonaliteten.

NO

Garantiperiode

Denne begrensede garantien fortsetter i ett (1) år fra datoen for kjøp eller levering av produktet, avhengig av hva hvilken av dem som kommer senest («garantiperioden»). Ingenting i denne garantien påvirker eller begrenser noen rettigheter under gjeldende lokal lov, inkludert forbrukerlover.

Dekkes ikke av denne garantien

- Defekter eller skade som oppstår fra uriktig bruk eller vedlikehold som ikke er inkludert i denne bruksanvisningen;
- Skjermskade forårsaket av eksponering for sollys eller UV-lys eller andre sterke lyskilder;
- Forringelse av det kosmetiske utseendet til produktet eller tilbehør på grunn av normal slitasje;
- Forbruksdeler, for eksempel: AA-batteri, bæresnor, rengjøringsklut, ansiktspute, hodebånd, deksel til hodetelefonhull, monteringssett, monteringspute og beskyttende bekledninger som det er rimelig å forvente at reduseres over tid, med mindre feilen har oppstått på grunn av en funksjonsfeil;
- Gaver og pakker annet enn produkt og tilbehør;
- Skader forårsaket av demontering, modifisering og reparasjon uten PICO eller tjenesteleverandør autorisert av PICO;
- Skade forårsaket av force majeure, for eksempel brann, oversvømmelser og lyn;
- Produktet har overskredet den gyldige garantiperioden.

Hvordan kan du oppnå garantiservice?

Du kan sjekke bruksanvisningen eller gå til https://business.picoxr.com/ når du opplever problemet under bruk. Hvis problemet ikke kan løses hver å sjekke bruksanvisningen og/eller ressursene som er tilgjengelige på https://business.picoxr.com/ bør du kontakte distributøren du kjøpte produktet eller tilbehøret fra, for å få hjelp.

I tilfelle en oppfatter funksjonsfeil i produktet eller tilbehør bør du kontakte oss og oppgi de følgende handlingene og iverksette de følgende tiltakene:

- Modellen og serienummeret til produkt og tilbehør;
- Den fullstendige adressen og kontaktinformasjonen din;
- En kopi av den opprinnelige fakturaen, kvitteringen eller salgsdokumentet for kjøpet av produktet. Du må fremvise et gyldig kjøpsbevis når du fremsetter krav i henhold til denne begrensede garantien.
- Du bør sikkerhetskopiere alle personlige programmer og data og slette dem fra produktet før du returnerer det til oss. Vi kan ikke garantere at vi kan reparere produktet uten risiko for eller tap av programmer eller data, og eventuelle erstatningsprodukter inneholder ikke noen av dataene dine som var lagret på det opprinnelige produktet.
- Vi fastslår hvorvidt det finnes en defekt eller funksjonsfeil som dekkes av denne garantien. Hvis vi finner en defekt eller funksjonsfeil som dekkes av denne garantien, reparerer eller erstatter vi produktet for å gi den garanterte funksjonaliteten, og vi sender det reparerte produktet eller et erstatningsprodukt. I tilfelle produktet ikke kan repareres eller erstattes, har du krav på en refusjon.
- Alle reparerte eller erstattede produkter blir fortsatt dekket av denne garantien for det som kommer sist av resten av garantiperioden eller nitti (90) dager etter mottak av erstatningen eller det reparerte produktet.

Gjeldende lov

Denne begrensede garantien reguleres av loven i landet der produktet og/eller tilbehøret ble kjøpt, og de relevante domstolene i det landet har eksklusiv jurisdiksjon i forbindelse med denne begrensede garantien. Hvis du bor i Storbritannia eller EU, kan du ha ytterligere rettigheter og kan føre juridiske prosesser i domstolene i landet du bor i.

NO

Lover og forskrifter

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co., Ltd.** Med enerett. Denne informasjonen er bare for referanse og utgjør ikke noen form av forpliktelse. Produkter (inkludert, men ikke begrenset til farge, størrelse og skjerm) skal være underlagt fysiske gjenstander.

Avtale for brukerens programvarelisens

Før du bruker produktet må du lese avtalen for programvarelisens nøye. Når du begynner å bruke produktet, godtar du å være bundet av lisensavtalen.

Hvis du ikke godtar vilkårene i denne avtalen, kan du ikke bruke produktet og programvaren. Du finner mer informasjon om avtalen på: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Privacy Protection

For å finne ut hvordan vi beskytter personopplysningene dine, kan du gå til: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Produktnavn: Universelle VR-hodetelefoner | Hodetelefonmodell: A7Q10 | Kontrollermodell: C1B10

Du finner mer informasjon om PICOs produkter, retningslinjer og autoriserte servere på PICOs offisielle nettsted: https://business.picoxr.com

Bedriftsnavn: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co., Ltd.
Bedriftsadresse: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, Kina

Du finner mer informasjon om ettersalg på: https://www.picoxr.com/support/faq


I æsken

VR-headset / Controller / 2 Alkaliske Batterier / USB-A til C 2.0 Datakabel / Brugervejledning

Vigtige bemærkninger om sundhed og sikkerhed

- Dette produkt opleves bedst i et rummeligt indendørs miljø. Det anbefales at efterlade et område på mindst 2 m x 2 m for at bruge enheden. Sørg for, at du ikke føler dig utilpas, og at det omgivende miljø er sikkert før brug. Undgå ulykker, især når du bevæger dig indendørs, mens du har headsettet på.
- Dette produkt anbefales ikke til børn, der er 12 år og yngre. Det anbefales at opbevare headset, controllere og tilbehør uden for børns rækkevidde. Teenagere på 13 år og derover skal bruge det under voksenopsyn for at undgå ulykker.
- Dette produkt har ikke en funktion til at justere nærsynethed. Brugere med nærsynethed bør bære briller, mens de bruger headsettet, og undgå at ridse eller skade headsettets optiske objektiver med brillerne. Beskyt de optiske objektiver, når du bruger og opbevarer headsettet. Undgå skarpe genstande, der kan beskadige objneektiver. Rengør objektiverne med bløde mikrofiberklude for at undgå ridser, ellers vil synsoplevelsen blive påvirket.
- Langvarig brug kan forårsage let svimmelhed eller anstrengte øjne. Tag et ordentligt hvil efter hver 30 minutters brug. Du kan lindre belastningen til øjnene ved at lave øjenøvelser eller se på fjerne objekter. Hvis du føler ubehag, skal du straks stoppe med at bruge produktet.
- Når headsettets objektiver udsættes for direkte sollys eller ultraviolet lys (især udendørs, på balkoner, vindueskarme og ved opbevaring i køretøjer), kan det føre til permanent gule pletter på skærmen. Undgå denne situation, da produktgarantien ikke dækker sådanne skærmskader forårsaget af ovenstående situation.
- Skru ikke for meget op for lyden. Ellers kan det forårsage høreskader.
- Headsettets knapper kan udføre grundlæggende betjening af produktet. Tilslut til controlleren for en rigere og mere spændende oplevelse.
- Dette produkt understøtter tre forudindstillede områder af interpupillær afstand (IPD). Vælg den objektivafstand, der passer til din IPD. Mellemområdet er indstillet som standard, da det rummer de fleste mennesker. Personer med dobbeltsyn eller strabismus bør justere deres objektivafstand, så den stemmer overens med deres IPD. Brug af enheden med en uegnet objektivafstand kan føre til dobbeltsyn eller anstrengte øjne.

Hurtig-guide



1

Installation af batterier


Tryk på pileikonet med tommelfingeren, og skub dækslet ned.



2

Tænd for controlleren

Tryk kort på START-knappen, indtil statusindikatoren blinker blåt.



3


Tænd for dit headset

Tryk længe på headsettets TÆND/SLUK-knap, indtil statusindikatoren bliver blå.

DA

*** Produkt og emballage opdateres løbende, og funktionerne og indholdet af det selvstændige headset kan blive opgraderet i fremtiden.Derfor kan indholdet, udseendet og funktionaliteten angivet i denne manual og produktemballagen ændres og afspejler muligvis ikke det endelige produkt. Disse instruktioner er kun til reference.**

*** Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før du bruger produktet, og del denne information med andre brugere, da den indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger. Gem brugervejledningen som reference for fremtiden.**




4

At bære headsettet

Dæk dit ansigt eller dine briller med headsettet.
Træk puden på bagsiden af hovedet ned, så headsettet passer til dit hoved.

Bemærk: Brugere med nærsynethed bør tage deres receptpligtige briller på, mens de bruger headsettet, da dette produkt ikke har en funktion til at justere nærsynethed.

DA



5

Juster headsettet, indtil det sidder behageligt, og du har frit udsyn.


Juster længden af sidestropperne og bærepositionen, indtil dit synsfelt er klart.

- **Justering af interpupillær afstand (IPD)**

  Dette produkt understøtter tre forudindstillede områder af interpupillær afstand (IPD): 58 mm, 63,5 mm, og 69 mm. Mellemområdet er indstillet som standard, da det rummer de fleste mennesker. Personer med dobbeltsyn eller strabismus bør justere deres objektivafstand, så den stemmer overens med deres IPD.

  Se lige på headset-objektiverne, mens du justerer. Hold de øverste midterste dele af de to objektivrør med begge hænder for at flytte dem sammen eller fra hinanden. I figuren nedenfor, tag det højre objektivrør som et eksempel, skift objektiverne til højre eller venstre i forhold til skalaen øverst på cylinderen og den hvide lodrette linje for at justere rækkevidden.

  (Skalaen på objektivrøret er justeret med den hvide lodrette linje: 63,5 mm; skalaen på objektivrøret er til venstre for den hvide lodrette linje: 58 mm; skalaen på objektivrøret er til højre for den hvide lodrette linje: 69 mm).




- **Nærsynede brugere**


  Denne enhed har ikke en funktion til at justere for nærsynethed. Headsettet kan dog rumme de fleste standardbriller med en stelbredde på mindre end 160 mm.



Bemærk: Brug af enheden med en uegnet objektivafstand kan føre til dobbeltsyn eller anstrengte øjne.

Betjeningsvejledning





Headsettets statusindikator

- Blå: Tændes eller i arbejdstilstand
- Gul: Opladning af batteri er under 98 %
- Rød: Opladning af batteri er under 20 %
- Grøn: Opladning komplet, batteri er over 98 % eller fuld
- Blinkende blåt: Lukkes ned
- Rød blinkende: Opladning af batteri er under 20 %
- Fra: Sover eller er slukket

DA

Detaljeret beskrivelse

Du kan styre headsettet med controller-tilstand og headset-tilstand.
Knapperne på controlleren er identiske med knapperne på headsettet, bortset fra pegefeltet. Det anbefales at bruge controlleren, for en rigere og mere spændende interaktion og indhold.

Hvis du ikke ønsker at bruge controlleren, kan du gå til headset-tilstand ved at følge prompten på skærmen og trykke på BEKRÆFT-knappen på headsettet i følgende situationer:

- Spring prompten på skærmen over og gå til headset-tilstand direkte efter, at enheden tændes;
- Afbryd controlleren ved at slå Bluetooth-forbindelsen fra i "Indstillinger" ► "Bluetooth";
- Afbryd controlleren ved at ophæve bindingen af controlleren i "Indstillinger" ► "Controller";
- For at binde controlleren igen eller skifte til en ny, skal du gå til startsiden og aktivere Headset-parringstilstand i "Indstillinger" ► "Controller". Tryk på START-knappen + UDLØSER-knappen + pegefeltet på samme tid og hold i 10 sekunder, og følg instruktionerne på headsettets skærm.
- Hvis du bruger en ny controller, eller der ikke er nogen parringsoplysninger for controlleren, skal du trykke kort på START-knappen på controlleren for at gå til parringstilstand.

Bemærk: Når du skifter fra controller-tilstand til headset-tilstand, slukkes controlleren, og den virtuelle controller og projektionslinjer forsvinder. Når du skifter til controller-tilstand, forsvinder hovedmarkøren og ændres til en virtuel controller med projektionslinjer.


DA

Headset-tilstand:

Bemærk: Controlleren forbinder ikke til headsettet under headset-tilstand. Udfør følgende instruktioner på headsettet.

1. Flyt markøren

Sving headsettet for at flytte markøren til midten af synsfeltet.



2. Headset-tilstand

Når controlleren ikke er tilsluttet, kan du dreje hovedet og trykke på knapperne på headsettet for at betjene enheden.

3. Gencentrering af skærmen i headset-tilstand

Kig lige frem, mens du har headsettet på, tryk på START-knappen på headsettet i mere end 1 sekund for at opdatere skærmen. Juster interfacet, indtil det er placeret lige før dig i dit synsfelt.

4. Lydstyrkejustering på headset


Ved at trykke på LYDSTYRKE-knappen på headsettet kan du øge eller mindske lydstyrken. Et langt tryk kan justere lydstyrken kontinuerligt.

5. Dvale/Vågn op

Metode 1: Efter at have taget headsettet af i et stykke tid, går systemet automatisk i dvaletilstand. Det vågner automatisk, når headsettet tages på.
Metode 2: Tryk kort på TÆND/SLUK-knappen på headsettet for at sætte det i dvale eller vække det.

6. Hardware-nulstilling på headsettet

Hvis der opstår problemer som f.eks. at enheden ikke reagerer, når du trykker kort på START-knappen eller TÆND/SLUK-knappen på headsettet, eller når skærmen på headsettet er frosset, skal du holde TÆND/SLUK-knappen nede i mere end 10 sekunder for at genstarte headsettet.




1. Pegefelt
2. APP/BACK-knap
3. START-knap
4. Statusindikator
5. Hul på controller til rem
6. UDLØSER-knap
7. LYDSTYRKE-knap
8. Batteridæksel

- **Statusindikator**
  Langsomt blinkende blå lys (hver 0,5 sekund): Afventer parringsforbindelse.
  Blå tændes/slukkes, når der trykkes på knappen/ikke trykkes på knappen: Tilsluttet.
  Hurtigt blinkende blå lys (hver 0,1 sekund): Lavt batteri.
  Langsomt blinkende blå lys (hver 1,5 sekund): Firmwareopgradering.
- **START-knap**
  Kort tryk for at tænde enheden.
  Kort tryk for at vende tilbage til startskærmen.
  Langt tryk i 1 sekund for at centrere skærmen.
- **UDLØSER-knap**
  Bekræft og skyd osv. Dens funktioner varierer i forskellige spil og applikationer.
- **LYDSTYRKE-knap**
  Kort tryk for at justere lydstyrken.
  Langt tryk for at justere kontinuerligt.
- **APP/BACK-knap**
  Kort tryk for at vende tilbage eller gå til Menu.
- **Pegefelt**
  Tryk og hold for at bekræfte.
  Rør og stryg for at bladre.


1. Flyt markøren

Sving controlleren for at flytte den virtuelle controllers projektionslinjer i synsfeltet.



2. Bekræft, vend side

Tryk på et hvilket som helst område af pegefeltet for at bekræfte. Stryg pegefeltet fra top til bund eller venstre mod højre for at bladre.



3. Bekræft/skyd

Tryk kort på UDLØSER-knappen for at bekræfte/skryde. Dens funktioner varierer i forskellige spil og applikationer.

4. Tilbage/Menu

Tryk kort på APP-knappen for at vende tilbage/gå til menu.

5. Skærmgencentrering og centrering af virtuel controller

Kig lige frem med headsettet på, peg med controlleren vandret lige foran dig selv, og tryk på controllerens START-knap i mere end 1 sekund for at centrere skærmen igen. Træk menuen til den modstående position i det aktuelle synsfelt, og centrer projektionslinjerne på den virtuelle controller.

6. Lydstyrkejustering på controller

Ved at trykke på LYDSTYRKE-knappen på controlleren kan du øge eller mindske lydstyrken. Et langt tryk kan justere lydstyrken kontinuerligt.

7. Skift dominerende hånd

Gå til "Indstillinger" ► "Controller" ► "Dominerende hånd".

8. Tilslut en ny controller under controller-tilstand (der kan maksimalt tilsluttes én controller til headsettet)

Fjern bindingen til den aktuelle controller i "Indstillinger" ► "Controller". Tryk derefter kort på START-knappen på den nye controller eller START-knappen + UDLØSER-knappen + pegefeltet på den nuværende controller i 10 sekunder. Følg derefter instruktionerne på headsettets skærm.

9. Sluk for controlleren

Du behøver ikke at slukke for controlleren manuelt. Den slukker automatisk for at spare strøm i følgende situationer.
- Når headsettet er i dyb dvaletilstand (1 minut efter at headsettet er taget af)
- Når headsettets Bluetooth er slået fra
- Når controlleren er ubundet i headsettets controllerstyrings-grænseflade
- Når headsettet er slukket

10. Nulstil og genstart controllerens hardware

Hvis controlleren ikke reagerer, når der trykkes på START-knappen og en vilkårlig knap, eller når den virtuelle controller i headsettet sætter sig fast og ikke bevæger sig, skal du trække batteriet ud og indsætte det igen for at genstarte.

DA

Produktpleje

Dette VR-headset har udskiftelige ansigtspuder og remme. Ansigtspude og remme kan købes separat. Kontakt kundeservice eller en PICO-autoriseret serviceudbyder eller din salgsrepræsentant.

Pleje af headset (undtagen objektiv, ansigtspuden), controller og tilbehør

Brug en desinfektionsserviet (alkoholbaserede ingredienser tilladt) eller brug en tør mikrofiberklud til at dyppe i en lille mængde af 75 % alkohol og tør forsigtigt overfladen af produktet af, indtil overfladen er våd, og vent mindst 5 minutter, og tør derefter overfladen med en tør mikrofiberklud.
Bemærk: Undgå at der kommer vand ind i produktet ved rengøring.

Objektivpleje
- Under brug eller opbevaring skal du være opmærksom på at undgå, at hårde genstande rører objektiv for at undgå ridser i objektivet.
- Brug en mikrofiberklud til optiske objektiver og dyp den i lidt vand eller brug en alkoholfri desinfektionsserviet til at rense objektiverne. (Tør ikke objektiverne af med alkohol eller andre skrappe eller slibende rengøringsmidler, da dette kan føre til beskadigelse).

Pleje af ansigtspude

Brug en steril serviet (alkoholbaserede ingredienser tilladt) eller en tør mikrofiberklud dyppet i en lille mængde 75 % alkohol til forsigtigt at tørre overfladen og de omkringliggende områder i kontakt med huden, indtil overfladen er let våd og hold i mindst fem minutter. Lad derefter tørre før brug. (Udsæt ikke direkte for sollys.)

Bemærk: Ansigtspuden vil have følgende effekter efter gentagen rengøring og desinfektion. Desuden anbefales håndvask eller maskinvask ikke, da dette vil fremskynde forekomsten af følgende fænomener. Skift til en ny ansigtspude, hvis noget af følgende opstår:

• Ansigtspude i læder (PU): farveændring, klæbrig overflade, nedsat ansigtskomfort.

Lovmæssig

Når du har tændt headsettet, kan du gå til "Indstillinger"►"Generelt"►"Om"►"Lovmæssig" på startsiden for at se de certificerede overvågningsprodukoplysninger, der er specifikke for dit område.

⚠ Sikkerhedsadvarsler

Læs følgende advarsler og information omhyggeligt, før du bruger VR-headsettet og følg alle retningslinjer for sikkerhed og drift. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan resultere i fysiske kvæstelser (herunder elektrisk stød, brand og andre skader), skade på ejendom og endda død. Hvis du tillader andre at bruge dette produkt, er du ansvarlig for at sikre, at enhver bruger forstår og følger alle sikkerheds- og driftsinstruktioner.

⚠ADVARSEL **Sundheds- og sikkerhedsadvarsler**

- Sørg for, at dette produkt bruges i et sikkert miljø. Ved at bruge dette produkt til at se et fordybende virtual reality-miljø, vil brugerne ikke være i stand til at se deres fysiske miljø. Bevæg dig kun inden for det sikre område, du indstiller: husk på dine omgivelser.
- Brug ikke i nærheden af trapper, vinduer, varmekilder eller andre farlige områder.Brug kun, hvis du er ved godt helbred. Kontakt en læge før brug, hvis du er gravid, ældre eller har alvorlige fysiske, psykiske, visuelle eller hjerteproblemer.
- Et lille antal mennesker kan opleve epilepsi, besvimelse, svær svimmelhed og andre symptomer forårsaget af glimt og billeder, selvom de ikke har en sådan sygehistorie. Rådfør dig med en læge før brug, hvis du har en lignende sygehistorie eller nogensinde har oplevet nogen af ovenstående symptomer.
- Nogle mennesker kan opleve svær svimmelhed, opkastning, hjertebanken og endda besvimelse, når de bruger VR-headset, spiller almindelige videospil og ser 3D-film. Kontakt en læge, hvis du har oplevet nogen af ovenstående symptomer.
- Dette produkt anbefales ikke til børn, der er 12 år og yngre. Det anbefales at opbevare headset, controllere og tilbehør uden for børns rækkevidde. Teenagere på 13 år og derover skal bruge det under voksenopsyn for at undgå ulykker.
- Nogle mennesker kan være allergiske over for plastik, PU, stof og andre materialer, der bruges i dette produkt. Langvarig kontakt med huden kan resultere i symptomer som rødme, hævelse og betændelse. Stop med at bruge produktet og konsulter en læge, hvis du oplever nogen af ovenstående symptomer.
- Dette produkt er ikke beregnet til længerevarende brug over 30 minutter ad gangen med hvileperioder på mindst 10 minutter mellem brug. Juster hvile- og brugsperioder, hvis du oplever ubehag.
- Hvis du har en stor forskel i kikkertsyn, eller en høj grad af nærsynethed, eller astigmatisme eller langsynethed, foreslås det, at du bruger briller for at korrigere dit syn, når du bruger VR-headset.
- Stop straks med at bruge produktet, hvis du oplever synsforstyrrelser (diplopi og synsforvrængning, ubehag i øjnene eller smerter osv.), overdreven svedtendens, kvalme, vertigo, hjertebanken, desorientering, tab af balance osv. eller andre tegn på angst.
- Dette produkt giver adgang til fordybende virtual reality-oplevelser, nogle typer indhold kan forårsage ubehag. Stop brugen straks og søg læge, hvis følgende
  - Epilepsianfald, bevidsthedstab, kramper, ufrivillige bevægelser, svimmelhed, desorientering, kvalme, somnolens eller træthed.
  - Smerte eller ubehag i øjnene, træthed i øjnene, øjentrækninger eller synsforstyrrelser (såsom illusion, sløret syn eller diplopi).
  - Kløende hud, eksem, hævelse, irritation eller andre gener.
  - Overdreven svedtendens, tab af balance, nedsat hånd-øje koordination eller andre lignende symptomer på køresyge.
- Undlad at betjene et motorkøretøj, betjene maskiner eller deltage i aktiviteter, der kan have potentielt alvorlige konsekvenser, før du er kommet dig helt over disse symptomer.

⚠ADVARSEL **Elektroniske enheder**

Brug ikke dette produkt på steder, hvor brugen af trådløse enheder er udtrykkeligt forbudt, da dette kan forstyrre andre elektroniske enheder eller forårsage andre farer.

⚠ADVARSEL **Indvirkning på medicinsk udstyr**

- Overhold venligst det udtrykkeligt angivne forbud mod brug af trådløst udstyr i medicinske og sundhedsmæssige faciliteter, og luk udstyret og dets tilbehør ned.
- Radiobølger genereret af dette produkt og dets tilbehør kan påvirke den normale drift af implanterbart medicinsk udstyr eller personligt medicinsk udstyr, såsom pacemakere, cochleaimplantater, høreapparater osv. Kontakt producenten af det medicinske udstyr angående begrænsningerne for brugen af dette produkt hvis du bruger disse medicinske anordninger.
- Hold en afstand på mindst 15 cm fra det implanterede medicinske udstyr (såsom pacemakere, cochleaimplantater osv.), når dette produkt og eventuelt tilbehør er tilsluttet. Stop med at bruge headsettet og/eller dets tilbehør, hvis du observerer en vedvarende interferens med dit medicinske udstyr.

⚠ADVARSEL **Driftsmiljø**

- Brug ikke udstyret i støvede, fugtige, snavsede omgivelser eller i nærheden af stærke magnetiske felter for at forårsage interne kredsløbsfejl i dette produkt.
- Brug ikke dette udstyr under tordenvejr. Tordenvejr kan forårsage produktfejl og øger risikoen for elektrisk stød.
- Driftstemperatur: 0-35 °C / 32-104 °F, minimum luftfugtighed 5 %, maksimal luftfugtighed 95 % RH (ikke-kondenserende). Ikke-drift (opbevaring): -20-45 °C / -4-113 °F, 85 % RH.
- Højde ikke højere end 2000 m (lufttryk ikke mindre end 80 kPa).
- Beskyt dine linser mod lys. Hold produktet væk fra direkte sollys eller ultraviolette stråler, såsom instrumentbrættet i biler eller andre stærke lyskilder.
- Hold produktet og dets tilbehør væk fra regn eller fugt.
- Anbring ikke produktet i nærheden af varmekilder eller flammer, såsom elektriske varmeapparater, mikrobølgeovne, vandvarmere, komfurer, stearinlys eller steder, der kan generere høje temperaturer.
- Udsæt or stort tryk under opbevaring eller under brug, for at undgå beskadigelse af udstyret og linserne.
- Brug ikke stærke kemikalier, rengøringsmidler eller desinfektionsmidler til at rengøre produktet eller dets tilbehør, da det kan forårsage materielle ændringer, der påvirker øjen- og hudsundheden. Følg instruktionerne i "Produktpleje" for at pleje udstyret.
- Lad ikke børn eller kæledyr bide i eller sluge produktet eller dets tilbehør.

⚠ADVARSEL **Børns sundhed**

- KVÆLNINGSFARE: Dette produkt kan indeholde små dele. Placer produktet uden for børns eller kæledyrs rækkevidde, og efterlad ikke små børn eller kæledyr med dette produkt uden opsyn. Børn eller kæledyr kan utilsigtet beskadige produktet, sluge små dele eller blive viklet ind i kablet, hvilket kan resultere i kvælning eller andre farer.

⚠ADVARSEL **Krav til tilbehør**

- Kun tilbehør godkendt af produktproducenten, såsom strømforsyninger og datakabler, kan bruges sammen med produktet.
- Brug af ikke-godkendt tredjepartstilbehør kan forårsage brand, eksplosion eller andre skader.
- Brugen af ikke-godkendt tredjepartstilbehør kan krænke produktets garantibetingelser og de relevante regler i det land, hvor produktet er placeret. For godkendt tilbehør, kontakt PICO-kundeservicecenter.

⚠ADVARSEL **Miljøbeskyttelse**

- Bortskaf dit headset og/eller tilbehør i overensstemmelse med lokale regler og myndighedernes råd. Smid ikke headsettet eller tilbehøret i ilden eller forbrændingsovnen, da batteriet kan eksplodere, når det overophedes. Bortskaf adskilt fra husholdningsaffald.
- Overhold de lokale love og bestemmelser om bortskaffelse af batterier og headsettet som en elektronisk enhed, på udpegede affaldsindsamlingssteder og adskilt fra husholdningsaffald.

⚠ADVARSEL **Hørebeskyttelse**

- Brug ikke høj lydstyrke i længere perioder for at forhindre mulig høreskade.
- Når du bruger hovedtelefoner, skal du bruge den minimumslydstyrke, der kræves for at undgå høreskader. Langvarig udsættelse for høj lydstyrke kan forårsage permanent høreskade.

⚠ADVARSEL **Brandfarlige og eksplosive områder**

- Brug ikke udstyret i nærheden af tankstationer eller farlige områder, der indeholder brændbare artikler og kemiske midler. Følg alle grafiske eller tekstmæssige instruktioner, når du er i besiddelse af produktet omkring disse områder. Betjening af produktet på disse farlige steder udgør risiko for eksplosion eller brand.
- Opbevar eller transporter ikke produktet eller dets tilbehør i samme beholder som brændbare væsker, gasser eller stoffer.

⚠ADVARSEL **Transportsikkerhed**

- Brug ikke produktet, når du går, cykler, kører eller i situationer, der kræver fuld udsyn.
- Vær forsigtig, hvis du bruger produktet som passager i et motorkøretøj, da uregelmæssig bevægelse kan øge risikoen for køresyge.

⚠ADVARSEL **Opladersikkerhed**

- Kun opladningsenheder, der er leveret i produktpakken eller angivet som en godkendt enhed af producenten, bør anvendes.
- Når opladningen er afsluttet, skal du frakoble opladeren fra udstyret og tage opladeren ud af stikkontakten.
- Betjen ikke udstyret, opladeren eller kablet med våde hænder for at undgå kortslutninger, fejl eller elektrisk stød.
- Brug ikke opladeren, hvis den er våd.
- Hvis opladningsadapteren eller -kablet er beskadiget, skal du stoppe med at bruge for at forhindre risikoen for elektrisk stød eller brand.

⚠ADVARSEL **Batterisikkerhed**

VR-headset

- VR-headset er udstyret med ikke-aftagelige interne batterier. Forsøg ikke at udskifte batteriet, da det kan forårsage batteriskade, brand eller personskade. Batteriet kan kun udskiftes af PICO eller PICO-autoriserede serviceudbydere.
- Undlad at skille batteriet ad eller modificere, indsætte fremmedlegemer eller nedsænke det i vand eller anden væske. Håndtering af batteriet som sådan kan forårsage kemisk lækage, overophedning, brand eller eksplosion. Hvis batteriet ser ud til at lække materiale, skal du undgå kontakt med hud eller øjne. I tilfælde af materialekontakt med hud eller øjne skal du straks skylle med rent vand og søge læge.
- Undlad at tabe, klemme eller punktere batteriet. Undgå at udsætte batteriet for høje temperaturer eller eksternt tryk, hvilket kan resultere i beskadigelse og overophedning af batteriet.
- Forbind ikke metalledere med batteriets to poler, og kontakt ikke batteriets terminal, for at undgå kortslutning af batteriet og fysisk skade, såsom forbrændinger forårsaget af overophedning af batteriet.
- Kontakt PICO eller PICO-autoriserede serviceudbydere for at udskifte batteriet, når standbytiden på din enhed åbenbart er kortere end den normale tid. Udskiftning af et batteri med en forkert type kan omstøde en sikkerhedsforanstaltning.

Controller

- Dine controllere indeholder AA-batterier. Hold dem væk fra børn under 3 år og kæledyr.
- Genbrug eller bortskaf omgående brugte batterier i overensstemmelse med alle gældende love og regler.
- Batterierne i controlleren kan udskiftes. Bland ikke gamle og nye batterier. Udskift alle batterier i et sæt på samme tid.
- Batterierne i controlleren er 1,5 V alkaliske AA-batterier. Oplad ikke batteriet for at undgå batterilækage, overophedning, brand eller eksplosion. Undlad at tabe, klemme eller punktere batteriet.
- Undgå at udsætte batteriet for høje temperaturer eller eksternt tryk, hvilket kan resultere i beskadigelse og overophedning af batteriet. I tilfælde af batterilækage.
- I tilfælde af materialekontakt med hud eller øjne, skyl straks med rent vand og søg læge.
- Fjern batterierne før opbevaring eller i længere perioder uden brug. Opbrugte batterier kan lække og beskadige din controller.

⚠ FORSIGTIG **VR-produktpleje**

- Brug ikke dit produkt, hvis en del er ødelagt eller beskadiget.
- Forsøg ikke at reparere nogen del af dit produkt selv. Reparationer bør kun udføres af en PICO-autoriseret servicetekniker.
- Udsæt ikke dit headset og dine controllere for fugt, høj luftfugtighed, høje koncentrationer af støv eller luftbårne materialer, temperaturer uden for deres driftsområde eller direkte sollys for at undgå skader.
- Hold dit headset, controllere, oplader, kabler og tilbehør væk fra kæledyr for at undgå skader.

⚠ FORSIGTIG **Ingen direkte sollys på linser**

- Udsæt ikke de optiske linser for direkte sollys eller andre stærke lyskilder. Udsættelse for direkte sollys kan forårsage permanent gul pletskade på skærmen. Skærmskader forårsaget af sollys eller andre stærke lyskilder er ikke dækket af garantien.



Lovgivningsmæssige oplysninger

EU/UK lovgivningsmæssige oplysninger

SAR-grænsen, der er vedtaget i Europa, er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram væv. Den højeste SAR-værdi for denne enhedstype, når den testes ved hovedet, er 0.411 W/kg. Herved erklærer Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd., at denne enhed (VR alt-i-en headset, model: A7Q10) overholder de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i direktiv 2014/53/EU samt de britiske regler for radioudstyr SI 2017 nr. 1206. Den fulde tekst af EU/UK-overensstemmelseserklæringen er tilgængelig på følgende adresse:
https://www. picoxr.com/legal/compliance

DA

VR-headset:
Frekvensområde (BT): 2400-2483,5 MHz Maks. udgangseffekt (BT): 10 dBm frekvensområde (WiFi): 2400-2483,5 MHz, 5150-5350 MHz Kun indendørs brug, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz Maks. udgangseffekt (WiFi): 2400-2483,5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13,98 dBm

Controller:
Frekvensområde (2,4GHz): 2402-2480 MHz Maks. udgangseffekt: 10 dBm

Information om bortskaffelse og genbrug



Symbolet med en overstreget skraldespand på dit produkt, batteri, litteratur eller emballage minder dig om, at alle elektroniske produkter og batterier skal afleveres til separate affaldsindsamlingssteder ved slutningen af deres arbejdsliv; de må ikke bortskaffes i den normale affaldsstrøm med husholdningsaffald. Det er brugerens ansvar at bortskaffe udstyret ved hjælp af et udpeget indsamlingssted eller service til separat genbrug af affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og batterier i henhold til lokal lovgivning. Korrekt indsamling og genanvendelse af dit udstyr hjælper med at sikre, at elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) affald genanvendes på en måde, der bevarer værdifulde materialer og beskytter menneskers sundhed og miljøet, ukorrekt håndtering, utilsigtet brud, beskadigelse og/eller ukorrekt genbrug i slutningen af dets liv kan være skadeligt for sundhed og miljø. For mere information om, hvor og hvordan du afleverer dit EEE-affald, bedes du kontakte dine lokale myndigheder, forhandler eller husholdningsaffaldsservice eller besøge hjemmesiden https://www.picoxr.com.

Dette udstyr kan betjenes i

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

DA

Oplysninger om amerikansk lovgivning

FCC erklæring

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med grænserne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 af FCC-reglerne. Disse begrænsninger er designet til at give rimelig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation.

Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, forårsage skadelig interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil forekomme interferens i en bestemt installation.

Hvis dette udstyr forårsager skadelig interferens på radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at rette op på interferensen ved hjælp af en eller flere af følgende foranstaltninger:

- Drej eller flyt modtagerantennen.
- Øg afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Tilslut udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb end det, som modtageren er tilsluttet.
- Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tv-tekniker for at få hjælp.

Denne enhed overholder del 15 af FCC-reglerne. Driften er underlagt følgende to betingelser:

- Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens.
- Denne enhed skal acceptere enhver modtaget interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift. Enhver ændring eller modifikation, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

Bemærk: Producenten er ikke ansvarlig for radio- eller tv-interferens forårsaget af uautoriserede ændringer af dette udstyr. Sådanne ændringer kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret.

FCC RF-strålingseksponeringserklæring

Dette udstyr overholder FCC grænser for RF-strålingseksponering, der er fastsat for et ukontrolleret miljø. Denne enhed og dens antenne må ikke placeres sammen eller fungere sammen med nogen anden antenne eller sender.

"Leverandørens overensstemmelseserklæring 47 CFR §2.1077 Overholdelsesoplysninger" SDoC-webside: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Lovgivningsmæssige oplysninger i Canada

Denne enhed overholder Industry Canada-licensfritaget RSS'er. Driften er underlagt følgende to betingelser:
1. Denne enhed må ikke forårsage interferens, og
2. Denne enhed skal acceptere enhver interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift af enheden.

Forsigtig:

- Enheden til drift i båndet 5150-5250 MHz er kun til indendørs brug for at reducere risikoen for skadelig interferens til mobile satellitsystemer der bruger samme kanal;
- Højeffektradarerne er tildelt som primære brugere (dvs. prioriterede brugere) af båndene 5250-5350 MHz og 5650-5850 MHz, og disse radarer kan forårsage interferens og/eller skade på LE-LAN-enheder.
- DFS (Dynamic Frequency Selection)-produkter, der fungerer i båndene 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz, og 5650-5725 MHz.
- Eksponeringsstandarden for trådløse sendere anvender en måleenhed kendt som Specific Absorption Rate eller SAR. SAR-grænsen indstillet af IC er 1,6 W/kg.
- Den højeste SAR-værdi for EUT som rapporteret til IC, når den er testet i brug, er 1.55 W/kg.

PICO-produktets begrænsede garanti

LÆS DENNE BEGRÆNSEDE GARANTI OMHYGGELIGT,FOR AT FORSTÅ DINE RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER. VED AT BRUGE DIT PICO-PRODUKT ELLER TILBEHØR, ACCEPTERER DU DEN BEGRÆNSEDE GARANTI.

PICO udsteder denne garanti til dig som forbruger, der har købt et nyt, dækket produkt fra PICO eller en autoriseret forhandler ("dig"). Denne garanti er ikke tilgængelig for produkter, der er købt fra andre kilder end PICO eller en autoriseret forhandler.

Hvad gør denne garanti?

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og du kan også have andre rettigheder, som varierer fra land til land. Denne garanti er et supplement til og påvirker ikke nogen rettigheder, du har i henhold til lovene i din jurisdiktion vedrørende salg af forbrugsvarer.

Dækning af denne garanti

Denne garanti dækker defekter og funktionsfejl i det eller de nye PICO-produkter, det medfølger ("produktet"). Vi garanterer, at produktet under normal og tilsigtet brug vil fungere i det væsentlige i overensstemmelse med vores tekniske specifikationer eller medfølgende produktdokumentation (den "garanterede funktionalitet") i garantiperioden. Hvis og i det omfang produktet har brug for PICO-software eller -tjenester for at opnå den garanterede funktionalitet, vil vi gøre og holde software og tjenester tilgængelige i garantiperioden. Vi kan opdatere, ændre eller begrænse sådan software og tjenester efter eget skøn, så længe vi som minimum opretholder den garanterede funktionalitet.

Garantiperiode

Denne begrænsede garanti fortsætter i et (1) år fra datoen for køb eller levering af produktet, alt efter hvad der er senere ("Garantiperioden"). Intet i denne garanti påvirker eller begrænser eventuelle rettigheder, som du måtte have i henhold til gældende lokal lovgivning, herunder forbrugerlove.

Ikke dækket af denne garanti

- Defekter eller skader som følge af forkert brug, vedligeholdelse, som ikke er inkluderet i denne manual;
- Skærmskader forårsaget af sollys eller UV-lys eller andre stærke lyskilder;
- Forringelse af produktets eller tilbehørets kosmetiske udseende på grund af normal slitage;
- Forbrugsdele, såsom: AA-batteri, snor, rengøringsklud, ansigtspude, pandebånd, hætte til øretelefon, monteringssæt, monteringspude og beskyttende belægninger, der med rimelighed forventes at blive mindre med tiden, medmindre fejl er opstået på grund af en funktionsfejl;
- Gaver og pakker bortset fra produkter og tilbehør;
- Skader forårsaget af demontering, modifikation og reparation uden PICO eller serviceudbyder autoriseret af PICO;
- Skader forårsaget af force majeure såsom brand, oversvømmelse og lyn;
- Produktet har overskredet den gyldige garantiperiode.

Hvordan får man garantiservice?

Du kan tjekke brugermanualen eller besøge https://business.picoxr.com, når du støder på problemet under brug. Hvis problemet ikke kan løses ved at henvise til brugermanualen og/eller de tilgængelige ressourcer på https://business.picoxr.com, bør du kontakte den distributør, hvorfra du købte produktet eller tilbehøret, for at få hjælp.

I tilfælde af en opfattet funktionsfejl i produktet eller tilbehøret, bør du kontakte os og give følgende detaljer og gøre følgende:

- Produktets og tilbehørets model og serienummer;
- Din fulde adresse og kontaktoplysninger;
- En kopi af den originale faktura, kvittering eller salgsseddel for køb af produktet. Du skal fremvise gyldigt købsbevis, når du fremsætter krav i henhold til denne begrænsede garanti.
- Du bør sikkerhedskopiere alle dine personlige programmer eller data og slette dem fra produktet, før du returnerer produktet til os. Vi kan ikke garantere, at vi vil være i stand til at reparere produktet uden risiko for eller tab af programmer eller data, og ethvert erstatningsprodukt vil ikke indeholde nogen af dine data, der blev gemt på det originale produkt.
- Vi afgør, om der er en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti. Hvis vi finder en defekt eller funktionsfejl, der er dækket af denne garanti, vil vi reparere eller udskifte produktet for at levere garantifunktionaliteten, og vi sender det reparerede produkt eller et erstatningsprodukt. I tilfælde af at produktet ikke kan repareres eller udskiftes, kan du være berettiget til refusion.
- Ethvert repareret eller udskiftet produkt vil fortsat være dækket af denne garanti i resten af den oprindelige garantiperiode eller halvfems (90) dage efter din modtagelse af det udskiftede eller reparerede produkt, alt efter hvad der er størst.

Gældende lovgivning

Denne begrænsede garanti vil være underlagt loven i det land, hvor produktet og/eller tilbehøret er købt, og de relevante domstole i det land vil have eksklusiv jurisdiktion i forhold til denne begrænsede garanti. Hvis du bor i Storbritannien eller EU, har du muligvis yderligere rettigheder og kan anlægge sag ved domstolene i dit bopælsland.

Love og regler

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** Alle rettigheder forbeholdes.Denne information er kun til reference og udgør ikke nogen form for forpligtelse. Produkter (herunder men ikke begrænset til farve, størrelse og skærmvisning.) skal være underlagt fysiske genstande.

Brugersoftwarelicensaftale

Før du bruger produktet, bedes du læse softwarelicensaftalen omhyggeligt. Når du begynder at bruge produktet, accepterer du at være bundet af licensaftalen.

Hvis du ikke accepterer vilkårene i denne aftale, må du ikke bruge produktet og softwaren. For flere detaljer om aftalen, besøg: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Privatlivsbeskyttelse

For at lære, hvordan vi beskytter dine personlige oplysninger, besøg: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Produktnavn: VR alt-i-en headset | Headset model:: A7Q10 | Controller model: C1B10

For mere information om PICOs produkter, politik og autoriserede servere, besøg PICOs officielle hjemmeside: https://business.picoxr.com

Firmanavn: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Firmaadresse: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, Kina

Besøg: https://www.picoxr.com/support/faq for flere eftersalgsoplysninger

I förpackningen


VR-glasögon / Kontrollenhet / 2 Alkaliska Batterier / USB-A till C 2.0-Datakabel / Bruksanvisning

Viktig säkerhetsinformation

- Den här produkten fungerar bäst i en rymlig inomhusmiljö. Ett fritt utrymme på minst 2 m x 2 m rekommenderas när enheten används. Använd bara enheten om du är vid god hälsa och se till att omgivningen är säker innan du använder den för att undvika olyckshändelser när du förflyttar dig inomhus med glasögonen på.
- Produkten rekommenderas inte för barn 12 år och yngre. Det rekommenderas att VR-glasögonen, kontrollenheter och tillbehör förvaras utom räckhåll för barn. För att förebygga skador måste tonåringar på 13 år och över använda produkten under vuxen tillsyn.
- Enheten erbjuder ingen närsynthetsjustering. Användare som vanligtvis bär glasögon ska ha på sig dessa medan de använder VR-glasögonen. Var försiktig så att du inte repar eller skrapar VR-glasögonens optiska lins med dina vanliga glasögon. Skydda de optiska linserna medan du använder och förvarar VR-glasögonen. Undvik vassa föremål som kan skada linserna. Rengör linserna med en mjuk mikrofibertrasa för att undvika repor, eftersom dessa kan påverka den visuella upplevelsen.
- Långvarig användning kan leda till yrsel eller ögontrötthet. Det rekommenderas att du tar en ordentlig paus var 30:e minut. Minska ansträngningen på ögonen genom att göra ögonövningar eller titta på föremål på långt avstånd. Sluta använda produkten omedelbart om besvär uppstår.
- Om VR-glasögonens linser utsätts för direkt solljus eller ultraviolett ljus (särskilt utomhus på balkonger, fönsterbrädor och vid förvaring i fordon) kan detta leda till permanenta gula fläckar på skärmen. Undvik att utsätta produkten för detta eftersom garantin inte täcker den här typen av skärmskador.
- Höj inte volymen för mycket, eftersom detta kan leda till hörselskador.
- Knapparna på VR-glasögonen kan användas för att styra grundläggande funktioner. Anslut till kontrollenheten för en rikare och mer omslutande upplevelse.
- Produkten erbjuder tre förinställda pupillavstånd. Välj det avstånd som passar ditt pupillavstånd. Mellanläget är inställt som standard eftersom det passar de flesta. Människor med dubbelseende eller skelning bör justera linsavståndet så att det överensstämmer med deras pupillavstånd. Dubbelseende eller ögontrötthet kan uppstå om produkten används med fel linsavstånd.

SV

Snabbguide



1

Installera batterier


Tryck på platsen som pilen pekar på med tummen och dra locket neråt.



2

Slå på kontrollenheten

Tryck snabbt på HEM-knappen tills statuslampan blinkar med blått sken.




3

Slå på VR-glasögonen

Tryck på strömknappen och håll den intryckt tills statuslampan lyser med blått sken.

*** Produkten och förpackningen uppdateras regelbundet och det är möjligt att funktionerna och innehållet för enskilda VR-glasögon kan uppgraderas i framtiden. På grund av detta är det möjligt att innehållet, utseendet och funktionaliteten som beskrivs i den här bruksanvisningen och på förpackningen skiljer sig från den aktuella produkten. Anvisningarna är enbart avsedda som referens.**

*** Läs den här bruksanvisningen noggrant innan du använder produkten och dela informationen med alla andra användare, eftersom den innehåller viktig säkerhetsinformation. Spara bruksanvisningen för att kunna hänvisa till den i framtiden.**




4

Ta på dig VR-glasögonen

Täck ansiktet eller dina vanliga glasögon med VR-glasögonen.
Dra dynan på baksidan av huvudet neråt tills VR-glasögonen passar ditt huvud.

Obs! Närsynta användare ska använda sina ordinerade glasögon tillsammans med VR-glasögonen eftersom produkten inte erbjuder närsynthetsjustering.



5

Justera VR-glasögonen tills de sitter bekvämt och du ser tydligt.

Justera längden på sidoremmarna och VR-glasögonens position tills du har ett fritt synfält.


- **Justering av pupillavståndet**

  Produkten erbjuder tre förinställda pupillavstånd: 58 mm, 63,5 mm och 69 mm. Mellanläget är inställt som standard eftersom det passar de flesta. Människor med dubbelseende eller skelning bör justera linsavståndet så att det överensstämmer med deras pupillavstånd.

  Titta rakt in i VR-glasögonens linser medan du justerar. Håll ett objektiv i varje hand och flytta dem närmare eller längre ifrån varandra.

  Ta det högra objektivet i nedanstående bild som exempel. Flytta linsen så att skalan högst upp på objektivet rör sig åt höger eller vänster gentemot den vita lodräta linjen för att justera avståndet.

  (Skalan på objektivet är i linje med den vita lodräta linjen: 63,5 mm, skalan på objektivet är till vänster om den vita lodräta linjen: 58 mm, skalan på objektivet är till höger om den vita lodräta linjen: 69 mm).



SV


- **Närsynta användare**


  Enheten erbjuder ingen närsynthetsjustering. Den kan dock användas tillsammans med de flesta glasögon av standardmodell med en skalmvidd på under 160 mm.



Obs! Dubbelseende eller ögonrötthet kan uppstå om produkten används med fel linsavstånd.

Bruksanvisning





VR-glasögonens statuslampa

- Blå: slår på eller i driftläge
- Gul: laddar, batteritiden är under 98 %
- Röd: laddar, batteritiden är under 20 %
- Grön: laddning klar, batteritid över 98 % eller fulladdat
- Blinkande blå: stänger av
- Blinkande röd: laddar, batteritiden är under 20 %
- Av: i viloläge eller avstängd

SV

Detaljerad beskrivning

VR-glasögonen kan styras i kontrollenhetsläget eller huvudläget.
Förutom styrplattan är knapparna på kontrollenheten desamma som knapparna på glasögonen. Eftersom kontrollenheten ger en rikare och mer omslutande upplevelse rekommenderas att denna används.

Om du inte vill använda kontrollenheten kan du aktivera huvudläget genom att följa anvisningarna på skärmen och trycka på BEKRÄFTA-knappen på VR-glasögonen enligt följande:

- Hoppa över frågan på skärmen för att aktivera huvudläget omedelbart när VR-glasögonen slås på;
- Koppla från kontrollenheten genom att stänga av Bluetooth-anslutningen under "Inställningar" ► "Bluetooth";
- Koppla från kontrollenheten genom att ta bort länken till den under "Inställningar" ► "Kontroll";
- För att återupprätta länken till kontrollenheten eller byta till en annan kontrollenhet, aktivera VR-glasögonens anslutningsläge genom att välja "Inställningar" ► "Kontroll" på startsidan. Tryck samtidigt på HEM-knappen, AVTRYCKAREN och styrplattan och håll i 10 sekunder. Följ anvisningarna på VR-glasögonens skärm.
- Om du använder en ny kontrollenhet eller anslutningsinformation saknas för kontrollenheten, tryck snabbt på kontrollenhetens HEM-knapp för att aktivera anslutningsläget.


Obs! När du byter från kontrollenhetsläget till huvudläget kommer kontrollenheten att stängas av och den virtuella kontrollenheten och projiceringslinjerna kommer att försvinna. När du byter till kontrollenhetsläget kommer hårkorset att försvinna och omvandlas till en virtuell kontrollenhet med projiceringslinjer.

Huvudläget:

Obs! Kontrollenheten ansluter inte till VR-glasögonen medan huvudläget används. Följande åtgärder måste utföras på VR-glasögonen.

1. Flytta pekaren

Vrid på VR-glasögonen för att flytta pekaren så att den hamnar mitt i synfältet.



2. Huvudläget

När kontrollenheten inte är ansluten kan du vrida på huvudet och trycka på knapparna på VR-glasögonen för att styra dem.

3. Omcentrering av skärmen i huvudläget

Titta rakt framåt med VR-glasögonen på dig och tryck på HEM-knappen på glasögonen i mer än 1 sekund för att omcentrera skärmen. Justera pekaren så att den finns rakt framför dig i synfältet.

4. Volymjustering med VR-glasögonen


Du kan höja eller sänka volymen genom att trycka på VOLYM-knappen på VR-glasögonen. Tryck och håll för att justera volymen kontinuerligt.

5. Viloläge/aktivera

Metod 1: När du inte har haft på dig VR-glasögonen på en stund försätts systemet automatiskt i viloläge. VR-glasögonen aktiveras automatiskt när du tar på dig dem.
Metod 2: Tryck snabbt på VR-glasögonens STRÖM-knapp för att försätta i viloläge/aktivera.

6. Hårdvaruåterställning av VR-glasögonen

Om enheten inte svarar när du trycker snabbt på HEM- eller STRÖM-knappen på glasögonen eller om skärmen på glasögonen fryser, tryck på STRÖM-knappen och håll den intryckt i minst 10 sekunder för att starta om glasögonen.




1. Styrplatta
2. APP/TILLBAKA-knapp
3. HEM-knapp
4. Statuslampa
5. Hål för kontrollenhetens snodd
6. AVTRYCKARE
7. VOLYM-knapp
8. Batteriskydd

SV

- **Statuslampa**
  Blinkar långsamt med blått sken (0,5 sekunders mellanrum): väntar på parkoppling
  Blått sken är av/på när knappen är intryckt/inte intryckt: ansluten
  Blinkar snabbt med blått sken (0,1 sekunders mellanrum): låg batterinivå
  Blinkar långsamt med blått sken (1,5 sekunders mellanrum): programvaruuppdatering
- **HEM-knapp**
  Tryck snabbt för att slå på enheten
  Tryck snabbt för att återgå till startskärmen
  Tryck och håll i 1 sekund för att centrera om skärmen
- **AVTRYCKARE**
  Exempelvis bekräfta och skjut.
  Funktionen varierar mellan olika spel och program.
- **VOLYM-knapp**
  Tryck snabbt för att justera volymen
  Tryck länge för att justera kontinuerligt
- **APP/TILLBAKA-knapp**
  Tryck snabbt för att gå tillbaka eller öppna meny
- **Styrplatta**
  Tryck och håll för att bekräfta
  Peka och svep för att byta sida


1. Flytta pekaren

Flytta på kontrollenheten för att flytta projiceringslinjerna för den virtuella kontrollenheten inom synfältet.



2. Bekräfta, byt sida

Tryck var som helst på styrplattan för att bekräfta. Svep uppifrån och ner eller från vänster till höger för att byta sida.



3. Bekräfta/skjut

Tryck snabbt på AVTRYCKAREN för att bekräfta/skjuta. Funktionen varierar mellan olika spel och program.

4. Tillbaka/meny

Tryck snabbt på APP-knappen för att återgå/öppna meny.

5. Omcentrering av skärmen och centrering av virtuell kontrollenhet

Titta rakt framför dig med VR-glasögonen på. Håll kontrollenheten så att den pekar horisontellt rakt framför dig och tryck på HEM-knappen på kontrollenheten i mer än 1 sekund för att omcentrera skärmen. Dra menyn till positionen rakt framför dig i synfältet för att centrera projiceringslinjerna för den virtuella kontrollenheten.

6. Volymjustering med kontrollenheten

Du kan höja eller sänka volymen genom att trycka på VOLYM-knappen på kontrollenheten. Tryck och håll för att justera volymen kontinuerligt.

7. Byt dominant hand

Välj "Inställningar" ► "Kontroll" ► "Dominerande hand".

8. Anslut till en ny kontrollenhet i kontrollenhetsläget (VR-glasögonen kan anslutas till max en kontrollenhet)

Ta bort länken till den befintliga kontrollenheten under "Inställningar" ► "Kontroll". Tryck sedan snabbt på HEM-knappen på den nya kontrollenheten eller tryck samtidigt på HEM-knappen, AVTRYCKAREN och styrplattan på den befintliga kontrollenheten och håll i 10 sekunder. Följ sedan anvisningarna på VR-glasögonens skärm.

9. Stäng av kontrollenheten

Du behöver inte stänga av kontrollenheten manuellt. Den stängs av automatiskt för att spara energi i följande situationer.

· När VR-glasögonen befinner sig i djupt viloläge (1 minut efter det att de har tagits av)
· När Bluetooth är avstängt på VR-glasögonen
· När länken till kontrollenheten har tagits bort i VR-glasögonens gränssnitt för kontrollenhetshantering
· När VR-glasögonen stängs av

10. Återställning och omstart av kontrollenhetens hårdvara

Om kontrollenheten inte reagerar när HEM-knappen eller någon annan knapp trycks in, eller om den virtuella kontrollenheten i VR-glasögonen fastnar och inte rör på sig kan kontrollenheten startas om genom att batteriet tas ur och sätts tillbaka igen.

Produktvård

De här VR-glasögonen har ett utbytbart ansiktsskydd och utbytbara remmar. Ansiktsskyddet och remmarna kan köpas separat. Kontakta kundtjänst, en auktoriserad PICO-återförsäljare eller din säljkontakt.

Omhändertagande av VR-glasögon (förutom lins, ansiktsskydd), kontrollenhet och tillbehör

Använd desinficerande våtservetter (alkoholbaserade ingredienser tillåts) eller en torr mikrofibertrasa som doppas i 75-procentig alkohol och torka varsamt av produktens yta tills ytan är blöt. Vänta i minst fem minuter och torka sedan ytan med en torr mikrofibertrasa.Obs! Se till att inget vatten tränger in i produkten under rengöring.

Linsskötsel

- Vid användning och förvaring, var noga med att inte låta hårda föremål komma i kontakt med linsen för att undvika repor.
- Använd en mikrofibertrasa för optiska linser som doppas i lite vatten eller en alkoholfri desinficerande våtservett för att rengöra linserna. (Torka inte linserna med alkohol eller annat starkt eller slipande rengöringsmedel eftersom detta kan skada dem.)

Skötsel av ansiktsskydd

Använd en steril våtservett (alkoholbaserade ingredienser tillåts) eller en torr mikrofibertrasa som doppas i en liten mängd 75-procentig alkohol för att varsamt torka ytan och övriga områden som kommer i kontakt med huden tills ytan är fuktig. Applicera i minst fem minuter. Låt sedan torka före användning. (Utsätt inte för direkt solljus.)

Obs! Ansiktsskyddet påverkas på följande sätt av upprepad rengöring och desinfektion. Hand- och maskintvätt rekommenderas inte, eftersom detta kommer att påskynda nedanstående effekter. Byt till ett nytt ansiktsskydd om något av följande uppstår:

• Ansiktsskydd i konstläder (PU): färgändring, klibbig yta, känns mindre bekväm mot ansiktet.

Reglementarisk information

När VR-glasögonen är påslagna kan du öppna "Inställningar" ►"Allmänt" ►"Om" ► "Reglementarisk information" på startsidan för att visa certifierad produktinformation för just ditt land.

⚠ Säkerhetsinformation

Läs följande varningar och uppgifter noggrant innan du använder VR-glasögonen och följ alla riktlinjer gällande säkerhet och användning.
Underlåtenhet att följa dessa riktlinjer kan leda till personskador (inklusive elektriska stötar, brandskador och andra skador), skador på egendom, eller till och med dödsfall. Om du låter andra personer använda den här produkten ansvarar du för att varje användare förstår och följer alla riktlinjer gällande säkerhet och användning.

⚠VARNING **Hälso- och säkerhetsinformation**

- Säkerställ att produkten används i en trygg miljö. När produkten används för att visa en omslutande virtuell verklighetsmiljö kommer användaren inte att kunna se sin fysiska omgivning. Förflytta dig enbart inom det säkra område som du har skapat: var medveten om din faktiska omgivning. Använd inte i närheten av trappor, fönster, värmekällor eller andra farofyllda områden.
- Använd enbart om du är vid god hälsa. Rådfråga en läkare före användning om du är gravid, äldre eller har allvarliga fysiska, psykiska, synrelaterade eller kardiologiska problem.
- Ett litet antal personer kan drabbas av epilepsi, svimning, svår yrsel och andra symptom som orsakats av blinkande ljus och bilder, även om de inte har drabbats av detta tidigare. Rådfråga en läkare före användning om du tidigare har drabbats av liknande tillstånd eller något av de symptom som nämns ovan.
- Vissa människor kan drabbas av svår yrsel, kräkningar, hjärtklappning eller till och med avsvimning vid användning av VR-glasögon när de spelar vanliga videospel eller tittar på 3D-filmer. Rådfråga en läkare om du har upplevt något av de symptom som nämns ovan.
- Produkten rekommenderas inte för barn 12 år och yngre. Det rekommenderas att VR-glasögonen, kontrollenheter och tillbehör förvaras utom räckhåll för barn. För att förebygga skador måste tonåringar på 13 år och över använda produkten under vuxen tillsyn.
- Vissa människor kan vara allergiska mot plast, konstläder, tyg och andra material som används i den här produkten. Långvarig kontakt med huden kan leda till symptom som rodnad, svullnad och inflammation. Sluta använda produkten och kontakta en läkare om du drabbas av något av de symptom som nämns ovan.
- Produkten är inte avsedd för långvarig användning under mer än 30 minuter åt gången, med viloperioder på minst 10 minuter mellan varje användningstillfälle. Justera vilo- och användningsperioderna om du upplever obehag av något slag.
- Det rekommenderas att du använder glasögon tillsammans med VR-glasögonen för att korrigera din syn om du har stora synskillnader mellan ögonen eller är väldigt närsynt.
- Sluta använda produkten omedelbart om du drabbas av synstörningar (dubbelseende eller synförvrängningar, obehag eller smärta i ögonen osv.), kraftig svettning, illamående, yrsel, hjärtklappning, desorientering, problem med balansen eller några andra besvär.
- Produkten erbjuder omslutande upplevelser av en virtuell verklighet och vissa typer av innehåll kan orsaka obehag. Sluta använda produkten omedelbart och rådfråga en läkare om något av följande symptom uppstår.
  - Epileptiska anfall, medvetslöshet, kramp ofrivilliga rörelser, yrsel, desorientering, illamående, sömnsvårigheter eller trötthet.
  - Smärta eller obehag i ögonen, ögontrötthet, ryckningar i ögonen eller synstörningar (som synvillor, suddig syn eller dubbelseende).
  - Klåda, eksem, svullnad, hudirritation eller andra besvär.
  - Kraftig svettning, problem med balansen, nedsatt koordination mellan öga och hand eller andra åksjukeliknande symptom.
- Framför inga motorfordon, handha inte maskiner och delta inte i aktiviteter som kan ha allvarliga konsekvenser förrän du har återhämtat dig till fullo från dessa symptom.

⚠VARNING **Elektroniska enheter**

Använd inte den här produkten på platser där användning av trådlösa enheter är uttryckligen förbjuden, eftersom den kan störa andra elektroniska produkter eller orsaka andra faror.

⚠VARNING **Inverkan på medicintekniska hjälpmedel**

- Följ alla uttryckliga angivna förbud gällande användning av trådlös utrustning på vårdinrättningar och stäng av både utrustningen och dess tillbehör.
- De radiovågor som genereras av den här produkten och dess tillbehör kan påverka funktionen hos medicintekniska implantat och personliga medicintekniska hjälpmedel, som pacemakers, cochleaimplantat, hörapparater osv. Rådfråga tillverkaren av den medicintekniska produkten gällande restriktioner för användning av produkten om du nyttjar något av dessa hjälpmedel.
- Håll minst 15 cm avstånd från medicintekniska implantat (som pacemakers, cochleaimplantat osv.) medan den här produkten och eventuella tillbehör är anslutna. Sluta använda VR-glasögonen och/eller tillbehören om du noterar varaktiga störningar i ditt medicintekniska hjälpmedel.

⚠VARNING **Användningsmiljö**

- Använd inte utrustningen i dammiga, fuktiga, smutsiga miljöer eller i närheten av starka magnetiska fält, eftersom dessa kan orsaka fel i produktens interna kretsar.
- Utrustningen får inte användas under åskväder. Åskväder kan leda till att produkten slutar fungera och ökar risken för elchock.
- Driftstemperatur: 0–35 °C / 32–104 °F , minsta luftfuktighet 5 %, maximal luftfuktighet (icke-kondenserande) 95 % relativ luftfuktighet (icke-kondenserande). När produkten inte används (vid förvaring): -20–45 °C / -4–113 °F, 85 % relativ luftfuktighet
- Får inte användas på högre höjd än 2000 m (lufttrycket får inte understiga 80 kPa).
- Skydda linserna från ljus. Håll produkten borta från solljus och ultraviolett strålning, som fönsterbrädor, bilens instrumentpanel och andra starka ljuskällor.
- Håll produkten och dess tillbehör borta från regn och fukt.
- Placera inte produkten i närheten av värmekällor eller öppna lågor, som elektriska element, mikrovågsugnar, vattenkokare, spisar, levande ljus eller andra platser som kan generera höga temperaturer.
- Applicera inte kraftigt tryck på produkten under förvarning eller användning för att undvika skador på utrustning och linser.
- Använd inga starka kemikalier, rengöringsmedel eller lösningsmedel för att rengöra produkten eller dess tillbehör, eftersom dessa kan orsaka materialförändringar som påverkar användarens ögon eller hud. Följ anvisningarna gällande "produktvård" för att ta hand om produkten.
- Låt inte barn eller husdjur bita i eller svälja produkten eller dess tillbehör.

⚠VARNING **Barns hälsa**

- KVÄVNINGSRISK: Den här produkten kan innehålla små delar. Se till att dessa befinner sig utom räckhåll för barn och husdjur och lämna inte yngre barn eller husdjur tillsammans med utrustningen utan tillsyn. Barn och husdjur kan oavsiktligen skada produkten, svälja små delar eller trassla in sig i kabeln, vilket kan leda till kvävning eller andra faror.

⚠VARNING **Tillbehörskrav**

- Enbart tillbehör som har godkänts av produktens tillverkare, som strömkällor och datakablar, får användas med produkten.
- Användning av icke godkända tillbehör från tredje part kan leda till brand, explosion eller andra skador.
- Användningen av icke godkända tillbehör från tredje part kan bryta mot produktens garantivillkor och gällande lagstiftning i det land där produkten befinner sig. En lista över godkända produkter kan erhållas från PICO:s kundtjänst.

SV

⚠VARNING **Miljöskydd**

- Kassera VR-glasögonen och/eller tillbehören i enlighet med lokalt gällande föreskrifter och myndighetsregler. Avyttra inte VR-glasögonen eller tillbehören i en eld eller förbränningsapparat, eftersom batteriet kan explodera vid överhettning. Avyttra separat från hushållsavfall.
- Följ lokalt gällande lagstiftning och regelverk för avyttring av batterierna och glasögonen. Lämna in dem på insamlingsställen avsedda för elektroniskt avfall och åtskiljt från hushållsavfall.

⚠VARNING **Hörselskydd**



- Använd inte vid hög volym under längre perioder för att minska risken för hörselskada.
- Använd VR-glasögonen vid lägsta möjliga volym för att undvika hörselskador. Långvarig exponering för höga volymer kan leda till permanenta hörselskador.

⚠VARNING **Brandfarliga utrymmen och områden med explosionsrisk**

- Använd inte utrustningen i närheten av bensinstationer eller platser med brandfarliga ämnen eller kemikalier. Följ alla symbol- och textanvisningar om du har produkten med dig på något sådant område. Användning av produkten i den här typen av farofylld miljö medför risk för explosion eller brand.
- Varken produkten eller dess tillbehör får förvaras eller transporteras i samma behållare som brandfarliga vätskor, gaser eller ämnen.

⚠VARNING **Transportsäkerhet**

- Använd inte produkten medan du går, cyklar, framför ett fordon eller i situationer som kräver full sikt.
- Var försiktig om du använder produkten som passagerare i ett motorfordon, eftersom oregelbunden rörelse kan ökar risken för åksjuka.

⚠VARNING **Säkerhet vid laddning**

- Enbart laddare som medföljer i produktförpackningen eller anges som godkända enheter av tillverkaren får användas.
- När laddningen är klar ska laddaren kopplas bort från utrustningen och strömkällan.
- Använd inte utrustningen, laddaren eller kabeln med våta händer för att undvika kortslutning, elfel och elektrisk chock.
- Använd inte laddaren om den är blöt.
- Sluta använda nätadaptern och kabeln om någon av dessa är skadad för att förebygga risken för elchock eller brand.

⚠VARNING **Batterisäkerhet**

VR-glasögon

- VR-glasögonen är utrustade med fast monterade interna batterier. Försök inte byta batterier, eftersom detta kan leda till batteriskador, brand eller personskada. Batteriet får bara bytas av PICO eller PICO-auktoriserade serviceleverantörer.
- Du får inte demontera eller modifiera batteriet, föra in främmande objekt eller sänka ner utrustningen i vatten eller annan vätska. Om batteriet hanteras på detta sätt kan detta leda till kemikalieläckage, överhettning, brand eller explosion. Om batteriet verkar läcka material, undvik kontakt med hud och ögon. Om materialet kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rent vatten och sök medicinsk rådgivning.
- Batteriet får inte tappas, klämmas eller punkteras. Undvik att utsätta batteriet för höga temperaturer eller externt tryck, eftersom detta kan orsaka skador på eller överhettning av batteriet.
- Anslut ingen metalledare mellan de två batteripolerna eller mot batteriterminalen för att undvika kortslutning av batteriet och personskador, som brännskador, på grund av överhettning av batteriet.
- Kontakta PICO eller PICO-auktoriserade serviceleverantörer för att byta ut batteriet när enhetens vilotid blir märkbart kortare än normalt. Om batteriet ersätts med ett batteri av fel typ kan detta åsidosätta säkerhetsfunktioner.

Kontrollenhet

- Kontrollenheterna innehåller AA-batterier. Håll dessa borta från barn under 3 år och husdjur.
- Återvinn eller kassera förbrukade batterier snarast och i enlighet med alla gällande lagar och föreskrifter.
- Batterierna i kontrollenheterna är utbytbara. Blanda inte gamla och nya batterier. Byt alltid ut alla batterierna samtidigt.
- Batterierna i kontrollenheterna är 1,5 V alkaliska AA-batterier. Ladda inte batterierna för att undvika läckor, överhettning, brand och explosion.
- Batterierna får inte tappas, klämmas eller punkteras. Undvik att utsätta batterierna för höga temperaturer och externt tryck, eftersom dessa kan leda till skador eller överhettning.
- I händelse att ett batteri läcker och det läckta materialet kommer i kontakt med hud eller ögon, skölj omedelbart med rent vatten och sök medicinsk rådgivning.
- Avlägsna batterierna före förvaring eller när produkten inte kommer att användas under längre tid. Förbrukade batterier kan läcka och skada kontrollenheten.

⚠ VARNING **Skötsel av VR-produkten**

- Använd inte produkten om någon del är trasig eller skadad.
- Försök inge reparera någon del av produkten själv. Alla reparationer måste utföras av en PICO-auktoriserad serviceverkstad.
- Utsätt varken VR-glasögonen eller kontrollenheterna för fukt, hög luftfuktighet, höga koncentrationer av damm eller luftburna partiklar, temperaturer utanför driftsområdet eller direkt solljus för att undvika skador.
- Håll glasögonen, kontrollenheterna, laddaren, kablarna och eventuella tillbehör borta från husdjur för att undvika skador.

⚠ VARNING **Inget direkt solljus på linserna**



- Utsätt inte de optiska linserna för direkt solljus eller annan stark ljuskälla. Exponering för direkt solljus kan orsaka permanenta gula fläckar på skärmen. Skärmskador som orsakats av exponering för solljus eller andra starka ljuskällor täcks inte av garantin.

Juridisk information

Juridisk information för EU/Storbritannien

SAR-gränsen som antagits i Europa är ett genomsnitt på 2,0 W/kg per 10 gram vävnad. Det högsta uppmätta SAR-värdet för den här typen av enhet vid test vid huvudet är 0.411 W/kg. Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. försäkrar härmed att den här enheten (Allt-i-ett VR-glasögon, modell: A7Q10) uppfyller de grundläggande kraven och alla andra tillämpliga föreskrifter i direktiv 2014/53/EG, samt Storbritanniens föreskrifter för radioutrustning SI 2017 nr. 1206. Den fullständiga texten i försäkran om överensstämmelse för EU/Storbritannien är tillgänglig på följande adress: **https://www. picoxr.com/legal/-compliance**

VR-glasögon:

Frekvensområde (BT): 2400–2483,5 MHz Maximal uteffekt (BT): 10 dBm Frekvensområde (WiFi): 2400–2483,5 MHz, 5150–5350 MHz Enbart för inomhusbruk, 5470–5725 MHz, 5725–5850 MHz Maximal uteffekt (WiFi): 2400–2483,5 MHz: 20 dBm; 5150–5350 MHz: 23 dBm; 5725–5850 MHz: 13,98 dBm

Kontrollenhet:

Frekvensområde (2,4 GHz): 2402–2480 MHz Maximal uteffekt: 10 dBm

Information om avyttring och återvinning



Den överkorsade soptunnesymbolen på produkten, batteriet, dokumentationen eller förpackningen är en påminnelse om att alla elektroniska produkter och batterier måste lämnas in på särskilda avfallscentraler i slutet av sin livstid – de får inte kastas i det vanliga hushållsavfallet. Användaren ansvarar för att avyttra utrustning och batterier på en avfallsanläggning eller återvinningscentral för elektrisk och elektronisk utrustning enligt lokalt gällande lagstiftning. Korrekt insamling och återvinning av utrustningen säkerställer att elektrisk och elektronisk utrustning återvinns på ett sätt som bevarar värdefulla material, samt skyddar människors hälsa och miljön. Oavsiktliga skador och/eller inkorrekt återvinning i slutet av utrustningens användningsperiod kan leda till skador på människors hälsa och miljön. För ytterligare information om elektriskt och elektroniskt avfall, samt var sådant avfall kan lämnas in, kontakta din lokala myndighet eller upphämtningstjänst för hushållsavfall eller besök webbplatsen https://www.picoxr.com

Den här utrustningen kan användas i



AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

Juridisk information för USA

Meddelande om uppfyllelse av FCC-föreskrifterna

Den här utrustningen har testats och befunnits uppfylla gränsvärdena för en digital enhet av klass B, enligt del 15 i FCC-föreskrifterna. Dessa gränsvärden är utformade för att ge rimligt skydd mot skadliga störningar vid användning i bostäder.

Den här utrustningen genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och kan orsaka störningar i radiokommunikationer om den inte installeras och används i enlighet med bruksanvisningen. Det garanteras dock inte att inga störningar kommer att uppstå i en enskild installation.

Skulle den här utrustningen orsaka skadliga störningar i radio- eller tv-mottagning, vilket kan undersökas genom att utrustningen slås av och på, uppmanas användaren att åtgärda störningarna genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren
- Ansluta utrustningen till ett uttag som tillhör en annan krets än den som mottagaren är ansluten till.
- Be återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker om hjälp.

Enheten uppfyller bestämmelserna i del 15 av FCC-föreskrifterna. Användningen omfattas av följande två villkor:

- Enheten får inte orsaka skadliga störningar.
- Enheten måste klara eventuella störningar som mottages, inklusive störningar som kan ha en oönskad inverkan på användningen. Alla ändringar eller modifikationer som inte uttryckligen har godkänts av den part som ansvarar för regelefterlevnad kan leda till återkallande av användarens behörighet att använda utrustningen.

Obs! Tillverkaren ansvarar inte för några radio- eller tv-störningar som orsakas av icke godkända ändringar av utrustningen. Sådana ändringar kan leda till återkallande av användarens behörighet att använda utrustningen.

Meddelande om FCC

s gränsvärden för exponering för radiovågor Den här utrustningen uppfyller FCC:s gränsvärden för exponering för radiovågor i en okontrollerad miljö. Enheten och dess antenn får inte placeras bredvid eller användas tillsammans med någon annan antenn eller sändare.

“Leverantörens försäkran om överensstämmelse 47 CFR §2.1077 information om regelefterlevnad” SDoC webbplats: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Juridisk information för Kanada

Den här enheten uppfyller Industry Canadas (IC) regler för RSS-utrustning undantagen från licens. Användningen omfattas av följande två villkor:

1. Enheten får inte orsaka störningar, och

2. Enheten måste klara eventuella störningar, inklusive störningar som kan ha en oönskad inverkan på användningen.

Varning:

- Enheten är avsedd för användning inom bandet 5150–5250 MHz och enbart avsedd för inomhusbruk för att minska risken för skadliga störningar på mobila satellitsystem som utnyttjar samma kanal.
- Den kraftfulla radarutrustningen är allokerad som primär användare (dvs prioriterad användare) inom banden 5250–5350 MHz och 5650–5850 MHz och radarutrustningen ifråga kan orsaka störningar och/eller skada på LE-LAN-enheter.
- DFS-produkter som använder banden 5250–5350 MHz, 5470–5600 MHz, samt 5650–5725 MHz.
- Exponeringsstandarden för trådlösa sändare använder en måttenhet som kallas SAR (Specific Absorption Rate). SAR-gränsen som satts av IC är 1,6 W/kg.
- TDet högsta SAR-värdet för den elektroniska utrustningen i samband med testning, vilken rapporterats till IC, är 1.55 W/kg.

PICO:s begränsade produktgaranti

LÄS IGENOM DENNA BEGRÄNSADE GARANTI NOGGRANT FÖR ATT INFORMERA DIG OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER. GENOM ATT ANVÄNDA DIN PICO-PRODUKT ELLER DITT PICO-TILLBEHÖR GODKÄNNER DU DEN BEGRÄNSADE GARANTIN.

PICO lämnar denna garanti till dig som en kund som har köpt en ny, berättigad produkt från PICO eller en auktoriserad återförsäljare (“du”). Garantin är inte tillgänglig för produkter som köpts från någon annan källa än PICO eller en auktoriserad återförsäljare.

SV

Vad innebär garantin?

Garantin ger dig vissa lagstadgade rättigheter, men du kan även ha andra rättigheter som varierar mellan olika länder. Den här garantin gäller i tillägg till, och påverkar inte, eventuella rättigheter som du har enligt gällande lagstiftning om försäljning av konsumentprodukter inom din jurisdiktion.

Garantins omfattning

Den här garantin täcker fel och brister i den/de nya PICO-produkter som den medföljer (“produkten”). Vi garanterar att produkten, vid normal och avsedd användning, fungerar i huvudsak enligt våra tekniska specifikationer eller medföljande produktdokumentation (den “garanterade funktionaliteten”) under garantiperioden. Om, och i den utsträckning som, produkten behöver PICO:s programvara eller tjänster för att uppnå den garanterade funktionaliteten kommer vi att producera och tillhandahålla denna programvara och dessa tjänster under garantiperioden. Vi kan komma att uppdatera, ändra eller begränsa programvaran och tjänsterna helt enligt eget gottfinnande förutsatt att vi upprätthåller åtminstone den garanterade funktionaliteten.

Garantiperiod

Denna begränsade garanti gäller i ett (1) år från det senare av de datum då produkten köptes eller levererades (“Garantiperioden”). Dock finns det ingenting i denna garanti som påverkar eller begränsar de rättigheter du eventuellt har under tillämplig lokal lagstiftning, inklusive konsumentlagstiftning.

Vad garantin inte omfattar

- Fel eller brister som uppstår på grund av inkorrekt användning eller underhåll, som inte ingår i den här bruksanvisningen.
- Skärmskador som orsakats av exponering för solljus, UV-strålning eller andra starka ljuskällor.
- Försämring av produktens eller tillbehörets utseende på grund av normalt slitage.
- Förbrukningsprodukter, som: AA-batteri, snodd, rengöringstrasa, ansiktsskydd, huvudrem, hål för öronsnäcka, monteringssats, monteringsdyna samt skyddsbeläggningar som rimligen förväntas minska med tiden, förutom där skadan har uppstått på grund av tekniskt fel.
- Andra gåvor och förpackningar än produkten eller tillbehöret.
- Skador orsakade av isärtagning, ändringar eller reparationer som inte godkänts av PICO eller en PICO-auktoriserad serviceleverantör
- Skador orsakade av force majeure, som brand, översvämning eller blixtnedslag
- När produktens garantiperiod har löpt ut.

Hur begär jag garantiservice?

Se bruksanvisningen eller besök https://business.picoxr.com om problem uppstår vid användning. Om problemet inte kan lösas med hjälp av bruksanvisningen och/eller de resurser som är tillgängliga på https://business.picoxr.com behöver du kontakta den återförsäljare som du köpte produkten eller tillbehöret av för att få hjälp.

Om du anser att produkten eller tillbehöret har fel eller brister behöver du kontakta oss, uppge följande information och vidta följande åtgärder:

- Produkten eller tillbehörets modell och serienummer;
- Din fullständiga adress och dina kontaktuppgifter;
- En kopia på originalfakturan, kvittot eller räkningen för köpet. Du måste tillhandahålla giltigt köpebevis varje gång du gör en anmälan under denna begränsade garanti.
- Du bör säkerhetskopiera alla dina personliga program och all personlig information och radera dem från produkten innan du returnerar den till oss. Vi kan inte garantera att vi kan reparera produkten utan risk för att program eller uppgifter går förlorade och en eventuell ersättningsprodukt kommer inte att innehålla några av de uppgifter som fanns lagrade på ursprungsprodukten.
- Vi kommer att avgöra om det finns fel eller brister som omfattas av denna garanti. Om vi hittar fel eller brister som omfattas av garantin kommer vi att reparera eller ersätta produkten för att tillhandahålla den garanterade funktionaliteten och skicka den reparerade eller ersättningsprodukten till dig. Du kan ha rätt till återbetalning av köpesumman om produkten inte kan repareras eller ersättas.
- Alla reparerade produkter och ersättningsprodukter kommer att omfattas av den här garantin tills slutet av den ursprungliga garantiperioden eller i nittio (90) dagar efter det att du mottog ersättningsprodukten eller den reparerade produkten, beroende på vilken som är längst.

Tillämplig lagstiftning

Denna begränsade garanti styrs av lagstiftningen i det land där produkten och/eller tillbehören köptes och relevanta domstolar i detta land kommer att ha exklusiv behörighet gällande denna begränsade garanti. Om du är bosatt i EU eller Storbritannien kan du ha ytterligare rättigheter och har rätt att väcka rättslig talan i det land där du är bosatt.

Lagstiftning och föreskrifter

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.** Med ensamrätt.Denna information tillhandahålls enbart för referensändamål och utgör inget åtagande av något slag. Produkter (inklusive men inte begränsat till färg, storlek och skärm) begränsas till fysiska objekt.

Användarens licensavtal för programvara

Läs noggrant igenom licensavtalet för programvaran innan du använder produkten. När du börjar använda produkten samtycker du till att bindas av licensavtalet.

Om du inte samtycker till villkoren i avtalet ska du inte använda produkten eller programvaran. Ytterligare information om avtalet är tillgänglig på https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Dataskydd

Du kan läsa mer om hur vi skyddar dina personuppgifter på: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Produktnamn: allt-i-ett VR-glasögon | Glasögonmodell: A7Q10 | Kontrollenhetsmodell: C1B10

För ytterligare information om PICO:s produkter, policyer och auktoriserade servrar, besök PICO:s officiella webbplats: https://business.picoxr.com

Företagsnamn: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. Företagsadress: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, Kina

För ytterligare information om service efter köp, se https://www.picoxr.com/support/faq


Laatikossa

VR-lasit / Ohjain / 2 Alkaliparistoa / USB-A to C 2.0 -Datakaapeli / Käyttöopas

Tärkeät turvallisuussäännöt

- Tämä tuote sopii parhaiten avaraan sisätilaan. Suosittelemme vähintään 2 m x 2 m kokoista tyhjää aluetta laitteen käyttöä varten. Älä käytä laitetta, jos olosi on huonovointinen tai jos ympäristö ei ole turvallinen käyttöä ajatellen. Vältä onnettomuusriskejä liikkuessasi sisätiloissa lasit ylläsi.
- Tätä tuotetta ei suositella 12-vuotiaille ja nuoremmille. Suosittelemme VR-lasien, ohjainten ja muiden lisälaitteiden pitämistä lasten ulottumattomissa. Vähintään 13-vuotiaat alaikäiset voivat käyttää tätä tuotetta aikuisten valvonnassa tapaturmien välttämiseksi.
- Tämä tuote ei sisällä säätöominaisuutta likinäköisyydelle. Likinäköisten käyttäjien tulee pitää silmälaseja VR-lasien kanssa sekä välttää VR-lasien naarmuttamista tai hiertämistä silmälaseilla. Suojaa optiset linssit lasien käytön ja säilytyksen yhteydessä. Vältä linsseille vahingollisten terävien esineiden käyttöä. Puhdista linssit pehmeällä mikrokuituliinalla välttääksesi naarmuuntumisen, mikä vaikuttaa visuaaliseen käyttökokemukseen.
- Jatkuva pitkäkestoinen käyttö voi aiheuttaa huimausta ja rasittaa silmiä. Lepuuta silmiä aina 30 minuutin käytön jälkeen. Silmien verryttely tai kaukana olevien kohteiden katsominen voi lievittää silmien rasitusta. Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos tunnet olosi epämukavaksi.
- VR-lasien altistuminen suoralle auringonvalolle tai ultraviolettivalolle (erityisesti ulkosalla, parvekkeella, ikkunalaudalla tai ajoneuvoissa) voi johtaa pysyviin keltaisiin pilkkuihin näytöllä. Vältä tätä, sillä tuotteen takuu ei kata edellä mainituista tilanteista johtuvia näyttövahinkoja.
- Älä kasvata äänenvoimakkuutta liikaa, sillä se voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- VR-lasien painikkeita käytetään tuotteen perustoimintoihin. Yhdistä laite ohjaimeen parempaa ja jännittävämpää käyttökokemusta varten.
- Tämä tuote tukee kolmea eri silmäterävälin (“Interpupillary Distance”, IPD) esiasetusta. Valitse omaan IPD:si sopiva linssiväli. Keskiväli toimii oletusarvona, sillä se sopii useimmille henkilöille. Karsastuksen omaavien tulee säätää linssiväli omaan IPD:eensä sopivaksi. Laitteen käyttö huonosti sopivalla linssivälillä voi johtaa näön kahdentumiseen tai silmien rasittumiseen.

Pikaopas



1

Paristojen asentaminen


Paina nuolimerkkiä peukalollasi ja liu'uta kantta alaspäin.



2

Käynnistä ohjain

Paina Koti-painiketta siihen asti kunnes sininen merkkivalo välähtää.




3

Käynnistä VR-lasit

Pidä virtapainiketta pohjassa siihen asti kunnes merkkivalo muuttuu siniseksi.

*** Tuotteita ja paketteja päivitetään säännöllisesti, joten yksittäisten lasien toimintoja ja sisältöä voidaan päivittää myöhemmin. Tämän vuoksi tässä ohjekirjassa ja tuotepaketissa näkyvä sisältö, ulkomuoto ja toiminnot saattavat muuttua, eivätkä välttämättä löydy lopullisesta tuotteesta. Nämä ohjeet on tarkoitettu ainoastaan opastuskäyttöön.**

*** Lue tämä käyttöopas tarkoin ennen tuotteen käyttöä ja jaa nämä tiedot muille käyttäjille, sillä ne sisältävät tärkeitä turvallisuustietoja. Säilytä käyttöopas myöhempää käyttöä varten.**




4

VR-lasien pukeminen

Peitä silmäsi (ja mahdolliset silmälasit) VR-laseilla.
Aseta pehmuste takaraivoasi vasten siten, että VR-lasit sopivat mukavasti päähäsi.

Huomio: likinäköisten käyttäjien tulee käyttää heille määrättyjä laseja yhdessä VR-lasien kanssa, sillä tässä tuotteessa ei ole säätöominaisuutta likinäköisyydelle.

FI



5

Säädä VR-laseja siten, että ne istuvat mukavasti ja näkymä on selkeä.


Säädä sivuremmien pituutta ja asentoa siten, että näkökenttäsi on esteetön.

- **Silmäterävälin (IPD) säätö**

  Tämä tuote tukee kolmea eri silmäterävälin (“Interpupillary Distance”, IPD) esiasetusta: 58 mm, 63,5 mm ja 69 mm.Keskiväli toimii oletusarvona, sillä se sopii useimmille henkilöille. Karsastuksen omaavien tulee säätää linssiväli omaan IPD:eensä sopivaksi.


  Katso suoraan VR-lasien linsseihin säätäessäsi niitä. Pitele kahden linssikehikon ylä- ja keskiosia molemmin käsin tuodaksesi ne yhteen tai erilleen.
  Käytä alla olevassa kuvassa olevaa linssikehikkoa esimerkkinä: säädä linssejä oikealle tai vasemmalle kehikon yläosan skaalan sekä valkoisen pystysuoran viivan mukaisesti.

  (Linssikehikon skaala määräytyy suhteessa pystysuoraan valkoiseen viivaan: 63,5 mm; linssikehikon skaala on pystysuoran valkoisen viivan vasemmalla puolella: 58 mm; linssikehikon skaala on pystysuoran valkoisen viivan oikealla puolella: 69 mm).




- **Likinäköiset käyttäjät**


  Tässä laitteessa ei ole säätöominaisuutta likinäköisyydelle. VR-lasien kanssa on kuitenkin mahdollista käyttää useimpia standardiluokan reseptilaseja, joiden kehysten leveys on alle 160 mm.



Huomio: laitteen käyttö huonosti sopivalla linssivälillä voi johtaa näön kahdentumiseen tai silmien rasittumiseen.

Käyttöohjeet





FI

VR-lasien tilan ilmaisin

- Sininen: virta päällä tai työtilassa
- Keltainen: virtataso alle 98 %
- Punainen: virtataso alle 20 %
- Vihreä: lataus suoritettu, virta on täynnä tai yli 98 %
- Sininen valo vilkkuu: sammuu
- Punainen valo vilkkuu: virtataso alle 20 %
- Poissa: unitila tai virta ei ole päällä

Tarkempi kuvaus

Voit ohjata VR-laseja ohjaimen käyttötilassa ja pääkäyttötilassa.

Ohjaimen painikkeet ovat identtisiä VR-lasien painikkeiden kanssa, kosketuslevy pois lukien. Suosittelemme ohjaimen käyttöä, sillä se tarjoaa rikkaamman ja jännittävämmän käyttökokemuksen ja sisällön.

Jos et tahdo käyttää ohjainta, voit siirtyä pääkäyttötilaan noudattamalla näytöllä näkyviä kehotteita sekä painamalla laseissa olevaa VAHVISTA-painiketta seuraavissa tilanteissa:

- Ohita näytöllä oleva kehotus ja siirry suoraan pääkäyttötilaan laitteen virran käynnistyttyä;
- Katkaise ohjaimen yhteys asettamalla Bluetooth-yhteys pois päältä kohdassa“Asetukset” ► “Bluetooth”;
- Katkaise ohjaimen yhteys poistamalla ohjaimen yhteys kohdassa “Asetukset” ► “Ohjain”;
- Muodosta uusi yhteys ohjaimeen tai vaihda toiseen ohjaimeen siirtymällä etusivulle ja käynnistämällä lasien liittämistilan kohdassa “Asetukset” ► “Ohjain”. Paina KOTI-painiketta + LIIPAISIN-painiketta + ohjauslevyä samaan aikaan ja pidä niitä pohjassa 10 sekunnin ajan, ja noudata sen jälkeen lasien näytölle ilmaantuvia ohjeita.
- Paina ohjaimessa olevaa KOTI-painiketta siirtyäksesi liittämistilaan, jos käytät uutta ohjainta tai jos ohjaimessa ei ole liittämistietoja.


Huomio: siirtyessäsi ohjaimen käyttötilasta pääkäyttötilaan ohjaimen virta katkeaa, ja virtuaaliohjain sekä sen projektioviivat katoavat. Siirtyessäsi ohjaimen käyttötilaan pääosoitin katoaa ja se muuttuu projektioviivoilla varustetuksi virtuaaliohjaimeksi.

Pääkäyttötila:

Huomio: ohjain ei muodosta yhteyttä laseihin pääkäyttötilassa.
Noudata seuraavia lasien ohjeistuksia.

1. Siirrä osoitinta

Käännä laseja siirtääksesi osoittimen näkökentän keskelle.



2. Pääkäyttötila

Jos ohjainta ei ole yhdistetty, voit käyttää laitetta kääntämällä päätäsi ja painamalla lasien painikkeita.

3. Näytön uudelleenkeskittäminen pääkäyttötilassa

Katso suoraan eteenpäin käyttäessäsi laseja ja keskitä näyttö uudelleen painamalla lasien KOTI-painiketta vähintään sekunnin ajan. Säädä käyttöliittymää kunnes se on haluamassasi paikassa näkökentässäsi.

4. Lasien äänenvoimakkuuden säätäminen


Voit nostaa ja laskea äänenvoimakkuutta lasien ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta painamalla. Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä sitä pitkään pohjassa.

5. Unitila / herätys

1. tapa: Järjestelmä siirtyy automaattisesti unitilaan otettuasi lasit hetkeksi pois päästäsi. Se herää automaattisesti puettuasi lasit jälleen yllesi.
2. tapa: paina lasien VIRTA-painiketta siirtyäksesi unitilaan tai herättääksesi siitä.

6. Lasien ohjelmiston palautus alkutilaan

Jos laite ei vastaa painaessasi KOTI- tai VIRTA-painiketta, tai jos lasien näyttö pysähtyy paikalleen, niin pidä VIRTA-painiketta pohjassa vähintään 10 sekunnin ajan käynnistääksesi lasit uudelleen.




1. Ohjauslevy
2. SOVELLUS/TAKAISIN-painike
3. KOTI-painike
4. Tilan ilmaisin
5. Ohjaimen remmin reikä
6. LIIPAISIN-painike
7. ÄÄNENVOIMAKKUUS-painike
8. Paristojen kansi

- **Tilan ilmaisin**
  Sininen valo välkkyy hitaasti (kerran 0,5 sekunnissa): odottaa liitäntää.
  Sininen valo on päällä/poissa painikkeen painamisen/painamattomuuden aikana: yhdistetty.
  Sininen valo välkkyy nopeasti (kerran 0,1 sekunnissa): alhainen virtataso.
  Sininen valo välkkyy hitaasti (kerran 1,5 sekunnissa): laiteohjelmiston päivitys.
- **ÄÄNENVOIMAKKUUS-painike**
  Säädä äänenvoimakkuutta lyhyellä painalluksella.
  Säädä voimakkaammin pitkällä painalluksella.
- **SOVELLUS/TAKAISIN-painike**
  Palaa takaisin tai siirry valikkoon lyhyellä painalluksella.
- **Ohjauslevy**
  Vahvista painamalla ja pitämällä pohjassa.
  Käännä sivua koskettamalla ja liu'uttamalla.
- **KOTI-painike**
  Käynnistä laite lyhyellä painalluksella.
  Palaa kotinäytölle lyhyellä painalluksella.
  Keskitä näyttö uudelleen painamalla väh. sekunnin ajan.
- **LIIPAISIN-painike**
  Vahvista ja esim. ammu.
  Toiminnot voivat vaihdella pelistä ja sovelluksesta riippuen.


1. Siirrä osoitinta

Heiluta ohjainta liikuttaaksesi virtuaaliohjaimen projektioviivoja näkökentässäsi.



2. Vahvista, käännä sivua

Vahvista painamalla mitä tahansa ohjauslevyn osaa. Käännä sivua pyyhkäisemällä ohjauslevyä ylhäältä alas tai vasemmalta oikealle.



3. Vahvista/ammu

Vahvista/ammu painamalla LIIPAISIN-painiketta. Se voi toimia eri tavoin pelistä ja sovelluksesta riippuen.

4. Takaisin/valikko

Palaa takaisin/siirry valikkoon painamalla SOVELLUS-painiketta.

5. Näytön uudelleenkeskittäminen sekä virtuaalisen ohjaimen keskittäminen

Katso suoraan eteenpäin lasit päässä, osoita ohjaimella vaakasuoraan oikealle ja paina KOTI-painiketta vähintään sekunnin ajan keskittääksesi näytön uudelleen. Siirrä valikko näkökenttäsi keskellä ja keskitä virtuaaliohjaimen projektioviivat.

6. Ohjaimen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit nostaa ja laskea äänenvoimakkuutta ohjaimen ÄÄNENVOIMAKKUUS-painiketta painamalla. Voit säätää äänenvoimakkuutta nopeasti pitämällä sitä pitkään pohjassa.

7. Kätisyyden vaihtaminen

Siirry kohtaan “Asetukset” ► “Ohjain” ► “Hallitseva käsi”.

8. Muodosta yhteys uuteen ohjaimeen ohjaimen käyttötilan alta (laseja on mahdollista ohjata korkeintaan yhdellä ohjaimella)

Poista käytössä olevan ohjaimen yhteys kohdassa “Asetukset” ► “Ohjain”. Paina sen jälkeen uuden ohjaimen KOTI-painiketta tai käytössä olevan ohjaimen KOTI-painiketta + LIIPAISIN-painiketta + ohjauslevyä 10 sekunnin ajan. Noudata sen jälkeen lasien näytöllä olevia ohjeistuksia.

9. Sammuta ohjain

Ohjainta ei ole pakko sammuttaa manuaalisesti. Se sammuu automaattisesti säästäákseen virtaa seuraavissa tilanteissa.

- Kun lasit ovat syvässä unitilassa (1 minuutti lasien riisumisen jälkeen)
- Kun lasien Bluetooth-yhteys katkaistaan
- Kun ohjaimen yhteys katkaistaan lasien Ohjaimen hallinnointi -käyttöliittymässä
- Kun lasit sammutetaan

10. Palauta ohjaimen laitteisto alkutilaan ja käynnistä uudelleen

Poista paristot ja aseta ne takaisin paikalleen, jos ohjain ei vastaa KOTI-painikkeen tai muun painikkeen painallukseen, tai jos lasien virtuaalinen ohjain jäätyy paikalleen ja kieltäytyy liikkumasta.

Tuotteita huoltaminen

Näissä VR-laseissa on vaihdettavat kasvopehmusteet ja remmit. Kasvopehmusteet ja remmit ovat ostettavissa erikseen. Ota yhteyttä asiakastukeen, PICOn valtuutettuun palveluntarjoajaan tai myyntiedustajaasi.

FI

Lasien (pois lukien linssit ja kasvopehmuste), ohjainten ja lisätarvikkeiden huoltaminen
Pyyhi desinfioivalla aineella (alkoholipohjaiset aineet ovat sallittuja) tai käytä kuivaa mikrokuituliinaa, joka on kastettu pieneen määrään 75 % alkoholia ja pyyhi tuotteen pintaa varoen siihen saakka kunnes pinta on märkä; odota sen jälkeen vähintään 5 minuuttia ja kuivaa pinta mikrokuituliinalla.
Huomio: älä päästä tuotteeseen vettä puhdistamisen aikana.

Linssien huoltaminen

- Vältä kovia esineitä käytön tai säilytyksen yhteydessä, sillä ne voivat naarmuttaa linssejä.
- Käytä optisten linssien puhdistamiseen tarkoitettua mikrokuituliinaa, joka on kastettu veteen, tai pyyhi linssit puhtaaksi desinfioivalla aineella, joka ei sisällä alkoholia. (Älä pyyhi linssejä alkoholilla tai muulla väkevällä tai ärsyttävällä puhdistusaineella, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.)

Kasvopehmusteen huoltaminen

Pyyhi ihon kanssa kosketuksissa olevat pinnat sekä niitä ympäröivät alueet steriilillä aineella (alkoholipohjaiset aineet sallittuja) tai mikrokuituliinalla, joka on kastettu pieneen määrään 75 % alkoholia, kunnes pinta on aavistuksen märkä, ja anna sen olla vähintään 5 minuutin ajan. Kuivaa ennen käyttöä. (Älä altista suoralle auringonvalolle.)

Huomio: Toistuvalla pesemisellä ja desinfioinnilla on seuraavat vaikutukset kasvopehmusteeseen. Emme suosittele käsin- tai konepesua, sillä se edistää seuraavia ilmiöitä. Vaihda uusi kasvopehmuste seuraavissa tapauksissa:
• Nahkainen (PU) kasvopehmuste: värimuutos, tahmea pintakarvoitus, epämukava kasvotuntuma.

Säännöstenmukaisuus

Käynnistettyäsi lasit voit siirtyä kotisivulla olevaan “Asetukset”►“Yleiset”►“Tieto-ja”►“Säännöstenmukaisuus” -osioon selvittääksesi alueeseesi sopivat sertifioidut tuotetiedot.

⚠ Turvallisuusohjeet

Lue seuraavat varoitukset ja tiedotteet tarkoin ennen VR-lasien käyttöä, ja noudata kaikkia turvallisuus- ja käyttöohjeistuksia. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa fyysisiin vammoihin (mukaan lukien sähköiskut, palovammat yms.), omaisuuden vahingoittumiseen tai kuolemantapauksiin. Jos annat tämän tuotteen muiden käyttöön, olet vastuussa siitä, että kaikki käyttäjät tietävät kaikki turvallisuus- ja käyttöohjeet ja noudattavat niitä.

⚠ VAROITUS **Terveys- ja turvallisuusvaroitukset**

- Varmista, että tuotetta käytetään ainoastaan turvallisissa olosuhteissa. Tämän tuotteen käyttäjät näkevät immersiivisen virtuaalitodellisuusnäkymän, joten he eivät kykene näkemään varsinaista fyysistä ympäristöään. Liiku ainoastaan määrittämälläsi turvallisella alueella, ja ota ympäristösi aina huomioon. Älä käytä portaiden, ikkunoiden, lämpölähteiden tai muiden vaarallisten alueiden lähettyvillä.
- Käytä ainoastaan terveenä. Ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä, jos olet raskaana, ikääntynyt tai sinulla on vakavia fyysisiä, henkisiä tai näköön liittyviä terveysongelmia tai sydänvaivoja.
- Jotkut saattavat kärsiä epilepsiakohtauksista, pyörtyilystä, huimauksesta tai muista oireista välkkyviä valoja tai kuvia nähdessään, vaikka heillä ei olisikaan aikaisempia terveysongelmia. Ota yhteyttä lääkäriin ennen käyttöä, jos sinulla on diagnosoitu vastaavia ongelmia tai jos olet aiemmin kokenut kyseisiä oireita.
- Jotkut voivat kärsiä vakavasta huimauksesta, oksentelusta, sydämentykytyksestä tai pyörtyilystä käyttäessään VR-laseja, pelatessaan tavallisia videopelejä tai katsoessaan 3D-elokuvia. Ota yhteyttä lääkäriin, jos olet kärsinyt kyseisistä oireista.
- Tätä tuotetta ei suositella 12-vuotiaille ja nuoremmille. Suosittelemme VR-lasien, ohjainten ja muiden lisälaitteiden pitämistä lasten ulottumattomissa. Vähintään 13-vuotiaat alaikäiset voivat käyttää tätä tuotetta aikuisten valvonnassa tapaturmien välttämiseksi.
- Jotkut voivat olla allergisia muoville, PU:lle, kuiduille tai muille tämän tuotteen materiaaleille. Pitkäkestoinen ihokontakti voi aiheuttaa punoituksen, turvotuksen tai ärtymyksen kaltaisia oireita. Lopeta tuotteen käyttö ja ota yhteyttä lääkäriin, jos olet kärsinyt kyseisistä oireista.
- Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu yli 30 minuutin käyttökertoihin, ja käyttökertojen välissä tulee levätä vähintään 10 minuuttia. Muuta lepo- ja käyttöaikojen pituutta, jos olosi tuntuu epämukavalta.
- Jos silmiesi näkökyvyn välillä on suuria eroja, kärsit likinäköisyydestä, hajataittoisuudesta tai kaukonäköisyydestä, niin suosittelemme silmälasien käyttämistä yhdessä VR-lasien kanssa.
- Lopeta tuotteen käyttö välittömästi, jos havaitset näköhäiriöitä (kahden näkemistä tai näön vääristymiä, silmäkipua tai muuta epämukavaa tunnetta silmässä).
- Tämän tuotteen tarjoaman immersiivisen virtuaalitodellisuuden jotkin sisällöt voivat aiheuttaa epämukavan olon. Keskeytä käyttö välittömästi ja ota yhteyttä lääkäriin, jos seuraavia oireita ilmenee.
  - Epilepsiakohtauksia, tajunnanmenetystä, kouristuksia, pakkoliikkeitä, huimausta, suuntavaiston menetystä, pahoinvointia, uneliaisuutta tai väsymystä.
  - Silmäsärkyä tai epämukavaa oloa silmissä, silmien rasitusta, silmien nykimistä tai näköhäiriöitä (kuten harhanäkyjä, näön hämärtymistä tai kahtena näkemistä).
  - Ihon kutinaa, ihottumaa, turvotusta, ärsytystä tai muita vaivoja.
  - Hikoilua, tasapainohäiriöitä, silmä-käsikoordinaation häiriöitä tai muita matkapahoinvoinnin oireita.
- Älä aja moottoriajoneuvolla, käytä koneita tai tee potentiaalisesti vaarallisia askareita ennen kuin olet toipunut kyseisistä oireista.

⚠ VAROITUS **Sähkölaitteet**

Älä käytä tätä tuotetta paikoissa, joissa langattomien laitteiden käyttö on erikseen kielletty, sillä se voi häiritä muiden sähkölaitteiden toimintaa tai aiheuttaa muita vaaratilanteita.

⚠ VAROITUS **Vaikutus lääketieteellisiin laitteisiin**

- Noudata langattomien laitteiden käyttökieltoa sairaala- ja terveydenhoitotiloissa, ja sammuta laite sekä sen lisätarvikkeet kyseisissä tiloissa.
- Tämän laitteen ja sen lisätarvikkeiden radioaallot voivat vaikuttaa sydämentahdistimen, sisäkorvaistutteiden tai kuulolaitteiden kaltaisten istutettavien lääketieteellisten laitteiden tai henkilökohtaisten laitteiden toimintaan. Ota yhteyttä lääketieteellisen laitteen valmistajaan laitteen käyttöön liittyvistä rajoituksista, jos käytät kyseistä laitetta.
- Pidä laite vähintään 15 cm etäisyydellä implanttilaitteista (esim. sydämentahdistimista ja sisäkorvaistutteista) kun tämä tuote ja sen lisätarvikkeet on käynnistetty. Lopeta laisen ja/tai sen lisätarvikkeiden käyttö, jos laitteesi toiminnassa tapahtuu toistuvia häiriöitä.

⚠ VAROITUS **Käyttöympäristö**

- Älä käytä laitetta pölyisessä, kosteassa tai likaisessa ympäristössä tai voimakkaiden magneettikenttien lähettyvillä, sillä ne voivat aiheuttaa tuotteen oikosulun.
- Älä käytä tätä laitetta ukkosmyrskyjen aikana. Ukkosmyrskyt voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä tai sähköiskuja.
- Käyttölämpötila: 0-35 °C / 32-104 °F, minimikosteus 5 %, maksimikosteus 95 % RH (ei-kondensoiva). Käytön ulkopuolella (varastointi): -20-45 °C / -4-113 °F, 85% RH.
- Korkeintaan 2000 m korkeus (ilmanpaine vähintään 80 kPa).
- Suojaa linssejä valolta. Pidä laite etäällä suorista auringonvalon tai ultraviolettivalon lähteistä, kuten ikkunalaudoilta, auton kojelaudalta tai muista valoisista paikoista.
- Pidä laite ja sen lisätarvikkeet kaukana sateesta tai kosteudesta.
- Älä aseta tuotetta lämmönlähteiden tai avotulen lähelle; näihin lukeutuvat muun muassa sähkölämmittimet, mikroaaltouunit, vesilämmittimet, uunit, kynttilät tai muut korkeita lämpötiloja aiheuttavat paikat.
- Älä altista tuotetta voimakkaalle paineelle säilytyksen tai käytön aikana välttääksesi laitteiden tai linssien vahingoittumisen.
- Älä käytä voimakkaita kemikaaleja tai puhdistusaineita tuotteen tai sen lisätarvikkeiden puhdistamiseen, mikä voi aiheuttaa materiaalimuutoksia, jotka vaikuttavat silmien ja ihon terveyteen. Noudata “Tuotehoito”-osion ohjeistuksia laitteiston käytön yhteydessä.
- Älä anna lasten tai lemmikkieläinten pureksia tai niellä laitetta tai sen lisäosia.

⚠ VAROITUS **Lasten terveys**

- TUKEHTUMISVAARA: Tämä tuote voi sisältää pieniä osia. Pidä ne lasten tai lemmikkieläinten ulottumattomissa, äläkä päästä pikkulapsia tai lemmikkieläimiä tuotteen läheisyyteen ilman valvontaa. Lapset tai lemmikkieläimet voivat epähuomiossa vahingoittaa tuotetta,

FI

nielaista pieniä osia tai takertua johtoihin, mikä voi johtaa tukehtumisvaaraan tai muihin vaaratilanteisiin.

⚠ VAROITUS Lisätarvikkeiden vaatimukset

- Tämän tuotteen kanssa saa käyttää ainoastaan valmistajan hyväksymiä virtalähteitä, datakaapeleita sekä muita vastaavia lisätarvikkeita.
- Hyväksymättömien kolmannen osapuolen lisätarvikkeiden käyttö voi johtaa tulipaloihin, räjähdyksiin tai muihin vahinkoihin.
- Hyväksymättömien kolmannen osapuolen lisätarvikkeiden käyttö voi rikkoa tuotteen takuuehtoja sekä tuotteen käyttömaan asianmukaisia säädöksiä. Ota yhteyttä PICOn asiakastukeen, jos tarvitset lisätietoja hyväksytyistä lisätarvikkeista.

⚠ VAROITUS Ympäristönsuojelu

- Hävitä lasit ja/tai lisätarvikkeet paikallisten asetusten ja viranomaisten ohjeistusten mukaisesti. Älä hävitä laitetta tai lisätarvikkeita tulessa tai polttimessa, sillä paristot voivat räjähtää ylikuumetessaan. Hävitä erillään kotitalousjätteistä.
- Noudata laseja ja paristoja hävittäessäsi sähkölaitteiden hävittämiseen liittyviä paikallisia lakeja ja asetuksia, ja hävitä ne niille tarkoitetuissa jätteenkeräyssäiliöissä erillään kotitalousjätteistä.

⚠ VAROITUS Kuulosuojat



- Älä käytä korkeaa äänenvoimakkuutta liiallisen pitkään, sillä se voi aiheuttaa kuulovaurioita.
- Jos käytät kuulokkeita, käytä kuulovaurion välttämiseen vaadittua minimiäänenvoimakkuutta. Pitkittynyt altistuminen korkealle äänenvoimakkuudelle voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita.

⚠ VAROITUS Syttyvät ja räjähdysherkät alueet

- Älä käytä välineitä polttoaineasemien tai vaarallisten, syttyviä aineita tai kemiallisia agentteja sisältävien alueiden lähellä. Noudata kaikkia kuva- ja tekstiohjeistuksia tuotteen ollessa mukanasi kyseisillä alueilla. Tuotteen käyttäminen näillä vaarallisilla alueilla aiheuttaa räjähdys- tai tulipaloriskin.
- Älä säilytä tai kuljeta tuotetta tai sen lisätarvikkeita samassa säiliössä syttymisherkkien nesteiden, kaasujen tai muiden aineiden kanssa.

⚠ VAROITUS Kuljetusturvallisuus

- Älä käytä tuotetta kävellessäsi, pyöräillessäsi, ajaessasi tai muussa tilanteessa, joka vaatii täyttä näkyvyyttä.
- Noudata varovaisuutta käyttäessäsi laitetta moottoriajoneuvossa matkustaessasi, sillä epäsäännölliset liikkeet voivat lisätä matkapahoinvoinnin riskiä.

⚠ VAROITUS Laturin turvallisuus

- Vain tuotepaketissa olevat latauslaitteet tai laitteet, jotka valmistaja on määrittänyt käytettäviksi, ovat käytettävissä.
- Kun lataus on suoritettu, irrota laturi laitteesta ja virtalähteestä.
- Älä käsittele laitetta, laturia tai johtoa märin käsin, sillä se voi johtaa oikosulkuun, vikoihin tai sähköiskuihin.
- Älä käytä laturia, jos olet märkä.
- Jos laturi tai johto on vahingoittunut, lopeta käyttö vähentääksesi sähköiskun tai tulipalon vaaraa.

⚠ VAROITUS Akun turvallisuus

VR-lasit

- VR-laseissa on ei-poistettava sisäinen akku. Älä yritä vaihtaa akkua, sillä se voi johtaa akun vaurioitumiseen, tulipalovaaraan tai henkilövahinkoihin. Vain PICO tai PICOn valtuuttamat palveluntarjoajat saavat vaihtaa akun.
- Älä pura tai muokkaa akkua, lisää vieraita kohteita tai upota sitä veteen tai muuhun nesteeseen. Akun käsittely kyseisillä tavoilla voi aiheuttaa kemiallisia vuotoja, ylikuumenemista, tulipaloja tai räjähdyksiä. Jos akku näyttää vuotavan materiaalia, vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Jos materiaalia joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele se välittömästi puhtaalla vedellä ja hanki lääketieteen ammattilaisen apua.
- Älä pudota, purista tai puhkaise akkua. Älä altista akkua korkeille lämpötiloille tai ulkoiselle paineelle, mikä voi johtaa akun vioittumiseen tai ylikuumenemiseen.
- Älä yhdistä metallijohdinta akun kahteen napaan tai akun terminaaliin välttääksesi akun oikosulun tai akun ylikuumenemisesta johtuvia palovammoja.
- Ota yhteyttä PICOon tai PICOn valtuuttamaan palveluntarjoajaan, jos tahdot vaihtaa akun, kun laitteesi käyttöaika on selvästi tavallista lyhyempi. Akun vaihtaminen epäsopivaan tyyppiin voi vähentää tuotteen turvallisuutta.

Ohjain

- Ohjaimissasi on AA-paristoja. Pidä ne alle 3-vuotiaiden lasten ja lemmikkieläinten ulottumattomissa.
- Kierrätä tai hävitä käytetyt paristot asiaankuuluvien lakien ja säädösten mukaisesti.
- Ohjaimen paristot ovat vaihdettavissa. Älä sekoita vanhoja ja uusia paristoja. Vaihda kaikki tuotteen paristot samaan aikaan.
- Ohjaimen paristot ovat 1.5 V AA-alkaliparistoja. Älä lataa paristoja, sillä se voi johtaa paristovuotoihin, ylikuumenemiseen, syttymisriskiin tai räjähdyksiin.
- Älä pudota, purista tai puhkaise paristoa. Älä altista paristoja korkeille lämpötiloille tai ulkoiselle paineelle, mikä voi johtaa paristojen vioittumiseen tai ylikuumenemiseen.
- Jos paristosta vuotanutta materiaalia joutuu kosketuksiin ihon tai silmien kanssa, huuhtele se välittömästi puhtaalla vedellä ja hanki lääketieteen ammattilaisen apua.
- Poista paristot ennen tuotteen asetusta säilytystilaan tai jos et käytä tuotetta pitkään aikaan. Kuluneet paristot voivat vuotaa ja vahingoittaa ohjainta.

⚠ HUOMIO VR-tuotteen huoltaminen

- Älä käytä tuotetta, jos jokin sen osa on rikkinäinen tai vaurioitunut.
- Älä yritä korjata mitään tuotteen osaa itse. Ainoastaan PICOn valtuuttamalla huoltajalla on lupa korjaukseen.
- Älä altista laseja tai ohjaimia kosteudelle, pölylle tai muille ilmassa kulkeutuville hiukkasille, käyttölämpötiloja korkeammille tai matalammille lämpötiloille tai suoralle auringonvalolle, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta.
- Pidä lasisi, ohjaimet, laturit, johdot ja lisätarvikkeet lemmikkieläinten ulottumattomissa välttyäksesi vahingoilta.

⚠ HUOMIO Ei suoraa auringonpaistetta linsseihin



- Älä altista optisia linssejä suoralle auringonvalolle tai muille voimakkaille valonlähteille. Altistuminen suoralle auringonvalolle voi aiheuttaa näytölle pysyviä keltaisia pilkkuja. Takuu ei kata auringonvalolle tai muille voimakkaille valonlähteille altistumiselle johtuvia näyttövahinkoja.

Säännöstiedot

EU:ssa/Isossa-Britanniassa käytetty

SAR-rajoitus on 2.0 W/kg yli 10 kudosgrammalle. Päässä testattuna tämän laitetyypin korkein SAR-arvo on 0.411 W/kg. Täten Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd. ilmoittaa, että tämä laite (VR All-In-One Headset, Model: A7Q10) täyttää kaikki 2014/53/EU-direktiivin sekä Ison-Britannian radiolaiteasetuksen SI 2017 nro. 1206:n olennaiset vaatimukset sekä muut asiaankuuluvat ehdot. EU:n/Ison-Britannian vaatimustenmukaisuustodistus on saatavilla

FI

kokonaisuudessaan seuraavassa osoitteessa:
https://www. picoxr.com/legal/compliance

VR-lasit

Taajuusväli (BT): 2400-2483.5 MHz Maks. ulostuloteho (BT): 10 dBm Taajuusväli (WiFi): 2400-2483.5 MHz, 5150-5350 MHz Vain sisäköyttöön, 5470-5725 MHz, 5725-5850 MHz Maks. ulostuloteho (WiFi): 2400-2483.5 MHz: 20 dBm; 5150-5350 MHz: 23 dBm; 5725-5850 MHz: 13.98 dBm.

Ohjain:

Taajuusväli (2.4 GHz): 2402-2480 MHz Maks. ulostuloteho: 10 dBm.

Hävitys- ja kierrätystiedot

Tuotteessa, akussa, tiedotteissa tai paketissa oleva rastittu roskakorimerkki muistuttaa, että kaikki sähkölaitteet ja akut on vietävä erillisiin keräyspisteisiin niiden käyttöiän päättyessä; niitä ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa. On käyttäjän vastuulla hävittää tuotteet asianmukaisella keräyspisteellä tai erillisessä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävityspalvelussa paikallisten lakien mukaisesti. Laitteiden asianmukainen keräys ja huoltaminen auttaa varmistamaan, että sähkö- ja elektroniikkalaitteet kierrätetään arvokkaita materiaaleja ja ihmisten terveyttä säästävällä tavalla; virheellinen käyttö, rikkoutuminen, vahingot ja/tai virheellinen kierrätys käyttöiän päättyessä voivat olla haitallisia terveydelle ja ympäristölle. Jos tarvitset lisätietoja sähkö- ja elektroniikka-jätteiden hävittämisestä, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin, jälleenmyyjääsi tai jätepalveluun, tai siirry verkkosivulle https:// www.picoxr.com

Tätä laitetta voidaan käyttää täällä:

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

FI

Yhdysvaltain asetustiedot

FCC-ilmoitus

Nämä laitteet on testattu ja ne noudattavat B-luokan digitaalilaitteiden rajoituksia FCC-säännöjen osan 15 mukaisesti. Nämä rajoitukset on tarkoitettu suojaamaan haitallisilta häiriöiltä kotikäytössä.

Nämä laitteet luovat, käyttävät ja voivat ja säteillä radiotaajuusenergiaa; jos laitetta ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi haitata radioliikennettä. Tämä ei kuitenkaan takaa, että häiriöitä ei välttämättä tapahdu tietyssä käyttötarkoituksessa. Jos tämä laite häiritsee radio- ja televisiovastaanotinta (minkä voi selvittää sammuttamalla laitteen ja käynnistämällä sen uudelleen), käyttäjää kehotetaan korjaamaan häiriö jollain seuraavista tavoista:

- Säädä vastaanottoantennia tai siirrä sitä.
- Kasvata laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Yhdistä laite virtalähteeseen, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Kysy neuvoa asiantuntevalta radio/TV-teknikolta.

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Seuraavat kaksi ehtoa pätevät laitteen käyttöön:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä.
- Tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häirintä, mukaan lukien sen käyttöön haitallisesti vaikuttava. Mitkä tahansa muutokset tai muokkaukset, joita sääntöjen noudattamisesta vastaava osapuoli ei ole hyväksynyt, voivat evätä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

Huomio: Valmistaja ei ole vastuussa tähän laitteeseen tehtyjen valtuuttamattomien muokkausten aiheuttamasta radio- tai TV-häiriöistä. Kyseiset muokkaukset voivat evätä käyttäjän valtuudet laitteen käyttämiseen.

FCC RF -säteilylle altistumisen lausunto

Nämä laitteet noudattavat hallitsemattomalle ympäristölle annettuja FCC RF -säteilyn altistumisrajoituksia. Tämä laite ja sen antennit eivät saa olla muiden antennien tai lähetinten lähettyvillä, eikä niitä saa käyttää yhdessä niiden kanssa.

“Tarjoajan vaatimustenmukaisuustodistuksen 47 CFR §2.1077 sääntöjennoudatta-mistiedot” Todistuksen verkkosivu: https://www.picoxr.com/legal/compliance

Kanadan asetustiedot

Tämä laite noudattaa Kanadan lisenssivapaita RSS-asetuksia. Seuraavat kaksi ehtoa pätevät sen käyttöön:

1. Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä, ja

2. Tämän laitteen on vastaanotettava kaikki häirintä, mukaan lukien sen käyttöön mahdollisesti haitallisesti vaikuttava.

Varoitus:

- Laitteen 5150–5250 MHz käyttötaajuus on tarkoitettu ainoastaan sisätilakäyttöön, mikä vähentää sen potentiaalisia haittavaikutuksia samalla kanavalla toimiviin mobiilisatelliitti-järjestelmiin;
- Tehokkaat tutkat katsotaan 5250-5350 MHz ja 5650-5850 MHz kaistojen ensisijaisiksi käyttäjiksi (prioriteettikäyttäjiksi), ja nämä tutkat saattavat häiritä ja/tai vaurioittaa LE-LAN-laitteita.
- 5250- 5350 MHz, 5470-5600 MHz ja 5650-5725 MHz kaistoilla toimivat DFS-laitteet (“Dynamic Frequency Selection”, eli dynaaminen taajuuden valinta).
- Langattomissa lähettimissä käytetään mittayksikköä nimeltä SAR (“Specific Absorption Rate”, eli SAR). IC:n mukainen SAR-rajoitus on 1,6 W/kg.
- EUT:n korkein IC:lle ilmoittama käyttötestin SAR-arvo on 1.55 W/kg.

PICOn tuotteen rajoitettu takuu

LUE TÄMÄ TAKUUILMOITUS TARKOIN SELVITTÄÄKSESI OIKEUTESI JA VELVOLLISUUTESI. KÄYTTÄMÄLLÄ PICO-TUOTETTA TAI -LISÄTARVIKETTA ILMAISET HYVÄKSYVÄSI RAJOITETUN TAKUUN.

PICO myöntää tämän takuun sinulle asiakkaana (“sinä”), joka on ostanut uuden, takuun kattaman tuotteen PICOlta tai valtuutetulta myyjältä. Tämä takuu ei kata tuotteita, jotka on ostettu joltain muulta kuin PICOlta tai valtuutetulta myyjältä.

Miten tämä takuu vaikuttaa?

Tämä takuu antaa sinulle tietyt juridiset oikeudet, minkä lisäksi sinulla voi olla myös muita lisäoikeuksia asuinmaastasi riippuen. Tämä takuu vaikuttaa niiden lisäksi, eikä vaikuta kulutustuotteiden ostamista koskeviin oikeuksiin, joita sinulla on asuinpaikkasi lakien mukaisesti.

Tämän takuun kattavuus

Tämä takuu kattaa sen mukana olevan uuden PICO-tuotteen (“tuote”) viat ja toimintahäiriöt. Takaamme, että tuote toimii normaalissa sille määritellyssä käyttötarkoituksessa antamiemme teknisten tietojen tai tuotetiedotteiden mukaisesti (“taattu toiminta”) takuujakson aikana. Jos tuote vaatii PICOn ohjelmistoa tai palveluita toimiakseen takuun määrittämällä tavalla, niin kyseiset ohjelmat ja palvelut ovat saatavilla takuun kattaman ajan verran. Voimme halutessamme päivittää, muokata tai rajoittaa kyseisiä ohjelmia tai palveluita, kunhan kykenemme tarjoamaan taatun toiminnan.

Takuuaika

TTämä rajoitettu takuu kestää yhden (1) vuoden tuotteen ostosta tai toimituksesta laskettuna, riippuen siitä kumpi tapahtui myöhemmin ("takuuaika"). Mikään tämän takuun kohta ei kuitenkaan vaikuta paikallisten lakien (mukaan lukien kuluttajansuojalait) mukaisiin oikeuksiisi tai rajoita niitä.

Tämä takuu ei kata seuraavia

- Viat tai vahingot, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai huollosta, joita ei ole mainittu tässä ohjekirjassa.

- Auringonvalolle, UV-valolle tai muille voimakkaille valonlähteille altistumisesta johtuva näytön vahingoittuminen.

-Tuotteen tai lisätarvikkeiden ulkoasun heikentyminen normaalin kulumisen vuoksi.

- Kulutustuotteet, joihin lukeutuvat AA-paristot, remmi, puhdistusliina, kasvopehmuste, otsapanta, kuulokereiät, kiinnityssarja, kiinnitysalusta sekä suojaavat pinnoitteet, joiden voi olettaa kuluvan ajan kuluessa, paitsi jos ongelmat johtuvat toimintahäiriöstä.

- Lahjat ja paketit, jotka eivät ole tämä tuote tai sen lisätarvikkeet.

- Vauriot, jotka johtuvat purkamisesta, muokkauksesta tai korjauksesta, joka tapahtuu ilman PICOn tai PICOn valtuuttaman palveluntarjoajan valvontaa.

- Tulipalon, tulvan tai ukkosen kaltaisista poikkeuksellisista olosuhteista johtuvat vahingot.

- Takuuajan ylittyminen.

Kuinka voin hyödyntää takuupalvelua?

Voit lukea siitä käyttöohjeista tai käydä osoitteessa https://business.picoxr.com, jos käytön yhteydessä ilmenee ongelmia. Jos ongelmaan ei löydy ratkaisua käyttöohjeesta tai osoitteesta https://business.picoxr.com, niin suosittelemme ottamaan yhteyttä tuotteen tai lisätarvikkeen myyneeseen jälleenmyyjään.

Jos tuotteessa tai lisätarvikkeessa ilmenee toimintahäiriöitä, ota yhteyttä meihin ja anna seuraavat tiedot sekä suorita oheiset toimenpiteet:

- Tuotteen ja lisätarvikkeen malli ja sarjanumero;

- Koko osoitteesi ja yhteystietosi;

- Alkuperäisen laskun, kuitin tai ostostositteen kopio. Anna käypä ostostosite tehdessäsi tähän rajoitettuun takuuseen liittyviä vaateita.

- Tee varmuuskopio henkilökohtaisista ohjelmistasi tai tiedoista ja poista ne tuotteesta ennen kuin palautat tuotteen meille. Emme voi taata, että kykenemme korjaamaan tuotteen menettämättä ohjelmia tai tietoja, eikä mahdollisissa korvaavissa tuotteissa ole alkuperäiseen tuotteeseen tallennettuja tietoja.

- Selvitämme, onko kyseessä tämän takuun kattama vika tai toimintahäiriö. Jos tämän takuun kattama vika tai toimintahäiriö löytyy, korjaamme tai vaihdamme tuotteen mahdollistaaksemme taatun toiminnan, ja lähetämme korjatun tai vaihtotuotteen sinulle. Jos tuotetta ei voida korjata tai vaihtaa, saatat olla oikeutettu saamaan rahasi takaisin.

- Tämä takuu kattaa korjatut tai vaihdetut tuotteet joko alkuperäisen takuuajan verran tai yhdeksänkymmentä (90) päivää korjatun tai vaihdetun tuotteen vastaanottamisen jälkeen, kumpi sitten kestääkin kauemmin.

Tuotetta koskevat lait

Tämä rajoitettu takuu noudattaa tuotteen ja/tai lisätarvikkeiden ostomaan lakeja, ja kyseisillä tuomioistuimilla on ensisijainen päätäntävalta tätä rajoitettua takuuta koskevissa asioissa. Jos asut Isossa-Britanniassa tai EU-maassa, sinulla voi olla erinäisiä lisäoikeuksia, ja voit tuoda asian käsiteltäväksi asuinmaasi tuomioistuimeen.

Lait ja asetukset

Copyright © **Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd**. Kaikki oikeudet pidätetään. Nämä tiedot on tarkoitettu vain ja ainoastaan viitekäyttöön, eikä niitä katsota minkään asteiseksi sitoutumiseksi. Tuotteet (mukaan lukien väri, koko ja näyttö) lasketaan fyysisiksi objekteiksi.

Käyttäjän ohjelmiston lisenssisopimus

Lue ohjelmiston lisenssisopimus tarkoin ennen tuotteen käyttöä. Ilmaiset hyväksyväsi lisenssisopimuksen aloittamalla laitteen käytön.

Jos et hyväksy tämän sopimuksen ehtoja, älä käytä tuotetta tai ohjelmistoa. Lisätietoja sopimuksesta löytyy osoitteesta: https://business.picoxr.com/protocol?type=user

Tietosuoja

Lisätietoja henkilökohtaisten tietojesi suojasta löytyy seuraavasta osoitteesta: https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

Tuotteen nimi: VR All-In-One Headset | Lasien malli: A7Q10 | Ohjaimen malli: C1B10

Lisätietoja PICOn tuotteista, käytännöistä ja valtuutetuista palvelimista löytyy PICOn virallisella verkkosivulta: https://business.picoxr.com

Yrityksen nimi: Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.

Yrityksen osoite: Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China.

Lisätietoja myynninjälkeisestä käytöstä löytyy seuraavasta osoitteesta: https://www.picoxr.com/support/faq.

לא תחת כיסוי אחריות זו

- פגמים או נזק הנובעים משימוש, תחזוקה לא נאותים, שאינם כלולים במדריך זה;
- נזק למסך הנגרם מחשיפה לאור שמש או לאור UV או ממקורות אור חזקים אחרים;
- הידרדרות המראה הקוסמטי של המוצר או האביזר עקב בלאי רגיל;
- חלקים מתכלים, כגון: סוללת AA, שרוך, מטלית ניקוי, רפידת פנים, רצועת ראש, מכסה חור באוזניות, ערכת הרכבה, רפידת הרכבה וציפוי הגנה שצפויים להצטמצם עם הזמן, אלא אם כן התרחש כשל עקב תקלה;
- מתנות וחבילות מלבד מוצר ואביזר;
- נזק שנגרם על ידי פירוק, שינוי ותיקון ללא PICO או ספק שירות מורשה על ידי PICO;
- נזק שנגרם מכוח עליון כגון שריפה, שיטפון וברקים;
- חריגה של המוצר מתקופת תוקף האחריות.

כיצד ניתן לקבל שירות במסגרת האחריות?

במקרה של בעיה במהלך השימוש ניתן לעיין במדריך למשתמש או לבקר באתר https://business.picoxr.com. אם לא ניתן לפתור את הבעיה על ידי הפניה למדריך למשתמש ו/או למשאבים הזמינים בכתובת https://business.picoxr.com, יש לפנות למפיץ שממנו רכשת את המוצר או האביזר לקבלת סיוע.

במקרה של תקלה שנראית במוצר או באביזר, יש לפנות אלינו ולספק את הפרטים הבאים ולנקוט את הפעולות הבאות:

- הדגם והמספר הסידורי של המוצר והאביזר;
- הכתובת המלאה ופרטי הקשר שלך;
- העתק של החשבונית המקורית, הקבלה או שטר המכירה על רכישת המוצר. יש להציג הוכחת רכישה תקפה בעת הגשת תביעה כלשהי בהתאם לאחריות מוגבלת זו.
- יש לגבות את כל התוכניות או הנתונים האישיים שלך ולמחוק אותם מהמוצר לפני החזרה של המוצר אלינו. איננו יכולים להבטיח שנוכל לתקן את המוצר ללא סיכון או אובדן של תוכניות או נתונים, וכל מוצר חלופי לא יכיל אף אחד מהנתונים שלך שאוחסנו במוצר המקורי.
- אנו נקבע אם יש פגם או תקלה המכוסה על ידי אחריות זו. אם נמצא פגם או תקלה המכוסה על ידי אחריות זו, נתקן או נחליף את המוצר כדי לספק את פונקציונליות האחריות, ונשלח את המוצר המתוקן או מוצר חלופי. במקרה שלא ניתן לתקן או להחליף את המוצר, ייתכן שתהיה לך זכאות להחזר.
- כל מוצר מתוקן או מוחלף ימשיך להיות מכוסה באחריות זו למשך שארית תקופת האחריות המקורית או תשעים (90) יום לאחר קבלת המוצר החלופי או המתוקן, לפי הגבוה מביניהם.

החוק החל

אחריות מוגבלת זו תהיה כפופה לחוק המדינה בה נרכשו המוצר ו/או האביזרים ולבתי המשפט הרלוונטיים של אותה מדינה תהיה סמכות שיפוט בלעדית ביחס לאחריות מוגבלת זו. אם מקום מגוריך הוא בריטניה או האיחוד האירופי, ייתכן שיש לך זכויות נוספות ובאפשרותך להגיש הליכים משפטיים בבתי המשפט של מדינת המגורים שלך.

חוקים ותקנות

זכויות יוצרים © Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co., Ltd. כל הזכויות שמורות.

מידע זה מובא לעיון בלבד ואינו מהווה התחייבות כלשהי. מוצרים (כולל אך לא מוגבל לצבע, גודל ותצוגת מסך) כפופים לחפצים פיזיים.

הסכם רישיון תוכנת משתמש

יש לקרוא בעיון את הסכם רישיון התוכנה לפני השימוש במוצר. תחילת השימוש במוצר מהווה את הסכמתך והתחייבותך להסכם הרישיון.

אם אין ברצונך להסכים לתנאי הסכם זה, עליך שלא לעשות שימוש במוצר ובתוכנה. לפרטים נוספים על ההסכם ניתן לבקר בכתובת:
https://business.picoxr.com/protocol?type=user

הגנת פרטיות

כדי ללמוד כיצד אנו מגנים על המידע האישי שלך, ניתן לבקר בכתובת:
https://business.picoxr.com/protocol?type=privacy

שם המוצר:Headset | VR All-In-One מודל: A7Q10 | סוג בקר: C1B10

למידע נוסף על המוצר, המדיניות וספק השירות המורשה של PICO, ניתן לבקר באתר הרשמי של PICO בכתובת: https://business.picoxr.com

Room 401, 4th Floor, Building 3, Qingdao Research Institute, 393 Songling Road,Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, P.R.China

למידע נוסף לאחר המכירה, ניתן לבקר בכתובת:
https://www.picoxr.com/support/faq

HE

מידע על סילוק ומיחזור



סמל הפח עם האיקס על גבי המוצר, הסוללה, הספרות או האריזה שלך מזכיר לך שיש לקחת את כל המוצרים האלקטרוניים והסוללות לנקודות איסוף פסולת נפרדות בתום חייהם; אסור להשליך אותם למכל הפסולת הרגיל יחד עם האשפה הביתית. באחריות המשתמש להשליך את הציוד באמצעות נקודת איסוף או שירות ייעודיים למחזור נפרד של פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE) וסוללות בהתאם לחוקים המקומיים. איסוף ומיחזור נאותים של הציוד שלך מסייעים להבטיח שפסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני (EEE) ממוחזרת באופן ששומר על חומרים יקרי ערך ומגן על בריאות האדם והסביבה. טיפול לא נכון, שבירה בשוגג, נזק ו/או מיחזור לא תקין של מכשיר שהסתיים השימוש בו עלולים להזיק לבריאות ולסביבה. למידע נוסף על היכן וכיצד לזרוק את פסולת ה-EEE שלך, יש ליצור קשר עם הרשויות המקומיות, הקמעונאי או השירות לסילוק פסולת ביתית או לבקר באתר https://www.picoxr.com

ניתן להפעיל ציוד זה ב:

	AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	EL	ES
	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	LI	LT	LU	LV
	MT	NL	NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR	UK

מידע רגולטורי בארה"ב

הצהרת FCC

ציוד זה נבדק ונמצא תואם למגבלות עבור מכשיר דיגיטלי Class B, בהתאם לחלק 15 של כללי FCC. מגבלות אלו נועדו לספק הגנה סבירה מפני הפרעות מזיקות במתקני מגורים.

ציוד זה מייצר, משתמש ויכול להקרין אנרגיית תדר רדיו, ואם לא מותקן ולא נעשה בו שימוש בהתאם להוראות, עלול לגרום להפרעות מזיקות לתקשורת רדיו. עם זאת, אין ערובה לכך שלא תתרחש הפרעה להתקן מסוים.

אם ציוד זה אכן גורם להפרעות מזיקות לקליטת רדיו או טלוויזיה, אשר ניתן לאמת באמצעות כיבוי והדלקה של הציוד, מומלץ למשתמש לנסות לתקן את ההפרעה באחד או יותר מהאמצעים הבאים:

- כיוון או מיקום מחדש של אנטנת הקליטה.
- הגדלת ההפרדה בין הציוד למקלט.
- חיבור של הציוד לשקע במעגל שונה מזה שאליו מחובר המקלט.
- מומלץ להתייעץ עם הספק או עם טכנאי רדיו/טלוויזיה מנוסה לקבלת עזרה.

מכשיר זה תואם לחלק 15 של כללי ה-FCC. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

- ייתכן שהתקן זה לא יגרום להפרעות מזיקות.
- מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה שמתקבלת, לרבות הפרעה שעלולה לגרום לפעולה לא רצויה. כל שינוי או שינוי שלא

אושרו במפורש על ידי הגורם האחראי לציות עלול לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

הערה: היצרן אינו אחראי לכל הפרעות רדיו או טלוויזיה הנגרמות כתוצאה משינויים לא מורשים בציוד זה. שינויים כאלה עלולים לבטל את סמכותו של המשתמש להפעיל את הציוד.

ציוד זה עומד במגבלות החשיפה לקרינת RF של FCC

שנקבעו עבור סביבה בלתי מבוקרת. אסור למקם או להפעיל את המכשיר ואת האנטנה שלו ליד או בשילוב עם כל אנטנה או משדר אחרים.

"הצהרת ההתאמה של הספק 47 CFR §2.1077 מידע תאימות" אתר SDoC:
https://www.picoxr.com/legal/compliance

מידע רגולטורי בקנדה

מכשיר זה תואם ל-RSS הפטורים מרישיון של Industry Canada. ההפעלה כפופה לשני התנאים הבאים:

1. ייתכן שהתקן זה לא יגרום להפרעות, וכן

2. מכשיר זה חייב לקבל כל הפרעה, לרבות הפרעה העלולה לגרום לפעולה לא רצויה של המכשיר.

זהירות:

- ההתקן לפעולה בפס 5150–5250 מגה-הרץ מיועד לשימוש פנימי בלבד כדי להפחית את הפוטנציאל להפרעות מזיקות למערכות לוויינית ניידות בערוץ משותף;
- המכ"מים בעלי ההספק הגבוה מוקצים כמשתמשים ראשיים (כלומר משתמשים בעדיפות) של הרצועות 5250-5350 מגה-הרץ ו-5650-5850 מגה-הרץ וכי מכ"מים אלו עלולים לגרום להפרעות ו/או נזק להתקני LE-LAN.
- מוצרי DFS (Dynamic Frequency Selection) הפועלים ברצועות 5250-5350 מגה-הרץ, 5600-5470 מגה-הרץ ו-5725-5650 מגה-הרץ.
- תקן החשיפה למשדר אלחוטי משתמש ביחידת מדידה המכונה קצב ספיגה ספציפי, או SAR. מגבלת ה-SAR שנקבעה על ידי ה-IC היא 1.6W/kg.
- ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור ה-EUT כפי שדווח ל-IC כאשר נבדק לשימוש הוא 1.55 W/kg.

אחריות מוגבלת למוצר

יש לקרוא את האחריות המוגבלת הזו בעיון כדי להבין את הזכויות והחובות שלך. שימוש במוצר או באביזר ה-PICO שלך המהווה מתן הסכמה לאחריות המוגבלת.

PICO מנפיקה לך אחריות זו, כצרכן שרכש מוצר חדש ומכוסה מ-PICO או משווק מורשה ("אתה"). אחריות זו אינה זמינה למוצרים שנרכשו מכל מקור אחר מלבד PICO או משווק מורשה.

מה האחריות הזו עושה?

אחריות זו מעניקה לך זכויות משפטיות ספציפיות, ייתכן שיש לך גם זכויות אחרות המשתנות ממדינה למדינה. אחריות זו היא תוספת, ואינה משפיעה על כל זכויות שיש לך על פי החוקים בתחום השיפוט שלך בנוגע למכירת מוצרי צריכה.

כיסוי האחריות

אחריות זו מכסה פגמים ותקלות במוצר(ים) החדשים של PICO הנלווים אליו ("המוצר"). אנו מתחייבים שהמוצר, בשימוש רגיל ומיועד, יפעל באופן מהותי בהתאם למפרטים הטכניים שלנו או לתיעוד המוצר הנלווה ("הפונקציונליות המובטחת") במהלך תקופת האחריות. אם וככל שהמוצר זקוק לתוכנת או לשירותים של PICO כדי להשיג את הפונקציונליות המובטחת, אנו נהפוך את התוכנה והשירותים לזמינים ונשמור אותם כצאלה במהלך תקופת האחריות. אנו עשויים לעדכן, לשנות או להגביל תוכנות ושירותים כאלה לפי שיקול דעתנו הבלעדי, כל עוד נשמור לפחות על הפונקציונליות המובטחת.

תקופת האחריות

אחריות מוגבלת זו נמשכת למשך שנה אחת (1) מתאריך הרכישה או מסירת המוצר, לפי המאוחר מביניהם ("תקופת האחריות"). עם זאת, אין דבר באחריות זו אשר משפיע או מגביל זכויות כלשהן שיש לך על פי החוק המקומי החל, לרבות חוקי הצרכן.

HE

אזהרה הגנה על הסביבה

- יש לסלק את המכשיר ו/או האביזרים בהתאם לתקנות המקומיות והוראות ממשלתיות. אין להשליך את המכשיר או האביזרים למדורה או למשרפה, מכיוון שהסוללה עלולה להתפוצץ בעת התחממות יתר. יש להשליך בנפרד מהפסולת הביתית.
- נא לציית לחוקים ולתקנות המקומיים לגבי סילוק הסוללות והמוצר כמכשיר אלקטרוני בנקודות איסוף פסולת ייעודיות ובנפרד מהפסולת הביתית.

אזהרה הגנה על השמיעה

- כדי למנוע נזק אפשרי לשמיעה מומלץ שלא להשתמש בעוצמת קול גבוהה לפרקי זמן ממושכים. בעת שימוש במכשיר יש השתמש בעוצמת הקול המינימלית הנדרשת כדי למנוע נזק לשמיעה. חשיפה ממושכת לווליום גבוה עלולה לגרום לנזק שמיעה קבוע.

אזהרה אזורים דליקים ונפיצים

- אין להשתמש בציוד ליד תחנות דלק או אזורים מסוכנים המכילים חפצים דליקים וחומרים כימיים. יש לבצע את כל ההוראות הגרפיות או הכתובות כאשר אתה מחזיק במוצר באזורים הללו. הפעלת המוצר באתרים מסוכנים אלה מהווה סכנת פיצוץ או שריפה.
- אין לאחסן או לשנע את המוצר או האביזרים שלו באותו מיכל יחד עם נוזלים, גזים או חומרים דליקים.

אזהרה בטיחות תחבורה

- אין להשתמש במוצר בעת הליכה, רכיבה על אופניים, נהיגה או במצבים הדורשים ראות מלאה.
- יש להיזהר בעת שימוש במוצר בתור נוסע/ת ברכב מנועי, שכן תנועה לא סדירה עלולה להגביר את הסיכון למחלת תנועה.

אזהרה בטיחות המטען

- יש להשתמש רק בהתקני טעינה שסופקו באריזת המוצר או שצוינו כהתקן מאושר על ידי היצרן.
- בסיום הטעינה יש לנתק את המטען מהציוד ולנתק את המטען משקע החשמל.
- אין להפעיל את הציוד, המטען או הכבל בידיים רטובות כדי למנוע קצר חשמלי, כשל או התחשמלות.
- אין להשתמש במטען אם הוא רטוב.
- אם מתאם הטעינה או כבל הטעינה פגומים, יש להפסיק את השימוש כדי למנוע סכנת התחשמלות או שריפה.

אזהרה בטיחות סוללה

משקפי מציאות מדומה

- משקפי המציאות המדומה מצוידות בסוללות פנימיות שאינן ניתנות להסרה. אין לנסות להחליף את הסוללות שכן פעולה זו עלולה לגרום נזק לסוללה, שריפה או פציעה. ניתן להחליף את הסוללה רק על ידי PICO או ספקי שירות מורשים של PICO.
- אין לפרק או לשנות את הסוללה, להכניס חפצים זרים או לטבול במים או בנוזל אחר. טיפול בסוללה כזכה עלול לגרום לדליפה כימית, התחממות יתר, שריפה או פיצוץ. אם נראה שהסוללה דולפת חומר, הימנע ממגע בעור או בעיניים. במקרה של מגע של חומר בעור או בעיניים, יש לשטוף מיד במים צלולים ולפנות לייעוץ רפואי.
- אין להפיל, ללחוץ או לנקב את הסוללה. הימנע מלחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או ללחץ חיצוני, שעלולים לגרום לשחיקה או התחממות יתר של הסוללה.
- אין לחבר את המוליך המתכתי עם שני הקטבים של הסוללה, או ליצור קשר עם המסוף של הסוללה, כדי למנוע קצר חשמלי של הסוללה ופציעה פיזית כגון טוויות הנגרמות מהתחממות יתר של הסוללה.
- אנא צור קשר עם ספקי שירות מורשים של PICO או PICO כדי להחליף את הסוללה כאשר זמן ההתנהגות של המכשיר שלך קצר מהזמן הרגיל. החלפת סוללה בסוג שגוי עלולה לפגום באמצעי ההגנה.

בקר

- הבקרים שלך מכילים סוללות AA. יש להרחיק אותם מילדים מתחת לגיל 3 ומחיות מחמד.
- יש למחזר או להשליך את הסוללות המשומשות מיד עם סיום השימוש ובהתאם לכל החוקים והתקנות החלים.
- סוללות הבקר ניתנות להחלפה. אין לערב סוללות ישנות וחדשות, אלא להחליף את כל הסוללות של הסט בו זמנית.
- הסוללות בבקר הן סוללות AA אלקליין 1.5V. אין להטעין את הסוללה כדי למנוע דליפה, התחממות יתר, שריפה או פיצוץ של הסוללה.
- אין להפיל, ללחוץ או לנקב את הסוללה. יש להימנע מלחשוף את הסוללה לטמפרטורות גבוהות או ללחץ חיצוני, שעלולים לגרום לשחיקה ולהתחממות יתר של הסוללה.
- במקרה של דליפת סוללה ומגע של חומר בעור או בעיניים, יש לשטוף מיד במים צלולים ולפנות לייעוץ רפואי.
- יש להוציא את הסוללות לפני אחסון או לפני תקופה ארוכה של אי-שימוש. סוללות שהתרוקנו עלולות לדלוף ולפגום בבקר שלך.

זהירות טיפול במוצר

- אין להשתמש במוצר אם חלק כלשהו שלו שבור או פגום.
- אין לנסות לתקן אף חלק במוצר בעצמך. תיקונים צריכים להתבצע רק על ידי שירות מורשה של PICO.
- כדי למנוע נזק, אין לחשוף את המכשיר והבקרים ללחות, לחות גבוהה, ריכוזים גבוהים של אבק או חומרים הניתנים באוויר, לטמפרטורות מחוץ לטווח הפעולה שלהם או לאור שמש ישיר.
- יש להרחיק את המוצר, הבקרים, המטען, הכבלים והאביזרים שלך מחיות מחמד.



זהירות הימנעות מאור שמש על העדשות

- אין לחשוף את העדשות האופטיות לאור שמש ישיר או למקורות אור חזקים אחרים. חשיפה לאור שמש ישיר עלולה לגרום נזק קבוע ולכתמים צהובים על המסך. האחריות איננה מכסה נזק למסך שנגרם מחשיפה לאור השמש או ממקורות אור חזקים אחרים.

HE

מידע רגולטורי

מגבלת ה-SAR שנקטה על ידי אירופה היא 2.0W/kg בממוצע על כל 10 גרם של רקמה. ערך ה-SAR הגבוה ביותר עבור סוג התקן זה כאשר נבדק בראש הוא 0.411 W/kg. בזאת, Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co., Ltd. מצהירה כי התקן זה (משקפי מציאות מדומה All-In-One, דגם: A7Q10) תואם לדרישות החיוניות ולהוראות רלוונטיות אחרות של הוראה EU/2014/53, כמו גם תקנות ציוד הרדיו הבריטיות SI 2017 מס' 1206. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי/בריטניה זמין בכתובת הבאה: https://www.picoxr.com/legal/compliance

משקפי מציאות מדומה:

טווח תדרים (BT): 2400-2483.5MHz הספק פלט מרבי (BT): 10 dBm טווח תדרים (WiFi): 2400-2483.5 מגה-הרץ, 5150-5350 מגה-הרץ לשימוש פנימי בלבד, 5470-5725 מגה-הרץ, 5850-5725 מגה-הרץ

הספק פלט מרבי (WiFi): 2400-2483.5 מגה-הרץ: 20 dBm; 5150-5350 מגה-הרץ: 23 dBm; 5725-5850 מגה-הרץ: 13.98 dBm

בקר:

טווח תדרים (2.4GHz): 2400-2480 MHz הספק פלט מרבי: 10 dBm

רגולציה

לאחר הפעלת המכשיר, ניתן לעבור אל "הגדרות" > "כללי" > "אודות" > "רגולציה" בדף הבית כדי לצפות במידע על פיקוח המוצר המאושר הספציפי לאזור שלך.

⚠ אזהרות בריאות

הודעות יש לקרוא בעיון את האזהרות ואת המידע הבא לפני השימוש במשקפי המציאות המדומה ולפעול לפי כל ההנחיות בנושא בטיחות ותפעול. אי ציות להנחיות אלו עלול לגרום לפציעות פיזיות (כולל התחשמלות, שריפה ופציעות אחרות), נזק לרכוש ואפילו מוות. אם בחרת לאפשר לאחרים להשתמש במוצר זה, עליך חלה האחריות לוודא שכל משתמש מבין וממלא אחר כל הוראות הבטיחות והתפעול.

⚠ אזהרה אזהרות בריאות ובטיחות

- חובה לוודא כי נעשה השימוש במוצר זה בסביבה בטוחה. בעת שימוש במוצר זה לצפייה בסביבת מציאות מדומה סוחפת, המשתמשים לא יוכלו לראות את הסביבה הפיזית שלהם. יש לנוע רק בתוך האזור הבטוח שהוגדר; עליך לזכור את הסביבה שלך. אין להשתמש בקרבת מדרגות, חלונות, מקורות חום או אזורים מסוכנים אחרים.
- יש להשתמש רק במצב בריאותי טוב. על נשים בהריון, קשישים או מי שסובלים מבעיות פיזיות, נפשיות, ראייה או לב חמורות יש להתייעץ עם רופא.
- מספר קטן של אנשים עלולים לחוות אפילפסיה, התעלפות, סחרחורת חמורה ותסמינים אחרים הנגרמים מהבזקים ותמונות, גם אם אין להם היסטוריה רפואית כזו. יש להתייעץ עם רופא לפני השימוש אם יש לך היסטוריה רפואית דומה או שחווית אי פעם אחד מהתסמינים המפורטים לעיל.
- חלק מהאנשים עלולים לחוות סחרחורת חמורה, הקאות, דפיקות לב ואפילו התעלפות בעת שימוש במכשיר המציאות המדומה, משחק במשחקי וידאו רגילים ובצפייה בסרטי תלת מימד. יש להתייעץ עם רופא אם חווית אחד מהתסמינים המפורטים לעיל.
- מוצר זה אינו מומלץ לילדים בגילאי 12 ומטה. מומלץ להרחיק את משקפי ה-VR, הבקרים והאביזרים שלכם מהישג ידם. בני נוער בגילאי 13 ומעלה צריכים להשתמש במוצר זה תחת השגחת מבוגר.
- אנשים מסוימים עשויים להיות אלרגיים לפלסטיק, PU, בד וחומרים אחרים המשמשים במוצר זה. מגע ארוך טווח עם העור עלול לגרום לתסמינים כמו אדמומיות, נפיחות ודלקת. עליך להפסיק להשתמש במוצר ולהתייעץ עם רופא אם חווית אחד מהתסמינים המפורטים לעיל.
- מוצר זה אינו מיועד לשימוש ממושך של מעל 30 דקות בכל פעם, ויש להקפיד על תקופות מנוחה של לפחות 10 דקות בין שימוש לשימוש. יש להתאים את תקופות המנוחה והשימוש אם חווית אי נוחות כלשהי.
- אם יש לך הבדל גדול בראייה דו-עינית, או רמה גבוהה של קוצר ראייה, או אסטיגמציה או רוחק ראייה, ומלץ להרכיב משקפיים כדי לתקן את הראייה בעת השימוש במכשיר.
- יש להפסיק באופן מיידי את השימוש במוצר אם חווית הפרעות ראייה (דיפלופיה ועיוות ראייה, אי נוחות או כאב בעיניים וכו'), הזעת יתר, בחילות, ורטיגו, דפיקות לב, חוסר התמצאות, אובדן שיווי משקל וכו' או סימני מצוקה אחרים.
- מוצר זה מספק גישה לחוויות מציאות מדומה סוחפות מסוגים מסוימים של תוכן עלול לגרום לאי נוחות. יש להפסיק מיד את השימוש ולהיוועץ ברופא אם מופיעים התסמינים הבאים.
  - התקפי אפילפסיה, אובדן הכרה, עוויתות, תנועות לא רצוניות, סחרחורת, חוסר התמצאות, בחילות, תחושת נמנום או עייפות.
  - כאב או אי נוחות בעיניים, עייפות עיניים, עוויתות בעין או הפרעות בראייה (כגון אשלייה, ראייה מטושטשת או דיפלופיה).
  - עור מגרד, נפיחות, אקזמה, גירוי או אי נוחות אחרת.
  - הזעת יתר, אובדן שיווי משקל, פגיעה בתיאום עין-יד או תסמינים דומים אחרים של מחלת תנועה.
- אין להפעיל רכב מנועי, להפעיל מכונות, או לעסוק בפעילויות שעלולות להיות להן השלכות חמורות עד להתאוששות מוחלטת מהתסמינים הללו.

⚠ אזהרה מכשירים אלקטרוניים

אין להשתמש במוצר זה במקומות שבהם השימוש במכשירים אלחוטיים אסור במפורש, שכן הדבר עלול להפריע להתקנים אלקטרוניים אחרים או לגרום לסכנות אחרות.

⚠ אזהרה השפעה על מכשירים רפואיים

- יש לציית לאיסור המוצהר במפורש על שימוש בציוד אלחוטי בשטחים של מתקני רפואה ובריאות, ולכבות את הציוד ואת האביזרים שלו.
- גלי רדיו הנוצרים על ידי מוצר זה והאביזרים שלו עשויים להשפיע על הפעולה הרגילה של מכשירים רפואיים משתלים או מכשירים רפואיים אישיים, כגון קוצבי לב, שתלי שבלול, מכשירי שמיעה וכו'. אם הנך עושה שימוש במכשירים רפואיים אלה, עליך להתייעץ עם יצרן המכשור הרפואי לגבי הגבלות השימוש במוצר זה.
- יש לשמור על מרחק של לפחות 15 ס"מ מהמכשירים הרפואיים המושתלים (כגון קוצבי לב, שתלי שבלול וכו') כאשר מוצר זה וכל אביזרים מחוברים. יש להפסיק להשתמש במכשיר ו/או באביזרים שלו אם הבחנת בהפרעה מתמשכת למכשיר הרפואי שלך.

⚠ אזהרה סביבת פעולה

- אין להשתמש במוצר בסביבות מאובקות, לחות, מלוכלכות, או בקרבת שדות מגנטיים חזקים, שכן אלה עלולים לגרום לכשל במעגל הפנימי של המוצר.
- אין להשתמש בציוד זה במהלך סופות רעמים. סופות רעמים עלולות לגרום לכשל במוצר ולהגביר את הסיכון להתחשמלות.
- טמפרטורת עבודה: 0-35 מעלות צלזיוס / 104-32 פרנהייט, לחות מינימלית 5%, לחות מקסימלית 95% RH (לא מתעבה). אי-פעולה (אחסון): 45-20- מעלות צלזיוס / 113- פרנהייט, 85% RH.
- גובה לא מעל 2000 מטר (לחץ אוויר של לא פחות מ-80kPa).
- יש להגן על העדשות שלך מפני אור ולהרחיק את המוצר מאור שמש ישיר או מקרני אולטרה סגול, כגון לוחות מחוונים של אדני חלונות לרכב, או מקורות אור חזקים אחרים.
- יש להרחיק את המוצר והאביזרים שלו מגשם או לחות.
- אין למקם את המוצר ליד מקורות חום או להבות חשופות, כגון תנורי חימום חשמליים, תנורי מיקרוגל, מחממי מים, כיריים, גרות או מקומות שעלולים ליצור טמפרטורות גבוהות.
- אין להפעיל לחץ מוגזם על המוצר במהלך האחסון או בעת השימוש כדי למנוע נזק לציוד ולעדשות.
- אין להשתמש בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי או בחומרי ניקוי לניקוי המוצר או האביזרים שלו, שעלולים לגרום לשינויים מהותיים המשפיעים על בריאות העיניים והעור. יש לעקוב אחר ההוראות ב"טיפול במוצר" כדי לנהל את הציוד.
- אין לאפשר לילדים או לחיות מחמד לנשוך או לבלוע את המוצר או האביזרים שלו.

⚠ אזהרה בטיחות ילדים


- סכנת חנק: מוצר זה עשוי להכיל חלקים קטנים. נא למקם אותם מחוץ להישג ידם של ילדים או חיות מחמד ולא להשאיר ילדים קטנים או חיות מחמד עם מוצר זה ללא השגחה. ילדים או חיות מחמד עלולים להזיק למוצר בטעות, לבלוע חלקים קטנים או להסתבך עם הכבל מה שעלול להוביל לחנק או לסכנות אחרות.

⚠ אזהרה דרישות אביזרים

- ניתן להשתמש במכשיר רק עם אביזרים שאושרו על ידי יצרן המוצר, כגון ספקי כוח וכבלי נתונים.
- השימוש באביזרים לא מאושרים של צד שלישי עלול לגרום לשריפה, פיצוץ או נזקים אחרים.
- השימוש באביזרים לא מאושרים של צד שלישי עלול להפר את תנאי האחריות של המוצר ואת התקנות הרלוונטיות של המדינה שבה המוצר נמצא. לקבלת אביזרים מאושרים, ניתן ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של PICO.


1. הזזת הסמן

יש להזיז את הבקר מצד לצד כדי להזיז את קווי ההקרנה של הבקר הווירטואלי בשדה הראייה.



2. אישור, מעבר דף

ניתן ללחוץ על כל אזור במשטח המגע כדי לאשר. כדי להפוך דף יש להחליק על משטח המגע מלמעלה למטה או משמאל לימין.



3. אישור/צילום

כדי לאשר/לצלם יש ללחוץ לחיצה קצרה על כתפור ההדק. הפונקציות שלו משתנות במשחקים ויישומים שונים.

4. חזרה/תפריט

כדי לחזור/לעבור לתפריט יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור היישומון.

5. מרכוז מחדש של המסך ומרכוז הבקר הווירטואלי

כדי למרכז מחדש את המסך יש להניח ישר קדימה כאשר המכשיר מופעל, לכוון את הבקר בצורה אופקית ישירות מול עצמך וללחוץ על לחצן הבית של הבקר למשך יותר משנייה אחת. יש לגרור את התפריט למצב הפוזה בשדה הראייה הנוכחי ולמרכז את קווי ההקרנה של הבקר הווירטואלי.

6. התאמת עוצמת השמע

לחיצה על כפתור עוצמת השמע בבקר יכולה להגביר או להקטין את עוצמת הקול. לחיצה ארוכה עליו יכולה להתאים את עוצמת הקול ברציפות.

7. שינוי יד דומיננטית

יש לעבור אל הגדרות > ניהול בקר > יד דומיננטית.

8. חיבור לבקר חדש במצב תפעול בקר (ניתן לחבר את המכשיר לבקר אחד לכל היותר)

בטל את קשירת הבקר הנוכחי בהגדרות > ניהול בקר. לאחר מכן, יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הבית של הבקר החדש או על כפתור הבית + לחצן ההדק + משטח המגע של הבקר הנוכחי למשך 10 שניות. לאחר מכן יש לעקוב אחר ההוראות במסך המכשיר.

9. כבוי הבקר

אין צורך לכבות את הבקר באופן ידני. הוא ייכבה אוטומטית כדי לחסוך בחשמל במצבים הבאים.

• כאשר המכשיר במצב שינה עמוקה (דקה לאחר הסרת המכשיר)

• כאשר הבלוטות' של המכשיר כבוי

• כאשר הבקר אינו מחובר לממשק 'ניהול בקר' של המכשיר

• כאשר המכשיר כבוי

10. איפוס והפעלה מחדש של חומרת הבקר

אם הבקר אינו מגיב בעת לחיצה על כפתור הבית או כפתור אחר כלשהו, או כאשר הבקר הווירטואלי של המכשיר נתקע ואינו זז, יש לשלוף את הסוללה החוצה ולהכניס אותה חזרה שוב כדי להפעיל מחדש.

טיפול במוצר

מכשיר זה כולל רפידת פנים ורצועות להחלפה. ניתן לרכוש את רפידת הפנים והרצועות בנפרד. יש לפנות לשירות הלקוחות, או לספק שירות מורשה של PICO או לנציג המכירות שלך.

מכשיר (למעט העדשה, כרית הפנים), בקר ואביזרים לטיפול.

יש להשתמש במגבון חיטוי (מותרים מרכיבים על בסיס אלכוהול) או במטלית מיקרופייבר יבשה, לטבול בכמות קטנה של 75% אלכוהול ולנגב בעדינות את פני המוצר עד שהמשטח רטוב ולהמתין לפחות 5 דקות. לאחר מכן יש לייבש את משטחים עם מטלית מיקרופייבר יבשה. הערה: יש להימנע מחדירה של מים לתוך המוצר בעת הניקוי.

טיפול בעדשות

• במהלך השימוש או האחסון יש לשים לב ולהימנע ממגע של חפצים קשים בעדשה כדי למנוע שריטות.

• כדי לנקות את העדשות יש להשתמש במטלית מיקרופייבר לעדשות אופטיות ולטבול במעט מים או להשתמש במגבוני חיטוי לא אלכוהוליים. (אין לנגב את העדשות עם אלכוהול או עם תמיסות ניקוי חריפות אחרות מכיוון שהדבר עלול לגרום לנזק.)

טיפול ברפידת פנים

יש להשתמש במגבונים סטריליים (מותרים מרכיבים על בסיס אלכוהול) או במטלית מיקרופייבר יבשה טבולה בכמות קטנה של 75% אלכוהול כדי לנגב בעדינות את פני השטח והאזורים הסובבים במגע עם העור עד שהמשטח נרטב מעט, ולהמתין חמש דקות לפחות. לאחר מכן יש להמתין לייבוש לפני השימוש. (אין לחשוף ישירות לאור השמש.)"

"הערה: לניקוי וחיטוי חוזרים ונשנים עשויים להיות ההשפעות הבאות על רפידת הפנים. שטיפת ידנית או במכונת כביסה אינה מומלצת, שכן הדבר יאיץ את התרחשות התופעות הבאות. יש להחליף את רפידת הפנים באחת חדשה אם מתרחש אחד מהקרים הבאים:

• כרית פנים מעור (PU): שינוי צבע, שיער משטח דביק, ירידה בנוחות הפנים.

HE

תיאור מפורט

ניתן לשלוט במכשיר עם מצב הפעלת בקר ומצב הפעלת ראש.
הלחצנים בבקר זהים ללחצנים לאלה של המכשיר, למעט משטח המגע. מומלץ להשתמש בבקר כדי לחוות אינטראקציה ותוכן עשירים ומרגשים יותר.

אם אינך רוצה להשתמש בבקר, באפשרותך להיכנס למצב הפעלת ראש על ידי ביצוע ההנחיה שעל המסך ולחיצה על כפתור האישור במכשיר במצבים הבאים:

- יש ללדג על הודעת ההנחיה שעל המסך ולהיכנס למצב הפעלת ראש ישירות לאחר הפעלת המכשיר;
- ניתן לנתק את הבקר על ידי כיבוי חיבור הבלוטות' בהגדרות > ניהול בלוטות';
- ניתן לנתק את הבקר על ידי ביטול קישור הבקר בהגדרות > ניהול בקר;
- כדי לחבר שוב את הבקר או לעבור לאחד חדש, יש לגשת לדף הראשי ולהפעיל את מצב החיבור של המכשיר בהגדרות > ניהול בקר. ללחוץ על כפתור הבית + כפתור TRIGGER + משטח מגע בו-זמנית, להחזיק אותו למשך 10 שניות ולבצע את ההוראות שיופיעו על מסך המכשיר.
- בעת שימוש בבקר חדש או אם לא מופיע מידע לחיבור הבקר, יש ללחוץ לחיצה קצרה על הכפתור HOME בבקר כדי להיכנס למצב חיבור.


הערה: בעת מעבר ממצב תפעול בקר למצב תפעול ראש, הבקר יכובה והבקר הווירטואלי וקווי ההקרנה יי־יעלמו. בעת מעבר למצב תפעול בקר, סמן הראש יי־יעלם וישתנה לבקר וירטואלי עם קווי הקרנה.

מצב תפעול ראש:

הערה: הבקר אינו מתחבר למכשיר במצב תפעול ראש. יש לעקוב אחר ההוראות הבאות במכשיר.

1. הזזת הסמן

כדי להזיז את הסמן שבמרכז שדה הראייה, יש להניע את המכשיר מצד לצד.



2. מצב תפעול ראש:

כאשר הבקר אינו מחובר, ניתן לסובב את הראש וללחוץ על הכפתורים שבמכשיר כדי להפעיל אותו.

3. מרכוז מחדש של המסך במצב תפעול ראש

יש להרכיב את המכשיר ולהביט ישר קדימה, וללחוץ על כפתור הבית במכשיר למשך יותר משנייה אחת כדי לחדש את המסך. כעת ניתן להתאים את הממשק עד שהוא ימוקם ישירות לפניך בשדה הראייה שלך.

4. התאמת עוצמת השמע של המכשיר


לחיצה על כפתור עוצמת השמע במכשיר יכולה להגביר או להקטין את עוצמת הקול. לחיצה ארוכה עליו יכולה להתאים את עוצמת הקול ברציפות.

5. מצב שינה / יציאה ממצב שינה

שיטה 1: זמן מה לאחת הסרת המכשיר, המערכת תיכנס למצב שינה באופן אוטומטי. היא תצא ממצב שינה באופן אוטומטי כאשר מרכיבים את המכשיר.
שיטה 2: ניתן ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה במכשיר כדי להכניס או אותו למצב שינה או להוציא אותו ממצב שינה.

6. איפוס חומרה

אם נתקלת בבעיה כגון חוסר תגובה של המכשיר בעת לחיצה קצרה על לחצן הבית או כפתור ההפעלה, או אם מסך המכשיר קפוא, ניתן ללחוץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה ולהחזיק אותו למשך למעלה מ-10 שניות כדי להפעיל את המכשיר מחדש.



1. משטח מגע
2. כפתור יישומון/חזרה (APP/BACK)
3. כפתור הבית (HOME)
4. מחוון מצב
5. חור שרוך הבקר
6. כפתור ההדק (TRIGGER)
7. כפתור עוצמת השמע (VOLUME)
8. כיסוי סוללה

- מחוון מצב

כחול מהבהב באטיות (כל 0.5 שניות): בהמתנה לחיבור; כחול מופעל/כבוי כאשר הכפתור לחוץ/לא לחוץ; מחובר; כחול מהבהב במהירות (כל 0.1 שניות): סוללה נמוכה; כחול מהבהב באטיות (כל 1.5 שניות): שדרוג קושחה

- משטח מגע

יש ללחוץ וללהחזיק כדי לאשר; כדי להפוך עמוד יש ללחוץ וללהחליק

- כפתור ההדק (TRIGGER)

אישור וצילום וכו'. הפונקציות משתנות במשחקים ויישומים שונים.

- כפתור הבית (HOME)

כדי להפעיל את המכשיר יש ללחוץ לחיצה קצרה; כדי לחזור למסך הבית יש ללחוץ לחיצה קצרה; כדי לחדש את המסך יש ללחוץ לחיצה ארוכה למשך שנייה אחת


- כפתור יישומון/חזרה (APP/BACK)

כדי לחזור או לעבור לתפריט יש ללחוץ לחיצה קצרה

- כפתור עוצמת השמע (VOLUME)

יש ללחוץ לחיצה קצרה כדי לכוונן את עוצמת השמע; ניתן להתאים את העוצמה באופן רציף על ידי ארוכה

הוראות הפעלה



כפתור ההפעלה (POWER)
- הפעלה: לחיצה ארוכה למשך 1.5 שניות
- כיבוי: לחיצה ארוכה למשך 2 שניות
- איפוס: לחיצה ארוכה למשך 10 שניות
- לחיצה קצרה על 'מצב שינה' כאשר המכשיר פועל

טיפול ברפידת הפנים
ניתן להסרה

רצועה עליונה
ניתן להסרה

כבל חשמל עליון
אין לכופף, לנקב או למשוך

רפידת ראש אחורית
סוללות נתונות

מחוון מצב

יציאת USB-C 3.0

פתח אוורור

מיקרופון שני


כפתור אישור (CONFIRM)

כפתור הבית (HOME)
- חזרה למסך הבית: לחיצה קצרה
- מרכוז מחדש של המסך: לחיצה ארוכה
- יציאה ממצב שינה: לחיצה קצרה

כפתור יישומון/חזרה (APP/BACK)

רצועת צד
ניתן להסרה

מחוון מצב המכשיר
- כחול: מופעל או במצב פעיל
- צהוב: הסוללה הנטענת מתחת ל-98%
- אדום מהבהב: הסוללה הנטענת מתחת ל-20%
- ירוק: הטעינה הושלמה, ההספק הוא מעל 98% או מלא
- כחול מהבהב: בתהליך כיבוי
- אדום: הסוללה הנטענת מתחת ל-20%
- כבוי: מצב שינה או מכשיר כבוי



חיישן קרבה
- עם לבישת המכשיר המערכת יוצאת ממצב שינה באופן אוטומטי
- עם הסרת המכשיר, המערכת נכנסת למצב שינה באופן אוטומטי

רמקול שמאלי

רמקול ימני

התאמת מרחק בין אישונים (IPD)
- 3 מרחקי עדשה מוגדרים מראש להתאמה


עדשה אופטית

מיקרופון ראשי

שקע אודיו

כפתור עוצמת השמע (VOLUME)

HE




4

לבישת משקפי המציאות המדומה

יש לכסות את הפנים או המשקפיים עם משקפי המציאות המדומה.
כעט יש למשוך מטה את הרפידה בחלק האחורי של הראש כדי להתאים את משקפי המציאות המדומה לראש שלך.

הערה: משתמשים בעלי קוצר ראייה צריכים להרכיב את משקפי המרשם שלהם בזמן השימוש במשקפי המציאות המדומה מכיוון שלמוצר זה אין פונקציית התאמה לקוצר ראייה.



5

יש לכוונן את משקפי המציאות המדומה עד שהן מתאימות לך בנוחות ויש לך תצוגה ברורה.

יש להתאים את אורך רצועות הצד ואת תנוחת הלבישה עד ששדה הראייה שלך הופך ברור.


HE

- התאמת מרחק בין אישונים (IPD)

מוצר זה תומך בשלושה טווחים מוגדרים מראש של מרחק בין אישונים (IPD: 58 מ"מ, 63.5 מ"מ ו-69 מ"מ. טווח הביניים מוגדר כברירת מחדל מכיוון שהוא מתאים לרוב האנשים. אנשים עם ראייה כפולה או פזילה צריכים להתאים את מרווח העדשות שלהם בהתאם ל-IPD שלהם.

בעת ההתאמה יש להישיר את המבט, להחזיק את החלקים האמצעיים העליונים של חלקי העדשות בשתי הידיים כדי להזיז אותם יחד או להרחיק אותם זה מזה.
בחלק התחתון, מובאת תושבת העדשה הימנית כדוגמה, כדי להתאים את הטווח יש להזיז את העדשות ימינה או שמאלה ביחס לקנה המידה בחלק העליון ולקו האנכי הלבן.

(קנה המידה של תושבת העדשה מיושר עם הקו האנכי הלבן: 63.5 מ"מ; קנה המידה על תושבת העדשה הוא משמאל לקו האנכי הלבן: 58 מ"מ; קנה המידה על תושבת העדשה הוא מימין לאנך הלבן קו: 69 מ"מ).



- משתמשים בעלי קוצר ראייה

מכשיר זה אינו מכיל פונקציית התאמה לקוצר ראייה. יחד עם זאת, ניתן להשתמש בו עם רוב משקפי המרשם הסטנדרטיים בעלי רוחב מסגרת של פחות מ-160 מ"מ.



הערה: שימוש במכשיר עם מרווח עדשות לא מתאים עלול להוביל לראייה כפולה או למאמץ בעיניים.


בקופסה:

משקפי VR / בקר / 2 סוללות אלקליין סוללה / כבל נתונים USB-A to C 2.0 / מדריך למשתמש

הערות בריאות ובטיחות חשובות

- השימוש המיטבי במוצר זה נעשה בסביבה פנימית מרווחת. מומלץ להשאיר שטח של לפחות 2 מ' על 2 מ' לטובת השימוש במכשיר. לפני השימוש יש לוודא שאינך חולה ושהסביבה שמסביב בטוחה. יש להימנע מתאונות, במיוחד תוך כדי תנועה בתוך הבית בזמן לבישת המכשיר.
- מוצר זה אינו מומלץ לילדים בגילאי 12 ומטה. מומלץ להרחיק את משקפי ה-VR, הבקרים והאביזרים שלכם מהישג ידם. בני נוער בגילאי 13 ומעלה צריכים להשתמש במוצר זה תחת השגחת מבוגר.
- לא קיימת במוצר זה פונקציית התאמה לקוצר ראייה. משתמשים עם קוצר ראייה צריכים להרכיב משקפיים בזמן השימוש במכשיר, ולהימנע משפשוף או שריטה של העדשות האופטיות עם המשקפיים. יש להגן על העדשות האופטיות בעת שימוש ואחסון של המוצר. יש להימנע מחפצים חדים שעלולים לגרום נזק לעדשות. את העדשות יש לנקות עם מטליות מיקרופייבר רכות כדי למנוע שריטות, העלולות לפגוע בחוויה החזותית.
- שימוש ממושך עלול לגרום לסחרחורת קלה או למאמץ בעיניים. יש לקיים מנוחה אחר כל 30 דקות של שימוש. תרגילים לעיניים או התבוננות בחפצים מרוחקים יכולים להקל על מאמץ העיניים. אם מורגשת אי נוחות כלשהי יש להפסיק את השימוש במוצר באופן מיידי.
- חשיפה של העדשות לאור שמש ישיר או לאור אולטרה סגול (במיוחד בחוץ, במרפסות, בקרבת חלונות ובעת אחסון ברכב) עלולה לגרום לנזק קבוע של כתמים צהובים על המסך. כדאי להימנע ממצבים כאלה מכיוון שהאחריות למוצר אינה מכסה מנזקים שנגרמו למסך בגללם.
- מומלץ שלא להגביר את הווליום יותר מדי. אחרת, זה עלול להיגרם לנזק שמיעה.
- לחצני המכשיר יכולים לבצע פעולות מוצר בסיסיות. לקבלת חוויה עשירה ומרגשת יותר מומלץ להתחבר לבקר.
- מוצר זה תומך בשלושה טווחים מוגדרים מראש של מרחק בין אישונים (IPD). יש לבחור את מרווח העדשות המתאים ל-IPD שלך. טווח הביניים מוגדר כברירת מחדל מכיוון שהוא מתאים לרוב האנשים. אנשים עם ראייה כפולה או פזילה צריכים להתאים את מרווח העדשות שלהם בהתאם ל-IPD שלהם. שימוש במכשיר עם מרווח עדשות לא מתאים עלול להוביל לראייה כפולה או למאמץ בעיניים.


מדריך מהיר



1

התקנת הסוללות


יש ללחוץ עם האגודל על סמל החץ ולהחליק את המכסה כלפי מטה.



2

הפעלת הבקר

יש ללחוץ לחיצה קצרה על כפתור הבית למשך עד שמחוון המצב יהבהב בכחול.



3

הפעלת המוצר

יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור ההפעלה עד שמחוון המצב הופך לכחול.

* המוצר והאריזה מתעדכנים באופן שוטף, וייתכן שהפונקציות ותכולת המוצר בפני עצמו ישתדרגו בעתיד. לכן, התוכן, המראה והפונקציונליות המפורטים במדריך זה ובאריזת המוצר כפופים לשינויים וייתכן שהם לא משקפים את המוצר הסופי. הוראות אלו הן לעיון בלבד.

* יש לקרוא בעיון את מדריך זה למשתמש לפני השימוש במוצר ולשתף מידע זה עם כל משתמש אחר, מכיוון שהוא מכיל מידע בטיחותי חשוב. יש לשמור את המדריך למשתמש כעזר לעתיד.

HE



Copyright © Qingdao Chuangjian Weilai Technology Co.,Ltd.
All Rights Reserved.



3070010312B4_02